

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ
И ОФОРМЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**Единая система технологической документации****ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ****ГОСТ
3.1120—83**

Unified system of technological documentation. General rules for presentation of labour safety requirements in technological documentation

МКС 01.110
13.100
ОКСТУ 0003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1983 г. № 6351 дата введения установлена

с 01.01.85

Настоящий стандарт устанавливает общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации в соответствии с ГОСТ 12.3.002—75.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования безопасности труда (далее — требования безопасности) должны быть учтены в технологических документах (далее — документах) или комплектах документов технологического процесса (операции) изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий), включая контроль, испытания и перемещения.

1.2. Требования безопасности должны быть учтены при составлении технического задания (ТЗ) на разработку комплекта (комплектов) технологической документации на изготовление или ремонт изделий (составных частей изделий), если разработка ТЗ предусмотрена порядком, установленным в отрасли или в организации (на предприятии), и разработке карт заказов на проектирование и изготовление технологической оснастки.

1.3. Требования безопасности отражаются в следующих основных документах по ГОСТ 3.1102—81*:
 маршрутная карта (МК);
 карта технологического процесса (КТП);
 карта типового (группового) технологического процесса (КТПП);
 операционная карта (ОК);
 карта типовой (групповой) операции (КТО);
 ведомость операций (ВОП);
 карта эскизов (КЭ);
 технологическая инструкция (ТИ);
 ведомость оснастки (ВО);
 комплектовочная карта (КК).

1.4. Полноту отражения требований безопасности в документах устанавливает их разработчик с учетом особенностей выполнения технологического процесса (операции), норм и требований стандартов ССБТ, санитарных норм и правил, других нормативных и нормативно-технических документов, в которых изложены требования безопасности труда, утвержденных в установленном порядке.

Конкретное изложение требований безопасности в документах зависит от вида опасных и вредных производственных факторов и характера их воздействия на работающих, возможности возникновения пожара и взрыва при выполнении технологического процесса (операции), от применяемых материалов, средств технологического оснащения и действий, выполняемых исполнителями.

1.5. Порядок разработки, согласования и утверждения документов (комплектов документов) технологического процесса (операции), содержащих требования безопасности, устанавливается на отраслевом уровне или предприятием (организацией).

* С 1 января 2012 г. действует ГОСТ 3.1102—2011 (здесь и далее).



Технологические документы подлежат утверждению после проверки наличия отражения в них требований безопасности в соответствии с ГОСТ 3.1116—79*.

2. ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности излагаются в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП перед описанием операций или в ТИ, в случае ее разработки.

При разработке ТИ требования безопасности излагаются в ТИ, а в соответствующих документах вместо изложения этих требований делается ссылка на обозначение ТИ.

2.2. Требования безопасности в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП, ТИ, КК следует отражать с применением ссылок на обозначение действующих на данном предприятии (в организации) инструкций по охране труда (ИОТ), соответствующих требованиям стандартов ССБТ, санитарных норм и правил, других нормативных и нормативно-технических документов по безопасности труда.

Допускается текстовое изложение требований безопасности в указанных документах. Необходимость текстового изложения требований безопасности определяет разработчик документов.

2.3. В МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП следует указывать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитные очки и др.) или обозначения (номера) комплектов средств индивидуальной защиты, в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации), средства коллективной защиты работающих, используемые непосредственно на рабочих местах (ограждения, защитные экраны, вентиляционные устройства и др.), а также средства технологического оснащения, обеспечивающие безопасность труда (пинцеты и щипцы для удаления деталей из зоны обработки, крючки для отвода и удаления стружки и др.), которые не являются составной частью используемого оборудования или технологической оснастки, но применяются совместно с этими средствами технологического оснащения, если они не указаны конкретно в ИОТ.

В технологической документации не указывают средства коллективной защиты, не предназначенные для использования непосредственно на рабочих местах при выполнении данного технологического процесса (операции), например общезеходовые системы теплозащиты, вентиляции.

2.4. Запись кодов (обозначений) средств защиты и их наименований следует выполнять в соответствующих графах (строках), предназначенных для указания технологической оснастки, после указания кодов (обозначений), наименований технологической оснастки.

2.5. Установка и снятие с оборудования заготовок, деталей, сборочных единиц и технологической оснастки, масса которых превышает установленные нормы поднятия тяжестей вручную, должны быть описаны в отдельных переходах или операциях или в ТИ, с указанием применяемых средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных работ.

При необходимости дается ссылка на типовую схему строповки или приводится схема строповки в КЭ или на поле для эскиза соответствующих документов, в которых описан данный технологический процесс (операция). Допускается схему строповки приводить в ТИ.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. В ТЗ на разработку комплекта (комплектов) технологической документации на изготовление или ремонт изделий (составных частей изделий) следует включать раздел «Требования безопасности».

В разделе «Требования безопасности» следует приводить конкретные требования по обеспечению безопасности при выполнении технологического процесса, на который разрабатывается технологическая документация по данному ТЗ, или ссылки на соответствующие стандарты ССБТ, санитарные нормы и правила и другие нормативные и нормативно-технические документы, содержащие такие требования.

3.2. При разработке карт заказов на проектирование и изготовление технологической оснастки следует указывать следующие данные:

базирование и крепление заготовок (деталей, сборочных единиц);

средства защиты, которые необходимо предусмотреть во вновь проектируемой оснастке.

Допускается не приводить данные по безопасности, если к карте заказов прилагаются оригиналы или копии документов, в которых эти сведения изложены, а также в случаях, когда в проектируемой технологической оснастке специальных мер безопасности предусматривать не требуется.

3.3. В МК, КТП, КТПП, ВОП ссылку на обозначение применяемых ИОТ следует приводить с привязкой к каждой конкретной операции.

Ссылку на обозначение ИОТ приводят после обозначения применяемых технологических документов в графе «Обозначение документа», а при ее отсутствии в графе «Наименование и содержание операции» на строке, следующей за наименованием операции.

3.4. В МК, КТП, КТПП, ВОП допускается общая ссылка на обозначение ИОТ для группы однотипных операций, выполняемых на одном и том же или однотипном оборудовании, при условии

* С 1 января 2012 г. действует ГОСТ 3.1116—2011 (здесь и далее).

наличия такой ссылки на каждом листе этих документов для операций, описываемых на данном листе, например, «ИОТ № 44 (для опер. №№ 010, 020, 025)».

Общую ссылку следует приводить в графе «Особые указания» или на отдельной строке документа, перед первой описываемой на данном листе операцией. Данную ссылку допускается приводить в графе 23 блока Б5 основной надписи по ГОСТ 3.1103—82.

Конкретный порядок приведения общей ссылки на обозначение ИОТ устанавливается на отраслевом уровне или предприятием (организацией).

3.5. При необходимости текстового изложения требований безопасности в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП его следует помещать перед описанием содержания операции (перехода) на отдельных строках по всей длине строк документа.

3.6. В ОК и КТО ссылку на обозначение ИОТ следует приводить в графе, предназначенный для обозначения ИОТ или для обозначения применяемых документов, а при ее отсутствии — в графе «Особые указания» или на первой отдельной строке перед описанием переходов после обозначения применяемых технологических документов. Данную ссылку допускается приводить в графе 23 блока Б5 основной надписи по ГОСТ 3.1103—82.

П р и м е ч а н и е. В целях исключения дублирования информации при указании обозначения ИОТ и(или) при текстовом изложении требований безопасности в ОК или КТО соответствующую информацию в МК, КТП, КТПП для операций, описанных в ОК или КТО, вносить не следует.

3.7. В КЭ выполняют, при необходимости, дополнительные пояснения к требованиям безопасности, изложенными в текстовых документах (или документах, текст которых разбит на графы), в виде графических иллюстраций или таблиц, например:

эскиза детали (сборочной единицы) с указанием условных обозначений опор, зажимов и установочных устройств по ГОСТ 3.1107—81;

схемы строповки грузов;

схемы раскроя листового материала (полосы);

схемы укладки грузов на транспортные средства и при штабелировании;

схемы расстановки рабочих при групповой (бригадной) работе по перемещению грузов и т. д.

Текстовые пояснения к графическим иллюстрациям и таблицам приводятся, при необходимости, в КЭ после этих графических иллюстраций и таблиц.

П р и м е ч а н и я:

1. Вместо КЭ для дополнительных пояснений допускается использовать поле для эскиза соответствующих документов, на которых описан технологический процесс.

2. Вместо КЭ графические иллюстрации и таблицы допускается приводить в ТИ.

3. В случае, если на схеме строповки в КЭ или ТИ указан код (обозначение) стропов, то в соответствующих документах, на которых описан технологический процесс (операция) по перемещению грузов, код (обозначение) стропов допускается не указывать при условии внесения данной информации в ВО.

3.8. В ТИ требования безопасности следует приводить перед описанием работы, подлежащей выполнению, в виде ссылок на соответствующие ИОТ или в виде текстового изложения этих требований.

Требования безопасности в ТИ могут быть изложены в отдельном разделе.

3.8.1. При указании в ТИ кодов (обозначений), наименований средств индивидуальной защиты, в МК, КТП, КТПП, ОК, КТО, ВОП коды (обозначения), наименования данных средств защиты допускается не указывать.

Вместо кодов (обозначений), наименований средств индивидуальной защиты допускается в ТИ указывать обозначения (номера) комплектов средств индивидуальной защиты, в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации).

3.9. В ВО указывают коды (обозначения), наименования технологической оснастки, обеспечивающей выполнение требований безопасности, и средства защиты, в том числе средства индивидуальной защиты работающих.

Коды (обозначения) средств защиты указывают после перечисления кодов (обозначений) технологической оснастки, применяемой при выполнении данной операции.

Допускается в ВО не указывать средства индивидуальной защиты.

3.10. В КК указывают требования безопасности, предъявляемые к комплектующим деталям, сборочным единицам и материалам, если они являются источниками опасных или вредных производственных факторов.

Данные требования указывают на первых строках документа по всей длине строки, перед записью данных о комплектующих деталях, сборочных единицах и материалах.

П р и м е ч а н и е. Вместо КК требования безопасности, предъявляемые к комплектующим деталям, сборочным единицам и материалам, допускается указывать в ТИ.

3.11. Примеры отражения требований безопасности в МК и ОК приведены в приложении*.

* Упоминаемый в приложении ГОСТ 2590—88 заменен на ГОСТ 2590—2006.

ПРИМЕРЫ ОТРАЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ГОСТ 3.1118-82												Форма 1		
Дубл.														
Взам.														
Подп.														
												3	1	
Разраб.	Васильев	Васильев	12.04.83	„Сигма“		АБВГ.XXXXXX.XXX		XXXXXX.XXXXXXXX		□. 10101.05241				
Н. Контр.	Соколов	Соколов	13.04.83	ШТОК										0,
M 01	Круг В22 ГОСТ 2590-88/45 ГОСТ 1050-88:										ИОТ № 31-82 для опер. №№ 010, 015			
M 02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. Расх.	КИМ	Код заготов.	Профиль и размеры		КД	МЗ			
	XXXXXX.XXXX 166	0,288		1	0,360	0,80	XXXXXX.XXXX	Круг 22×125		1	0,336			
A 03	Цех Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа									
B 04	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМП	ЕН	ОП	Кшт.	Тп.з.	Тшт.		
A 05	01 02 005 XXXX	Отрезная								□. 20101.02237; ИОТ № 23-82				
B 06	АБВГ.XXXXXX.XXX ЗАБ41А												2	XXXXXX XXX XXXX 1 1 1 100 1 0,24 0,58
D 07	Отрезать заготовку L=125±0,5													
T 08	АБВГ.XXXXXX.XXX пинцет; АБВГ.XXXXXX.XXX пила; АБВГ.XXXXXX.XXX шаблон; АБВГ.XXXXXX.XXX Защитный													
E 09	Экран													
F 10	008													
A 11	12 01 010 XXXX	Токарная								□. 20140.02343				
B 12	АБВГ.XXXXXX.XXX 1К62												2	XXXXXX XXX XXXX 1 1 1 100 1 0,46 1,54
D 13	Тачить поверхности с подрезкой торца, выдерживая размеры 20-0,23; 15-0,24; 40±0,2; 122±0,6													
T 14	АБВГ.XXXXXX.XXX резец подрезной; АБВГ.XXXXXX.XXX Скоба; ШЦ II-250-005													
A 15	12 01 - 015 XXXX	Токарная								□. 20140.02344				
B 16	АБВГ.XXXXXX.XXX 1К62												2	XXXXXX XXX XXXX 1 1 1 100 1 0,52 1,44
D 17	Тачить поверхности с подрезкой торца, выдерживая D=22-0,28 и L=120-0,22													
MK														

Пример оформления МК, в которой имеется общая ссылка на ИОТ для двух однотипных операций в графе «Особые указания».

Пример оформления МК, в которой приведены текстовыми записями требований безопасности и в одной операции приведена ссылка на две ИОТ.

ГОСТ 3.1118-82										Форма 2						
Дубл.																
Взам.																
Подп.																
<i>Разраб.</i>	<i>Васильев</i>	<i>Васи</i>	<i>12.04.83</i>	<i>"Сигма"</i>		<i>АБВГ. XXXXXXXXXX</i>	<i>XXXXXX.XXXXXXXX</i>	<i>□. 10188.012551</i>								
<i>Н. Контр.</i>	<i>Соколов</i>	<i>Сокол</i>	<i>13.04.83</i>	Панель А												
<i>А</i>	<i>цех</i>	<i>уч.</i>	<i>РМ</i>	<i>опер.</i>	<i>Код, наименование операции</i>		<i>обозначение документа</i>									
<i>Б</i>	<i>Код, наименование оборудования</i>					<i>СМ</i>	<i>Проф.</i>	<i>Р</i>	<i>УТ</i>	<i>КР</i>	<i>КОМД</i>	<i>ЕН</i>	<i>ОП</i>	<i>Кшт.</i>	<i>Тпл.</i>	<i>Тшт.</i>
<i>К/М</i>	<i>Наименование детали, сд. единицы или материала</i>					<i>обозначение, код</i>										
<i>01</i>	<i>10 01 — 005 XXXX. Подготовительная</i>					<i>□. 25188. 00133; ИОТ №11-82</i>										
<i>02</i>	<i>АБВГ. XXXXXX . XXX Вытяжной шкаф</i>					<i>1</i>	<i>XXXXX</i>	<i>XXX</i>	<i>XXXX</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>2,43</i>	<i>6,16</i>
<i>03</i>	<i>Внимание! Смесь компонентов производить в вытяжном шкафу при включенной вытяжной вентиляции.</i>															
<i>04</i>																
<i>05</i>	<i>Приготовить клей</i>															
<i>06</i>																
<i>07</i>	<i>10 01 — 010 XXXX. Сборка</i>					<i>□. 30188. 06734; □. 25188. 00134; ИОТ №11-82; ИОТ №12-82</i>										
<i>08</i>	<i>АБВГ. XXXXXX.XXX монтажный стол</i>					<i>1</i>	<i>XXXXX</i>	<i>XXX</i>	<i>XXXX</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>1,28</i>	<i>3,51</i>
<i>09</i>	<i>Склепить детали АБВГ. XXXXXX.XXX и АБВГ. XXXXXX.XXX и закрепить двумя винтами</i>															
<i>10</i>	<i>АБВГ. XXXXXX.XXX согласно чертежу</i>															
<i>11</i>	<i>АБВГ. XXXXXX.XXX кисточка; АБВГ. XXXXXX.XXX отвертка</i>															
<i>12</i>																
<i>13</i>	<i>10 01 — 015 XXXX. Сушка</i>					<i>□. 25188. 00135; ИОТ №13-82</i>										
<i>14</i>	<i>АБВГ. XXXXXX . XXX сушильный шкаф</i>					<i>1</i>	<i>XXXXX</i>	<i>XXX</i>	<i>XXXX</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>1,17</i>	<i>4,19</i>
<i>15</i>	<i>Сушку производить в сушильном шкафу при включенной вытяжной вентиляции.</i>															
<i>16</i>																
<i>МК</i>																

Примечание. С 01.07.87 действует ГОСТ 3.1404—86.

ГОСТ 3.1418-82										Форма 3	
Дубл.											
Взам.											
Подп.											
Разраб.	Васильев	Васил	12.04.83	„Сигма“	АБВГ.XXXXXX.XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	.60146.01127	1	1		
Н. Контр.	Соколов	Сокол	13.04.83								
Плита											
Наименование операции				Материал	Твердость ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОМП
Фрезерная				30ХГСА	—	166	22,650	Поковка 300×130×95	28,900	1	
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы	T₀	T_в	T_{пл}	T_{шт.}	СОЖ		
БРНФ3				XXXX.XXXX	9,17	3,82	4,12	13,55	Эмульсия		
P	ПИ	D или В	L	t	t	S_M	п	v	T₀	T_в	
01	.20146. 02171; .67146. 00452; ИОТ №17-82; ИОТ №36-82										
0 02	1. Подвесить от тали и установить на заготовку захваты со стропами.										
T 03	АБВГ. XXXXXX.XXX (2) захваты; АБВГ. XXXXXX.XXX (2) стропы.										
0 04	2. Поднять заготовку и установить в приспособление.										
T 05	АБВГ. XXXXXX.XXX приспособление.										
0 06	3. Закрепить заготовку в приспособлении, снять захваты с заготовки и отвесить их.										
0 07	4. Фрезеровать контур фланца, выдерживая размеры 1,2 и 3.										
T 08	АБВГ. XXXXXX.XXX втулка; АБВГ. XXXXXX.XXX фреза ВК8; ШЦ II - 250 - 0,05.										
0 09	5. Подвесить от тали и установить на деталь захваты со стропами.										
0 10	6. Раскрепить деталь из приспособления, поднять ее и перенести на поддон.										
T 11	АБВГ. XXXXXX.XXX поддон.										
0 12	7. Снять захваты с детали.										
13											
OK	Обработка деталей на металлорежущих станках с ЧПУ										