

**Техническое регулирование в строительстве**

Шифр и наименование издания

**О П Е Ч А Т К А**  
**в СНиП 2.05.03-84\* «Мосты и трубы»**

В каком месте	Напечатано	Следует читать
Стр. 109, формула (189)	$\gamma_w = \frac{1}{\zeta \theta [(\alpha \beta \pm \delta) - (\alpha \beta \pm \delta) \rho]} \leq 1$	$\gamma_w = \frac{1}{\zeta \theta [(\alpha \beta \pm \delta) - (\alpha \beta \mp \delta) \rho]} \leq 1$