



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" нояб 2017 г.

№ 1042/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра


Х. Д. Мавляров

Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрены реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели.

2. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутанная целиком, и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без последних).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

2.1. С прямолинейным симметричным раскроем.

2.2. С прямолинейным несимметричным раскроем.

2.3. С криволинейным раскроем.

2.4. С криволинейным особо сложным несимметричным раскроем.

3. В нормах сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в пределах рабочего помещения.

4. Расход верхнего обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом на отходы от 1,1 до 1,3 в зависимости от ширины материала и рисунка ткани. Стоимость материалов для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.

5. Поправки к применению норм.

№ таблиц	Поправки и примечания
19-0101-8	5.1. Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-0101-9	5.2. Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-0101-17	5.3. Разборку старой обивки принимать по норме 19-0101-01
19-0101-18	5.4. Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков определяются отдельно. 5.5. При обивке плафонов применять к затратам труда коэффициент 1,25. 5.6. При работе с приставных лестниц применять к затратам труда коэффициент 1,15.
19-0101-19, 19-0101-20, 19-0101-21, 19-0101-22	5.7. Расход материала определяется по проекту.

Сборник 19. Обивочные работы при реставрации мягкой мебели

Таблица 19-0101-001. Разборка обивки мягкой музейной мебели

Состав работ: 1. Удаление старых гвоздей.
2. Снятие старого обивочного материала.
3. Разборка подчерновых материалов.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-001-1	Разборка жесткой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,11
19-0101-001-2	Разборка полумягкой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,93
19-0101-001-3	Разборка мягкой обивки мягкой музейной мебели	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,98

Таблица 19-0101-002. Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс".
2. Обтяжка пружин лентой.
3. Крепление пружин к ремням, фиксация их шпагатом в одной плоскости.
4. Покрытие мешковиной и укрепление ее к верхней части пружин шпагатом, к деревянному каркасу гвоздями "Текс".
5. Переборка и расщипка волоса и морской травы.
6. Равномерная укладка волоса и травы по площади, натяжка мешковины серпянкой, выработка бортов с простежкой по вс площади.
7. Подборка волоса и покрытие его тонким слоем ваты.
8. Раскрой миткаля, покрытие поверхности, затяжка и крепление ее к деревянному каркасу гвоздями "Текс".

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-002-1	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	49,5
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4

Таблица 19-0101-003. Устройство ходового борта мягкого сиденья

Состав работ: 1. Многократная перевязка каждого витка пружины шпагатом (шагом витка 1,5-2 см) по горизонтали с переходом от задне борта к переднему.
2. Крепление шпагата на деревянном каркасе гвоздями.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-003-1	Устройство ходового борта мягкого сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	29,04
	<i>Материалы</i>		
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,2
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036

Таблица 19-0101-004. Черновая обивка полумягкого сиденья

- Состав работ:** 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс"
 2. Простежка всей поверхности шпагатом.
 3. Переборка и расшивка волоса и морской травы, укладка их под шпагат ровным слоем.
 4. Покрытие слоем ваты и мешковины, закрепление на каркас гвоздями.
 5. Выработка бортов сиденья по форме с добавлением ваты и простежкой шпагатом.
 6. Раскрой миткаля и обивка сиденья.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-004-1	Черновая обивка полумягкого сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	31,08
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 19-0101-005. Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья

- Состав работ:** 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сиденья гвоздями "Текс"
 2. Крупная стежка шпагатом всей площади с подбором мочала под шпагат.
 3. Покрытие мешковиной с выработкой бортов по форме.
 4. Раскладка волоса и ваты по всей поверхности, закрытие миткалью и крепление гвоздями к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-005-1	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	20,13
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4
117-0139	Мочало	кг	1,5

Таблица 19-0101-006. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

- Состав работ:** 1. Разметка, раскрой парусины и крепление к деревянному каркасу гвоздями "Текс".
 2. Простежка поверхности шпагатом, расщипка волоса с подборкой под шпагат.
 3. Покрытие внутренней поверхности мешковиной и крепление ее гвоздями.
 4. Простежка поверхности с выборкой бортов по форме с подборкой волоса, покрытие ватой и миткалью с креплением гвоздями "Текс".

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-006-1	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	17,89
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Маккей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 19-0101-007. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины, крепление ее гвоздями к деревянному каркасу.
2. Простежка поверхности шпагатом "Макей" с подбором морской травы, покрытие ватой и их закреплением.
3. Разметка, раскрой миткаля, ее крепление с натяжкой гвоздями "Текс" к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-007-1	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	22,88
	<i>Материалы</i>		
101-1597	Брезент	м2	1,1
101-2364	Нитки «Макей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1
101-7574	Миткаль (серпянка)	м2	1,1
117-0096	Ремни хлопчатобумажные	м	4

Таблица 19-0101-008. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черной заготовкой

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по старой форме натуральной кожи и мешковины.
2. Крепление мешковины, простежка шпагатом "Макей" по всей поверхности.
3. Переборка, расщипка волоса.
4. Закладка под шпагат волоса и слоя ваты, выравнивание поверхности спинки, покрытие мешковиной с креплением к каркасу.
5. Обивка кожей с 2-х сторон гвоздями "Текс".
6. Закрепление крепления кожаной лентой.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-008-1	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,52
	<i>Материалы</i>		
101-2364	Нитки «Макей»	кг	0,04
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
101-7573	Мешковина	м2	1,1

Таблица 19-0101-009. Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров

Состав работ: 1. Проглаживание ткани, разметка, раскрой, подгонка по месту с натяжкой.
2. Крепление гвоздями "Текс" на деревянный каркас, посадка на клей тесьмы по месту крепления.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-009-1	Обивка плюшем мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	7,01
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-2	Обивка набивным шелком, штофом мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	8,72
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-3	Обивка реставрационной обивкой мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	12,21
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-4	Обивка гобеленом мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	13,86

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
19-0101-009-5	Обивка кожей мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	14,74
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	4,1
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1

Таблица 19-0101-010. Стачивание шва

Состав работ: 1. Раскрой ткани с подгонкой рисунка.
2. Сметка, стачивание шва на швейной машине.
3. Разутюжка шва.

Измеритель: 1 м шва

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-010-1	Стачивание гладкой ткани прямым швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,22
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-2	Стачивание гладкой ткани криволинейным швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,26
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-3	Стачивание набивной ткани прямым швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,46
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01
19-0101-010-4	Стачивание набивной ткани криволинейным швом	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,55
<i>Материалы</i>			
117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	катушка	0,01

Таблица 19-0101-011. Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

Состав работ: 1. Разметка, раскрой и подгонка по форме к размеру.
2. Снятие мездры на половину толщины кожи по месту склейки (левой и правой стороны).
3. Нанесение клея по месту склейки с укладкой под пресс склеенного шва.

Измеритель: 1 дм шва

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-011-1	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)	дм	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,33
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,005

Таблица 19-0101-012. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

Состав работ: 1. Обмер периметра с разбивкой и разметкой на равные интервалы.
2. Укрепление гвоздями обивки с предварительной наклейкой кожи.

Измеритель: 1 м

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-012-1	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели	М	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,81
<i>Материалы</i>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,05
101-5400	Гвозди "Текс"	кг	0,1
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,24

Таблица 19-0101-013. Изготовление и установка пуговиц, обтянутых кожей для мебели

- Состав работ:** 1. Заготовка шпагата.
 2. Распаривание старых пуговиц для использования металлических пуговиц.
 3. Протягивание шпагата в ушки пуговиц.
 4. Выкраивание по шаблону кожи для обтягивания пуговиц.
 5. Обтяжка пуговиц кожей.
 6. Установка пуговиц с разметкой мест установки, продергиванием шпагата через черновую обивку и завязыванием на узел.

Измеритель: 10 пуговиц

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-013-1	Изготовление обтянутых кожей пуговиц для мебели	10 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,33
	<i>Материалы</i>		
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,003
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,12
19-0101-013-2	Установка обтянутых кожей пуговиц для мебели	10 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,4

Таблица 19-0101-014. Размотка и обмотка пружин

- Состав работ:** 1. Размотка пружин.
 2. Обмотка пружин.

Измеритель: 15 пружин

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-014-1	Размотка пружин	15 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,15
19-0101-014-2	Обмотка пружин	15 шт.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2
	<i>Материалы</i>		
101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,18

Таблица 19-0101-016. Реставрация обивки дверей

- Состав работ:** 1. Отмеривание и раскрой войлока и обивочного материала.
 2. Обивка дверей войлоком, обивочным материалом и набивка тесьмы.
 3. Приколачивание фасонными гвоздями.

Измеритель: 1 шт.

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-016-1	Реставрация обивки дверей, двери двупольные, обивка с двух сторон	шт.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	21,96
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6x16 мм	кг	0,11
101-2373	Тесьма	м	57,6
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	12,3
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,12
117-9017	Обивочный материал	м2	12,9
509-9899	Масса материалов	т	0,013
19-0101-016-2	Реставрация обивки дверей, двери двупольные, обивка с одной стороны	шт.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	13,03
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6x16 мм	кг	0,05
101-2373	Тесьма	м	24,8
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	5,3
101-9149	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,06
117-9017	Обивочный материал	м2	5,6
509-9899	Масса материалов	т	0,006

Таблица 19-0101-017. Оклейка крышки стола сукном или сафьяном

Состав работ: 1. Натягивание на филенки с временным креплением гвоздями.
2. Приклеивание с промазкой клеем и креплением штапиками по периметру.
3. Подрезка, снятие штапиков и удаление гвоздей временного крепления.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
19-0101-017-1	Оклейка крышки стола сукном	м2	
6	разряд 2.00	чел.-ч	7,93
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,06
101-1838	Клей ПВА	кг	0,01
101-9172	Сукно	м2	1,1
19-0101-017-2	Оклейка крышки стола сафьяном	м2	
6	разряд 2.00	чел.-ч	13,41
	<i>Материалы</i>		
101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг	0,06
101-1838	Клей ПВА	кг	0,01