

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

типовыe
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРТЫ

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.19

МОНТАЖ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКОВ

Цена 8р.72коп.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

7.03.02.12	Установка оконных блоков в каменных, рубленых и каркасных стенах	3 стр.
7.03.02.14	Установка дверных блоков в каменных, рубленых и каркаснообшивных стенах	13 стр.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Шифр

Установка оконных блоков в каменных,
рубленых и каркасных стенах7.03.02.12
07.19.01

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на установку оконных блоков в каменных, рубленых и каркасных стенах жилых зданий.

За единицу измерения объема принимается 100 м периметра оконных блоков.

Установка оконных блоков производится в одну смену.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАЖА
НА 100 м ПЕРИМЕТРА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Трудоемкость на установку 100 м периметра оконных блоков, чел.-дн. - 4,9

Выработка на I рабочего в смену при установке оконных блоков, м периметра блоков - 44,

при конопатке оконных блоков, м периметра блоков, - 40

Потребность в монтажном кране, машино-смен - 0,3

Гл.инженер треста	В.ПЕРГО
Начальник отдела	В.КОЗЛОВ
Гл.инженер проекта	М.МАСЛОВ
Исполнитель	Г.РУБЦОВА

РАЗРАБОТАНА
трестом "Оргтех-
строй"
Главновосибирск-
строй

УТВЕРЖДЕНА
техническими управлениями
Минстроя СССР
Минпромстроя СССР
Минтяжстроя СССР
"28" декабря 1970 г.
N 2/20 - 2 - 11/4481

Срок
введения
1 сентября
1971 г.

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

При возведении кирпичных зданий монтаж оконных блоков производится одновременно с монтажно-кладочным циклом.

На строительный объект оконные блоки рекомендуется заводить пакетами в контейнерах грейферного типа автотранспортом. Оконные блоки комплектуются в пакеты на комплектовочной базе или на деревообрабатывающей заводе на этаж-секции. Если контейнер не вмещает все оконные блоки на этаж-секцию, то комплектуется 2-3 пакета.

Пакеты с оконными блоками в контейнерах подаются на этажи после возведения стен, установки и закрепления перегородок, но до монтажа плит перекрытия. Пакет с оконными блоками после разгрузки оставляют на перекрытии, а порожний контейнер грузят на автомашину и доставляют из базы комплектации или деревообрабатывающей завод. Оконные блоки должны поставляться на объект с антисептированными боковыми поверхностями коробок. Окненные створки должны быть прочно закреплены к оконным коробкам, чтобы в процессе транспортировки и установки они не раскрывались.

Поверхности коробок, соприкасающихся с кирпичной кладкой, перед установкой оконных блоков, обивают толем.

Работы по установке оконных блоков в период монтажно-кладочных работ звено плотников на смежной захватке может производить при наличии не менее 2-х перекрытий, смонтированных над их рабочим местом.

При установке оконных блоков, до их закрепления, при помощи уровня и отвеса выверяют положение коробок, подбивая клинья под нижний брус коробки. При этом строго следят за тем, чтобы оси всех окон по фасаду здания совпадали по вертикали, а положение коробок по отношению к полу и плоскости фасада было бы одинаковым.

В многоэтажных зданиях каждый блок вышележащих этажей центрируют по средней створке (центру) оконного блока первого этажа, где делается риска, которая отвесом переносится на вышерасположенный оконный блок. После выверки оконные коробки окончательно закрепляют закрепами. Их забивают в специально заложенные в кирпичную кладку антисептированные деревянные пробки. Закрепы через имеющиеся у них ушки прикусывают к коробкам гвоздями.

Каждый вертикальный брусок оконной коробки крепится закре-

пами не менее чем в 2-х местах, при расстоянии между ними не более 1,0 м.

В деревянных, рубленых бревенчатых стенах, выступающие концы бревен отрезают на указанный в проекте размер. Затем нарезают гребни, которые входят в пазы коробок при их установке. В брускатых стенах оконные коробки устанавливаются аналогично.

В каркасно-обшивных стенах установка и крепление оконных блоков производятся одновременно с монтажом каркаса здания.

Примеры установки оконных блоков приведены в приложениях к карте (см. стр. 22,23,24).

Зазоры между коробкой и кладкой на 3/4 глубины зазора необходимо проконопачивать сухой паклей, войлоком или другими материалами соответствующего качества, а 1/4 глубины со стороны помещения – жгутом, смоченным в альбастровом растворе.

Конопатка оконных коробок выполняется при закрытых створках переплетов, что предотвращает коробки блоков от деформации.

При поступлении оконных блоков на стройплощадку необходимо путем внешнего осмотра и обмера проверить качество каждого изделия.

п.п.	Наименование изделий и деталей	Отклонения от номинальных размеров в ми			Обоснование
		по высоте	по ширине	по толщине	
1	Блоки оконные и дверные	± 3	± 3	± 2	
2	Створки, фрамуги и форточки. Дверные полотна. Коробки (по размерам в четвертях)	± 2	± 2	± 1	ГОСТ 475-62
3	Обвязки, горбыльки, нащельники, раскладки для остекления и обкладки дверей	-	± 1	± 1	
4	Средники, импосты и бруски коробок	-	± 2	± 2	

Отклонения по размерам профилей и соединений допускаются не более ± 1 мм, по размерам зазоров между элементами оконного и дверного блока - не более $+ 1$ мм, по размерам между четвертьями остекления (определяющим размеры стекол) - не более $+ 2$ мм, по разности диагоналей световых отверстий в четвертях - не более 3 мм, по размерам самих четвертей - не более $+ 1$ мм.

Покоробленность оконных створок, дверных полотен, фрамуг и коробок не должна превышать 2 мм, покоробленность форточек - 1 мм.

Влажность древесины не должна превышать: деталей оконных створок, балконных дверей, фрамуг, форточек и коробок внутренних дверей - 12%;

коробок - 12% коробок наружных дверей (входных с улицы) - 18%.

Качество выполненных работ должно быть не ниже требований, указанных в таблице.

Оценка качества работ

№ п.п.	Показатели в мм	Отлично	Хорошо	Удовлетв.
1	Отклонение оконной коробки от вертикали	± 1	± 2	± 3
2	Несовпадение уровней горизонтальных обвязок	± 1	± 1	± 1
3	Перекос изделия в любом направлении	-	± 1	± 2

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звенями

№ звена	Состав звена по профессиям	Количество человек	Перечень работ
№ 1	Плотники	2	Подъем оконных блоков в пакетах или контейнерах
№ 1	Плотники	2	Обивка оконных коробок толем
№ 1	Плотники	2	Установка оконных блоков в проем с подноской к месту установки в пределах этажа-секции
№ 2	Штукатур	2	Конопатка оконных коробок паклей или войлоком

2. Схема организации рабочего места при установке оконных блоков дана на странице 18.

3. Работу по установке оконных блоков выполняют 2 звена.

Звено № 1

Плотник 4 разряда - 1 чел. (М1)

-" - 2 -" - 1 чел. (М2)

Звено № 2

Штукатур 3 разряда - 1 чел. (М3)

-" - 2 -" - 1 чел. (М4)

Плотники М1 и М2 должны иметь смежную профессию такелажника, так как им приходится осуществлять подъем оконных блоков пакетами или в контейнерах подъемным краном и разгружать их на этажах.

Плотник М1 устанавливает оконные блоки в проектное положение по отвесу и уровню, заклинивает их, а затем производит крепление коробок к кирпичным стенам ершами, а к деревянным стенам - гвоздями.

Плотник М2 расчищает основания проемов, изготавливает клинья для закрепления блоков, подносит блоки с плотником М1 к месту установки.

Штукатуры М3 и М4 производят конопатку оконных коробок вой-

локом и паклей.

4. График производства работ составлен на установку 100 м периметра оконных блоков с конопаткой. Каждый рабочий звена выполняет определенный вид работ.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы должны производиться при строгом соблюдении правил техники безопасности, указанных в СНиП II-A II-79. Основными из этих правил являются следующие:

- а) все рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности, а вновь поступившие на работу - ознакомлены на рабочем месте с безопасными методами ведения работ;
- б) при установке оконных блоков рабочие не должны прекращать работу до их полного закрепления в проеме;
- в) администрация строительства должна обеспечить рабочих спецодеждой, защитными средствами в соответствии с действующими нормами;
- г) инструменты должны быть плотно насажены на рукоятки, ручки топоров и ударных инструментов - расклиниены деревянными или металлическими клиньями; ручки должны иметь овальную форму и постепенно утолщаться к свободному концу;
- д) работать следует всегда заточенным, правленым инструментом; при заточке инструмента на наждачном круге необходимо соблюдать установленные правила и обязательно надевать предохранительные очки или пользоваться защитным экраном.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. СНиП III-В.7-69. Деревянные конструкции.
2. Производственные нормы расхода строительных материалов. 1964 г.
3. Л.Н. Крейндлин. Столярные и плотничные работы. 1969г.
4. ЕНиР на плотничные и столярные работы.
Сборник 6. 1969 г.
5. ЕНиР на отделочные работы. Сборник 8. 1969 г.
6. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. 1964 г.
7. Основные требования по оформлению типовых технологических карт. 1970 г.

Х А Л Ь К У Л Я Ц И Я
трудовых затрат на 100 м периметра оконных блоков

703 02
07/9/01
72

п.п.	Шифр норм	Наименование работ	Един. изм.	Объем работ	Норма времени на ед.изм. в чел.-час.	Затраты труда на весь объем работ чел.-час	Расценка на ед. измерен. руб.коп.	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.коп.
1	§ I-7 п.32 к=1,5	Подъем блоков в контейнерах башенным краном на этаж-секцию до монтажа плюс перекрытия (вышележащего)	100 подъемов	0,03	16,8	0,504	8-28	0-24,8
2	§6-I-27 п. 8	Обивка оконных коробок толем	100м ²	0,236	24	5,76	II-17	I-38,2
3	§I-I4 п.4	Переноска оконных блоков к месту установки до 20 м	Ит	I	I,4I	I,4I	0-6I,8	0-6I,8
4	§6-I-I4 п.5	Установка оконных блоков в проем	100м перим. блоков	I	II,5	II,5	6-43	6-43
5	§8-I8 п.2	Конопатка коробок на всю глубину	100м перим. блоков	I	20	20	I-10	II-10
И т о г о:						39,174		I9-77,8

7.03.02.12
07.19.01

12

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Площадь	Состав звена	Рабочие дни							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем оконных блоков в контейнерах и разгрузка их на этажах	I подъем	3	0,5	0,1	Плотник 4 разр.	I						
2	Установка оконных блоков в проемы с подноской к месту установки	100м перим. блоков	I	18,67	2,2	Плотник 4 разр.	I	2					
3	Конопатка оконных коробок паклей или войлоком, смоченными в гипсовом растворе	100м перим. блоков	I	20	2,5	Штукатур 3 разр.	I		2				

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 100 м ПЕРИМЕТРА ОКОННЫХ БЛОКОВ

07.09.72
7020212

13


п.п.	Наименование изделий	Един. изм.	Каменные	Деревянные	Каркасные	Обоснование
			стены	рубленые	стены	
				площадь проема до 2 м ²		
I	Блоки оконные	м	100	100	100	
2	Наличники	"	-	112	112	ПНРМ. I-II3
3	Гвозди 125 мм	кг	-	2,04	2,04	" I-III
4	Гвозди 80 мм	"	-	0,707	0,707	" I-II3
5	Пакля	"	50	50	50	" I-189
6	Войлок	м ²	34	-	-	СНиП IV. I-331
7	Закрепы	шт.	68	-	-	ПНРМ. I-III
8	Толь	м ²	34	-	-	ПНРМ. I-II0
9	Гипс	кг	80	-	-	" I-189
10	Гвозди 50 мм	"	0,8	-	-	" I-II0
II	Гвозди 100 м	"	0,68	-	-	" I-III
12	Дрань штукатурная	шт.	200	-	-	" I-II0
				(для подоконных досок)		
I3	Подоконные доски при длине до 2 м	м	22	22	22	СНиП IV. I-335
I4	ШС 50 мм	м ³	-	0,19	0,19	ПНРМ. I-III4
I5	Гвозди 150 мм	кг	-	6,6	6,6	" I-III4
I6	Гвозди 125 мм	кг	1,76	-	-	" I-III4
I7	Гвозди штукатурные	"	0,13	-	-	" I-189

№ п.п.	Наименование изделий	Един. изм.	Каменные	Деревянные	Каркасные	Обоснование
			стены	рубленые стены	стены	
			Площадь проема до 2 м ²			
18	В о й л о к	м ²	12,7	-	-	ПНРМ. I-II4
19	Раствор известковый	м ³	0,08	-	-	" I-189
20	Гипс строительный	кг	75,0	-	-	" I-189
21	С м о л а	"	2,55	-	-	" I-II4

МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ,
ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

№ п.п.	Наименование	Кол-во	Техническая харак- теристика
I	Монтажный кран	I	
2	Ларь для алебастра	I	
3	Ларь для пакли	I	
4	Ларь для войлока	I	
5	Контейнер для окон- ных блоков грузо- подъемность 2 т	2	Чертежи разработаны СКБ "Кассетдеталь" домостроит. комбината Главмосстрой
6	Столик отделочника	2	
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ			
7	Топоры	2	
8	Ножовки	2	
9	Стамески	2	
10	Рубанок	2	
II	Коловороты	2	
I2	Сверло	2	
I3	Молотки	2	
I4	Отвесы	2	
I5	Отвертки	2	
I6	Л о м	I	
I7	Кусачки	2	
I8	Метры деревянные	2	
I9	Напильники	2	
20	Разводка для пил	I	
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОНОПАТКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ			
21	Ведро	2	
22	Конопатка металли- ческая	2	
23	Молотки деревянные	2	

Примерная схема производства работ



1 - пакет с оконными блоками на секцию-этаж;
2 - верстак для обивки только оконных коробок;

— Направление движения при производстве работ.


703.02.12
07.19.01

46



СХЕМА

раскладки пакетов оконных и балконных блоков для домов серии 1Р-447С-26

ПЛАН





Разрез 1-1 пакет №1



Примечания

1. Пакеты транспортировать контейнером грейферного типа. На этаж дома данной серии требуется три пакета.
2. При комплектовании пакетов для первого этажа в них должны включаться блоки ОР-15-21 В

Схема
комплектования
пакета




опускание раскрытоого
контейнера на пакет
столярных изделий


7.03.02.12

07.19.01


19

Контейнер грейферный
(схема)






Транспортировка контейнера
на автомашине




Подъем пакета




Доставка пакета
на этаж и возврат
пустого контейнера

Примеры установки оконных блоков в проемы со спаренными переплетами



с двойными раздельными переплетами




1- деревянные пробки, 2- конопатка;
3- наличник; 4- герметизирующий ма-
териал; 5- ерш; костыль.

Детали установки оконных блоков
в рубленой стене

7.03.02.72
07.19.01

22



1 - бревна;

2 - верхний обвязочный брус коробки;

3 - нижний обвязочный брус коробки;




4 - оконные створки;

5 - подоконная доска;

6 - боковой обвязочный брус коробки.

детали установки оконных блоков
в каркасной стене

03.02.12
7.19.01



- 1 - горизонтальный брус каркаса;
2 - верхний обвязочный брус коробки;
3 - оконные створки;
4 - обшивка;
5 - утеплитель;
6 - засыпка (шлак, опилки);
7 - нижний обвязочный брус коробки;
8 - боковой обвязочный брус коробки.

23

Опечатано
в Новосибирском
630004 г.Новосибирск, пр.
Выдано в печать: 16 «
заказ 1139 1