

Министерство угольной промышленности СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИИУголь

**ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР
ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ГОРНО-ШАХТНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
3 84 070 105**

ТОМ 1

Часть 2

Москва 1986

Министерство угольной промышленности СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИИУуголь

ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР
ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ГОРНО-ШАХТНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
3 84 070 105

ТОМ 1

Часть 2

Москва 1986

РАЗРАБОТАН:

ВНИИУголь — Rogozov В. В., Лоцманов К. В., Лазебник Б. Д., Гусева Л. А., Лаврентьева Л. А.; Гипроуглемаш — Старичнев В. В., Шахтин И. М., Станишевская В. А., Чагир Е. С.; ЦНИИподземмаш — Крутилин В. И., Ительсон Б. М., Якубсон Е. Б.; Донгипроуглемаш — Арутюнян С. М., Толстов Л. Н., Котухова Е. И.; Гипроуглеавтоматизация — Лазукин Н. Я., Гинзбург В. Б., Пурник И. А., Лутошкина Р. А.; ШахтНИИУИ им. А. М. Терпигорева — Батин О. Б., Чеботарев Л. С., Москаленко Т. Я.; МагНИИ — Колосюк В. П., Борисова Н. Н.; ВНИИгидроуголь — Сазонов А. Е., Шахов Л. Б.; Автоматуглерудпром — Солоха А. П., Кащич А. М., Ляшенко Э. И.; НПО «Углемеханизация» — Бедняк Г. Н.; Шумейко В. А.; ВНПО «Респиратор» — Никитин Н. И., Тарасов Е. А., Мизерная Л. В.; Карагандинское объединение по производству горно-шахтного оборудования — Бутов И. К., Сидоренко Л. В., Ким Л., Воронков В. И., Магдеев В. К., Турчин Е. П., Вдовкин В. В., Рабинович Э. Д., Розум Н. З., Сотник М. И.; Александровский машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова — Седышев В. Ф., Бушуев Ю. М.; Анжерский машиностроительный завод — Гаврилов О. П., Орлов В. Д.; Горловский машиностроительный завод им. С. М. Кирова — Юргилевич В. А., Ревуцкий В. Р., Шевченко А. Е.; Новогорловский машиностроительный завод — Баламутенко С. В., Донцов В. Т.; завод пневматических машин «Пневматика» — Боровнов А. А., Кивман А. М.; Теплогорский завод гидрооборудования — Волотовский Н. И., Шатрова Л. Ф.; Каменский машиностроительный завод — Хворост А. Ф., Павленко В. Ф., Ефременко А. В., Ткачев А. А.; Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» — Востриков А. М., Школа Н. П.; Краснолучский машиностроительный завод — Сергеев А. Д., Ромашкин А. С., Смольский А. Г., Любченко Н. И.; Скопинский машиностроительный завод — Бокарев Е. И., Морсанов А. Е., Почуев Л. В.; Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера» — Линицкий В. Г., Корж С. М.; Шахтинский машиностроительный завод — Жандаров В. И., Евтухова А. Д., Буравкова Н. П.; Макеевский завод шахтной автоматики — Овчаренко В. Ф., Бакуменко В. С., Файзулин В. С.; Днепропетровский завод шахтной автоматики — Ребров В. П., Дробот Е. В.; Прокопьевский завод шахтной автоматики — Милешин Е. П., Баженова А. А., Кабанова К. Ф.; Красноармейский завод средств пылеподавления — Захарченко И. Ф.; Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева — Чугуевский А. Г., Супес Л. П., Воробьев В. С.; Одесский машиностроительный завод «Красная гвардия» — Красненский В. Ю., Чермалых А. М., Краснопольский Е. И.; машиностроительный завод им. Г. И. Петровского — Шалимов А. Н., Чухно Р. В.; дружковский машиностроительный завод им. 50-летия Советской Украины — Бондарь И. Б., Кускова Г. В.

СОГЛАСОВАН:

Управлением материально-технического снабжения. Зам. начальника Управления Климанов М. В., Энергомеханическим управлением. Зам. начальника Управления Денисенко Е. В., Управлением вычислительной техники и оргструктур. И о. начальника Управления Сухов В. Н.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Всесоюзным научно-исследовательским институтом управления угольной промышленности. И о директора Rogozov В. В.

ВВЕДЕНИЕ

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию представляет собой ассортимент группы 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому» и подгруппы 34 523 «Электровозы рудничные».

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию является составной частью отраслевой системы классификации и кодирования технико-экономической информации в угольной промышленности (ОСККуголь) и обеспечивает:

систематизацию запчастей к горно-шахтному оборудованию в общей системе с основной продукцией, выпускаемой Минуглепромом СССР; совместимость информации о товарных запчастях к горно-шахтному оборудованию с информацией о запчастях к другим видам оборудования.

Отраслевой классификатор товарных запчастей к горно-шахтному оборудованию предназначен для обеспечения ручной и машинной обработки информации о товарных запчастях при решении задач:

- текущего и перспективного планирования;
- финансовой деятельности;
- материально-технического снабжения;
- оперативного статистического учета и анализа;
- бухгалтерского учета.

Отраслевой классификатор используется во всех формах документов, где применяется информация о товарных запасных частях к ГШО.

Для выделения из составных частей изделия запасных используются нормы расхода запчастей (НРЗ), утверждаемые Минуглепромом СССР при запуске изделия в серию.

К запчастям относятся составные части изделия, предназначенные для восстановления функций изделия, которые постепенно утрачиваются в процессе эксплуатации изделия из-за износа, старения, скрытых дефектов и т. п.

К товарным запчастям относятся запчасти, изготавливаемые на машиностроительных заводах. Из существующих четырех категорий запчастей — оригинальных, заимствованных, комплектующих и стандартизованных в настоящем классификаторе отражены только товарные оригинальные (применяются только в одном изделии) и заимствованные (применяются в разных изделиях одного предприятия). Оригинальные и заимствованные запчасти к ГШО размещены в группе 3149 ОКП «Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому».

Комплектующие запасные части (применяются в разных изделиях нескольких предприятий) имеют коды ОКП 3141—3148 и поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Стандартизованные запчасти (применяются обезличенно, на любом изделии любого предприятия) — подшипники, манжеты, крепеж и т. п. имеют коды ОКП в различных классах ОКП: 46, 25, 12 и т. п., поэтому в настоящем классификаторе не указаны.

Группа 3149 ОКП структурно состоит из 2-х частей: классификационной части (КЗ-ОКП), которая копирует структуру К-ОКП подкласса 314 ОКП со сдвигом на одну ступень классификации вправо (см. таблицу 1);

ассортиментной части (АЗ-ОКП), которая содержит номенклатуру оригинальных и заимствованных запчастей, закодированную 10-разрядными кодами

Видовые группировки 3141—3148 подкласса 314 ОКП в группе 3149 ОКП не отражаются.

Таблица 1

**Взаимосвязь классификационных частей К-ОКП и КЗ-ОКП
в подклассе 314**

| Подкласс 314 ОКП | | Группа 3149 ОКП | |
|------------------|--|-----------------|---|
| Код | Наименование К-ОКП | Код | Наименование КЗ-ОКП |
| 31 4000 | Оборудование горно-шахтное | 31 4900 | Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому |
| 31 4200 | Оборудование для проходки горных выработок | 31 4920 | Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок |
| 31 4210 | Комплексы, установки и щиты проходческие | 31 4921 | Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим |

Классификационная часть запчастей подгруппы 34 523 состоит из одной группировки 34 5239 «Детали и узлы к электровозам рудничным».

Состав КЗ-ОКП группы 3149 ОКП и группировки 34 5239, а также организации — ведущие по АЗ-ОКП приведены в таблице 2.

В АЗ-ОКП для оригинальных запчастей выделены коды на 7—10 разрядах серии от 0001 до 6999, для заимствованных запчастей серии от 7000 до 9999. Внутри этих серий используется порядковое кодирование.

В целом группа 3149 ОКП состоит из отраслевой номенклатуры оригинальных и заимствованных запасных частей, включающей кодовое обозначение, наименование и номер детали, а также обозначение и код изделия, куда входит данная оригинальная запасная часть или перечни обозначений и кодов изделий, куда входит данная заимствованная запасная часть.

Пример обозначения оригинальной запчасти в группе 3149 ОКП.

Код 31 4919 0151 10 означает:

31 4919 0000 Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратом.

31 4919 0151 10 Кронштейн, обозначение чертежа УГ.00.061 к гидрпередвижнику унифицированному марки УГ, код ОКП 31 4194 0021.

Пример обозначения заимствованной запчасти в группе 3149 ОКП.

Код 31 4913 7001 03 означает:

31 4913 0000 Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды.

31 4913 7001 03 Полумуфта, обозначение чертежа КСО 75.13.00.009, заимствованная запчасть к установкам струговым марки СН75 код ОКП 31 4136 0142 и марки СО75 код ОКП 31 4136 0151.

При разработке форм документов, в которых используются запчасти к ГШО, должно быть предусмотрено:

обязательное кодирование запчастей горно-шахтного оборудования;

построение и размеры соответствующей зоны документа, позволяющей производить запись 10 цифровых десятичных знаков и 2-х знаков контрольных чисел.

В настоящем классификаторе отражаются только товарные запасные части. Им присваиваются коды через один год после начала серийного выпуска изделия при окончании разработки норм расхода (НРЗ) непосредственно перед утверждением НРЗ.

Коды запасных частей изделия сохраняются в классификаторе на все время выпуска изделия. После снятия изделия с производства коды сохраняются в течение всего времени действия норм амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1974 года № 183. В дальнейшем коды остаются еще незанятыми в течение пяти лет.

Классификатор товарных запчастей к ГШО включен в отраслевую систему ведения (актуализации) ОСВКуголь. В ведении классификатора участвуют:

заводы-изготовители ГШО, держатели утвержденных НРЗ;

проектные и научно-исследовательские организации — ведущие по АЗ-ОКП (см. табл. 2);

ВНИИУголь, который осуществляет общее методическое руководство работами по созданию и ведению отраслевого классификатора запчастей к ГШО.

Обязанности между перечисленными организациями распределяются следующим образом:

заводы-изготовители ГШО осуществляют ведение номенклатуры оригинальных и заимствованных запчастей в пределах кодовых емкостей, выделенных им ведущими по АЗ-ОКП, и разрабатывают предложения об изменениях на основе машинночитаемой формы № К-23М, утвержденной Минуглепромом СССР;

организация — ведущая по АЗ-ОКП осуществляет выделение запрашиваемых кодовых емкостей заводам-изготовителям ГШО и ведение эталона закрепленной за ними видовой группировки АЗ-ОКП, рассматривает предложения заводов об изменениях в номенклатурах оригинальных и заимствованных запчастей, формирует извещение об изменениях в этой видовой группировке;

ВНИИУголь осуществляет издание и машинное ведение сводного эталона, формирует сводное извещение об изменениях номенклатуры запчастей по отрасли в целом.

Отраслевой классификатор товарных запасных частей к горно-шахтному оборудованию печатаются в двух томах. Первый том состоит из двух частей и включает полную номенклатуру оригинальных и заимствованных товарных запчастей к ГШО, расположенных в порядке возрастания кодов (графа 1). Здесь же приводятся наименование запчастей (графа 3), №№ обозначений чертежей запчастей (графа 4), информация о входимости запчастей в изделия — его марка (графа 5) и код ОКП (графа 6).

Во втором томе приводится разветвленный справочно-поисковый аппарат, который обеспечивает решение следующих поисковых задач:

алфавитный указатель обозначений чертежей товарных запчастей, расположенный по следующим приоритетам: буквы алфавита, количество букв, цифры, количество цифр и т. д.;

комплектацию изделий ГШО, задействованных в классификаторе, заимствованными запчастями и диапазоном занятых кодов оригинальной запчасти (комплектация оригинальных запчастей дана в томе 1);

алфавитный указатель марок изделий ГШО, имеющих утвержденные НРЗ.

Состав КЗ-ОКП группы 3149 ОКП и организации — ведущие по АЗ-ОКП

| Код | Наименование группировок | Организация — ведущая по АЗ-ОКП |
|---------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 31 4900 | Запасные части к оборудованию горно-шахтному и горно-буровому | ВНИИУголь |
| 31 4910 | Детали и узлы к оборудованию для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок | |
| 31 4911 | Детали и узлы к экскаваторам роторным | ВНИИУголь |
| 31 4912 | Детали и узлы к экскаваторам с ковшом емкостью 4 куб. м и св. | ВНИИУголь |
| 31 4913 | Детали и узлы к комбайнам очистным и установкам струговым для добычи угля и руды | ШахтНИИУИ |
| 31 4914 | Детали и узлы к комплексам и механизированным крепям для очистных работ в угольных шахтах | Гипроуглемаш |
| 31 4915 | Детали и узлы к машинам для гидрошахт | ВНИИГидроуголь |
| 31 4916 | Детали и узлы к машинам врубовым и врубонавалочным | Гипроуглемаш |
| 31 4917 | Детали и узлы к крепям индивидуальным для очистных работ | Гипроуглегормаш |
| 31 4918 | Детали и узлы к конвейерно-отвальным комплексам, отвалообразователям, машинам закладочным | Донгипроуглемаш |
| 31 4919 | Детали и узлы к подающим частям комбайнов, кабелеукладчикам насосных станций, передвижчикам конвейеров, молоткам отбойным, домкратам | Гипроуглемаш |
| 31 4920 | Детали и узлы к оборудованию для проходки горных выработок | |
| 31 4921 | Детали и узлы к комплексам, установкам и щитам проходческим | ЦНИИПодземмаш |
| 31 4922 | Детали и узлы к комбайнам проходческим | ЦНИИПодземмаш |
| 31 4924 | Детали и узлы к машинам погрузочным шахтным | ЦНИИПодземмаш |
| 31 4925 | Детали и узлы к крепям металлическим для подготовительных выработок | ЦНИИПодземмаш |
| 31 4926 | Детали и узлы к оборудованию для возведения крепи и сборки кровли | ЦНИИПодземмаш |
| 31 4927 | Детали и узлы к бадьям проходческим, прицепным устройствам, приводам ляд и породных течек, полкам проходческим | ЦНИИПодземмаш |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|--|-----------------|
| 31 4930 | Детали и узлы к оборудованию ствольных подъемов и шахтного транспорта | |
| 31 4931 | Детали и узлы к машинам шахтным подъемным | ВНИИУуголь |
| 31 4932 | Детали и узлы к клетям, скипам, парашютам, подвесным устройствам и коушам для шахтных клетей и скипов, амортизаторам, противовесам, кулакам посадочным | Донгипроуглемаш |
| 31 4934 | Детали и узлы к конвейерам шахтным, перегружателям шахтным | Гипроуглемаш |
| 31 4935 | Детали и узлы к вагонеткам шахтным и горнорудным | Гипроуглегормаш |
| 31 4936 | Детали и узлы к лебедкам шахтным и горнорудным | Донгипроуглемаш |
| 31 4937 | Детали и узлы к подвижному составу | Гипроуглегормаш |
| 31 4940 | Детали и узлы к оборудованию механизации поверхности шахт и окрествольных дворов | |
| 31 4941 | Детали и узлы к оборудованию для обмена вагонеток | Гипроуглегормаш |
| 31 4942 | Детали и узлы к оборудованию для изменения скорости, направления, движения, остановки и удержания вагонеток | Гипроуглегормаш |
| 31 4943 | Детали и узлы к опрокидывателям вагонеток, загрузочным и разгрузочным скиповым устройствам | Гипроуглегормаш |
| 31 4946 | Детали и узлы к шкивам | ВНИИУуголь |
| 31 4948 | Детали и узлы к оборудованию породного комплекса, механизированным погрузочным пунктам, маневровым устройствам, оборудованию угольных складов | ВНИИУуголь |
| 31 4950 | Детали и узлы к оборудованию для бурения шпуров и скважин, оборудованию для зарядки и забойки взрывных скважин | |
| 31 4951 | Детали и узлы к станкам для бурения взрывных скважин в горнодобывающей промышленности | ВНИИУуголь |
| 31 4953 | Детали и узлы к станкам для бурения вспомогательных скважин, установкам бурильным (кареткам) | Донгипроуглемаш |
| 31 4954 | Детали и узлы к перфораторам пневматическим (молоткам бурильным) | ЦНИИподземмаш |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|--|------------------------|
| 31 4955 | Детали и узлы к приспособлениям установочным, к перфораторам | ВНИИУголь |
| 31 4956 | Детали и узлы к сверлам горным и колонкам к ним | Автоматуглерудпром |
| 31 4957 | Детали и узлы к головкам и машинам бурильным, пневмоударникам, навесному бурильному оборудованию, патронам | ЦНИИподземмаш |
| 31 4958 | Детали и узлы к машинам для зарядки и забойки взрывных скважин | ВНИИУголь |
| 31 4960 | Детали и узлы к оборудованию для освещения, вентиляции и пылеподавления | МакНИИ |
| 31 4961 | Детали и узлы к оборудованию для освещения и шахтных ламповых | Донгипроуглемаш |
| 31 4962 | Детали и узлы к вентиляторам шахтным | Донгипроуглемаш |
| 31 4964 | Детали и узлы к устройствам вспомогательным для шахтных вентиляционных установок | Гипроуглемаш |
| 31 4965 | Детали и узлы к средствам пылеулавливания и пылеподавления | ВНПО «Респиратор» |
| 31 4966 | Детали и узлы к оборудованию горноспасательному | |
| 31 4970 | Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ и шахтной автоматики | |
| 31 4971 | Детали и узлы к машинам для разрушения негабаритов | ВНИИУголь |
| 31 4972 | Детали и узлы к оборудованию шахтной мастерской | НПО «Углемеханизация» |
| 31 4974 | Детали и узлы к оборудованию для механизации вспомогательных работ | НПО «Углемеханизация» |
| 31 4980 | Детали и узлы к оборудованию разному | |
| 31 4981 | Детали и узлы к инструменту механизированному | НПО «Углемеханизация» |
| 31 4982 | Детали и узлы к приводам | ВНИИУголь |
| 31 4986 | Детали и узлы к арматуре шланговой | Гипроуглемаш |
| 31 4987 | Детали и узлы аппаратуры шахтной автоматизации, сигнализации и связи | Гидроуглеавтоматизация |
| 31 4991 | Детали и узлы к гидropневмооборудованию | Гипроуглемаш |
| 34 5239 | Детали и узлы к электровозам рудничным | Гипроуглегормаш |

**НОМЕНКЛАТУРА ОРИГИНАЛЬНЫХ
И ЗАИМСТВОВАННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ**

| Код | КЧ | Наименование | Идентификационные признаки | Входимость в изделие угольного машиностроения | |
|-----|----|--------------|----------------------------|---|-----|
| | | | | краткое наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

31 4927 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПОЛКАМ ПРОХОДЧЕСКИМ

| | | | | | |
|--------------|----|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 31 4927 0001 | 05 | Стрела | СП-8А.13.00.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0002 | 04 | Площадка рабочая | СП-8А.14.00.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0003 | 03 | Гидроцилиндр | СП-8А.15.01.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0004 | 02 | Лапа | СП-8А.15.02.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0005 | 01 | Гидроцилиндр | СП-8А.16.01.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0006 | 00 | Гидроцилиндр | СП-8А.17.01.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0007 | 10 | Поршень | СП-8А.17.01.020 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0008 | 09 | Гидроцилиндр | СП-8А.18.01.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0009 | 08 | Корпус гидроцилиндра | СП-8А.18.01.010 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0010 | 04 | Цилиндр | СП-8А.18.01.007 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0011 | 03 | Фильтр сетчатый | СП-8А.19.24.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0012 | 02 | Гидрозамок | СП-8А.20.02.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0013 | 01 | Блок цилиндров | СП-8А.21.01.000 | Полок СП-8А | 31 4274 1011 |
| 31 4927 0021 | 01 | Платформа поворотная | СП-18А.12.00.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0022 | 00 | Шестерня | СП-18А.13.00.002 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0023 | 10 | Редуктор цилиндрический | СП-18А.13.01.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0024 | 09 | Вал-шестерня | СП-18А.13.01.002 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0025 | 08 | Колесо зубчатое | СП-18А.13.01.011 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0026 | 07 | Редуктор червячный | СП-18А.13.02.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0027 | 06 | Червяк | СП-18А.13.02.005 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0028 | 05 | Колесо червячное | СП-18А.13.02.010 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0029 | 04 | Гидроцилиндр | СП-18А.14.01.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0030 | 00 | Цилиндр | СП-18А.14.01.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0031 | 10 | Лапа | СП-18А.14.02.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0032 | 09 | Пята | СП-18А.14.02.001 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0033 | 08 | Стрела | СП-18А.15.00.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0034 | 07 | Стрела нижняя | СП-18А.15.03.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 31 4927 0035 | 06 | Полок рабочий | СП-18А.17.00.000 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0036 | 05 | Дроссель | СП-18А.20.00.060 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0037 | 04 | Гидромуфта | СП-18А.19.03.00 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |
| 31 4927 0038 | 03 | Гидроцилиндр | СП-18А.00.06.010 | Полок СП-18А | 31 4274 1013 |

**31 4932 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КЛЕТЯМ, СКИПАМ, ПАРАШЮТАМ,
ПОДВЕСНЫМ УСТРОЙСТВАМ И КОУШАМ ДЛЯ ШАХТНЫХ КЛЕТЕЙ
И СКИПОВ. АМОТИЗАТОРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ, КУЛАКИ ПОСАДОЧНЫЕ**

| | | | | | |
|--------------|----|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 31 4932 7481 | 01 | Вкладыш | МН31-0106-01 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7481 | 01 | Вкладыш | МН31-0106-01 | Парашют 2ТК12,5 | 31 4323 0502 |
| 31 4932 7481 | 01 | Вкладыш | МН31-0106-01 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7599 | 10 | Втулка | 2НВ260-11.5.0.2.047 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7599 | 10 | Втулка | 2НВ260-11.5.0.2.047 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 49327601 | 00 | Вкладыш боковой | 1НВ400-9.0.00.061 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 49327601 | 00 | Вкладыш боковой | 1НВ400-9.0.00.061 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7602 | 10 | Втулка | 1НВ400-9.0.00.062 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7602 | 10 | Втулка | 1НВ400-9.0.00.062 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7603 | 09 | Прокладка | 1НВ400-9.0.00.065 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7603 | 09 | Прокладка | 1НВ400-9.0.00.065 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7604 | 08 | Прокладка | 1НВ400-9.0.00.136 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7604 | 08 | Прокладка | 1НВ400-9.0.00.136 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7605 | 07 | Спинка | 1НВ400-9.0.00.090 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7605 | 07 | Спинка | 1НВ400-9.0.00.090 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7605 | 07 | Спинка | 1НВ400-9.0.00.090 | Парашют 2ТК12,5 | 31 4323 0502 |
| 31 4932 7611 | 09 | Пружина | 1НВ400-9.0.02.007 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7611 | 09 | Пружина | 1НВ400-9.0.02.007 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7612 | 08 | Пружина | 1НВ400-9.0.02.008 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7612 | 08 | Пружина | 1НВ400-9.0.02.008 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7613 | 07 | Пружина тарельчатая | 1НВ400-9.0.02.024 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7613 | 07 | Пружина тарельчатая | 1НВ400-9.0.02.024 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7614 | 06 | Ролик | 1НВ400-9.0.02.076 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7614 | 06 | Ролик | 1НВ400-9.0.02.076 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 31 4932 7615 | 05 | Втулка | 1НВ400-9.0.02.077 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 7615 | 05 | Втулка | 1НВ400-9.0.02.077 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7616 | 04 | Заклепка | 1НВ400-9.0.02.078 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 7616 | 04 | Заклепка | 1НВ400-9.0.02.078 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 8400 | 03 | Клин | 1ПТК12.5.02 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 8400 | 03 | Клин | 1ПТК12.5.02 | Парашют 2ТК12.5 | 31 4323 0502 |
| 31 4932 8400 | 03 | Клин | 1ПТК12.5.02 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 8401 | 02 | Спинка | 1ПТК12.5.024 | Клеть 1НВ360-6.0 | 31 4321 1109 |
| 31 4932 8401 | 02 | Спинка | 1ПТК12.5.024 | Клеть 1НВ400-9.0 | 31 4321 1116 |
| 31 4932 8401 | 02 | Спинка | 1ПТК12.5.024 | Парашют 2ТК12.5 | 31 4323 0502 |

**31 4934 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К КОНВЕЙЕРАМ ШАХТНЫМ,
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯМ ШАХТНЫМ**

| | | | | | |
|--------------|----|-------------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 0001 | 03 | Рештак линейный | СП63М.01У | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 0002 | 02 | Рештак укороченный | СП63М.01У-02 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 0003 | 01 | Гайка М20 | ОП63М. 0710 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 0004 | 00 | Барабан | ОП63М.5.2.0002 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 0005 | 10 | Вал | СП63М.5.2.0005 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 0071 | 00 | Отрезок скребковой цепи | СП63/ТС2.01А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 0072 | 10 | Труба линейная | СП63Т/С2.09А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| 31 4934 0073 | 09 | Утюг | СП63Т/С2.3.001 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4939 0074 | 08 | Труба переходная нижняя | СП63Т/С210А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 0075 | 07 | Труба переходная верхняя | СП63Т/С2.11А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 0076 | 06 | Труба концевая | СП63Т/С2.12А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 0106 | 06 | Вал | БП110.01.0001 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0107 | 05 | Вал | БП110.01.0002 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0108 | 04 | Вал-шестерня коническая | БП110.01.0003 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0109 | 03 | Вал-шестерня цилиндрическая | БП110.01.0004 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0110 | 10 | Колесо коническое | БП110.01.0007 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0111 | 09 | Колесо цилиндрическое | БП110.01.0008 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0112 | 08 | Колесо цилиндрическое | БП110.01.0009 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0113 | 07 | Колесо цилиндрическое | БП110.01.0010 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0114 | 06 | Стакан | БП110.01.0031 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0115 | 05 | Стакан | БП110.01.0032 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0116 | 04 | Вал-шестерня цилиндрическая | БП110.02.0003 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0117 | 03 | Колесо цилиндрическое | БП110.02.0004 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0118 | 02 | Ступица | БП110.02.0007 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0121 | 07 | Болт специальный М50 | СП87П.0025-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0124 | 04 | Ось | СП87П.1.6 0004 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0126 | 02 | Рештак переходной | СП87П.4Ж | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0127 | 01 | Рештак | СП87П.5Е | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0129 | 10 | Рештак | СП87П.5Е-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0130 | 06 | Направляющая | СП87П.10Е | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0131 | 05 | Направляющая | СП87П.10Е-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0132 | 04 | Направляющая | СП87П.10Е-04 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 31 4934 0133 | 03 | Секция переходная | СП87П.20А-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0134 | 02 | Болт соединительный | СПМ87АП.00.0001 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 0206 | 03 | Секция переходная | СП202.02.000 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0207 | 02 | Секция переходная | СП202.02.000-01 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0209 | 00 | Рештак линейный | СП202.19.000-01 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0210 | 07 | Рештак линейный | СП202.19.000-02 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0212 | 05 | Рештак | СП202.40.000 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0213 | 04 | Рештак | СП202.40.000-01 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0214 | 03 | Рештак | СП202.47.000 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0215 | 02 | Рештак | СП202.47.000-01 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0216 | 01 | Болт | СП202.0002 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0217 | 00 | Болт | СП202.0002-01 | Конвейер СП202.00.000-02 д. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 0289 | 06 | Вал | 2БП110.01.031-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0290 | 02 | Колесо зубчатое прямозубое | 2БП110.01.036-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0291 | 01 | Колесо зубчатое прямозубое | 2БП110.01.037-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0292 | 00 | Колесо зубчатое коническое | 2БП110.01.057 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4954 0293 | 10 | Вал-шестерня коническая | 2БП110.01.058 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0298 | 05 | Стержень | СП301.001 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0299 | 04 | Болт М20×90, 40× | СП301.010 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0300 | 06 | Болт М36×90 | СП301.011 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 0301 | 05 | Секция переходная | СП301.120.00.000-02 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4924 0302 | 04 | Секция переходная | СП301.120.00.000-03 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0305 | 01 | Подборщик | СП301.270 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0306 | 00 | Отрезок скребковой цепи | СП301.520E | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0307 | 10 | Чистильщик | СП301.524E | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0308 | 09 | Чистильщик | СИ301.524E-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0309 | 08 | Болт М20 | СП301.525E | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0310 | 04 | Звено соединительное | СП301.526 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0311 | 03 | Скребок | СП301.527 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0312 | 02 | Гайка стопорная | СП301.530 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0313 | 01 | Рештак линейный | СП301.630 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0314 | 00 | Рештак линейный | СП301.630-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4954 0315 | 10 | Рештак линейный | СП301.630-02 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0316 | 09 | Звездочка | СП301.800K | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 0506 | 05 | Утюг | СК38.1.0003 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0507 | 04 | Храповик | СК38.1.1.0004A | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0508 | 03 | Вал-шестерня | СК38.1.1.0011 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0509 | 02 | Колесо | СК38.1.1.0012 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0510 | 09 | Вал | СК38.1.1.0026 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0511 | 08 | Колесо коническое | СК38.1.1.0030 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0512 | 07 | Кольцо | СК38.1.1.0048 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0513 | 06 | Звездочка с диском | СК38.1.1A.01 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0514 | 05 | Съемник | СК38.1A.05 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| 31 4934 0515 | 04 | Барaban | СК38.2.2.0001 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0516 | 03 | Чистильщик | СК38.2.2.01 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0517 | 02 | Скребок | СК38.3.0001А | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0518 | 01 | Соединительное звено | СК38.3.0002А | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0519 | 00 | Отрезок скребковой цепи | СК38.3А | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4935 0520 | 07 | Борт линейный | СК38Р/2.01Г | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4956 0521 | 00 | Гайка | СК38Р-2.2.0015 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0522 | 05 | Рештак линейный | СК38Р-2.4Н | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0523 | 04 | Рештак специальный | СК38Р-2.5Н | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0524 | 03 | Вкладыш | ТЛЭ32-395Е.0001 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0525 | 02 | Гидромурфта | ТПЭ345А | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0526 | 01 | Собачка | СК38.1.1.0005А | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0527 | 00 | Вал-шестерня | СК38.1.1.0029 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0528 | 10 | Пружина | СК38.1.1.0054 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0529 | 09 | Валик эксцентрикoвый | СК38Р.1.1.0062 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0530 | 08 | Кольцо | ТП345.0006 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 0531 | 05 | Стержень | СИ202.00.001 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4934 0541 | 02 | Крышка | 1CP70M.01.103 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 0542 | 01 | Вал | 1CP70M.01.010 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 0543 | 00 | Вал | 1CP70M.01.116 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 0591 | 03 | Вал приводной | C53M.01.200 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 0592 | 02 | Вал | C53M.01.201 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 0593 | 01 | Звездочка | C53M.01.202 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 0594 | 00 | Полумуфта | C53M.01.206 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 0595 | 10 | Переходник | C53M.01.2088 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 0596 | 09 | Ограничитель | C53M.01.219 | Конвейер C53МУ (150 м) | 31 4341 2162 |
| 31 4934 0641 | 10 | Крышка | CP70M.01.101Б | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 0642 | 09 | Крышка | CP70M.01.103 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 0643 | 08 | Вал | CP70M.01.410 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 0644 | 07 | Вал | CP70M.01.121 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 0671 | 04 | Отрезок цепи | C50.00.500А | Конвейер С-50 дл. 120 м | 31 4341 2143 |
| 31 4934 0672 | 03 | Звено соединит. | C50.00.520 | Конвейер С-50 дл. 120 м | 31 4341 2143 |
| 31 4934 0673 | 02 | Скребок | C50.00.530 | Конвейер С-50 дл. 120 м | 31 4341 2143 |
| 31 4934 0674 | 01 | Ось в сборе | C50.02.110А | Конвейер С-50 дл. 120 м | 31 4341 2143 |
| 31 4934 0675 | 00 | Звездочка | C50.01.270Б | Конвейер С-50 дл. 120 м | 31 4341 2143 |
| 31 4934 0696 | 06 | Съемник | СП63-1-0001Б | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 31 4934 0697 | 05 | Ось концевой головки в сборе | ОМКУ2.04.00.020 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 0698 | 04 | Отрезок скребковой цепи | СП63.00.100-01 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 0699 | 03 | Вал | СПМ87Д-1-1-0001 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 0700 | 05 | Шестерня цилиндрическая | СПМ87Д-1-1-0002 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 0716 | 08 | Рештак линейный нижний | К2М-01 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0717 | 07 | Рештак линейный верхний | КС2М-02 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0718 | 06 | Рештак концевой нижний | КС2М-04 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0719 | 05 | Отрезок скребковой цепи | КС2М-05 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0720 | 01 | Скребок | КС2-06А | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0721 | 00 | Ось концевой головки | КС2М-2-02 | Конвейер СП63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0722 | 10 | Ось | К2М-2-0208А | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0723 | 09 | Барaban | К2М-2-0209 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0724 | 08 | Звездочка в сборе | СП63-1.15.020 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0725 | 07 | Звездочка | ОМКТ2Б-1-0502А | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0726 | 06 | Ограничитель | СП63-1.1А.0303А | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0727 | 05 | Съемник | СП63-1.15.042 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 0736 | 04 | Рештак линейный | СП48-02 | Конвейер СП-48 | 31 4341 1101 |
| 31 4934 0751 | 05 | Рештак линейный | СП46-20-010 | Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м) | 31 4341 1611 |
| 31 4934 0752 | 04 | Борт | СП46-05А | Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м) | 31 4341 1611 |
| 31 4934 0753 | 03 | Направляющая | СП46-2-04 | Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м) | 31 4341 1611 |
| 31 4934 0754 | 02 | Барaban | СП46-2-0101Б | Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м) | 31 4341 1611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|------------------|--|--------------|
| 31 4934 0755 | 01 | Вал | СП46-1-0701 | Конвейер СПМ-46 1 т. р. (120 м) | 31 4341 1611 |
| 31 4934 0776 | 08 | Рештак линейный нижний | СР52-01М | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 0777 | 07 | Рештак линейный верхний | СР52-02 | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 0821 | 08 | Ось в сборе | СП63-8-2Б | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 0822 | 07 | Барабан | СП-63-8-3-0001А | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 0823 | 06 | Вал-шестерня Z=24, M=6 | 1КСП2.01.01.201 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 0824 | 05 | Звездочка | 1КСП2.01.01.400 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 0866 | 06 | Рештак отклоняющий | ПТК1.00.260 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 0881 | 07 | Ролик | УПЛ-2.01.040 | Перегружатель УПЛ-2 | 31 4348 2012 |
| 31 4934 0882 | 06 | Ролик | УПЛ-2.01.040-01 | Перегружатель УПЛ-2 | 31 4348 2012 |
| 31 4934 0891 | 05 | Звездочка тяговая | УПК12.01.059 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 0896 | 00 | Звездочка тяговая | УПК30.01.051 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 0901 | 09 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.013 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 0902 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.014 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 0906 | 04 | Полумуфта | 1ЛТП80.12.01.014 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 0907 | 03 | Барабан приводной | 1ЛТП80.13.01.100 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 0908 | 02 | Колесо коническое | 1ЛТП80.13.01.121 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 0909 | 01 | Вал-шестерня | 1ЛТП80 13.01.122 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 0910 | 00 | Колесо зубчатое | 1ЛТП80.13.01.123 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 0911 | 07 | Полумуфта | 1ЛТП80 13.01.125 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 0912 | 06 | Ритцель | 1ЛТП80.13.01.127 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| 31 4954 0916 | 02 | Барабан | 2ЛБ80.15.80.010 | Конвейер ленточный ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 0919 | 10 | Стойка переходная | 1ЛУ120.00.01.200 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0920 | 06 | Стойка переходная | 1ЛУ120.00.02.200 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0921 | 05 | Стойка переходная | 1ЛУ120.00.04.030 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0922 | 04 | Боковина левая | 1ЛУ120.00.07.110 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0923 | 03 | Боковина правая | 1ЛУ120.00.07.120 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0924 | 02 | Ролик верхний | 1ЛУ120.00.08.060 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0925 | 01 | Муфта зубчатая | 1ЛУ120.12.00.010 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0926 | 00 | Муфта зубчатая | 1ЛУ120.12.00.020 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0927 | 09 | Барабан | 1ЛУ120.12.03.210 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0928 | 09 | Втулка зубчатая | 1ЛУ120.12.06.002 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0929 | 08 | Обойма зубчатая | 1ЛУ120.12.06.003 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0930 | 00 | Барабан | 2ЛБ120.11.05.030 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0930 | 00 | Барабан | 2ЛБ120.11.05.030 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 0931 | 03 | Втулка зубчатая | 1ЛУ120.50.07.001 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0932 | 02 | Барабан | 1ЛУ120.50.07.020 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0933 | 01 | Втулка зубчатая | 1ЛУ120.60.01.112 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4943 0934 | 00 | Втулка | 1ЛУ120.60.04.111 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0935 | 10 | Барабан | 1ЛУ120.60.07.040 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0936 | 09 | Обойма зубчатая | 1ЛУ120.70.01.061 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0937 | 08 | Обойма зубчатая | 1ЛУ120.70.01.062 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0938 | 07 | Втулка зубчатая | 1ЛУ120.70.01.063 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0939 | 06 | Втулка зубчатая | 1ЛУ120.70.01.063-01 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0946 | 07 | Полумуфта зубчатая | 2ЛУ120В.25.01.072 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 0947 | 06 | Втулка зубчатая | 2ЛУ120В.25.01.073 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 0948 | 05 | Втулка зубчатая | 2ЛУ12В.25.01.074 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 0949 | 05 | Барабан | 1ЛУ120.60.09.010 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 0950 | 02 | Барабан | 1ЛУ120.60.09.030 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 1151 | 08 | Барабан натяжной | 1Л100.13.04.000 | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 1161 | 06 | Барабан приводной | 1Л100К.11.02.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |
| 31 4934 1162 | 05 | Барабан | 1Л100К.11.03.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |
| 31 4934 1163 | 04 | Барабан натяжной | 1Л100К.13.02.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|-------------------|--|--------------|
| 31 4934 1164 | 03 | Барабан натяжной | 1Л100К.14.02.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |
| 31 4934 1176 | 10 | Барабан | 1ЛБ100.13.01.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 1177 | 09 | Барабан | 1ЛБ100.15.02.000А | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 1178 | 08 | Барабан | 1ЛБ100.17.02.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 1221 | 00 | Барабан приводной | 1ЛУ100.11.02.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 1222 | 10 | Барабан | 1ЛУ100.11.03.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 1223 | 09 | Барабан прижимной | 1ЛУ100.11.04.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 1224 | 08 | Барабан | 1ЛУ100.11.05.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 1231 | 09 | Барабан | 2ЛУ100.14.02.110А | Конвейер 2ЛУ100 | 31 4342 0261 |
| 31 4934 1241 | 07 | Барабан приводной | КЛА250П-1-15А | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1242 | 06 | Барабан выносной | КЛА250П-1-25А | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1243 | 05 | Опора роликковая | КЛА250П-1-28А | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1244 | 04 | Барабан натяжной | КЛА250П-2-30 | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1245 | 03 | Лист верхний | КЛА250П-3-0003А | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1246 | 02 | Барабан отклоняющий | 211-38-1 | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1247 | 01 | Ролик конвейерный верхний | РВЛ90.000 | Конвейер ленточный КЛА250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|---------------------|--|--------------|
| 31 4934 1248 | 00 | Ролик конвейерный нижний | РНЛ90.000 | Конвейер ленточный КЛЛ250 дл. 400 м | 31 4342 0291 |
| 31 4934 1261 | 03 | Борт | СП87ПМ00.06.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1262 | 02 | Борт | СП87ПМ.00.06.000-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1263 | 01 | Борт центральный | СП87ПМ.00.07.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1264 | 00 | Направляющая | СП87ПМ.00.11.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1265 | 10 | Направляющая | СП87ПМ.00.11.000-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1266 | 09 | Борт | СП87ПМ.00.26.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1267 | 08 | Борт | СП87ПМ.00.26.000-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1268 | 07 | Рештак | СП87ПМ.00.55.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1269 | 06 | Направляющая | СП87ПМ.00.56.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1270 | 02 | Направляющая | СП87ПМ.00.56.000-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------------|---------------------|--|--------------|
| 31 4934 1271 | 01 | Направляющая | СП87ПМ 00 56.000-04 | Конвейер СП87ПМ 00.00-000 СН/О | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1272 | 00 | Рештак | СП87ПМ 00.81.000 | дл. 200 м Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1273 | 10 | Секция переходная | СП87ПМ.02.00.000 | дл. 200 м Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1274 | 09 | Секция переходная | СП87ПМ.02.00 000-01 | дл. 200 м Конвейер СП87ПМ 00.00-000 СН/О | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1275 | 08 | Рештак | СП87ПМ.04.00 000 | дл. 200 м Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1276 | 07 | Рештак | СП87ПМ.04.00.000-01 | дл. 200 м Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О | 31 4341 4131 |
| 31 4934 1301 | 01 | Вал | СП2028 01.302 | дл. 200 м Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1302 | 00 | Колесо храповое | СП202.В 01.303 | Конвейер СП202В1.00 000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1303 | 10 | Собачка | СП202В 01 313 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1304 | 09 | Пружина | СП202В.01.330 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1305 | 08 | Вал | СП202В.01.402 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1309 | 07 | Рештак | СП2028.14.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1310 | 00 | Вал | СП202В1 01 253 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1311 | 10 | Колесо зубчатое цилиндрическое | СП202В1 01.256 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 31 4934 1312 | 09 | Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая | СП202В1.01.258 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1313 | 08 | Рештак линейный | СП202В1.06.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1314 | 07 | Рештак | СП202В1.11.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1315 | 06 | Рештак переходной | СП202В1.20.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1316 | 05 | Вставка | СП202В1.24.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1317 | 04 | Вставка | СП202В1.25.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1318 | 03 | Борт | СП202В1.35.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1319 | 02 | Борт | СП202В1.35.000-01 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1320 | 09 | Борт | СП202В1.43.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1321 | 08 | Борт | СП202В1.44.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1322 | 07 | Борт короткий | СП202В1.46.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1323 | 06 | Лемех | СП202В1.48.000 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 1324 | 05 | Лемех | СП202В1.48.000-01 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7001 | 08 | Кольцо | ГП480.1.0003 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7001 | 08 | Кольцо | ГП480.1.0003 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7002 | 07 | Кольцо | ГП480.1.0003-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7002 | 07 | Кольцо | ГП480.1.0003-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7003 | 06 | Кольцо | ГП480.1.0003-02 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7003 | 06 | Кольцо | ГП480.1.0003-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7004 | 05 | Кольцо | ГП480.1.0003-03 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7004 | 05 | Кольцо | ГП480.1.0003-03 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------|-----------------|---|--------------|
| 31 4934 7004 | 05 | Кольцо | ГП480.1.0003-03 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7004 | 05 | Кольцо | ГП480.1.0003-03 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7004 | 05 | Кольцо | ГП480.1.0003-03 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4034 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7005 | 04 | Кольцо | ГП480.1.0003-04 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7006 | 03 | Кольцо | ГП480.1.0003-05 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7006 | 03 | Кольцо | ГП480.1.0003-05 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7006 | 03 | Кольцо | ГП480.1.0003-05 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7006 | 03 | Кольцо | ГП480.1.0003-05 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7006 | 03 | Кольцо | ГП480.1.0003-05 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7006 | 03 | Кольцо | ГП480.1.0003-05 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------|-----------------|---|--------------|
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7007 | 02 | Кольцо | ГП480.1.0003-06 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7008 | 01 | Кольцо | ГП480.1.0003-07 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7008 | 01 | Кольцо | ГП480.1.0003-07 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7008 | 01 | Кольцо | ГП480.1.0003-07 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7008 | 01 | Кольцо | ГП480.1.0003-07 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7009 | 00 | Гидромуфта | ГП480А | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7009 | 00 | Гидромуфта | ГП480А | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7010 | 07 | Вкладыш | ГП480А.0001 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7010 | 07 | Вкладыш | ГП480А.0001 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7011 | 06 | Диафрагма | ГП480А.0010 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7011 | 06 | Диафрагма | ГП480А.0010 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7012 | 05 | Диафрагма | ГП480А.1.0011 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7012 | 05 | Диафрагма | ГП480А.1.0011 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480.А.1.0702 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7013 | 04 | Мембрана | ГП480 А.1.0702 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7014 | 03 | Пробка защитная | ГП480А.1.08А | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7015 | 02 | Манжета 1-90×120 | ГП480А.1.09 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7016 | 01 | Манжета 1-80×105 | ГП480.1.01 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7017 | 00 | Гидромуфта | ГПЭ400 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7017 | 00 | Гидромуфта | ГПЭ400 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7017 | 00 | Гидромуфта | ГПЭ400 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7017 | 00 | Гидромуфта | ГПЭ400 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7017 | 00 | Гидромуфта | ГПЭ400 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7018 | 10 | Гидромуфта | ГПЭ400У | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7018 | 10 | Гидромуфта | ГПЭ400У | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7019 | 09 | Пыльник | ГПЭ400У.1.0003 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7019 | 09 | Пыльник | ГПЭ400У.1.0003 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7020 | 05 | Собачка | С53.1.1.0102А | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7020 | 05 | Собачка | С53.1.1.0102А | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7020 | 05 | Собачка | С53.1.1.0102А | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7020 | 05 | Собачка | С53.1.1.0102А | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7020 | 05 | Собачка | С53.1.1.0102А | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|---------------|---|--------------|
| 31 4934 7020 | 05 | Собачка | C53.1.1.0102A | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7021 | 04 | Колесо храповое | C53.1.1.0103 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7021 | 04 | Колесо храповое | C53.1.1.0103 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7021 | 04 | Колесо храповое | C53.1.1.0103 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7021 | 04 | Колесо храповое | C53.1.1.0103 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7021 | 04 | Колесо храповое | C53.1.1.0103 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7021 | 04 | Колесо храповое | C53.1.1.0103 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7022 | 03 | Болт | СП63.0008А | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7022 | 03 | Болт | СП63.0008А | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 314934 7023 | 02 | Скребок | СП63.0702А | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 314934 7023 | 02 | Скребок | СП63.0702А | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 314934 7023 | 02 | Скребок | СП63.0702А | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 314934 7023 | 02 | Скребок | СП63.0702А | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7024 | 01 | Скребок | СП63.0702А-02 | Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м) | 31 4341 1111 |
| 31 4934 7024 | 01 | Скребок | СП63.0702А-02 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7025 | 00 | Болт М20×80 | СП63.0703 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7025 | 00 | Болт М20×80 | СП63.0703 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------|-------------|---|--------------|
| 31 4934 7025 | 00 | Болт М20×80 | СП63.0703 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7025 | 00 | Болт М20×80 | СП63.0703 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7026 | 10 | Чистильщик | СП63.0801Б | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7026 | 10 | Чистильщик | СП63.0801Б | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7026 | 10 | Чистильщик | СП63.0801Б | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7027 | 09 | Чистильщик | СП63.0802Б | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7027 | 09 | Чистильщик | СП63.0802Б | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7027 | 09 | Чистильщик | СП63.0802Б | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7028 | 08 | Болт М16×45 | СП63.0803Б | Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7028 | 08 | Болт М16×45 | СП63.0803Б | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7028 | 08 | Болт М16×45 | СП63.0803Б | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7028 | 08 | Болт М16×45 | СП63.0803Б | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7028 | 08 | Болт М16×45 | СП63.0803Б | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7029 | 07 | Пружина | СП63 1.0312 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7029 | 07 | Пружина | СП63.1.0312 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7029 | 07 | Пружина | СП63.1.0312 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7029 | 07 | Пружина | СП63.1.0312 | Конвейер СП 202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7029 | 07 | Пружина | СП63.1.0312 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|------------------|---|--------------|
| 31 4934 7029 | 07 | Пружина | СП63.1.0312 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7030 | 03 | Козырек | СП63.1К.01 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7030 | 03 | Козырек | СП63.1К.01 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7030 | 03 | Козырек | СП63.1К.01 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7031 | 02 | Секция переходная | СП63.3К | Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м) | 31 4341 1111 |
| 31 4934 7031 | 02 | Секция переходная | СП63.3К | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7032 | 01 | Секция переходная | СП63.4К | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7032 | 01 | Секция переходная | СП63.4К | Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м) | 31 4341 1111 |
| 31 4934 7033 | 00 | Утюг правый | СП63.3К.0014А | Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м) | 31 4341 1111 |
| 31 4934 7033 | 00 | Утюг правый | СП63.3К.0014А | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7034 | 10 | Утюг левый | СП63.3К.0014А-01 | Конвейер СП-63 1 т. р. (150 м) | 31 4341 1111 |
| 31 4934 7034 | 10 | Утюг левый | СП63.3К.0014А-01 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7035 | 09 | Стержень | СП64П200.002 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7035 | 09 | Стержень | СП64П200.002 | Конвейер СП-64П2 | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7036 | 08 | Штырь | СП64П2.00.005 | Конвейер СП-64П2 | 31 4341 1184 |
| 31 4934 7036 | 08 | Штырь | СП64П2.00.005 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------------|-----------------|--|--------------|
| 31 4934 7037 | 07 | Рештак линейный | СП63М.01У-01 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7037 | 07 | Рештак линейный | СП63М 01У-01 | Конвейер скребковый СП63М.00.000- | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7038 | 06 | Болт М20×80.109.40× | СП63М.0709 | 11 дл. 150 м Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7038 | 06 | Болт М20×80.109.40× | СП63М.0709 | дл. 150 м Конвейер скребковый СП202.00.000-02 | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7039 | 05 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0004 | дл. 220 м Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7039 | 05 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б 1.0004 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7040 | 01 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0006 | дл. 150 м Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7040 | 01 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0006 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7040 | 01 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0006 | Конвейер СП202.00.000-02 | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7040 | 01 | Вал-шестерня цилиндрическая | | дл. 220 м Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7040 | 01 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0006 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7041 | 00 | Колесо косозубое | СП63М 1Б.1.0007 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7041 | 00 | Колесо косозубое | СП63М.1Б.1.0007 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7042 | 10 | Колесо цилиндрическое косозубое | СП63М.1Б.1.0009 | дл. 150 м Конвейер СП202.00.000-02 | 31 4341 1851 |
| | | | | дл. 220 м | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------------|-----------------|---|--------------|
| 31 4934 7042 | 10 | Колесо цилиндрическое косозубое | СП63М.1Б.1.0009 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7042 | 10 | Колесо цилиндрическое косозубое | СП63М.1Б.1.0009 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7042 | 10 | Колесо цилиндрическое косозубое | СП63М.1Б.1.0009 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7042 | 10 | Колесо цилиндрическое косозубое | СП63М.1Б.1.0009 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7043 | 09 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0010 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7043 | 09 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0010 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7043 | 09 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М 1Б.1.0010 | Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7043 | 09 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0010 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7043 | 09 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0010 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7043 | 09 | Вал-шестерня цилиндрическая | СП63М.1Б.1.0010 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7044 | 08 | Колесо цилиндрическое | СП63М.1Б 1.0011 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7044 | 08 | Колесо цилиндрическое | СП63М.1Б.1.0011 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7044 | 08 | Колесо цилиндрическое | СП63М.1Б.1.0011 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7044 | 08 | Колесо цилиндрическое | СП63М.1Б.1.0011 | Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7044 | 08 | Колесо цилиндрическое | СП63М.1Б.1.0011 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7044 | 08 | Колесо цилиндрическое | СП63М 1Б.1.0011 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7045 | 07 | Вал | СП63М1Б.1.0012 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7045 | 07 | Вал | СП63М1Б.1.0012 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|--------------------|---|--------------|
| 31 4934 7045 | 07 | Вал | СП63М1Б.1.0012 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7045 | 07 | Вал | СП63М.1Б.1.0012 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7045 | 07 | Вал | СП63М1Б.1 0012 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7046 | 06 | Вал | СП63М.1Б.1.0012-02 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7046 | 06 | Вал | СП63М.1Б.1.0012-02 | Конвейер скребковый СП63М 00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7047 | 05 | Колпак | СП63М.1Б.1.0024 | Конвейер СП-87П | 31-4341-1193 |
| 31 4934 7047 | 05 | Колпак | СП63М.1Б.1.0024 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7047 | 05 | Колпак | СП63М.1Б.1.0024 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7047 | 05 | Колпак | СП63М.1Б.1.0024 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7047 | 05 | Колпак | СП63М.1Б.1.0024 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7048 | 04 | Стакан | СП63М.1Б.1.0030 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7048 | 04 | Стакан | СП63М.1Б.1.0030 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7048 | 04 | Стакан | СП63М.1Б.1.0030 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7049 | 03 | Вал-шестерня коническая | СП63М.1У.1.000Ж | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7049 | 03 | Вал-шестерня коническая | СП63М.1У.1 000Ж | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7050 | 10 | Ось | СП63М.2Б.0201А | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7050 | 10 | Ось | СП63М.2Б.0201А | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 49347051 | 09 | Гайка | СП63Т/С2.0004 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|----------------|--|--------------|
| 31 49347051 | 09 | Гайка | СП63Т/С2.0004 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 49347051 | 09 | Гайка | СП63Т/С2 0004 | Конвейер СП-63Т/С2 I т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7052 | 08 | Скребок | СП63Т/С2.0101 | Конвейер скребковый КМ81-02БМ дл. 120 м | 31 4341 1412 |
| 31 4934 7052 | 08 | Скребок | СП63Т/С2.0101 | Конвейер СП-63Т/С2 I т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7053 | 07 | Соединительная скоба | СП63Т/С2.0102 | Конвейер скребковый КМ81-02БМ дл. 120 м | 31 4341 1412 |
| 31 4934 7053 | 07 | Соединительная скоба | СП63Т/С2.0102 | Конвейер СП-63Т/С2 I т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7054 | 06 | Болт | СП80К.0403 | Конвейер СП-80К | 31 4341 1192 |
| 31 4934 7054 | 06 | Болт | СП80К.0403 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7055 | 05 | Звено соединительное | СП87П.9Е.0004 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7055 | 05 | Звено соединительное | СП87П.9Е.0004 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7056 | 04 | Звено соединительное | СП87П.9Е.0004 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7056 | 04 | Звено соединительное | СП87П.9Е 0004 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7057 | 03 | Винт | СП202.00.003 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7057 | 03 | Винт | СП202.00.003 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7058 | 02 | Чистильщик | СП202.0004А | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7058 | 02 | Чистильщик | СП202.0004А | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7059 | 01 | Чистильщик | СП202.0004А-01 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7059 | 01 | Чистильщик | СП202.0004А-01 | Конвейер СП87ПМ.000.00-000 СН/О л. 200 м | 31 4341 4131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|--------------|--|--------------|
| 31 4934 7060 | 08 | Звездочка | СП202.01.050 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7060 | 08 | Звездочка | СП202.01.050 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7060 | 08 | Звездочка | СП202.01.050 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7061 | 07 | Венец | СП202.01.060 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7061 | 07 | Венец | СП202.01.060 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7061 | 07 | Венец | СП202.01.060 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7062 | 06 | Козырек | СП202.01.070 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7062 | 06 | Козырек | СП202.01.070 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7062 | 06 | Козырек | СП202.01.070 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7063 | 05 | Утюг | СП202.02.100 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7063 | 05 | Утюг | СП202.02.100 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7064 | 04 | Гайка | СП202.06.010 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7064 | 04 | Гайка | СП202.06.010 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7065 | 03 | Секция переходная | СП202.25 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7065 | 03 | Секция переходная | СП202.25 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7066 | 02 | Секция переходная | СП202.25-01 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7066 | 02 | Секция переходная | СП202.25-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7067 | 01 | Секция переходная | СП202.25-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4934 7067 | 01 | Секция переходная | СП202.25-02 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7068 | 00 | Пружина | СПМ81.1.4.0103 | Конвейер СПМ-81 1 т. р. (120 м) | 31 4341 1621 |
| 31 4934 7068 | 00 | Пружина | СПМ81.1.4.0103 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7069 | 10 | Болт М30×173 | СПМ87А.0001 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7069 | 10 | Болт М30×173 | СПМ87А.0001 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7070 | 06 | Гайка | СПМ87А.03 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7070 | 06 | Гайка | СПМ87А.03 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7071 | 05 | Гайка | СПМ87Б.2.0003 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7071 | 05 | Гайка | СПМ87Б.2.0003 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7071 | 05 | Гайка | СПМ87Б.2.0003 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7072 | 04 | Рештак | СПМ87Б.3.1Б | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7072 | 04 | Рештак | СПМ87Б.3.1Б | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7073 | 03 | Утюг | СПМ87Б.5.0002А | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7073 | 03 | Утюг | СПМ87Б.5.0002А | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7074 | 02 | Болт М30×125 | СПМ87Д.0005 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7074 | 02 | Болт М30×125 | СПМ87Д.0005 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7075 | 01 | Болт М24×68 | СПМ87Д.0006 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7075 | 01 | Болт М24×68 | СПМ87Д.0006 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7077 | 10 | Секция переходная | СПМ87Д.5Г | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7077 | 10 | Секция переходная | СПМ87Д.5Г | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7078 | 09 | Утюг | СПМ87Д.9Б.0001 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7078 | 09 | Утюг | СПМ87Д.9Б.0001 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7079 | 08 | Кронштейн | СПМ87Д.35 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7079 | 08 | Кронштейн | СПМ87Д.35 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7080 | 04 | Рештак линейный | СПМ87Д-51А | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7080 | 04 | Рештак линейный | СПМ87Д-51А | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7081 | 03 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7081 | 03 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7081 | 03 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7082 | 02 | Направляющая | СПМ87Д 54Ж-01 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7082 | 02 | Направляющая | СПМ87Д 54Ж-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------|---------------|---|--------------|
| 31 4934 7082 | 02 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж-01 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7083 | 01 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж-02 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7083 | 01 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7083 | 01 | Направляющая | СПМ87Д.54Ж-02 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7084 | 00 | Съемник | СПМ130.869 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7084 | 00 | Съемник | СПМ130.869 | Конвейер СПМ-130.000 дл. 120 м | 31 4341 1642 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер СП-63Т/С2 I т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7085 | 10 | Кольцо | ТЛ32.0011 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СК-38 I т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------|-------------------|--|--------------|
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7086 | 09 | Шайба | ТЛ32.0033-01 | Конвейер СП187ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7087 | 08 | Кольцо | ТЛ32М.0006 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7087 | 08 | Кольцо | ТЛ32М.0006 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7087 | 08 | Кольцо | ТЛ32М.0006 | Конвейер скребковый СП163М 00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7087 | 08 | Кольцо | ТЛ32М.0006 | Конвейер СК-38 1 т. р. (100 м) | 31 4341 2211 |
| 31 4934 7087 | 08 | Кольцо | ТЛ32М.0006 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7087 | 08 | Кольцо | ТЛ32М 0006 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7088 | 07 | Кольцо | ТЛ32М.0006-01 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7088 | 07 | Кольцо | ТЛ32М.0006-01 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н 0001Е | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н.0001Е | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н.0001Е | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н 0001Е | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н.0001Е | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н.0001Е | Конвейер скребковый СП163М.00.000-11 дл 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7089 | 06 | Вкладыш | ТЛ32Н.0001Е | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е.1.0002 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е 1 0002 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------|-------------------|---|--------------|
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е.1 0002 | Конвейер скребковый СП63М.00.000-11 дл. 150 м | 31 4341 1121 |
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е.1.0002 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е.1 0002 | Конвейер СП-63Т/С2 1 т. р. (200 м) | 31 4341 1171 |
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е 1.0002 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м. | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7090 | 02 | Шайба | ТЛ032/395Е.1.0002 | Конвейер СПМ-87ДН | 31 4341 1633 |
| 31 4934 7091 | 01 | Борт | 1СР70М.00.500 | Конвейер СР-70М (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7091 | 01 | Борт | 1СР70М.00.500 | Конвейер 1СР-70М дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7092 | 00 | Отрезок цепи | 1СР70М.00.100 | Конвейер 1СР-70М дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7092 | 00 | Отрезок цепи | 1СР70М.00.100 | Конвейер СР-70М (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7093 | 10 | Скребок | 1СР70М 00.101 | Конвейер СР-70М (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7093 | 10 | Скребок | 1СР70М.00.101 | Конвейер 1СР-70М дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7094 | 09 | Рештак | СР70М.00.200 | Конвейер 1СР-70М дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7094 | 09 | Рештак | СР70М 00.200 | Конвейер СР-70М (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7095 | 08 | Рештак | СР70М.00.400 | Конвейер СР-70М (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7095 | 08 | Рештак | СР70М 00.400 | Конвейер 1СР-70М дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7096 | 07 | Звено | СР70М.00.101Г | Конвейер 1СР-70М дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7096 | 07 | Звено | СР70М 00 101Г | Конвейер СР-70 М (150 м) | 31 4341 2322 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4934 7097 | 06 | Крышка | CP70M.01.101Б | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7097 | 06 | Крышка | CP70M.01.101Б | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7098 | 05 | Вал-шестерня | CP70M.01.111В | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7098 | 05 | Вал-шестерня | CP70M.01.111В | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7099 | 04 | Съемник | CP70M.01.002В | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7099 | 04 | Съемник | CP70M.01.002В | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7100 | 06 | Звездочка | CP70M.01.600 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7100 | 06 | Звездочка | CP70M.01.600 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7101 | 05 | Корпус | C53M.01.109 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7101 | 05 | Корпус | C53M.01.109 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7102 | 04 | Утюг | CP70M.02.012 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7102 | 04 | Утюг | CP70M.02.012 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7103 | 03 | Барабан в сборе | CP70M.03.200Б | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7103 | 03 | Барабан в сборе | CP70M.03.200Б | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7104 | 02 | Барабан | CP70M.03.201Б | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7104 | 02 | Барабан | CP70M.03.201Б | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7105 | 01 | Гайка | C53M.01 33 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4934 7105 | 01 | Гайка | C53M.01.33 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7106 | 00 | Крышка | CP70M.03.205A | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7106 | 00 | Крышка | CP70M.03.205A | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7107 | 10 | Рештак линейный | C53M.00.100K | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7107 | 10 | Рештак линейный | C53M.00.100K | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7108 | 09 | Переходка | C53M.01.001A | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7108 | 09 | Переходка | C53M.01.001A | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7109 | 08 | Вал-шестерня | C53M.01.143 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7109 | 08 | Вал-шестерня | C53M.01.143 | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7110 | 04 | Полумуфта | C53M.01.003 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7110 | 04 | Полумуфта | C53M.01.003 | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7111 | 03 | Вал | C53M.01.151 | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7111 | 03 | Вал | C53M.01.151 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7112 | 02 | Съемник | C53МК.01.240 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7112 | 02 | Съемник | C53МК.01.240 | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7113 | 01 | Рештак головной | C53M.01.600 | Конвейер C53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7113 | 01 | Рештак головной | C53M.01.600 | Конвейер C-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|----|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4934 7113 | 01 | Рештак головной | C53M.01.600 | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7114 | 00 | Ось концевой головки | C53M.02.100А | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 49 34 7114 | 00 | Ось концевой головки | C53M.02.100А | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7114 | 00 | Ось концевой головки | C53M 02 100А | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7115 | 10 | Корпус подшипника | C53M.02.102А | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7115 | 10 | Корпус подшипника | C53M.02.102А | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7115 | 10 | Корпус подшипника | C53M.02.102А | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7116 | 09 | Ось в сборе | C53M 02.110А | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7116 | 09 | Ось в сборе | C53M.02.110А | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7116 | 09 | Ось в сборе | C53M.02.110А | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7117 | 08 | Рештак линейный | C53А-3Г | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7117 | 08 | Рештак линейный | C53А-3Г | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7118 | 07 | Отрезок цепи | СКР11-60Б | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7118 | 07 | Отрезок цепи | СКР11-60Б | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7119 | 06 | Переходка | C53А-5-0002Б | Конвейер С-53А, длина 50 м | 31 4341 2121 |
| 31 4934 7119 | 06 | Переходка | C53А-5-0002Б | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7120 | 02 | Корпус в сборе | C53M.01.120А | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4934 7120 | 02 | Корпус в сборе | C53M.01.120A | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7120 | 02 | Корпус в сборе | C53M.01.120A | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7120 | 02 | Корпус в сборе | C53M.01.120A | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7121 | 01 | Крышка | C53.M.01.136A | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7121 | 01 | Крышка | C53.M.01.136A | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7121 | 01 | Крышка | C53.M.01.136A | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7121 | 01 | Крышка | C53.M.01.136A | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7122 | 00 | Колесо | C53M.01.142 | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7122 | 00 | Колесо | C53M.01.142 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7122 | 00 | Колесо | C53M.01.142 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7122 | 00 | Колесо | C53M.01.142 | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7123 | 10 | Вал-шестерня | C53M.01.131 | Конвейер 1CP-70M дл. 150 м | 31 4341 2333 |
| 31 4934 7123 | 10 | Вал-шестерня | C53M.01.131 | Конвейер CP-70M (150 м) | 31 4341 2322 |
| 31 4934 7123 | 10 | Вал-шестерня | C53M.01.131 | Конвейер С53МУ дл. 150 м | 31 4341 2162 |
| 31 4934 7123 | 10 | Вал-шестерня | C53M.01.131 | Конвейер С-50-02 дл. 150 м | 31 4341 2144 |
| 31 4934 7124 | 09 | Борт линейный | 1КСП2.00.00.001-01 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7124 | 09 | Борт линейный | 1КСП2.00.00.001-01 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7125 | 08 | Борт наклонный | 1КСП2.00.00.003-01 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7125 | 08 | Борт наклонный | 1КСП2.00.00.003-01 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7126 | 07 | Барaban | 1КСП2.40.00.202 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7126 | 07 | Барaban | 1КСП2.40.00.202 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7126 | 07 | Барaban | 1КСП2.40.00.202 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7126 | 07 | Барaban | 1КСП2.40.00.202 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7127 | 06 | Секция линейная | 1КСП2.00.00.100 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7127 | 06 | Секция линейная | 1КСП2.00.00.100 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7128 | 05 | Колесо цилиндрическое | СП87Д-1-1-0003 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7128 | 05 | Колесо цилиндрическое | СП87Д-1-1-0003 | Конвейер СПМ-87Д | 31 4341 1632 |
| 31 4934 7129 | 04 | Колесо зубчатое | СП63-1-1-0011Д | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7129 | 04 | Колесо зубчатое | СП63-1-1-0011Д | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7129 | 04 | Колесо зубчатое | СП63-1-1-0011Д | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7130 | 00 | Колесо коническое | СП63-1-1-0008В | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7130 | 00 | Колесо коническое | СП63-1-1-0008В | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7130 | 00 | Колесо коническое | СП63-1-1-0008В | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7130 | 00 | Колесо коническое | СП63-1-1-0008В | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7130 | 00 | Колесо коническое | СП63-1-1-0008В | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7130 | 00 | Колесо коническое | СП63-1-1-0008В | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейер МК-46У дл. 150 м | 31 4341 1320 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Конвейер СР60 00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7131 | 10 | Пружина | СП46-1-0611А | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейер МК-46У дл. 150 м | 31 4341 1320 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7132 | 09 | Собачка | СП46-1-0608Б | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7133 | 08 | Звездочка в сборе | СП63-1-4Б | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7133 | 08 | Звездочка в сборе | СП63-1-4Б | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7134 | 07 | Съемник | ЗНХ9/1-0001 | Перегрузатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7134 | 07 | Съемник | ЗНХ9/1-0001 | Перегрузатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7134 | 07 | Съемник | ЗНХ9/1-0001 | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7134 | 07 | Съемник | ЗНХ9/1-0001 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7134 | 07 | Съемник цепи | ЗНХ9/1-0001 | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7135 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63.00.100-02 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7135 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63.00.100-02 | Перегрузатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7135 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63.00.100-02 | Перегрузатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7135 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63.00.100-02 | Перегрузатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7135 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63.00.100-02 | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегрузатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегрузатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегрузатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегрузатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Перегружатель ПТК1У | 31 4348 1023 |
| 31 4934 7136 | 05 | Скребок | СП63-0702 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Конвейер Т-12К | 31 4341 1510 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель ПТК1У | 31 4348 1023 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7137 | 04 | Звено соединительное | С-18×64-001 | Установка УСТ-2 | 31 4136 0124 |
| 31 4934 7138 | 03 | Вал-шестерня | СП63/К2-1-1-0006 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7138 | 03 | Вал-шестерня | СП63/К2-1-1-0006 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7139 | 02 | Ритцель конический | РУ1-0035-2 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7139 | 02 | Ритцель конический | РУ1-0035-2 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7139 | 02 | Ритцель конический | РУ1-0035-2 | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7139 | 02 | Ритцель конический | РУ1-0035-2 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7140 | 09 | Колесо храповое | СП64ЭН.01.146 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7140 | 09 | Колесо храповое | СП64ЭН.01.146 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7140 | 09 | Колесо храповое | СП64ЭН.01.146 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2.00.03.881-01 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2.00.03.881-01 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2.00.03.881-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2.00.03.881-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2 00.03.881-01 | Перегружатель ПТК1У | 31 4348 1023 |
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2.00.03.881-01 | Перегружатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7141 | 08 | Направляющая | 1КСП2.00.03.881-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60 16.031 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60 16.031 | Перегружатель ПТК1У | 31 4348 1023 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60.16.031 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60 16.031 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60.16.031 | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60.16.031 | Перегружатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60 16.031 | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7142 | 07 | Направляющая | СР60 16.031 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7143 | 06 | Гидромуфта | СП46-1-3Б | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7143 | 06 | Гидромуфта | СП46-1-3Б | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7144 | 05 | Муфта | СП46-1-3Б-0013Б | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7144 | 05 | Муфта | СП46-1-3Б-0013Б | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7144 | 05 | Муфта | СП46-1-3Б-0013Б | Конвейер МК-46У дк. 150 м | 31 4341 1320 |
| 31 4934 7144 | 05 | Муфта | СП46-1-3Б-0013Б | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7145 | 04 | Вал-шестерня | СП64.01.042 | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7145 | 04 | Вал-шестерня | СП64.01.042 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7145 | 04 | Вал-шестерня | СП64.01.042 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7146 | 03 | Вал | СП46-1-2-0006Г | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7146 | 03 | Вал | СП46-1-2-0006Г | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7147 | 02 | Звездочка | СП46-1-0018Б | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7147 | 02 | Звездочка | СП46-1-0018Б | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7148 | 01 | Направляющая | КС2-1106 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7148 | 01 | Направляющая | КС2-1106 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7149 | 00 | Колесо коническое | СП46-1-2-02 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7149 | 00 | Колесо коническое | СП46-1-2-02 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7149 | 00 | Колесо коническое | СП46-1-2-02 | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7150 | 07 | Съемник | СП46-1-0001 | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7150 | 07 | Съемник | СП46-1-0001 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7150 | 07 | Съемник | СП46-1-0001 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7151 | 06 | Узел вал-шестерня | СП46-1-2-01А | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7151 | 06 | Узел вал-шестерня | СП46-1-2-01А | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7151 | 06 | Узел вал-шестерня | СП46-1-2-01А | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7152 | 05 | Направляющая | СР58-1А-0001 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7152 | 05 | Направляющая | СР58-1А-0001 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7152 | 05 | Направляющая | СР58-1А-0001 | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7153 | 04 | Колесо зубчатое | СП64.01.043 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7153 | 04 | Колесо зубчатое | СП64.01.043 | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7153 | 04 | Колесо зубчатое | СП64.01.043 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7154 | 03 | Звено соединительное | СР52.11.04-С | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7154 | 03 | Звено соединительное | СР52.11.04-С | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7155 | 02 | Вал промежуточный | МК46.00.01.004Б | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7155 | 02 | Вал промежуточный | МК46.0001.004Б | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7155 | 02 | Вал промежуточный | МК46.00.01.004Б | Конвейер МК-46У | 31 4341 1320 |
| 31 4934 7156 | 01 | Болт специальный | МК46У.00.001 | дл. 150 м Конвейер МК-46У | 31 4341 1320 |
| 31 4934 7156 | 01 | Болт специальный | МК46У.00.001 | дл. 150 м Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7156 | 01 | Болт специальный | МК46У.00.001 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7157 | 00 | Отрезок скребковой цепи | СР52-11Г | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7157 | 00 | Отрезок скребковой цепи | СР52-11Г | Конвейеры СР-52 | 31 4341 2310 |
| 31 4934 7158 | 10 | Собачка | СП64ЭН.01.370 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7158 | 10 | Собачка | СП64ЭН.01.370 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7158 | 10 | Собачка | СП64ЭН.01.370 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7159 | 09 | Вал-шестерня М=6,3, Z=15 | БПН55.01.122 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7159 | 09 | Вал-шестерня М=6,3, Z=15 | БПН55.01.122 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7159 | 09 | Вал-шестерня М=6,3, Z=15 | БПН55.01.122 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7160 | 05 | Вал-шестерня М=6,3, Z=15 | БПН55.01.122-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7160 | 05 | Вал-шестерня М=6,3, Z=15 | БПН55.01.122-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7160 | 05 | Вал-шестерня М=6,3, Z=15 | БПН55.01.122-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7161 | 04 | Вал-шестерня М=8, Z=20 | БПН55.01.143 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7161 | 04 | Вал-шестерня М=8, Z=20 | БПН55.01.143 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7161 | 04 | Вал-шестерня М=8, Z=20 | БПН55.01.143 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7162 | 03 | Колесо зубчатое М=8, Z=40 | БПН55.01.157-02 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |
| 31 4934 7162 | 03 | Колесо зубчатое М=8, Z=40 | БПН55.01.157-02 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7162 | 03 | Колесо зубчатое М=8, Z=40 | БПН55.01.157-02 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7163 | 02 | Рештак линейный | 1КСП2Н.00.15.000 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7163 | 02 | Рештак линейный | 1КСП2Н.00.15.000 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7163 | 02 | Рештак линейный | 1КСП2Н.00.15.000 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 100 м | 31 4348 1035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7164 | 01 | Звездочка | 1КСПН2.01.01.040-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 68 м | 31 4348 1034 |
| 31 4934 7164 | 01 | Звездочка | 1КСПН2.01.01.040-01 | Перегружатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7164 | 01 | Звездочка | 1КСПН2.01.01.040-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 1033 |
| 31 4934 7164 | 01 | Звездочка | 1КСПН2.01.01.040-01 | Перегружатель 1КСП2Н дл. 20 м | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7165 | 00 | Секция загрузочная | 1КСП2.00.00.200- | Перегружатель ПТК-1 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7165 | 00 | Секция загрузочная | 1КСП2.00.00.200- | Перегружатель 1КСП2 | |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер С-48М.00.000-01 | 31 4341 1822 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000-02 | 31 4341 1823 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000-13 | 31 4341 1828 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000-12 | 31 4341 1827 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000-05 | 31 4341 1826 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000-03 | 31 4341 1824 |
| 31 4934 7168 | 08 | Рештак | СП48М.04.000 | Конвейер СП-48М.00.000-04 | 31 4341 1825 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000-02 | 31 4341 1823 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер С-48М.00.000-01 | 31 4341 1822 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000-12 | 31 4341 1827 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000-04 | 31 4341 1825 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000-13 | 31 4341 1828 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000-03 | 31 4341 1824 |
| 31 4934 7169 | 07 | Болт М24 | СП48.00.005 | Конвейер СП-48М.00.000-05 | 31 4341 1826 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000-03 | 31 4341 1824 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000-05 | 31 4341 1826 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000-02 | 31 4341 1823 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 43 41 1821 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000-12 | 31 4341 1827 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000-13 | 31 4341 1828 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер С-48М.00.000-01 | 31 4341 1822 |
| 31 4934 7170 | 03 | Отрезок скребковой цепи | СП48М-02 | Конвейер СП-48М.00.000-04 | 31 4341 1825 |
| 31 4934 7173 | 00 | Направляющая | СП48М.25.000-03 | Конвейер СП-48М.00.000-03 | 31 4341 1824 |
| 31 4934 7173 | 00 | Направляющая | СП48М.25.000-03 | Конвейер СП-48М.00.000-13 | 31 4341 1828 |
| 31 4934 7177 | 07 | Барабан | СП63/1-2-0102 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7177 | 07 | Барабан | СП63/1-2-0102 | Перегрузатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7178 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63-07Б | Перегрузатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7178 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63-07Б | Перегрузатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7178 | 06 | Отрезок скребковой цепи | СП63-07Б | Перегрузатель ПТК1У | 31 4348 1023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 31 4934 7179 | 05 | Болт | КСП1.00.00.005А | Перегрузатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7179 | 05 | Болт | КСП1.00.00.005А | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7180 | 01 | Ось концевой головки | 1КСП2.20.00.200 | Перегрузатель ПТК1У | 31 4348 1023 |
| 31 4934 7180 | 01 | Ось концевой головки | 1КСП2.20.00.200 | Перегрузатель ПТК2У | 31 4348 1022 |
| 31 4934 7180 | 01 | Ось концевой головки | 1КСП2.20.00.200 | Перегрузатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7180 | 01 | Ось концевой головки | 1КСП2.20.00.200 | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4341 1031 |
| 31 4934 7181 | 00 | Барабан | 1КСП2.20.00.202 | Перегрузатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7181 | 00 | Барабан | 1КСП2.20.00.202 | Перегрузатель ПТК-1 | 31 4348 2052 |
| 31 4934 7182 | 10 | Цепь скребковая | СП48-02 | Конвейер СП-48М.00 000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7182 | 10 | Цепь скребковая | СП48-02 | Установка УСТ-2 | 31 4136 0124 |
| 31 4934 7183 | 09 | Колесо козозубое | СП63-1-1-0009 | Конвейер СР60.00.000 | 31 4341 2341 |
| | | | | дл. 80 м | |
| 31 4934 7183 | 09 | Колесо козозубое | СП63-1-1-0009 | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7183 | 09 | Колесо козозубое | СП63-1-1-0009 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7184 | 08 | Вал-шестерня | СП63-1-1-0005Б | Конвейер СР60.00.000 | 31 4341 2341 |
| | | | | дл. 80 м | |
| 31 4934 7184 | 08 | Вал-шестерня | СП63-1-1-0005Б | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7184 | 08 | Вал-шестерня | СП63-1-1-0005Б | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7185 | 07 | Вал-шестерня | СП63-1-1-0004Б | Конвейер СП-63/1 | 31 4341 1132 |
| 31 4934 7185 | 07 | Вал-шестерня | СП63-1-1-0004Б | Конвейер СР60.00.000 | 31 4341 2341 |
| | | | | дл. 80 м | |
| 31 4934 7185 | 07 | Вал-шестерня | СП63-1-1-0004Б | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7186 | 06 | Колесо козозубое | СП63-1-1-0010 | Конвейер СР60.00.000 | 31 4341 2341 |
| | | | | дл. 80 м | |
| 31 4934 7186 | 06 | Колесо козозубое | СП63-1-1-0010 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7186 | 06 | Колесо козозубое | СП63-1-1-0010 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4348 1131 |
| 31 4934 7187 | 05 | Скребок | СП48-0201Б | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7187 | 05 | Скребок | СП48-0201Б | Установка УСТ-2 | 31 4136 0124 |
| 31 4934 7188 | 04 | Цепь скребковая | T12-01А | Конвейер Т-12К | 31 4341 1510 |
| 31 4934 7188 | 04 | Цепь скребковая | T12-01А | Конвейер СУ-ОКП | 31 4341 1492 |
| 31 4934 7189 | 03 | Скребок | T12-0101А | Конвейер Т-12 | 31 4341 1514 |
| 31 4934 7189 | 03 | Скребок | T12-0101А | Конвейер СУ-ОКП | 31 4341 1492 |
| 31 4934 7189 | 03 | Скребок | T12-0101А | Конвейер СУ-ОКП | 31 4341 2401 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 31 4934 7190 | 10 | Чистильщик левый | T12-0202 | Конвейер Т-12К | 31 4341 1510 |
| 31 4934 7191 | 09 | Чистильщик правый | T12-0202 | Конвейер СУ-ОКП | 31 4341 1492 |
| 31 4934 7191 | 09 | Чистильщик правый | T12-0202 | Конвейер Т-12К | 31 4341 1510 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Конвейер МК-46У дл. 150 м | 31 4341 1320 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Конвейеры СП-64 | 31 4341 1180 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Конвейер СР60.00.000 дл. 80 м | 31 4341 2341 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Конвейеры СПМ-46 | 31 4341 1610 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Конвейер СП-63/К2 | 31 4341 1131 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Конвейер СП-48М.00.000 | 31 4341 1821 |
| 31 4934 7192 | 08 | Колесо храповое | СП63-1-0306 | Перегружатель 1КСП2 | 31 4348 1031 |
| 31 4934 7193 | 07 | Полотно с пластинами наружными | УПК30.06.010 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7193 | 07 | Полотно с пластинами наружными | УПК30.06.010 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7194 | 06 | Полотно с пластинами внутренними | УПК30.06.020 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7194 | 06 | Полотно с пластинами внутренними | УПК30.06.020 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7195 | 05 | Каток в сборе | УПК30.06.030 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7195 | 05 | Каток в сборе | УПК30.06.030 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7196 | 04 | Пластина наружная | УПК30.06.002 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7196 | 04 | Пластина наружная | УПК30.06.002 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7197 | 03 | Пластина внутренняя | УПК30.06.003 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7197 | 03 | Пластина внутренняя | УПК30.06.003 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7198 | 02 | Ось | УПК30.06.004 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7198 | 02 | Ось | УПК30.06.004 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7199 | 01 | Втулка | УПК30.06.005 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7199 | 01 | Втулка | УПК30.06.005 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7200 | 03 | Валик | УПК30.06.006 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7200 | 03 | Валик | УПК30.06.006 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |
| 31 4934 7201 | 02 | Ригель | УПК30.01.001 | Установка УПК-12 | 31 4343 7121 |
| 31 4934 7201 | 02 | Ригель | УПК30.01.001 | Установка УПК-30 | 31 4343 7122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7202 | 01 | Колесо червячное | КЛ150-2-0102Б | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7202 | 01 | Колесо червячное | КЛ150-2-0102Б | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7202 | 01 | Колесо червячное | КЛ150-2-0102Б | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7202 | 01 | Колесо червячное | КЛ150-2-0102Б | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7202 | 01 | Колесо червячное | КЛ150-2-0102Б | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7202 | 01 | Колесо червячное | КЛ150-2-0102Б | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7203 | 00 | Кронштейн | КЛ150-3-02МБ | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7203 | 00 | Кронштейн | КЛ150-3-02МБ | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7204 | 10 | Прогон | КЛ150-3-06Е | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7204 | 10 | Прогон | КЛ150-3-06Е | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7205 | 09 | Опора | КЛ150-0001М | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7205 | 09 | Опора | КЛ150-0001М | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7206 | 08 | Полумуфта | Л80.11.00.030 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7206 | 08 | Полумуфта | Л80.11.00.030 | Конвейер 1ЛТГ180-01 дл. 800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный 1ЛТГ180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7207 | 07 | Ролик верхний | РЛ89.00.00.010 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00 00.020 | Конвейер ленточный 1ЛТГ180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------|--------------------|--|--------------|
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 314 342 0222 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00.00.020 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7208 | 06 | Ролик нижний | РЛ89.00 00.020 | Конвейер ленточный КЛ1150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер ленточный КЛ1150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер ленточный КЛ1150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7209 | 05 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.071 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7210 | 01 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.081-01 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7210 | 01 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.081-01 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7210 | 01 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.081-01 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7210 | 01 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.081-01 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|--------------------|---|--------------|
| 31 4934 7210 | 01 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.081-01 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7210 | 01 | Полумуфта | 1Л80К.11.00.081-01 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7211 | 00 | Ролик отклоняющий | 1Л80К.11.00.100 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7212 | 10 | Червяк | 1Л80К.13.10.002-5 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7212 | 10 | Червяк | 1Л80К.13.10.002-5 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7212 | 10 | Червяк | 1Л80К.13.10.002-5 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7212 | 10 | Червяк | 1Л80К.13.10.002-5 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|-------------------|---|--------------|
| 31 4934 7212 | 10 | Червяк | 1Л80К.13.10.002-5 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7212 | 10 | Червяк | 1Л80К.13.10.002-5 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7213 | 09 | Барабан натяжной | 1Л80К.13.10.010 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7213 | 09 | Барабан натяжной | 1Л80К.13.10.010 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7214 | 08 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.011 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7215 | 07 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.012 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7216 | 06 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.017 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7216 | 06 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.017 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7216 | 06 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.017 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7216 | 06 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.017 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7216 | 06 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.017 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7216 | 06 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.017 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер ленточный 1ЛТП180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800 м | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7217 | 05 | Вал-шестерня | 1Л80.11.01.018 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7218 | 04 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.019 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7218 | 04 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.019 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|------------------|---|--------------|
| 31 4934 7218 | 04 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.019 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7218 | 04 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.019 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7218 | 04 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.019 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7218 | 04 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.019 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7219 | 03 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.01.022 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|------------------|---|--------------|
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7220 | 10 | Полумуфта | 1Л80.11.01.047-1 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер 1ЛТП80-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7221 | 09 | Барабан приводной | 1Л80.11.18.010 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер 1ЛТП80-01.800М | 31 4342 0901 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7222 | 08 | Колесо зубчатое | 1Л80.11.16.003 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7223 | 07 | Барабан | 1Л80.12.04.110 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7223 | 07 | Барабан | 1Л80.12.04.110 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7223 | 07 | Барабан | 1Л80.12.04.110 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7223 | 07 | Барабан | 1Л80.12.04.110 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7223 | 07 | Барабан | 1Л80.12.04.110 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7223 | 07 | Барабан | 1Л80.12.04.110 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный 1ЛТП80 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный КЛ150А2 дл. 500 м | 31 4342 0271 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный КЛ150У2 дл. 200 м | 31 4342 0272 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7224 | 06 | Барабан выносной | 1Л80.15.45.010 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7225 | 05 | Полумуфта в сборе | 1Л80.17.08.040 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7225 | 05 | Полумуфта в сборе | 1Л80.17.08.040 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7225 | 05 | Полумуфта в сборе | 1Л80.17.08.040 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7225 | 05 | Полумуфта в сборе | 1Л80.17.08.040 | Конвейер ленточный 1ЛТГ180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7225 | 05 | Полумуфта в сборе | 1Л80.17.08.040 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7226 | 04 | Шестерня | 1Л80.17.09.102 | Конвейер ленточный 1ЛТГ180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7226 | 04 | Шестерня | 1Л80.17.09.102 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7226 | 04 | Шестерня | 1Л80.17.09.102 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7226 | 04 | Шестерня | 1Л80.17.09.102 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7227 | 03 | Полумуфта | 1Л80.17.09.104 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7227 | 03 | Полумуфта | 1Л80.17.09.104 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7227 | 03 | Полумуфта | 1Л80.17.09.104 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4934 7227 | 03 | Полумуфта | 1Л80.17.09.104 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7227 | 03 | Полумуфта | 1Л80.17.09.104 | Конвейер ленточный 1ЛТГ180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7228 | 02 | Обойма | 2Л80.11.00.061 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7228 | 02 | Обойма | 2Л80.11.00.061 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7228 | 02 | Обойма | 2Л80.11.00.061 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7229 | 01 | Обойма | 2Л80.11.00.062 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7229 | 01 | Обойма | 2Л80.11.00.062 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7229 | 01 | Обойма | 2Л80.11.00.062 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7230 | 08 | Втулка зубчатая | 2Л80.11.00.063 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7230 | 08 | Втулка зубчатая | 2Л80.11.00.063 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7230 | 08 | Втулка зубчатая | 2Л80.11.00.063 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7231 | 07 | Колесо коническое | 2Л80.11.00.012 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7231 | 07 | Колесо коническое | 2Л80.11.00.012 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7231 | 07 | Колесо коническое | 2Л80.11.00.012 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7232 | 06 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.024 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7232 | 06 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.024 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7232 | 06 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.024 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 31 4934 7233 | 05 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.25 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7233 | 05 | Колесо зубчатое | 2Л80 11.02.25 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7233 | 05 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.25 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7234 | 04 | Вал-шестерня | 2Л80 11.02.033 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7234 | 04 | Вал-шестерня | 2Л80.11.02.033 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7234 | 04 | Вал-шестерня | 2Л80.11.02.033 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7235 | 03 | Шестерня | 2Л80.11.02.181 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7235 | 03 | Шестерня | 2Л80.11.02.181 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7235 | 03 | Шестерня | 2Л80.11.02.181 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7236 | 02 | Шестерня | 2Л80.11.02.182 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7236 | 02 | Шестерня | 2Л80.11.02.182 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7236 | 02 | Шестерня | 2Л80.11.02.182 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7237 | 01 | Барабан | 2Л80.11.04.010 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7237 | 01 | Барабан | 2Л80.11.04.010 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7237 | 01 | Барабан | 2Л80.11.04.010 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7238 | 00 | Прогон | 2ЛТ80.17.00.001 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7239 | 10 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.031 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7239 | 10 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.031 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7239 | 10 | Колесо зубчатое | 2Л80.11.02.031 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7240 | 06 | Стойка | 2ЛТ80.17.00.010 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------|-----------------|--|--------------|
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7241 | 05 | Связь | 2ЛТ80.17.00.020 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер 1Л80-02 дл. 200 м | 31 4342 0117 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер ленточный 1Л80 дл. 500 м | 31 4342 0102 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер 1Л80-01 дл. 500 м | 31 4342 0116 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7242 | 04 | Роликоопера | 2ЛТ80.17.00.040 | Конвейер 1Л80У | 31 4342 0124 |
| 31 4934 7243 | 03 | Вал | 2ЛБ80.11.02.001 | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7243 | 03 | Вал | 2ЛБ80.11.02.001 | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|--------------------|--|--------------|
| 31 4934 7243 | 03 | Вал | 2ЛБ80.11.02.001 | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7244 | 02 | Шестерня коническая | 14КР1-2-0001Н | Конвейер ленточный 1ЛБ80 дл. 600 м | 31 4342 0211 |
| 31 4934 7244 | 02 | Шестерня коническая | 14КР1-2-0001Н | Конвейер ленточный 2Л80 дл. 1000 м | 31 4342 0103 |
| 31 4934 7244 | 02 | Шестерня коническая | 14КР1-2-0001Н | Конвейер ленточный 2ЛТ80 дл. 1000 м | 31 4342 0223 |
| 31 4934 7245 | 01 | Барабан отклоняющий | 2ЛУ120.11.05.010 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7245 | 01 | Барабан отклоняющий | 2ЛУ120.11.05.010 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7245 | 01 | Барабан отклоняющий | 2ЛУ120.11.05.010 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7246 | 00 | Барабан | 2ЛУ120.11.02.080 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7246 | 00 | Барабан | 2ЛУ120.11.02.080 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7246 | 00 | Барабан | 2ЛУ120.11.02.080 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7247 | 10 | Ролик нижний | 2ЛУ120.30.01.020 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7247 | 10 | Ролик нижний | 2ЛУ120.30.01.020 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7247 | 10 | Ролик нижний | 2ЛУ120.30.01.020 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 7247 | 10 | Ролик нижний | 2ЛУ120.30.01.020 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7248 | 09 | Ролик верхний | 2ЛУ120.30.01.030 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7248 | 09 | Ролик верхний | 2ЛУ120.30.01.030 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7248 | 09 | Ролик верхний | 2ЛУ120.30.01.030 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7249 | 08 | Ролик верхний | 2ЛУ120.30.05.010 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7249 | 08 | Ролик верхний | 2ЛУ120.30.05.010 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7249 | 08 | Ролик верхний | 2ЛУ120.30.05.010 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7250 | 04 | Барабан | 2ЛУ120А.21.02.070 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7250 | 04 | Барабан | 2ЛУ120А.21.02.070 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7250 | 04 | Барабан | 2ЛУ120А.21.02.070 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7251 | 03 | Барабан | 2ЛУ120Б.27.02.040 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7251 | 03 | Барабан | 2ЛУ120Б.27.02.040 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7251 | 03 | Барабан | 2ЛУ120Б.27.02.040 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7252 | 02 | Обойма зубчатая | 2ЛУ120.В.11.01.106 | Конвейер 2ЛУ120Б | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7252 | 02 | Обойма зубчатая | 2ЛУ120.В.11.01.106 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7252 | 02 | Обойма зубчатая | 2ЛУ120.В.11.01.106 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 31 4934 7253 | 01 | Втулка зубчатая | 2ЛУ120В.11.01.107 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7253 | 01 | Втулка зубчатая | 2ЛУ120В.11.01.107 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7253 | 01 | Втулка зубчатая | 2ЛУ120В.11.01.107 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7254 | 00 | Барабан | 2ЛУ120В.12.04.010 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7254 | 00 | Барабан | 2ЛУ120В.12.04.010 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7254 | 00 | Барабан | 2ЛУ120В.12.04.010 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7255 | 10 | Барабан | 2ЛУ120В.36.01.080 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7255 | 10 | Барабан | 2ЛУ120В.36.01.080 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7255 | 10 | Барабан | 2ЛУ120В.36.01.080 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7256 | 09 | Барабан | 2ЛУ120В.36.02.020 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7256 | 09 | Барабан | 2ЛУ120В.36.02.020 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7256 | 09 | Барабан | 2ЛУ120В.36.02.020 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7257 | 08 | Элемент футеровки | КРУ350-2-03 | Конвейер 2ЛУ120А | 31 4342 0262 |
| 31 4934 7257 | 08 | Элемент футеровки | КРУ350-2-03 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0263 |
| 31 4934 7257 | 08 | Элемент футеровки | КРУ350-2-03 | Конвейер 2ЛУ120В | 31 4342 0501 |
| 31 4934 7258 | 07 | Зубчатый венец | ППМ4-17-0202-01 | Конвейер 1ЛТГ180-01.800М | 31 4342 0901 |
| 31 4934 7258 | 07 | Зубчатый венец | ППМ4-17-0202-01 | Конвейер ленточный 1ЛТП180 дл. 800 м | 31 4342 0225 |
| 31 4934 7258 | 07 | Зубчатый венец | ППМ4-17-0202-01 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |
| 31 4934 7259 | 06 | Обойма зубчатая | ПП2.11.00.001 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 7260 | 05 | Обойма зубчатая | ПП2.11.00.002 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 7261 | 04 | Турбомуфта | Т90-ЗИП | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 7261 | 04 | Турбомуфта | Т90-ЗИП | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 7261 | 04 | Турбомуфта | Т90-ЗИП | Конвейер 2Л100 | 31 4342 0106 |
| 31 4934 7262 | 00 | Пробка предохранительная | Т90.010 | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 7262 | 00 | Пробка предохранительная | Т90.010 | Конвейер 1ЛУ120 | 31 4342 0252 |
| 31 4934 7262 | 00 | Пробка предохранительная | Т90.010 | Конвейер 2Л100 | 31 4342 0106 |
| 31 4934 7263 | 10 | Полумуфта | 1ЛТ80.20.00.003 | Конвейер ленточный 1ЛТ80 | 31 4342 0222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|-------------------|---|--------------|
| 31 4934 7263 | 10 | Полумуфта | 1ЛТ80.20.00.003 | Машина ППМ-4П | 31 4241 1212 |
| 31 4934 7263 | 10 | Полумуфта | 1ЛТ80.20.00.003 | Машина ППМ-4У | 31 4241 1213 |
| 31 4934 7263 | 10 | Полумуфта | 1ЛТ80.20.00.003 | Машина 1ППН-5Э | 31 4241 1151 |
| 31 4934 7264 | 09 | Барабан приводной | 1Л100.11.01.000А | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 7264 | 09 | Барабан приводной | 1Л100.11.01.000А | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 7265 | 08 | Барабан обводной | 1Л100.11.02.000 | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 7265 | 08 | Барабан обводной | 1Л100.11.02.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 7266 | 07 | Барабан отклоняющий | 1Л100.11.03.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 7266 | 07 | Барабан отклоняющий | 1Л100.11.03.000 | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 7267 | 06 | Барабан отклоняющий | 1Л100.11.04.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |
| 31 4934 7267 | 06 | Барабан отклоняющий | 1Л100.11.04.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 7268 | 05 | Барабан натяжной | 1ЛУ100.12.02.000 | Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м | 31 4342 0231 |
| 31 4934 7268 | 05 | Барабан натяжной | 1ЛУ100.12.02.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 7269 | 04 | Барабан приводной | 2ЛУ100.11.02.000В | Конвейер 2ЛУ100 | 31 4342 0261 |
| 31 4934 7269 | 04 | Барабан приводной | 2ЛУ100.11.02.000В | Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м | 31 4342 0231 |
| 31 4934 7270 | 00 | Барабан | 2ЛУ100.11.03.000А | Конвейер 2ЛУ100 | 31 4342 0261 |
| 31 4934 7270 | 00 | Барабан | 2ЛУ100.11.03.000А | Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м | 31 4342 0231 |
| 31 4934 7271 | 10 | Роликоопора | РЛ100П.000 | Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м | 31 4342 0231 |
| 31 4934 7271 | 10 | Роликоопора | РЛ100П.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 7271 | 10 | Роликоопора | РЛ100П.000 | Конвейер 2ЛУ100 | 31 4342 0261 |
| 31 4934 7271 | 10 | Роликоопора | РЛ100П.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 7271 | 10 | Роликоопора | РЛ100П.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |
| 31 4934 7271 | 10 | Роликоопора | РЛ100П.000 | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|------------------|--|--------------|
| 31 4934 7272 | 09 | Ролик | РНЛ100П.000 | Конвейер 1Л100К | 31 4342 0108 |
| 31 4934 7272 | 09 | Ролик | РНЛ100П.000 | Конвейер ленточный 1ЛБ100 | 31 4342 0213 |
| 31 4934 7272 | 09 | Ролик | РНЛ100П.000 | Конвейер ленточный 1ЛУ100 дл. 500 м | 31 4342 0251 |
| 31 4934 7272 | 09 | Ролик | РНЛ100П.000 | Конвейер 2ЛУ100 | 31 4342 0261 |
| 31 4934 7272 | 09 | Ролик | РНЛ100П.000 | Конвейер 1Л100 | 31 4342 0105 |
| 31 4934 7272 | 09 | Ролик | РНЛ100П.000 | Конвейер ленточный 2ЛЛ100 дл. 1100 м | 31 4342 0231 |
| 31 4934 7273 | 08 | Барабан | Б63-100.00.000Б | Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м | 31 4342 0707 |
| 31 4934 7274 | 07 | Барабан | Л100.12.02.000 | Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м | 31 4342 0707 |
| 31 4934 7274 | 07 | Барабан | Л100.12.02.000 | Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м | 31 4342 0706 |
| 31 4934 7275 | 06 | Колесо коническое | СП63М.1Б.1.0027А | Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м | 31 4342 0706 |
| 31 4934 7275 | 06 | Колесо коническое | СП63М.1Б.1.0027А | Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м | 31 4342 0707 |
| 31 4934 7275 | 06 | Колесо коническое | СП63М.1Б.1.0027А | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7276 | 06 | Прокладка | ГП480А.1.0009 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7276 | 06 | Прокладка | ГП480А.1.0009 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7276 | 06 | Прокладка | ГП480А.1.0009 | Конвейер 1Л100К1-01 дл. 1000 м | 31 4342 0707 |
| 31 4934 7276 | 06 | Прокладка | ГП480А.1.0009 | Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м | 31 4342 0706 |
| 31 4934 7277 | 05 | Гайка М36,8 | КМ81.02Б.007 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4934 7277 | 05 | Гайка М36,8 | КМ81.02Б.007 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7278 | 04 | Болт специальный М30 | СП87П.0025А | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7278 | 04 | Болт специальный М30 | СП87П.0025А | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7279 | 03 | Болт специальный М30 | СП87П.0025А-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7279 | 03 | Болт специальный М30 | СП87П.0025А-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7280 | 00 | Съемник | СП87П.1.3А | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7280 | 00 | Съемник | СП87П.1.3А | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7280 | 00 | Съемник | СП87П.1.3А | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7281 | 10 | Козырек | СП87П.1.4Е | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7281 | 10 | Козырек | СП87П.1.4Е | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7281 | 10 | Козырек | СП87П.1.4Е | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7282 | 09 | Звездочка | СП87П.1.10 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7282 | 09 | Звездочка | СП87П.1.10 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7282 | 09 | Звездочка | СП87П.1.10 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7283 | 08 | Рештак | СП87П.5Е-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7283 | 08 | Рештак | СП87П.5Е-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7284 | 07 | Рештак | СП87П.5Е-02 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7284 | 07 | Рештак | СП87П.5Е-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|---------------|--|--------------|
| 31 4934 7285 | 06 | Венец | СП87П.1.20 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7285 | 06 | Венец | СП87П.1.20 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7286 | 03 | Лемех зачистной | СП87П.13 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7286 | 03 | Лемех зачистной | СП87П.13 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7287 | 02 | Лемех зачистной | СП87П.13-01 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7287 | 02 | Лемех зачистной | СП87П.13-01 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7288 | 01 | Угольник | СП87П.15 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7288 | 01 | Угольник | СП87П.15 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7289 | 00 | Секция переходная | СП87П.25 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7290 | 08 | Секция переходная | СП87П.25 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7290 | 08 | Секция переходная | СП87П.25-02 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7291 | 07 | Лемех | СП87П.25-02 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7291 | 07 | Лемех | СП87У.02.000 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7291 | 07 | Лемех | СП87У.02.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7292 | 06 | Желоб кабелеукладчика | СП87У.04.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7292 | 06 | Желоб кабелеукладчика | СП87У.04.000 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7293 | 05 | Гайка специальная | СПМ87Б.2.0003 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4934 7293 | 05 | Гайка специальная | СПМ87Б.2.0003 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7294 | 04 | Стержень | СП202.00.001 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7294 | 04 | Стержень | СП202.00.001 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7295 | 03 | Утюг | СП202.02.110 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7295 | 03 | Утюг | СП202.02.110 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7296 | 02 | Скребок | СП202В.12.0003 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7296 | 02 | Скребок | СП202В.12.0003 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7297 | 01 | Отрезок скребковой цепи | СП202В.31.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7297 | 01 | Отрезок скребковой цепи | СП202В.31.000 | Конвейер СП202В1 00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7298 | 00 | Вал | 2БП110.01.004 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7299 | 08 | Вал-шестерня | 2БП110.01.006 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7300 | 02 | Втулка зубчатая | 2БП110.01.021 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7300 | 02 | Втулка зубчатая | 2БП110.01.021 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7301 | 01 | Колесо зубчатое прямо-зубое | 2БП110.01.022 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7301 | 01 | Колесо зубчатое прямо-зубое | 2БП110.01.022 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7302 | 00 | Вал | 2БП110.01.031 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|---------------|--|--------------|
| 31 4934 7302 | 00 | Вал | 2БП110.01.031 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7303 | 10 | Колесо зубчатое пря- мозубое | 2БП110.01.036 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7303 | 10 | Колесо зубчатое пря- мозубое | 2БП110.01.036 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7304 | 09 | Колесо зубчатое пря- мозубое | 2БП110.01.037 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7304 | 09 | Колесо зубчатое пря- мозубое | 2БП110.01.037 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7305 | 08 | Колесо зубчатое коня- ческое | 2БП110.01.049 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7305 | 08 | Колесо зубчатое коня- ческое | 2БП110.01.049 | Конвейер СП-87П | 3 4341 1193 |
| 31 4934 7306 | 07 | Вал-шестерня коническая | 2БП110.01.051 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7306 | 07 | Вал-шестерня коническая | 2БП110.01.051 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7307 | 06 | Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая | 2БП110.02.003 | Конвейер СП301.000.-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7307 | 06 | Вал-шестерня зубчатая цилиндрическая | 2БП110.02.003 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7308 | 05 | Колесо зубчатое цилиндрическое | 2БП110.02.004 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7308 | 05 | Колесо зубчатое цилиндрическое | 2БП110.02.004 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7308 | 05 | Колесо зубчатое цилиндрическое | 2БП110.02.004 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4934 7309 | 04 | Втулка зубчатая | 2БП110.02.006 | Конвейер СП202.00.000-02 дл. 220 м | 31 4341 1851 |
| 31 4934 7309 | 04 | Втулка зубчатая | 2БП110.02.006 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7310 | 00 | Колесо храповое | 2БП110.03.002 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7310 | 00 | Колесо храповое | 2БП110.03.002 | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7311 | 10 | Собачка | 2БП110.03.102Е | Конвейер СП301.000-19 | 31 4341 1872 |
| 31 4934 7311 | 10 | Собачка | 2БП110.03.102Е | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7312 | 09 | Проставка | СП87Б.01.000 | Конвейер СП87ПМ.00.00-000 СН/О дл. 200 м | 31 4341 4131 |
| 31 4934 7312 | 09 | Проставка | СП87Б.01.000 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |
| 31 4934 7313 | 08 | Болт | СП202.0002-02 | Конвейер СП202В1.00.000 | 31 4341 1881 |
| 31 4934 7314 | 05 | Отрезок скребковой цепи | СИ202.06.000 | Конвейер СП-87П | 31 4341 1193 |

**31 4935 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ВАГОНЕТКАМ ШАХТНЫМ
И ГОРНОРУДНЫМ**

| | | | | | |
|--------------|----|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 31 4935 0010 | 08 | Звено сцепки | ВГ4М-04 | Вагонетка ВГ4.0М(К) | 31 4351 1409 |
| 31 4935 0012 | 06 | Втулка | ВШ8.02.002 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0013 | 05 | Днище заднее | ВШ8.06.000СБ | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0014 | 04 | Днище переднее | ВШ8.04.000СБ | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0015 | 03 | Днище среднее | ВШ8.05.000СБ | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0016 | 02 | Звено | ВШ8.01.011 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0017 | 01 | Коробка буферная | ВШ8.01.001 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0018 | 00 | Ось с гайками | ВШ8.34 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0019 | 10 | Пара колесная | ВШ8.02.000СБ | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0020 | 06 | Панцирь | ВШ8.01.009 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0021 | 05 | Пружина | ВШ8.07.006 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 31 4935 0022 | 04 | Штырь тип 1 | ВШ8.1.096 | Вагонетка ВШ8-900 | 31 4351 2303 |
| 31 4935 0025 | 01 | Днище переднее | УВД2,5.03.000СБ | Вагонетка УВД-2,5 | 31 4351 2101 |
| 31 4935 0026 | 00 | Днище среднее | УВД2,5.04.000СБ | Вагонетка УВД-2,5 | 31 4351 2101 |
| 31 4935 0027 | 10 | Днище заднее | УВД2,5.05.000СБ | Вагонетка УВД-2,5 | 31 4351 2101 |
| 31 4935 0029 | 08 | Амортизатор | ВДК2,5-900.50.07.000 | Вагонетка ВДК2,5-900(К) | 31 4351 2211 |
| 31 4935 0030 | 04 | Днище | ВДК2,5-900.50.03.000 | Вагонетка ВДК2,5-900(К) | 31 4351 2211 |
| 31 4935 0031 | 03 | Затвор | ВДК2,5-900.50.06.000 | Вагонетка ВДК2,5-900(К) | 31 4351 2211 |
| 31 4935 0145 | 05 | Пружина | ВД3,3А10.00.008 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 0146 | 04 | Днище | ВД3,3Б.10.01.010 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 0147 | 03 | Ролик | УВД3,3.00.52.933 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 0148 | 02 | Колесо в сборе | ВД3,3А.10.00.010 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 0149 | 01 | Уплотненное | УВД3,3.10.00.011 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 0189 | 04 | Колодка | ВП12-600.078 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 0190 | 00 | Коробка буферная | ВП12-600.140 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 0191 | 10 | Пара колесная | ВП12-600.180-04 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 0192 | 09 | Пружина | ВП12-600-0-04-7 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 0194 | 07 | Ось | ВОО,8-600.120 | Вагонетка ВОО,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 0195 | 06 | Пара колесная | ВОО,8-600.110 | Вагонетка ВОО,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 0196 | 05 | Подушка резиновая | ВОО,8-600.003 | Вагонетка ВОО,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 0197 | 04 | Пружина | ВОО,8-600.065 | Вагонетка ВОО,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 0198 | 03 | Сцепка | ВОО,8-600.130 | Вагонетка ВОО,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 0200 | 04 | Ось | ВОО,8-750.050 | Вагонетка ВОО,8-750 | 31 4351 4115 |
| 31 4935 0201 | 03 | Пара колесная | ВОО,8-750 040 | Вагонетка ВОО,8-750 | 31 4351 4115 |
| 31 4935 0203 | 01 | Буфер | ВГ1,2-600.061-1 | Вагонетка ВГ1,2-600(К) | 31 4351 1405 |
| 31 4935 0204 | 00 | Пружина | ВГ1,2-600.002 | Вагонетка ВГ1,2-600(К) | 31 4351 1405 |
| 31 4935 0206 | 09 | Сцепка крюковая | НО-75.000 | Вагонетка ВГ1,2-750(К) | 31 4351 1439 |
| 31 4935 0208 | 07 | Буфер | ВГ2,5-900.01.001 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |
| 31 4935 0209 | 06 | Колесо | СК1215.002 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |
| 31 4935 0210 | 02 | Лабиринт | СК1215.003 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |
| 31 4935 0212 | 00 | Ось | СК1215.001 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |
| 31 4935 0213 | 10 | Пара колесная | СК1215.000 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 31 4935 0214 | 09 | Упор | ВГ2,5-00.01.02 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |
| 31 4935 0217 | 06 | Лабиринт | СК1215.003 | Вагонетка ВГ3,3-900(К) | 31 4351 1413 |
| 31 4935 5211 | 01 | Опора | ВГ2,5-900.01.003 | Вагонетка ВГ2,5-900(К) | 31 4351 1412 |
| 31 4935 7001 | 03 | Клин | В7.016 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7001 | 03 | Клин | В7.016 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7001 | 03 | Клин | В7.016 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7001 | 03 | Клин | В7.016 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7002 | 02 | Колесо | ВГ2,0-750.04.001А | Вагонетка ВГ4,0М(К) | 31 4351 1409 |
| 31 4935 7002 | 02 | Колесо | ВГ2,0-750.04.001А | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7002 | 02 | Колесо | ВГ2,0-750.04.001А | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7002 | 02 | Колесо | ВГ2,0-750.04.001А | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7002 | 02 | Колесо | ВГ2,0-750.04.001А | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7003 | 01 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05-000-03 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7003 | 01 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05-000-03 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7003 | 01 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05-000-03 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7003 | 01 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05-000-03 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7004 | 00 | Пружина | В7.012 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7004 | 00 | Пружина | В7.012 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7004 | 00 | Пружина | В7.012 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7004 | 00 | Пружина | В7.012 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7005 | 10 | Ролик | М306.02.303 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7005 | 10 | Ролик | М306.02.303 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7005 | 10 | Ролик | М306.02.303 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7005 | 10 | Ролик | М306.02.303 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7006 | 09 | Рычаг подъема | М306.02.300 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7006 | 09 | Рычаг подъема | М306.02.300 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7006 | 09 | Рычаг подъема | М306.02.300 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7006 | 09 | Рычаг подъема | М306.02.300 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7007 | 08 | Рычаг | В7.015 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7007 | 08 | Рычаг | В7.015 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |
| 31 4935 7007 | 08 | Рычаг | В7.015 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7008 | 07 | Сцепка автоматическая | М306.03.000 | Вагонетка ВБ-1,6-600(К) | 31 4351 3201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 31 4935 7008 | 07 | Сцепка автоматическая | M306.03.000 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7008 | 07 | Сцепка автоматическая | M306.03.000 | Вагонетка ВБ-2,5-600(К) | 31 4351 3202 |
| 31 4935 7008 | 07 | Сцепка автоматическая | M306.03.000 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7009 | 06 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05.000-01 | Вагонетка ВГ4,0М(К) | 31 4351 1409 |
| 31 4935 7009 | 06 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05.000-01 | Вагонетка ВБ2,5-750(К) | 31 4351 3209 |
| 31 4935 7009 | 06 | Пара колесная | ВГ2,0-750.05.000-01 | Вагонетка ВБ1,6-750(К) | 31 4351 3208 |
| 31 4935 7158 | 05 | Уплотнение | УПК.900.00.00.003 | Вагонетка ВГ-3,3-900 | 31 4351 1428 |
| 31 4935 7158 | 05 | Уплотнение | УПК.900.00.00.003 | Вагонетка ВИ-1,5-900 | 31 4351 1205 |
| 31 4935 7158 | 05 | Уплотнение | УПК.900.00.00.003 | Вагонетка ВГ-2,5-900 | 31 4351 1429 |
| 31 4935 7158 | 05 | Уплотнение | УПК.900.00.00.003 | Вагонетка ВИ-2,0-900 | 31 4351 1207 |
| 31 4935 7158 | 05 | Уплотнение | УПК.900.00.00.003 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка ВГ1,0-600 | 31 4351 1403 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,2-575 | 31 4351 1108 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка ВГ1,6-600 | 31 4351 1408 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,2-550 | 31 4351 1103 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,0-575 | 31 4351 1107 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,4-550 | 31 4351 1105 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,3-550 | 31 4351 1104 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,0-550 | 31 4351 1102 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка ВГ1,4-600 | 31 4351 1407 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка ВГ1,3-600 | 31 4351 1406 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка УВГ-1,6-550 | 31 4351 1106 |
| 31 4935 7159 | 04 | Уплотнение | УПК.600.00.00.003 | Вагонетка ВГ1,1-600 | 31 4351 1404 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ1,3-600 | 31 4351 1406 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВИ-2,0-900 | 31 4351 1207 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,2-550 | 31 4351 1103 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ-2,5-900 | 31 4351 1429 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ1,4-600 | 31 4351 1407 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,0-575 | 31 4351 1107 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ1,6-600 | 31 4351 1408 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ1,1-600 | 31 4351 1404 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,6-575 | 31 4351 1112 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,2-575 | 31 4351 1108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,4-550 | 31 4351 1105 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВИ-1,5-900 | 31 4351 1205 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,6-550 | 31 4351 1106 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ1,0-600 | 31 4351 1403 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка ВГ-3,3-900 | 31 4351 1428 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,4-575 | 31 4351 1111 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,0-550 | 31 4351 1102 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,3-575 | 31 4351 1109 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Вагонетка УВГ-1,3-550 | 31 4351 1104 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Поезд ПО3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4935 7160 | 00 | Пробка | 1УВГ1,3.10.02.006 | Крепь 2М87УМВ | 31 4143 0294 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка ВГ1,0-600 | 31 4351 1403 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,3-550 | 31 4351 1104 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,4-550 | 31 4351 1105 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка ВГ1,1-600 | 31 4351 1404 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,0-550 | 31 4351 1102 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка ВГ1,3-600 | 31 4351 1406 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,6-575 | 31 4351 1112 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,6-550 | 31 4351 1106 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,4-575 | 31 4351 1111 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,2-575 | 31 4351 1108 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,2-550 | 31 4351 1103 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка ВГ1,6-600 | 31 4351 1408 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,0-575 | 31 4351 1107 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка УВГ-1,3-575 | 31 4351 1109 |
| 31 4935 7161 | 10 | Палец | УВГ0,8.10.00.001 | Вагонетка ВГ1,4-600 | 31 4351 1407 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,6-575 | 31 4351 1112 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ1,1-600 | 31 4351 1404 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,6-550 | 31 4351 1106 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ-3,3-900 | 31 4351 1428 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ1,0-600 | 31 4351 1403 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,3-575 | 31 4351 1109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,2-550 | 31 4351 1103 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ1,3-600 | 31 4351 1406 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,2-575 | 31 4351 1108 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ1,6-600 | 31 4351 1408 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,4-550 | 31 4351 1105 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ1,4-600 | 31 4351 1407 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,0-575 | 31 4351 1107 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВИ-2,0-900 | 31 4351 1207 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,0-550 | 31 4351 1102 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВИ-1,5-900 | 31 4351 1205 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка ВГ-2,5-900 | 31 4351 1429 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,4-575 | 31 4351 1111 |
| 31 4935 7162 | 09 | Палец | УВГ0,8.10.00.016 | Вагонетка УВГ-1,3-550 | 31 4351 1104 |
| 31 4935 7163 | 08 | Палец | УВГ2,5.10.00.001 | Вагонетка ВИ-2,0-900 | 31 4351 1207 |
| 31 4935 7163 | 08 | Палец | УВГ2,5.10.00.001 | Вагонетка ВГ-2,5-900 | 31 4351 1429 |
| 31 4935 7163 | 08 | Палец | УВГ2,5.10.00.001 | Вагонетка ВИ-1,5-900 | 31 4351 1205 |
| 31 4935 7163 | 08 | Палец | УВГ2,5.10.00.001 | Вагонетка ВГ-3,3-900 | 31 4351 1428 |
| 31 4935 7164 | 07 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК-900.00.00.000 | Вагонетка ВИ-1,5-900 | 31 4351 1205 |
| 31 4935 7164 | 07 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК-900.00.00.000 | Вагонетка ВГ-2,5-900 | 31 4351 1429 |
| 31 4935 7164 | 07 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК-900.00.00.000 | Вагонетка ВГ-3,3-900 | 31 4351 1428 |
| 31 4935 7164 | 07 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК-900.00.00.000 | Вагонетка ВИ-2,0-900 | 31 4351 1207 |
| 31 4935 7165 | 06 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК550.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,0-550 | 31 4351 1102 |
| 31 4935 7165 | 06 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК550.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,2-550 | 31 4351 1103 |
| 31 4935 7165 | 06 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК550.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,6-550 | 31 4351 1106 |
| 31 4935 7165 | 06 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК550.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,3-550 | 31 4351 1104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 31 4935 7165 | 06 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК550.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,4-550 | 31 4351 1105 |
| 31 4935 7166 | 05 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК575.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,2-575 | 31 4351 1108 |
| 31 4935 7166 | 05 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК575.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,6-575 | 31 4351 1112 |
| 31 4935 7166 | 05 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК575.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,0-575 | 31 4351 1107 |
| 31 4935 7166 | 05 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК575.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,4-575 | 31 4351 1111 |
| 31 4935 7166 | 05 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК575.00.00.000 | Вагонетка УВГ-1,3-575 | 31 4351 1109 |
| 31 4935 7167 | 04 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК600.00.00.000 | Вагонетка ВГ1,0-600 | 31 4351 1403 |
| 31 4935 7167 | 04 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК600.00.00.000 | Вагонетка ВГ1,6-600 | 31 4351 1408 |
| 31 4935 7167 | 04 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК600.00.00.000 | Вагонетка ВГ1,4-600 | 31 4351 1407 |
| 31 4935 7167 | 04 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК600.00.00.000 | Вагонетка ВГ1,3-600 | 31 4351 1406 |
| 31 4935 7167 | 04 | Унифицированная колесная пара | ЗУПК600.00.00.000 | Вагонетка ВГ1,1-600 | 31 4351 1404 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка УВГ-1,0-550 | 31 4351 1102 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВГ1,4-600 | 31 4351 1407 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВГ-3,3-900 | 31 4351 1428 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВИ-1,5-900 | 31 4351 1205 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВИ-2,0-900 | 31 4351 1207 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка УВГ-1,2-550 | 31 4351 1103 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВГ1,6-600 | 31 4351 1408 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВГ1,3-600 | 31 4351 1406 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВГ-2,5-900 | 31 4351 1429 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка ВГ1,1-600 | 31 4351 1404 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | ВТ70.10.00.020 | Вагонетка УВГ-1,4-550 | 31 4351 1105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | BT70.10.00.020 | Вагонетка УВГ-1,3-550 | 31 4351 1104 |
| 31 4935 7168 | 03 | Сцепка крюковая | BT70.10.00.020 | Вагонетка ВГ-1,0-600 | 31 4351 1403 |
| 31 4935 7169 | 02 | Сцепка автоматическая | H7A.10.02.000 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 7169 | 02 | Сцепка автоматическая | H7A.10.02.000 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4935 7170 | 09 | Пружина | H7.10.02.001 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4935 7170 | 09 | Пружина | H7.10.02.001 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 7171 | 08 | Пружина | H7.10.02.007 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4935 7171 | 08 | Пружина | H7.10.02.007 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4935 7193 | 02 | Вилка | BO0,8-600.064 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 7194 | 01 | Колесо | BO0,8-600.072 | Вагонетка BO0,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 7195 | 00 | Кольцо лабиринтное | BO0,8-600.073 | Вагонетка BO0,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 7196 | 10 | Кольцо лабиринтное | BO0,8-600.150 | Вагонетка BO0,8-600 | 31 4351 4114 |
| 31 4935 7197 | 09 | Колесо | ВП12-600.125 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 7198 | 08 | Кольцо лабиринтное | ВП12-600.126 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 7199 | 07 | Кольцо лабиринтное | ВП12-600.210 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 7200 | 09 | Ось с кольцами | ВП12-600.200 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |
| 31 4935 7201 | 08 | Сцепка крюковая | H775 | Вагонетка ВП-12-600 | 31 4356 0201 |

**31 4936 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ЛЕБЕДКАМ ШАХТНЫМ
И ГОРНОРУДНЫМ**

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|----------------|--------------------|--------------|
| 31 4936 0301 | 06 | Шестерня | 1551.00.12.002 | Лебедка ЛПП5/300 | 31 4361 4501 |
| 31 4936 0311 | 04 | Шестерня | 1553.00.01.002 | Лебедка ЛППР-2/300 | 31 4361 4401 |
| 31 4936 0312 | 03 | Шестерня | 1553.01.00.006 | Лебедка ЛППР-2/300 | 31 4361 4401 |
| 31 4936 0313 | 02 | Шестерня | 1553.01.00.036 | Лебедка ЛППР-2/300 | 31 4361 4401 |
| 31 4936 0351 | 07 | Пружина | 1932.11.01.005 | Лебедка ЛППР-2/300 | 31 4361 4401 |
| 31 4936 0401 | 03 | Полумуфта | 2408.15.001 | Лебедка ЛПЭ5/500 | 31 4361 1111 |
| 31 4936 0401 | 03 | Полумуфта | 2408.15.001 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |
| 31 4936 0402 | 02 | Полумуфта | 2408.15.003 | Лебедка ЛПЭ5/500 | 31 4361 1111 |
| 31 4936 0421 | 10 | Полумуфта | 2408.16.001 | Лебедка ЛПЭ5/500 | 31 4361 1111 |
| 31 4936 0421 | 10 | Полумуфта | 2408.16.001 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |
| 31 4936 0422 | 09 | Сухарь | 2408.16.002 | Лебедка ЛПЭ5/500 | 31 4361 1111 |
| 31 4936 0422 | 09 | Сухарь | 2408.16.002 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------|----------------------------------|--------------|
| 31 4936 0451 | 04 | Редуктор | 2455.13.000 | Лебедка ЛПЭР5/1000 | 31 4361 4302 |
| 31 4936 0452 | 03 | Корпус | 2455.13.001 | Лебедка ЛПЭР5/1000 | 31 4361 4302 |
| 31 4936 0453 | 02 | Крышка | 2455.13.002 | Лебедка ЛПЭР5/1000 | 31 4361 4302 |
| 31 4936 0454 | 01 | Вал червячный гло- бондный | 2455 13.003 | Лебедка ЛПЭР5/1000 | 31 4361 4302 |
| 31 4936 0455 | 00 | Колесо червячное | 2455.13.010 | Лебедка ЛПЭР5/1000 | 31 4361 4302 |
| 31 4936 0480 | 10 | Муфта упругая | 2563.02.000 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |
| 31 4936 0481 | 09 | Молумуфта | 2563.02.001 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |
| 31 4936 0482 | 08 | Муфта кулачковая | 2563.03.000 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |
| 31 4936 0483 | 07 | Полумуфта | 2563.03.001 | Лебедка ЛПЭ5/1000 | 31 4361 1125 |
| 31 4936 2372 | 05 | Корпус редуктора | МК6.2.008 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2373 | 04 | Колесо | МК6.2.011 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2375 | 02 | Вал-шестерня | МК6.2.013 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2376 | 01 | Вал-шестерня | МК6.2.014 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2381 | 04 | Устройство притормажив. | МК6.2.050 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2382 | 03 | Барaban левый | МК6.2.051 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2383 | 02 | Вал | МК6.2.052 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2384 | 01 | Корпус | МК6.2.071 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2385 | 00 | Стойка | МК6.2.072 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2386 | 10 | Колодка | МК6.2.078 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2387 | 09 | Колесо реверса | МК6.2.080 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2388 | 08 | Барaban правый | МК6.2.100 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2389 | 07 | Полумуфта | МК6.2.090 | Лебедка МК-6-2-У5 | 31 4363 2221 |
| 31 4936 2520 | 00 | Полумуфта | ЛВ25.00.002 | Лебедка ЛВ-25 | 31 4363 1161 |
| 31 4936 2521 | 10 | Полумуфта | ЛВ25.01.022 | Лебедка ЛВ-25 | 31 4363 1161 |
| 31 4936 2522 | 09 | Вал-шестерня | ЛВ25.01.023 | Лебедка ЛВ-25 | 31 4363 1161 |
| 31 4936 2523 | 08 | Шестерня | ЛВ25.01.029 | Лебедка ЛВ-25 | 31 4363 1161 |
| 31 4936 2560 | 03 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД=4, ЗУБ.=47 | ЛВД3.20.011 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 2561 | 02 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=4, ЗУБ.=15 | ЛВД3.20.012 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|--------------|---|--------------|
| 31 4936 2562 | 01 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=4, ЗУБ.=42 | ЛВДЗ.20.013 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 2563 | 00 | Вал-шестерня цилиндр. косозубая МОД.=4, ЗУБ.=20 | ЛВДЗ.20.014 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 2601 | 00 | Колесо глобондное | ЛШГ01.010 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2602 | 10 | Шкив | ЛШГ01.020 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2603 | 09 | Колесо косозубое | ЛШГ01.035 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2604 | 08 | Вал | ЛШГ01.046 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2605 | 07 | Шестерня | ЛШГ01.047 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2606 | 06 | Пружина | ЛШГ03.008 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2607 | 05 | Накладка | ЛШГ03.046 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2608 | 04 | Накладка | ЛШГ04.014 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2609 | 03 | Пружина | ЛШГ04.018 | Лебедка ЛШГ (ШГ-1800×1,4Э) | 31 4363 3022 |
| 31 4936 2620 | 08 | Собачка | Г-28142 | Лебедка ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2630 | 06 | Муфта-вал МОД=3, ЗУБ=20 | ЛГКН-0301 | Лебедка ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2631 | 05 | Муфта-стакан МОД=3, ЗУБ=20 | ЛГКН-0302 | Лебедка ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2632 | 04 | Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=12 | ЛГКН-1-0101 | Лебедка ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2633 | 03 | Вал-шестерня МОД=5, ЗУБ=22 | ЛГКН-1-0103А | Лебедка ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|---------------|--|--------------|
| 31 4936 2634 | 02 | Звездочка ЗУБ=12 | ЛГКН-1-0105 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2635 | 01 | Звездочка ЗУБ=12 | ЛГКН-1-0106 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2636 | 00 | Шестерня МОД=5, ЗУБ=22 | ЛГКН-1-0202 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2637 | 10 | Полумуфта МОД=6, ЗУБ=18 | ЛГКН-1-0204 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2638 | 09 | Шестерня МОД=5, ЗУБ=35 | ЛГКН-1-0205А | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2639 | 08 | Шестерня МОД=5, ЗУБ=47 | ЛГКН-1-0206 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2640 | 04 | Шестерня МОД=5, ЗУБ=14 | ЛГКН-1-0207 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2641 | 03 | Муфта МОД=6, ЗУБ=18 | ЛГКН-1-0301 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2642 | 02 | Шестерня полумуфта МОД=6, ЗУБ=50×18 | ЛГКН-1-0302 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2643 | 01 | Шестерня МОД=6, ЗУБ=36 | ЛГКН-1-0303 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2644 | 00 | Вал | ЛГКН-1-0304 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2645 | 10 | Шестерня полумуфта МОД=6, ЗУБ=12×18 | ЛГКН-1-0305 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2646 | 09 | Блок-шестерня МОД=6, ЗУБ=17, 31, 25 | ЛГКН-1-0404 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2647 | 08 | Зубчатый венец МОД=10, ЗУБ=43 | ЛГКН-1-0605 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2648 | 07 | Храповик | ЛГКН-1-1-0004 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2649 | 06 | Рычаг | ЛГКН-1-2-0008 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2650 | 02 | Полумуфта МОД=3, ЗУБ=20 | ЛГКН-2-0101 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4936 2671 | 08 | Шестерня МОД=5, ЗУБ=33 | 1ЛГКН-1-0208 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2672 | 07 | Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=64 | 1ЛГКН-1-0407 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2673 | 06 | Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=57 | 1ЛГКН-1-0408 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2674 | 05 | Вал <i>шлицевый</i> | 1ЛГКН-1-0409 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2675 | 04 | Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=46 | 1ЛГКН-1-0411 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2676 | 03 | Червяк МОД=10 | 1ЛГКН-1-0502 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2677 | 02 | Муфта МОД=3, ЗУБ=20 | 1ЛГКН-1-0506 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2678 | 01 | Втулка полумуфта | 1ЛГКН-1-0512 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2679 | 00 | Пружина | 1ЛГКН-1-0514 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2680 | 07 | Вилка | 1ЛГКН-1-0518 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2681 | 06 | Полумуфта | 1ЛГКН-1-0521 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2682 | 05 | Вал | 1ЛГКН-1-0523 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2683 | 04 | Блок-полумуфта МОД=3, ЗУБ=20 | 1ЛГКН-1-0524 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2684 | 03 | Вилка | 1ЛГКН-1-0702 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2685 | 02 | Водило в сборе | 1ЛГКН-1-1-02 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2686 | 01 | Муфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25 | 1ЛГКН-1-1-0002 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2687 | 00 | Полумуфта зубчатая МОД=6, ЗУБ=25 | 1ЛГКН-1-1-0003 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4936 2688 | 10 | Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=12 | 1ЛГКН-1-1-0004 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2689 | 09 | Втулка-полумуфта | 1ЛГКН-2-0101 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2690 | 05 | Полумуфта МОД=3, ЗУБ=20 | 1ЛГКН-2-0105 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2691 | 04 | Вал | 1ЛГКН-2-0106 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2692 | 03 | Вал-шестерня МОД=10, ЗУБ=14 | 1ЛГКН-2-0201 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2693 | 02 | Корпус | 1ЛГКН-15-0001 | Лебедка 1ЛГКН-2 (электрический вариант) | 31 4368 0013 |
| 31 4936 2741 | 00 | Вал-шестерня МОД.=3, ЗУ.=11 | ЛП00.002 | Лебедка ЛП | 31 4363 1024 |
| 31 4936 2742 | 10 | Колесо зубчатое МОД.=2,5, ЗУБ.=54 | ЛП00.007 | Лебедка ЛП | 31 4363 1024 |
| 31 4936 2743 | 09 | Колесо зубчатое МОД.=3, ЗУБ.=49 | ЛП03.002 | Лебедка ЛП | 31 4363 1024 |
| 31 4936 2744 | 08 | Венец МОД.=3, ЗУБ.=111 | ЛП04.001 | Лебедка ЛП | 31 4363 1024 |
| 31 4936 2745 | 07 | Шестерня МОД.=2,5, ЗУБ.=19 | ЛП06.002 | Лебедка ЛП | 31 4363 1024 |
| 31 4936 2760 | 08 | Пружина | Г-22222 | Лебедка 1ЛП.00.00 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2767 | 01 | Патрубок | Г442115 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2776 | 00 | Золотник | Г404.12.009А | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2781 | 03 | Пружина | ВНР/32/20.023 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2791 | 01 | Пробка | ДП-510.006 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2792 | 00 | Втулка | ДП-514.102И | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2800 | 06 | Вал МОД=3, ЗУБ=20 | 1ЛП.01.005 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2801 | 05 | Колесо зубчатое МОД=5, ЗУБ=61 | 1ЛП.01.006 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2802 | 04 | Вал МОД=5, ЗУБ=14 | 1ЛП.01.157 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2803 | 03 | Поршень | 1ЛП.01.252 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 31 4936 2804 | 02 | Пружина | 1ЛП.01.255 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2805 | 01 | Ступица в сборе | 1ЛП.01.360 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2806 | 00 | Храповик | 1ЛП.01.403 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2807 | 10 | Вал | 1ЛП.01.404 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2808 | 09 | Собачка | 1ЛП.01.406 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2809 | 08 | Червячное колесо | 1ЛП.01.410 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2810 | 04 | Колесо червячное | 1ЛП.01.430 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2811 | 03 | Пружина | 1ЛП.01.436 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2812 | 02 | Пружина | 1ЛП.01.524 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2813 | 01 | Пружина | 1ЛП.01.529 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2814 | 00 | Ступица | 1ЛП.01.702 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2815 | 10 | Ступица | 1ЛП.01.703 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2830 | 00 | Муфта МОД=3, ЗУБ=28 | 1ЛП.02.003 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2840 | 09 | Прокладка | НП92-008 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2841 | 08 | Ось в сборе | НП92.250АР | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2842 | 07 | Гильза | НП100.162Р | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 2856 | 01 | Пружина | ВНР0.032/20М304 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2858 | 10 | Золотник | 1ЛП.02.151 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2860 | 05 | Колесо | 3ЛП.07.002 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2861 | 04 | Вал-шестерня | 3ЛП.07.003 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2862 | 03 | Муфта | 3ЛП.07.004 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2863 | 02 | Полумуфта | 3ЛП.07.005 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2864 | 01 | Вал | 3ЛП.07.051 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2865 | 00 | Муфта | 3ЛП.08.002 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2866 | 10 | Муфта | 3ЛП.08.003 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2867 | 09 | Вал эксцентриковый | 3ЛП.08.053 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2868 | 08 | Вал эксцентриковый | 3ЛП.08.057 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2869 | 07 | Седло клапана | 3ЛП.08.401 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2891 | 09 | Пружина | 1НП200.355 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2892 | 08 | Упор | 1НП200.356 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2893 | 07 | Золотник | 1НП200.451 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2894 | 06 | Шайба | 1НП200.453 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2895 | 05 | Клапан | 1НП200.503 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 31 4936 2896 | 04 | Пружина | 1НП200.506 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2897 | 03 | Пружина | 1НП200.507 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 2898 | 02 | Фильтр | 1НП200.670 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 3001 | 03 | Редуктор глобоидный | ЛПК10А.02А.00.00А | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3002 | 02 | Корпус редуктора | ЛПК10А.02А.00.01В | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3003 | 01 | Крышка редуктора | ЛПК10А.02.00.02А | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3004 | 00 | Червяк глобоидный | ЛПК10А.02.00.03А | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3005 | 10 | Колесо косозубое М=5, Z=40 | ЛПК10А.02.00.04А | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3006 | 09 | Шестерня М=5, Z=18 | ЛПК10А.02.00.05 | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3007 | 08 | Вал | ЛПК10А.02.00.06Д | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3008 | 07 | Колесо червячное Z=41 | ЛПК10А.02.01.006 | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3009 | 06 | Полумуфта | ЛПК10А.04.00.02Б | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3010 | 02 | Шестерня М=14, Z=24 | ЛПК10В.04.00.05 | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3011 | 01 | Блок Ø36 | ЛПК10А-08-00-00 | Лебедка ЛПК-10Б | 31 4365 0011 |
| 31 4936 3803 | 10 | Колесо М=4, Z=53, В=12° | 17ЛС2П.007 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 3805 | 08 | Шестерня паразитная М=4, Z=54, В=12° | 17ЛС2П.009 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 3840 | 05 | Колесо М=4, Z=53, В=12° | 17ЛС2С.026 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 7401 | 08 | Плунжер | Г-28164 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7401 | 08 | Плунжер | Г-28164 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7440 | 01 | Ось | Г404.12.001 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7440 | 01 | Ось | Г404.12.001 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7441 | 00 | Клапан | Г404.12.004 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7441 | 00 | Клапан | Г404.12.004 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7442 | 10 | Седло клапана | Г404.12.005К | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7442 | 10 | Седло клапана | Г404.12.005К | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7443 | 09 | Толкатель | Г404.12.006 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7443 | 09 | Толкатель | Г404.12.006 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7444 | 08 | Штыбоочиститель | Г404.12.007 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7444 | 08 | Штыбоочиститель | Г404.12.007 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4936 7445 | 07 | Пружина | Г404.12.011 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7445 | 07 | Пружина | Г404.12.011 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7446 | 06 | Втулка | Г404.12.013К | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7446 | 06 | Втулка | Г404.12.013К | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7447 | 05 | Пружина | Г404.12.016 | Лебедка ЛЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 7447 | 05 | Пружина | Г404.12.016 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 7620 | 10 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126 | ЛВД2.18.001 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7620 | 10 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126 | ЛВД2.18.001 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7620 | 10 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126 | ЛВД2.18.001 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7620 | 10 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126 | ЛВД2.18.001 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7621 | 09 | Корпус | ЛВД2.20.001 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7621 | 09 | Корпус | ЛВД2.20.001 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7621 | 09 | Корпус | ЛВД2.20.001 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 7621 | 09 | Корпус | ЛВД2.20.001 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7621 | 09 | Корпус | ЛВД2.20.001 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 7621 | 09 | Корпус | ЛВД2.20.001 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7622 | 08 | Вал-шестерня цилиндри- ческая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.003 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7622 | 08 | Вал-шестерня цилиндри- ческая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.003 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4936 7622 | 08 | Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.003 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 7622 | 08 | Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.003 (ШМ-1800×0,5Э) | Лебедка ЛВД-23 | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7622 | 08 | Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.003 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 7622 | 08 | Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=4, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.003 (ШМ-1250×0,35Э) | Лебедка ЛВД-22 | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7623 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57 | ЛВД2.20.008 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7623 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57 | ЛВД2.20.008 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 7623 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57 | ЛВД2.20.008 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7623 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57 | ЛВД2.20.008 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7623 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57 | ЛВД2.20.008 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7623 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=57 | ЛВД2.20.008 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 7624 | 06 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45 | ЛВД2 20.010 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4936 7624 | 06 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45 | ЛВД2.20.010 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 7624 | 06 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45 | ЛВД2.20.010 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7624 | 06 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45 | ЛВД2.20.010 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7624 | 06 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45 | ЛВД2.20.010 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7624 | 06 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=2,5 ЗУБ.=45 | ЛВД2.20.010 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7625 | 05 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=46 | ЛВД2.20.011 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7625 | 05 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=46 | ЛВД2.20.011 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7626 | 04 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.012 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7626 | 04 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=12 | ЛВД2.20.012 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7627 | 03 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42 | ЛВД2.20.013 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7627 | 03 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42 | ЛВД2.20.013 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4936 7627 | 03 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42 | ЛВД2.20.013 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7627 | 03 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=42 | ЛВД2.20.013 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 7628 | 02 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16 | ЛВД2.20.014 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 7628 | 02 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16 | ЛВД2.20.014 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |
| 31 4936 7628 | 02 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16 | ЛВД2.20.014 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 7628 | 02 | Вал-шестерня цилиндри- ческая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=16 | ЛВД2.20.014 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7629 | 01 | Шестерня цилиндриче- ская косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24 | ЛВД2.21.001 | Лебедка ЛВД-22 (ШМ-1250×0,35Э) | 31 4363 2121 |
| 31 4936 7629 | 01 | Шестерня цилиндриче- ская косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24 | ЛВД2.21.001 | Лебедка ЛВД-23 (ШМ-1800×0,5Э) | 31 4363 2124 |
| 31 4936 7629 | 01 | Шестерня цилиндриче- ская косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24 | ЛВД2.21.001 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 7629 | 01 | Шестерня цилиндриче- ская косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24 | ЛВД2.21.001 | Лебедка ЛВД-21 (ШМ-1800×0,25Э) | 31 4363 2123 |
| 31 4936 7629 | 01 | Шестерня цилиндриче- ская косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24 | ЛВД2.21.001 | Лебедка ЛВД-24 (ШМ-1250×0,7Э) | 31 4363 2122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|-------------|----------------------------------|--------------|
| 31 4936 7629 | 01 | Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=24 | ЛВД2.21.001 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 7631 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=127 | ЛВД3.18.001 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7631 | 07 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=127 | ЛВД3.18.001 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 7632 | 06 | Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=5, ЗУБ.=17 | ЛВД3.20.003 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 7632 | 06 | Вал-шестерня цилиндрическая прямозубая МОД.=5, ЗУБ.=17 | ЛВД3.20.003 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7633 | 05 | Вал-шестерня прямозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=26 | ЛВД3.20.005 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7633 | 05 | Вал-шестерня прямозубая МОД.=2,5, ЗУБ.=26 | ЛВД3.20.005 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 7634 | 04 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=55 | ЛВД3 20.008 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7634 | 04 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=5, ЗУБ.=55 | ЛВД3 20.008 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 7635 | 03 | Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=25 | ЛВД3.20.009 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7635 | 03 | Шестерня цилиндрическая косозубая МОД.=3, ЗУБ.=25 | ЛВД3.20.009 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 7636 | 02 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ.=58 | ЛВД3 20.010 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------|----------------------------------|--------------|
| 31 4936 7636 | 02 | Колесо цилиндрическое косозубое МОД.=3, ЗУБ =58 | ЛВД3.20.010 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7637 | 01 | Обойма зубчатая МОД.=2,5, ЗУБ.=26 | ЛВД3.21.002 | Лебедка ЛВД-34 (ШВ-1250×1,4Э) | 31 4363 3011 |
| 31 4936 7637 | 01 | Обойма зубчатая МОД.=2,5, ЗУБ.=26 | ЛВД3.21.002 | Лебедка ЛВД-33 (ШВ-1800×1,0Э) | 31 4363 3012 |
| 31 4936 8001 | 05 | Блок | 1ЛП.004.02 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8001 | 05 | Блок | 1ЛП.004.02 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8002 | 04 | Муфта зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25 | 1ЛП.01.018 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8002 | 04 | Муфта зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25 | 1ЛП.01.018 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8003 | 03 | Червяк МОД.=12 | 1ЛП.01.155 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8003 | 03 | Червяк МОД.=12 | 1ЛП.01.155 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8004 | 02 | Втулка зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25 | 1ЛП.01.401 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8004 | 02 | Втулка зубчатая МОД.=6, ЗУБ.=25 | 1ЛП.01.401 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8005 | 01 | Вал | 1ЛП.01.402 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8005 | 01 | Вал | 1ЛП.01.402 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8006 | 00 | Собачка | 1ЛП.01.434 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8006 | 00 | Собачка | 1ЛП.01.434 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8007 | 10 | Храповик | 1ЛП.01.435 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8007 | 10 | Храповик | 1ЛП.01.435 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8008 | 09 | Валик в сборе | 1ЛП.01.460 | Лебедка ЗЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8008 | 09 | Валик в сборе | 1ЛП.01.460 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8110 | 01 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126 | ЛШВ2.18.001 | Лебедка ЛШВ24 | 31 4363 1092 |
| 31 4936 8110 | 01 | Колесо цилиндрическое прямозубое МОД.=4, ЗУБ.=126 | ЛШВ2.18.001 | Лебедка ЛШВ22 | 31 4363 1091 |
| 31 4936 8337 | 06 | Вал | 17ЛС2С.001 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 31 4936 8337 | 06 | Вал | 17ЛС2С.001 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8338 | 05 | Упор | 17ЛС2С.003 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8338 | 05 | Упор | 17ЛС2С.003 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8339 | 04 | Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=25, угол=12° | 17ЛС2С.011 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8339 | 04 | Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=25, угол=12° | 17ЛС2С.011 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8340 | 00 | Колесо МОД.=14, ЗУБ.=48 | 17ЛС2С.024 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8340 | 00 | Колесо МОД.=14, ЗУБ.=48 | 17ЛС2С.024 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8341 | 10 | Вал-шестерня | 17ЛС2С.025 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8341 | 10 | Вал-шестерня | 17ЛС2С.025 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8342 | 09 | Барaban | 17ЛС2С.046 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8342 | 09 | Барaban | 17ЛС2С.046 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8343 | 08 | Венец зубчатый МОД.=4, ЗУБ.=80 | 17ЛС2С.047 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8343 | 08 | Венец зубчатый МОД.=4, ЗУБ.=80 | 17ЛС2С.047 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8344 | 07 | Сателлит МОД.=4, ЗУБ.=28 | 17ЛС2С.048 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8344 | 07 | Сателлит МОД.=4, ЗУБ.=28 | 17ЛС2С.048 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8345 | 06 | Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=22 | 17ЛС2С.049 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8345 | 06 | Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=22 | 17ЛС2С.049 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8346 | 05 | Лента тормозная | 17ЛС2С.050 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8346 | 05 | Лента тормозная | 17ЛС2С.050 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8347 | 04 | Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=34 | 17ЛС2С.062 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8347 | 04 | Шестерня МОД.=4, ЗУБ.=34 | 17ЛС2С.062 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 31 4936 8348 | 03 | Сателлит МОД=4, ЗУБ=22 | 17ЛС2С.063 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8348 | 03 | Сателлит МОД=4, ЗУБ=22 | 17ЛС2С.063 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8349 | 02 | Ролик горизонтальный | 17ЛС2С.160 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8349 | 02 | Ролик горизонтальный | 17ЛС2С.160 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8350 | 09 | Ролик вертикальный | 17ЛС2С.160-01 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8350 | 09 | Ролик вертикальный | 17ЛС2С.160-01 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8351 | 08 | Водило | 17ЛС2С.190 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8351 | 08 | Водило | 17ЛС2С.190 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8352 | 07 | Водило | 17ЛС2С.200 | Лебедка 17ЛС-2П | 31 4362 1201 |
| 31 4936 8352 | 07 | Водило | 17ЛС2С.200 | Лебедка 17ЛС-2С | 31 4362 1102 |
| 31 4936 8550 | 03 | Прокладка | НП100.166 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8550 | 03 | Прокладка | НП100.166 | Лебедка 1ЛП.00.000 | 31 4361 1109 |
| 31 4936 8574 | 06 | Втулка | 1НП200.352 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4363 1211 |
| 31 4936 8574 | 06 | Втулка | 1НП200.352 | Комбайн 2КШЗ.00.00.000 | 31 4131 7211 |
| 31 4936 8575 | 05 | Плунжер | 1НП200.353 | Комбайн 2КШЗ.00.00.000 | 31 4131 7211 |
| 31 4936 8575 | 05 | Плунжер | 1НП200.353 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4163 1211 |
| 31 4936 8576 | 04 | Клапан всасывающий | 1НП200.360-01 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4163 1211 |
| 31 4936 8576 | 04 | Клапан всасывающий | 1НП200.360-01 | Комбайн 2КШЗ.00.00.000 | 31 4131 7211 |
| 31 4936 8577 | 03 | Клапан всасывающий | 1НП200.360-02 | Комбайн 2КШЗ.00.00.000 | 31 4131 7211 |
| 31 4936 8577 | 03 | Клапан всасывающий | 1НП200.360-02 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4163 1211 |
| 31 4936 8578 | 02 | Пружина | 1НП200.457 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4163 1211 |
| 31 4936 8578 | 02 | Пружина | 1НП200.457 | Комбайн 2КШЗ.00.00.000 | 31 4131 7211 |
| 31 4936 8579 | 01 | Клапан | 1НП200.510 | Комбайн 2КШЗ.00.00.000 | 31 4131 7211 |
| 31 4936 8579 | 01 | Клапан | 1НП200.510 | Лебедка 3ЛП.00.000 | 31 4163 1211 |
| 31 4936 8601 | 09 | Клапан | 1551.04.01.500 | Лебедка ЛППР-2/300 | 31 4361 4401 |
| 31 4936 8601 | 09 | Клапан | 1551.04.01.500 | Лебедка ЛПП5/300 | 31 4361 4501 |
| 31 4936 8602 | 08 | Пружина | 1551.04.01.006 | Лебедка ЛПП5/300 | 31 4361 4501 |
| 31 4936 8602 | 08 | Пружина | 1551.04.01.006 | Лебедка ЛППР-2/300 | 31 4361 4401 |
| 31 4936 8690 | 03 | Венец | ШВП05.003 | Лебедка ШВП14 | 31 4363 1027 |
| 31 4936 8690 | 03 | Венец | ШВП05.003 | Лебедка ШМП14 | 31 4363 2318 |
| 31 4936 8691 | 02 | Звездочка | ШВП06 001 | Лебедка ШМП14 | 31 4363 2318 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 31 4936 8691 | 02 | Звездочка | ШВП06.001 | Лебедка ШВП14 | 31 4363 1027 |
| 31 4936 8692 | 01 | Звездочка | ШВП07.001 | Лебедка ШМГ14 | 31 4363 2318 |
| 31 4936 8692 | 01 | Звездочка | ШВП07.001 | Лебедка ШВП14 | 31 4363 1027 |

31 4937 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ

| | | | | | |
|--------------|----|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4937 0135 | 08 | Полускат | ГР4.10.03.000 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 0136 | 07 | Полускат | ГР4.10.04.000 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 0137 | 06 | Колодка тормозная левая | ГР4.14.00.000 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 0138 | 05 | Колодка тормозная правая | ГР4.14.00.100 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 0140 | 00 | Полускат | ГР5.10.03.000 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 0141 | 10 | Полускат | ГР5.10.04.000 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 0142 | 09 | Колодка тормозная левая | ГР5.14.00.010 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 0143 | 08 | Колодка тормозная левая | ГР5.14.00.020 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 0151 | 08 | Днище | 1ПС3,5-900.01.00.010 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 0152 | 07 | Кронштейн | 1ПС3,5-900.01.00.040 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 0153 | 06 | Амортизатор | 1ПС3,5-900.01.00.050 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 0154 | 05 | Пружина | 1ПС3,5-900.01.00.001 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 0155 | 04 | Вкладыш | 1ПС3,5-900.00.54.869 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 0156 | 03 | Пара колесная | 1ПС3,5-900.01.00.030 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 3012 | 00 | Трансформатор | TK66.01.190 | TKУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4937 7122 | 07 | Пружина | ГР4.10.00.035 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7122 | 07 | Пружина | ГР4.10.00.035 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 31 4937 7123 | 06 | Вал соединительный с муфтами | ГР4.10.00.020 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7123 | 06 | Вал соединительный с муфтами | ГР4.10.00.020 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7124 | 05 | Полумуфта | ГР4.10.01.011 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7124 | 05 | Полумуфта | ГР4.10.01.011 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7125 | 04 | Вал-шестерня | ГР4.10.08.016 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7125 | 04 | Вал-шестерня | ГР4.10.08.016 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7126 | 03 | Червяк | ГР4.10.08.012 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7126 | 03 | Червяк | ГР4.10.08.012 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7127 | 02 | Вал | ГР4.12.00.001 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7127 | 02 | Вал | ГР4.12.00.001 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7128 | 01 | Шестерня | ГР4.12.00.004 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7128 | 01 | Шестерня | ГР4.12.00.004 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7129 | 00 | Шестерня | ГР4.12.00.014 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7129 | 00 | Шестерня | ГР4.12.00.014 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7130 | 07 | Муфта зубчатая | ГР4.12.00.017 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7130 | 07 | Муфта зубчатая | ГР4.12.00.017 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7131 | 06 | Вал | ГР4.12.00.018 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4937 7131 | 06 | Вал | ГР4.12.00.018 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7132 | 05 | Колесо | ГР4.12.00.021 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7132 | 05 | Колесо | ГР4.12.00.021 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7133 | 04 | Шестерня | ГР4.12.00.022 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7133 | 04 | Шестерня | ГР4.12.00.022 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7134 | 03 | Звездочка | ГР4.12.00.035 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7134 | 03 | Звездочка | ГР4.12.00.035 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7135 | 02 | Втулка зубчатой муфты | ГР4.12.00.042 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7135 | 02 | Втулка зубчатой муфты | ГР4.12.00.042 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7136 | 01 | Колесо коническое | ГР4.12.00.044 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7136 | 01 | Колесо коническое | ГР4.12.00.044 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7137 | 00 | Вал-шестерня | ГР4.12.00.052 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7137 | 00 | Вал-шестерня | ГР4.12.00.052 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7138 | 10 | Муфта | ГР4.12.00.054 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7138 | 10 | Муфта | ГР4.12.00.054 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7139 | 09 | Втулка | ГР4.00.50.458 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7139 | 09 | Втулка | ГР4.00.50.458 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4937 7140 | 05 | Кольцо | ГР4.00.50.608 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7140 | 05 | Кольцо | ГР4.00.50.608 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7141 | 04 | Вал | ГР4.12.00.066 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7141 | 04 | Вал | ГР4.12.00.066 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7142 | 03 | Шестерня коробчатая | ГР4.12.00.068 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7142 | 03 | Шестерня коробчатая | ГР4.12.00.068 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7143 | 02 | Диск внутренний | ГР4.12.00.072 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7143 | 02 | Диск внутренний | ГР4.12.00.072 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7144 | 01 | Диск наружный | ГР4.12.00.073 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7144 | 01 | Диск наружный | ГР4.12.00.073 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7145 | 00 | Муфта | ГР4.12.00.076 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7145 | 00 | Муфта | ГР4.12.00.076 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7146 | 10 | Шестерня коробчатая | ГР4.12.00.077 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7146 | 10 | Шестерня коробчатая | ГР4.12.00.077 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7147 | 09 | Вал-шестерня | ГР4.12.00.086 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7147 | 09 | Вал-шестерня | ГР4.12.00.086 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7148 | 08 | Колесо | ГР4.12.00.088 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 31 4937 7148 | 08 | Колесо | ГР4.12.00.088 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7149 | 07 | Колесо | ГР4.12.00.091 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7149 | 07 | Колесо | ГР4.12.00.091 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7150 | 03 | Вилка | ГР4.12.00.099 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7150 | 03 | Вилка | ГР4.12.00.099 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7151 | 02 | Вилка спаренная | ГР4.12.01.010 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7151 | 02 | Вилка спаренная | ГР4.12.01.010 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7152 | 01 | Гайка круглая | ГР4.13.00.007 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7152 | 01 | Гайка круглая | ГР4.13.00.007 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7153 | 00 | Шток | ГР4.13.00.008 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7153 | 00 | Шток | ГР4.13.00.008 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7154 | 10 | Вилка | ГР4.13.00.016 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7154 | 10 | Вилка | ГР4.13.00.016 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7155 | 09 | Полумуфта | ГР4.13.00.010 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7155 | 09 | Полумуфта | ГР4.13.00.010 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |
| 31 4937 7156 | 08 | Полумуфта | ГР4.13.00.001 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | 31 4371 0004 |
| 31 4937 7156 | 08 | Полумуфта | ГР4.13.00.001 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 31 4937 7157 | 07 | Полумуфта | ГР4.13.00.003 | Гировоз ГР-5, колея 900 мм | 31 4371 0005 31 4371 0004 |
| 31 4937 7157 | 07 | Полумуфта | ГР4.13.00.003 | Гировоз ГР-4, колея 600 мм | |
| 31 4937 7203 | 07 | Пружина | Н7.10.02.006 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4937 7203 | 07 | Пружина | Н7.10.02.006 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 7204 | 06 | Рычаг | Н7.00.52.319 | Вагонетка ВД-3,3-900 | 31 4351 2202 |
| 31 4937 7204 | 06 | Рычаг | Н7.00.52.319 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 7205 | 05 | Корпус автосцепки | Н7.00.52.322 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 7206 | 04 | Замок | Н7.00.52.445 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 7207 | 03 | Рычаг | АЛ.10.00.008 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 7208 | 02 | Пружина | АЛ.20.00.003 | Поезд ПС3,5-900 | 31 4375 3011 |
| 31 4937 7273 | 08 | Барабан | Б63-100.00.000Б | Конвейер 1Л100К1 дл. 500 м | 31 4342 0706 |

**31 4941 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ
ДЛЯ ОБМЕНА ВАГОНЕТОК**

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|--------------|
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦК8-3,5-01 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0 | 31 4416 1103 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7047 | 03 | Кулак | ТЦКВ.02.00.001 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7048 | 02 | Звездочка | ТЦКВ.03.00.005 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7048 | 02 | Звездочка | ТЦКВ.03.00.005 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| 31 4941 7048 | 02 | Звездочка | ТЦК8.03.00 005 | Толкатель ТЦК8-3,5-0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7048 | 02 | Звездочка | ТЦК8.03.00.005 | Толкатель ТЦК8-4.0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7048 | 02 | Звездочка | ТЦК8.03.00.005 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1102 |
| | | | | ТЦК8-4,0 | |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1103 |
| | | | | ТЦК8-5,0 | |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦК8-3,5-0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1101 |
| | | | | ТЦК8-3,5 | |
| 31 4941 7049 | 01 | Пружина | БТЦК.01.014 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00 001 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1101 |
| | | | | ТЦК8-3,5 | |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель ТЦК8-3,5-0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00 001 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1102 |
| | | | | ТЦК8-4,0 | |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1103 |
| | | | | ТЦК8-5,0 | |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7050 | 08 | Звездочка | ТЦК8.06.00.001 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00 002 | Толкатель ТЦК8-3,5-0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель вагонеток | 31 4416 1103 |
| | | | | ТЦК8-5,0 | |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3,5.02.00.002 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3,5.02.00.002 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7051 | 07 | Звездочка | ТЦК8.3.5.02.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦК8-3,5-01 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0 | 31 4416 1103 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7052 | 06 | Звездочка | ТЦК8.07.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель ТЦК8-3,5 0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0 | 31 4416 1103 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8.08.00.002 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|--------------|
| 31 4941 7053 | 05 | Звездочка | ТУК8 08.00.002 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель ТЦК8-3,5-0 1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8 05.01.001 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7054 | 04 | Винт | ТЦК8.05.01.001 | Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0 | 31 4416 1103 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦК8-3,5-0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0 | 31 4416 1103 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7055 | 03 | Гайка | ТЦК8.05.01.003 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦК8-4,0-01 | 31 4416 1113 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель вагонеток ТЦК8-5,0 | 31 4416 1103 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦП8-5,0-01 | 31 4416 1216 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦК8-5,0-01 | 31 4416 1118 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель вагонеток ТЦК8-4,0 | 31 4416 1102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------|----------------|---------------------------------|--------------|
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦК8-3,5-0,1 | 31 4416 1107 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель вагонеток ТЦК8-3,5 | 31 4416 1101 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦП8-4,5-01 | 31 4416 1211 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦП8-5,0 | 31 4416 1202 |
| 31 4941 7056 | 02 | Звездочка | ТЦК8.05.01.004 | Толкатель ТЦП8-4,5 | 31 4416 1201 |

**31 4942 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
СКОРОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНОВКИ И УДЕРЖАНИЯ
ВАГОНЕТОК**

| | | | | | |
|--------------|----|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 31 4942 0070 | 05 | Остряк правый | ПО.10.001-01 | Перевод ПО924-1/5-20 | 31 4425 1217 |
| 31 4942 0071 | 04 | Остряк левый | ПО.10.002.01 | Перевод ПО924-1/5-20 | 31 4425 1217 |
| 31 4942 0072 | 03 | Остряк левый | ПО.16.001 | Перевод ПО624-1/2-4 | 31 4425 1213 |
| 31 4942 0073 | 02 | Остряк правый | ПО.17.003 | Перевод ПО624-1/2-4 | 31 4425 1213 |
| 31 4942 0074 | 01 | Остряк левый | ПО.16.001-01 | Перевод ПО924-1/2-6 | 31 4425 1232 |
| 31 4942 0075 | 00 | Остряк правый | ПО.17.003-01 | Перевод ПО924-1/2-6 | 31 4425 1232 |
| 31 4942 0076 | 10 | Остряк | ПО.24.001 | Перевод ПО618-1/3-8 | 31 4425 1112 |
| 31 4942 0077 | 09 | Остряк | ПО.25.001 | Перевод ПО618-1/3-8 | 31 4425 1112 |
| 31 4942 0078 | 08 | Остряк | ПО.26.001 | Перевод ПО618-1/2-4 | 31 4425 1113 |
| 31 4942 0079 | 07 | Остряк | ПО.26.002 | Перевод ПО618-1/2-4 | 31 4425 1113 |
| 31 4942 0080 | 03 | Остряк | ПО.27.001 | Перевод ПО618-1/2-4 | 31 4425 1113 |
| 31 4942 0081 | 02 | Остряк | ПО.27.002 | Перевод ПО618-1/2-4 | 31 4425 1113 |
| 31 4942 7057 | 07 | Остряк правый | ПО.10.001 | Перевод ПО724-1/4-12 | 31 4425 1214 |
| 31 4942 7057 | 07 | Остряк правый | ПО.10.001 | Съезд С924-1/4-1216 | 31 4425 2205 |
| 31 4942 7057 | 07 | Остряк правый | ПО.10.001 | Съезд С624-1/4-1213 | 31 4425 2201 |
| 31 4942 7057 | 07 | Остряк правый | ПО.10.001 | Перевод ПО624-1/4-12 | 31 4425 1211 |
| 31 4942 7057 | 07 | Остряк правый | ПО.10.001 | Перевод ПО924-1/3-9 | 31 4425 1231 |
| 31 4942 7057 | 07 | Остряк правый | ПО.10.001 | Перевод ПО924-1/4-12 | 31 4425 1218 |
| 31 4942 7058 | 06 | Остряк левый | ПО.10.002 | Перевод ПО624-1/4-12 | 31 4425 1211 |
| 31 4942 7058 | 06 | Остряк левый | ПО.10.002 | Съезд С624-1/4-1213 | 31 4425 2201 |
| 31 4942 7058 | 06 | Остряк левый | ПО.10.002 | Перевод ПО924-1/4-12 | 31 4425 1218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 31 1912 7058 | 06 | Острик левый | ПО.10.002 | Перевод ПО924-1/3-9 | 31 4425 1231 |
| 31 4942 7058 | 06 | Острик левый | ПО.10.002 | Перевод ПО724-1/4-12 | 31 4425 1214 |
| 31 4942 7058 | 06 | Острик левый | ПО.10.002 | Съезд С924-154-1216 | 31 4425 2205 |
| 31 4942 7059 | 05 | Острик правый | ПО.10.001-02 | Перевод ПО624-1/2-4 | 31 4425 1213 |
| 31 4942 7059 | 05 | Острик правый | ПО.10.001-02 | Перевод ПО924-1/2-6 | 31 4425 1232 |
| 31 4942 7060 | 01 | Острик левый | ПО.10.002-02 | Перевод ПО624-1/2-4 | 31 4425 1213 |
| 31 4942 7060 | 01 | Острик левый | ПО.10.002-02 | Перевод ПО924-1/2-6 | 31 4425 1232 |
| 31 4942 7061 | 00 | Острик левый | ПО.20.001 | Перевод ПО618-1/4-12 | 31 4425 1111 |
| 31 4942 7061 | 00 | Острик левый | ПО.20.001 | Съезд С618-1/4-1213 | 31 4425 2101 |
| 31 4942 7061 | 00 | Острик левый | ПО.20.001 | Перевод ПС618-1/3-12 | 31 4425 1121 |
| 31 4942 7062 | 10 | Острик правый | ПО.20.002 | Съезд С618-1/4-1213 | 31 4425 2101 |
| 31 4942 7062 | 10 | Острик правый | ПО.20.002 | Перевод ПО618-1/4-12 | 31 4425 1111 |
| 31 4942 7063 | 09 | Острик | ПО.24.002 | Перевод ПО618-1/3-8 | 31 4425 1112 |
| 31 4942 7063 | 09 | Острик | ПО.24.002 | Перевод ПС618-1/3-12 | 31 4425 1121 |
| 31 4942 7064 | 08 | Острик | ПО.25.002 | Перевод ПС618-1/3-12 | 31 4425 1121 |
| 31 4942 7064 | 08 | Острик | ПО.25.002 | Перевод ПО618-1/3-8 | 31 4425 1112 |
| 31 4942 7065 | 07 | Острик правый | ПО.10.001-03 | Перевод ПС624-1/3-12 | 31 4425 1221 |
| 31 4942 7065 | 07 | Острик правый | ПО.10.001-03 | Перевод ПС924-1/3-12 | 31 4425 1226 |
| 31 4942 7065 | 07 | Острик правый | ПО.10.001-03 | Перевод ПС924-1/3-20 | 31 4425 1225 |
| 31 4942 7066 | 06 | Острик левый | ПО.10.002-03 | Перевод ПС924-1/3-12 | 31 4425 1226 |
| 31 4942 7066 | 06 | Острик левый | ПО.10.002-03 | Перевод ПС924-1/3-20 | 31 4425 1225 |
| 31 4942 7066 | 06 | Острик левый | ПО.10.002-03 | Перевод ПС624-1/3-12 | 31 4425 1221 |

**31 4948 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОРОДНОГО
КОМПЛЕКСА, МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ПОГРУЗОЧНЫМ ПУНКТАМ,
МАНЕВРОВЫМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ УГОЛЬНЫХ СКЛАДОВ**

| | | | | | |
|--------------|----|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 31 4948 0001 | 10 | Колесо | МУ25АМ.01.01.051 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0002 | 09 | Блок Ø500 | МУ25АМ.01.01.061 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0003 | 08 | Крышка | МУ25АМ.01.01.062 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0004 | 07 | Корпус подшипника | МУ25АМ.01.01.073 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0005 | 06 | Блок Ø300 | МУ25АМ.01.01.081 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0006 | 05 | Втулка распорная | МУ25АМ.01.06.005 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 31 4948 0007 | 04 | Ступица | МУ25АМ.01.06.007 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0008 | 03 | Основание корпуса | МУ25АМ.01.06.021 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0009 | 02 | Крышка корпуса | МУ25АМ.01.06.022 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0010 | 09 | Крышка сквозная | МУ25АМ.01.06.023 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0011 | 08 | Крышка глухая | МУ25АМ.01.06.024 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0012 | 07 | Полумуфта | МУ25АМ.01.06.111 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0013 | 06 | Полумуфта | МУ25АМ.01.06.112 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0014 | 05 | Корпус редуктора | МУ25АМ.01.06.161 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0015 | 04 | Крышка редуктора | МУ25АМ.01.06.162 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0016 | 03 | Крышка глухая | МУ25АМ.01.06.163 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0017 | 02 | Крышка сквозная | МУ25АМ.01.06.171 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0018 | 01 | Водило | МУ25АМ.01.06.211 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0019 | 00 | Полумуфта | МУ25АМ.01.06.301 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0020 | 07 | Полумуфта | МУ25АМ.01.06.302 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0021 | 06 | Опора левая | МУ25АМ.01.06.430 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0022 | 05 | Опора правая | МУ25АМ.01.06.430 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0023 | 04 | Опора левая | МУ25АМ.01.06.450 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0024 | 03 | Опора правая | МУ25АМ.01.06.460 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0025 | 02 | Барабан | МУ25АМ.01.20.651 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0026 | 01 | Барабан | МУ25АМ.01.20.651-01 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0027 | 00 | Балка упорная | МУ25АМ.01.07.000СБ | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0028 | 10 | Замок | МУ25АМ.01.07.001 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0029 | 09 | Кулак | МУ25АМ.01.08.001 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0030 | 05 | Полумуфта | МУ25АМ.01.20.681 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0031 | 04 | Полумуфта | МУ25АМ.01.20.682 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0032 | 03 | Блок Ø80 | МУ25АМ.03.04.001 | Устройство МУ-25АМ | 31 4483 0023 |
| 31 4948 0041 | 02 | Блок | МУ25АМП.11.01.061 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0042 | 01 | Звездочка | МУ25АМП.11.06.011 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0043 | 00 | Втулка | МУ25АМП.11.06.012 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0044 | 10 | Основание | МУ25АМП.11.06.021 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0045 | 09 | Крышка | МУ25АМП.11.06.022 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0046 | 08 | Крышка | МУ25АМП.11.06.023 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0047 | 07 | Крышка | МУ25АМП.11.06.024 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 31 4948 0048 | 06 | Муфта | МУ25АМП.11.06.670 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0049 | 05 | Корпус | МУ25АМП.11.06.121 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0050 | 01 | Крышка | МУ25АМП.11.06.122 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0051 | 00 | Вал-шестерня | МУ25АМП.11.06.132 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0052 | 10 | Колесо | МУ25АМП.11.06.141 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0053 | 09 | Колесо | МУ25АМП.11.06.142 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0054 | 08 | Сателлит | МУ25АМП.11.06.146 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0055 | 07 | Шестерня | МУ25АМП.11.06.147 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0056 | 06 | Вал | МУ25АМП.11.06.149 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0057 | 05 | Шестерня | МУ25АМП.11.06.152 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0058 | 04 | Водило | МУ25АМП.11.06.170 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0059 | 03 | Шестерня | МУ25АМП.11.06.181 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0060 | 10 | Шестерня | МУ25АМП.11.06.191 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0061 | 09 | Полумуфта | МУ25АМП.11.06.251 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0062 | 08 | Полумуфта | МУ25АМП.11.06.253 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0063 | 07 | Шестерня | МУ25АМП.11.06.260 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0064 | 06 | Звездочка | МУ25АМП.11.06.275 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0065 | 05 | Винт | МУ25АМП.11.06.277 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0066 | 04 | Шток | МУ25АМП.11.06.284 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0067 | 03 | Гайка | МУ25АМП.11.06.285 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0068 | 02 | Блок | МУ25АМП.11.06.291 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0069 | 01 | Блок | МУ25АМП.11.06.471 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0070 | 08 | Барaban | МУ25АМП.11.06.781 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0071 | 07 | Барaban | МУ25АМП.11.06.781-01 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0072 | 06 | Полумуфта | МУ25АМП.11.06.801 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0073 | 05 | Полумуфта | МУ25АМП.11.06.802 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0074 | 04 | Балка | МУ25АМП.11.07.000 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0075 | 03 | Замок | МУ25АМП.11.07.001 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0076 | 02 | Упор | МУ25АМП.11.08.001 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |
| 31 4948 0077 | 01 | Блок | МУ25АМП.11.09.001 | Устройство МУ25АМП | 31 4483 0027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 31 4953 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К СТАНКАМ ДЛЯ БУРЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН, УСТАНОВКАМ БУРИЛЬНЫМ (КАРЕТКАМ) | | | | | |
| 31 4953 0301 | 09 | Угломер | Б15М.00.01.000 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0302 | 08 | Вал-шестерня | Б15М.01.11.017 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0303 | 07 | Полумуфта | Б15М.02.20.003 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0304 | 06 | Корпус бура 0300 | Б15М.03.00.001 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0305 | 05 | Корпус бура 0250 | Б15М.03.00.002 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0351 | 10 | Корпус цилиндра | Б15С.01.45.000А | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0352 | 09 | Шток | Б15С.01.125.001 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0353 | 08 | Корпус цилиндра | Б15С.01.126 000 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0354 | 07 | Шток в сборе | Б15С.01.144.000 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 0701 | 08 | Цилиндр | БЖ 45-100301.020 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0702 | 07 | Шпиндель | БЖ 45-100301.032 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0703 | 06 | Кронштейн | БЖ 45-100301.033 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0710 | 07 | Гайка | БЖ 45-100Э01.102 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0711 | 06 | Пружина | БЖ 45-100Э01.103 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0712 | 05 | Втулка | БЖ 45-100Э01.104 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0713 | 04 | Кулачок | БЖ 45-100Э01.105 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0714 | 03 | Корпус | БЖ 45-100Э01 110 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0715 | 02 | Поршень | БЖ 45-100Э01.120 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0716 | 01 | Втулка | БЖ 45-100Э01.131 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0717 | 00 | Корпус | БЖ 45-100Э01 140 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 0726 | 10 | Штанга буровая | БЖ 45-100Э02.010 | БЖ 45-100Э | 31 4531 0131 |
| 31 4953 1300 | 06 | Колесо | БГА2-1-1-0003 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1301 | 05 | Вал-шестерня | БГА2-1-1-0004А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1302 | 04 | Шестерня | БГА2-1-1-0020 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1303 | 03 | Втулка | БГА2-1-1-0101А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1304 | 02 | Колесо | БГА2-1-1-0102А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1305 | 01 | Траверса | БГА2-1-1-0103Б | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1306 | 00 | Шпиндель | БГА2-1-1-0106 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1307 | 10 | Втулка | БГА2-1-1-0107А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1308 | 09 | Втулка | БГА2-1-1-0108А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1309 | 08 | Штанга со шнеком | БГА-2-4-01 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 31 4953 1310 | 04 | Расширитель прямого хода | БГА-2-4-1Б | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1311 | 03 | Расширитель обратного хода | БГА2-4-2Б | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1312 | 02 | Фонарь | БГА2-4-3А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1313 | 01 | Расширитель | БГА2-4-4Б | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1314 | 00 | Фонарь | БГА2-4-5А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1315 | 10 | Вал расширителя | БГА-2-4-1-01 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 1320 | 02 | Манжета | БГА2М.01.04.003 | Станок БГА-2М | 31 4532 1057 |
| 31 4953 1340 | 09 | Полумуфта | БГА4.01.01.003В | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1341 | 08 | Колесо | БГА4 01.01.05 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1342 | 07 | Вал-шестерня | БГА4.01.01.006 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1343 | 06 | Вал-шестерня | БГА4.01.01.014 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1344 | 05 | Полумуфта | БГА4.01.01.019 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1345 | 04 | Втулка | БГА4.01.01.022 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1346 | 03 | Колесо | БГА4 01.01.023 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1347 | 02 | Вилка | БГА4 01.01.024 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1348 | 01 | Обойма | БГА4.01.01.025 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1349 | 00 | Муфта | БГА4.01.01.026 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1350 | 07 | Колесо | БГА4.01.01.027А | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1351 | 06 | Вал-шестерня | БГА4 01.01.037 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1352 | 05 | Шестерня | БГА4.01.01.038 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1353 | 04 | Колесо | БГА4.01.01.042 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1354 | 03 | Втулка | БГА4.01.01.044Б | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1355 | 02 | Шпиндель | БГА4.01.04.101 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1356 | 01 | Траверса | БГА4.01.04.102А | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1357 | 00 | Стакан | БГА4.01.04.104А | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1358 | 10 | Крышка замка | БГА4.01.04.105Б | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1359 | 09 | Вкладыш | БГА4.01.04.106А | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1360 | 05 | Манжета | БГА4.01.04.116 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1361 | 04 | Ключ отбойный | БГА4.01.01.120Б | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1362 | 03 | Втулка | БГА4.01.04.170 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1363 | 02 | Втулка | БГА4.01.04.180 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1364 | 01 | Забурник | БГА4.03.01.100Б | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1365 | 00 | Головка | БГА4.03.01.120 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 31 4953 1366 | 10 | Форсунка | БГА4.03.01.303А | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1367 | 09 | Форсунка | БГА4.03.01.402 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1368 | 08 | Фонарь опорный | БГА4.03.01.600Б | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1369 | 07 | Клапан | БГА4.03.01.640 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1370 | 03 | Штанга буровая | БГА4.03.01.700В | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1371 | 02 | Расширитель | БГА4.03.02.100 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1372 | 01 | Штанга опорная | БГА4.03.02.200В | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1373 | 00 | Штанга шнековая | БГА4.03.02.300В | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 1374 | 10 | Вал расширителя | БГА4.03.01.321 | Буровой станок БГА-4М | 31 4532 1041 |
| 31 4953 1375 | 09 | Манжета | БГА.01.04.117 | Буровой станок БГА-4М | 31 4532 1041 |
| 31 4953 1460 | 02 | Штанга высаженная | БИП2.00.02.001 | Установка БИП2 | 31 4531 0101 |
| 31 4953 1461 | 01 | Забурник 050 | БИП2.00.020 | Установка БИП2 | 31 4531 0101 |
| 31 4953 1462 | 00 | Коронка 090 | БИП2.00.02.030 | Установка БИП2 | 31 4531 0101 |
| 31 4953 1463 | 10 | Коронка 0130 | БИП2.00.02.040 | Установка БИП2 | 31 4531 0101 |
| 31 4953 1501 | 10 | Штанга | БИУ.01.00-000 | Станок БШ2М | 3-4531 0031 |
| 31 4953 1502 | 09 | Штанга фонарная | БИУ.02.00-000 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1503 | 08 | Забурник спиральный | БИУ.05.01-000 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1504 | 07 | Гребенка в сборе | БИУ.05.03-000А | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1505 | 06 | Гребенка в сборе | БИУ.05.04-000А | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1506 | 05 | Забурник 0100 | БИУ.05.06-000 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1507 | 04 | Коронка 0170 | БШ.07.00-000А | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1750 | 06 | Игла | БС1М.00.003 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1751 | 05 | Распределитель | БС1М.00.011 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1752 | 04 | Втулка | БС1М.00.012 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1753 | 03 | Кран | БС1М.00.020А | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1754 | 02 | Штанга | БС1М.00.060 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1755 | 01 | Резец буровой | БС1М.00.070 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1756 | 00 | Резец буровой | БС1М.00.080 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1757 | 10 | Блок-шестерня | БС1М.01.003 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1758 | 09 | Шестерня | БС1М.01.006 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1759 | 08 | Шпindelъ | БС1М.01.007 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1760 | 04 | Кронштейн | БС1М.01.08Б | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1761 | 03 | Шестерня | БС1М.01.014А | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1762 | 02 | Поршень | БС1М.01.032А | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 31 4953 1763 | 01 | Стакан | БС1М.01.033А | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1764 | 00 | Манжета | БС1М.01.038 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1765 | 10 | Поршень | БС1М.01.041 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1766 | 09 | Корпус | БС1М.01.045 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1767 | 08 | Пружина | БС1М.01.046 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1768 | 07 | Кулачок | БС1М.01.047А | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1769 | 06 | Гайка | БС1М.01.049 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1770 | 02 | Цилиндр | БС1М.01.050 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1771 | 01 | Гайка | БС1М.01.051 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1772 | 00 | Манжета | БС1М.01.052А | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1773 | 10 | Втулка | БС1М.01.053 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1774 | 09 | Манжета | БС1М.01.057 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1775 | 08 | Цилиндр | БС1М.01.063 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1776 | 07 | Пружина | БС1М.01.064 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1777 | 06 | Гайка | БС1М.01.065 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1778 | 05 | Втулка | БС1М.01.067 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1779 | 04 | Поршень | БС1М.01.068 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1780 | 00 | Крышка | БС1М.01.070 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1781 | 10 | Втулка | БС1М.01.071 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1782 | 09 | Муфта | БС1М.01.080 | Станок БС-1М | 31 4531 0022 |
| 31 4953 1900 | 10 | Колесо | БШ2.1.4-0204 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1901 | 09 | Вал-шестерня | БШ2.1.4-0208 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1902 | 08 | Колесо | БШ2.1.4-0209 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1950 | 00 | Винт | БШ2М.1.1-0001А | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1951 | 10 | Вал-шестерня | БШ2М.1.1-0202 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1952 | 09 | Крышка патрона | БШ2М2.1.0104А | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1953 | 08 | Втулка | БШ2М2.1.0109А | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1954 | 07 | Направляющая в сборе | БШ2М2.1-036 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 1955 | 06 | Колесо | БШ2М10.1-0007 | Станок БШ2М | 31 4531 0031 |
| 31 4953 4000 | 03 | Пружина | СА11.01.009 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4001 | 02 | Пружина | СА11.01.025 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4002 | 01 | Роли в сборе | СА11.01.036 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4003 | 00 | Штанга | СА13.00.010 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4101 | 10 | Коронка буровая 070 | СБГ1М.00.12 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 31 4953 4102 | 09 | Коронка буровая 0100 | СБГ1М.00.13 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4103 | 08 | Кольцо поворотное | СБГ1М.01-0002 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4104 | 07 | Втулка | СБГ1М.01-0013 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4105 | 06 | Шпиндель | СБГ1М.01-0101 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4106 | 05 | Траверса | СБГ1М.01.0102 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4108 | 03 | Полумуфта Z=40, M=3 | СБГ1М.01.0206 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4109 | 02 | Муфта приводная | СБГ1М.01.0301А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4110 | 09 | Колесо коническое Z=25, M=8 | СБ1М.01.0303А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4111 | 08 | Гидроцилиндр | СБГ1М.01.40-000 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4112 | 07 | Колесо зубчатое Z=46, M=5 | СБГ1М.03.0003 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4113 | 06 | Шестерня Z=25, M=5 | СБГ1М.03.0004 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4114 | 05 | Шестерня Z=43, M=5 | СБГ1М.03.0005 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4115 | 04 | Вал | СБГ1М.03.0006 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4116 | 03 | Вал | СБГ1М.03.0007 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4117 | 02 | Шестерня Z=17, M=5 | СБГ1М.03.0008 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4118 | 01 | Шестерня Z=46, M=5 | СБГ1М.03.0009 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4119 | 00 | Шестерня Z=17, M=5 | СБГ1М.03.0010 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4120 | 07 | Вал | СБГ1М.03.0011 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4121 | 06 | Муфта-шестерня | СБГ1М.03.0014А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4122 | 05 | Валик | СБГ1М.03.0031А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4123 | 04 | Вал | СБГ1М.03.0101 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4124 | 03 | Шестерня Z=27, M=5 | СБГ1М.03.0102 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4125 | 02 | Шестерня Z=24, M=5 | СБГ1М.03.0103 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4126 | 01 | Шестерня Z=21, M=5 | СБГ1М.03.0104 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4127 | 00 | Шестерня Z=23, M=5 | СБГ1М.03.0203А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4128 | 10 | Вал | СБГ1М.03.0204А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4129 | 09 | Блок-шестерня | СБГ1М.03.0206А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4130 | 05 | Блок-шестерня | СБГ1М.03.0302 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4131 | 04 | Шестерня Z=22, M=5 | СБГ1М.03.0303А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4132 | 03 | Ось | СБГ1М.03.0304 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4133 | 02 | Муфта | СБГ1М.03.0600 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4134 | 01 | Полумуфта | СБГ1М.03.0604 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 31 4953 4135 | 00 | Золотник | СБГ1М.03.0608 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4136 | 10 | Обойма в сборе | СБГ1М.03.0620 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4137 | 09 | Полумуфта в сборе | СБГ1М.03.0660 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4138 | 08 | Кольцо в сборе | СБГ1М.03.0670 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4139 | 07 | Крышка | СБГ1М.03.06 004 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4140 | 03 | Барабан сварной | СБГ1М.04.0001 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4141 | 02 | Венец зубчатый | СБГ1М.04.0002 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4142 | 01 | Корпус подшипника | СБГ1М.04.0009 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4143 | 00 | Шестерня-сателлит Z=25, M=5 | СБГ1М.04.0012 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4144 | 10 | Шестерня Z=18, M=5 | СБГ1М.04.0013 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4145 | 09 | Муфта-шестерня | СБГ1М.04.0021 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4146 | 08 | Поршень со штоком | СБГ1М.06.0102 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4147 | 07 | Плашка | СБГ1М.06.0103 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4148 | 06 | Гидрозамок | СБГ1М.06.05 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4149 | 05 | Корпус | СБГ1М.13.0001 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4150 | 01 | Резец | СБГ1М.14.01 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4151 | 00 | Рычаг | СБГ1М.15.0003 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4152 | 10 | Ось | СБГ1М.15.0004 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4153 | 09 | Колодка | СБГ1М.15.0005 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4154 | 08 | Вкладыш левый 50 | СБГ1М.15.0006 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4155 | 07 | Вкладыш правый 50 | СБГ1М.15.0008 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4156 | 06 | Кольцо маслоподводящее | СБГ1М.15.01 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4157 | 05 | Поршень со штоком | СБГ1М.15.02 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4158 | 04 | Крышка | СБГ1М.15.03 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4159 | 03 | Гидропатрон | СБГ1М.20 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4160 | 10 | Патрон | СБГ1М.51 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4161 | 09 | Водило с крышкой | СБГ1М.СТ.1 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4162 | 08 | Колодка | СБГ1М.04.01А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0051 |
| 31 4953 4163 | 07 | Корпус вращателя | СБГ1М.01.0001 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0052 |
| 31 4953 4164 | 06 | Вал шестерня | СБГ1М.01.01.052 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0053 |
| 31 4953 4165 | 05 | Рычаг | СБГ1М.03.0024А | Станок СБГ-1М | 31 4531 0053 |
| 31 4953 4166 | 04 | Вал | СБГ1М.04.0027 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0053 |
| 31 4953 4167 | 03 | Шток | СБГ1М701704.205 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 31 4953 4168 | 02 | Насос буровой | СБГ1М.62.00.000 | Станок СБГ-1М | 31 4531 0053 |
| 31 4953 4450 | 03 | Планшайба | СПД11.01.001 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4451 | 02 | Кулачок | СПД11.01.004 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4452 | 01 | Рычаг | СПД11.01.005 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4453 | 00 | Патрон кулачковый | СПД11.01.020 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4454 | 10 | Пружина | СПД11.02.002 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4455 | 09 | Колесо | СПД14.00.0033 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4456 | 08 | Вал-шестерня | СПД14.00.0035 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4457 | 07 | Ловитель штанг | СПД15.00.010 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4458 | 06 | Сателлит | СПД21.01.012 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4459 | 05 | Полумуфта | СПД24.00.018 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 4460 | 01 | Муфта | СПД24.00.021 | Станок «Старт» | 31 4531 0071 |
| 31 4953 5240 | 07 | Штуцер | В.325.042 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5241 | 06 | Ниппель проходной | В.325.30.002 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5250 | 05 | Штанга подачи | СП68.00.01.010 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5251 | 04 | Венец ЗУБ=46, МОД=10 | СП68.11.01.013 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5252 | 03 | Венец МОД=6, ЗУБ=81 | СП68.11.01.016 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5253 | 02 | Шестерня МОД=10, ЗУБ=25 | СП68.11.01.041 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5254 | 01 | Вал | СП68.11.01.071 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5255 | 00 | Колесо МОД=10, ЗУБ=31 | СП68.11.01.074 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5256 | 10 | Венец МОД=10, ЗУБ=28 | СП68.11.01.088 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5257 | 09 | Сателлит МОД=6, ЗУБ=33 | СП68.11.01.126 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5258 | 08 | Венец зубчатый | СП68.11.02.040 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 31 4953 5259 | 07 | Гидродомкрат | СП68.12.02.030 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5260 | 03 | Колесо МОД=4, ЗУБ=30 | СП68.13.01.043 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5261 | 02 | Шестерня МОД=4, ЗУБ=23 | СП68.13.01.046 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5270 | 01 | Хвостовик | СЭ77.21.00.020 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5271 | 00 | Уплотнение | СЭ77.21.00.050 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5272 | 10 | Колесо | СЭ77.21.01.008 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5273 | 09 | Втулка | СЭ77.21.01.025 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5274 | 08 | Крышка | СЭ77.21.01.030 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5275 | 07 | Блок-шестерня | СЭ77.21.01.042 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5276 | 06 | Шестерня | СЭ77.21.01.049 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5277 | 05 | Вал-шестерня | СЭ77.21.01.052 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5278 | 04 | Уплотнение | СЭ77.21.01.060 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5279 | 03 | Вал-шестерня | СЭ77.21.01.067 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5280 | 10 | Вал-шестерня | СЭ77.21.01.097 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5281 | 09 | Кольцо | СЭ77.21.02.002 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5282 | 08 | Кольцо | СЭ77.21.02.003 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5283 | 07 | Шарошка | СЭ77.21.02.010 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |

| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------|-------------------|--|--------------|
| 31 4953 5284 | 06 | Корпус | СЭ77.21.02 030 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5285 | 05 | Уплотнение | СЭ77.21.02.040 | Машина СЭ77.00.00.000-07 | 31 4532 2317 |
| 31 4953 5300 | 01 | Гидрозамок | 2575.00.21.200 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5301 | 00 | Втулка | 2575.00.00.012 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5302 | 10 | Шток | 2575.00.11.004-01 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5303 | 09 | Гильза | 2575.00.21.100-01 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5304 | 08 | Шток | 2575 00.51.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5305 | 07 | Цилиндр | 2575.00.51.100 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5306 | 06 | Вал-шестерня | 2575.11.11.006 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5307 | 05 | Поршень-рейка | 2575.11.11.300 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5308 | 04 | Балка направляющая | 2575.11.12.000 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5309 | 03 | Шток | 2575.11 00.023 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5310 | 10 | Пружина | 2575.11.00.150 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5311 | 09 | Хвостовик | 2575.14.00.003 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5312 | 08 | Буфер | 2575.14.00.005 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5313 | 07 | Манжета | 2575.14.00.011 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5314 | 06 | Амортизатор | 2575.14.02.004 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4953 5315 | 05 | Амортизатор передн. | 2575.14 02.006 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595 00 00 000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5316 | 04 | Амортизатор задний | 2575.14.02.007 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5317 | 03 | Шпиндель | 2575.14.02.107 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5318 | 02 | Колесо зубчатое | 2575.14.02.112 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5319 | 01 | Патрон | 2575.14.02.116 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5320 | 08 | Шестерня | 2575 14.02 119 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5321 | 07 | Вал-шестерня | 2575.14.02.201 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5322 | 06 | Втулка | 2575.14 02.202 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00 000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5323 | 05 | Колесо | 2575.14.02.206 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00 000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5324 | 04 | Ролик | 2575.14.02.300 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5325 | 03 | Сердечник | 2575.14 02.401 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5326 | 02 | Обод | 2575.14.02 402 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5327 | 01 | Блок-шестерня | 2575.14.03.017 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5328 | 00 | Шестерня | 2575 14.03.027 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5329 | 10 | Колесо | 2575.14.03.028 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5330 | 06 | Вал-шестерня | 2575.14.03 041 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5331 | 05 | Колесо | 2575 14 03.042 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00 00 000) | 31 4535 1421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4953 5332 | 04 | Шестерня | 2575.14.03.043 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5333 | 03 | Шток | 2575.22.02.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5334 | 02 | Цилиндр | 2575.22.02.100 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5335 | 01 | Шток | 2575.22.03.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5336 | 00 | Цилиндр | 2575.22.03.100 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5337 | 10 | Вал-шестерня | 2575.23.00.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5338 | 09 | Колесо коническое | 2575.23.00.005 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5339 | 08 | Шток-рейка | 2575.23.01.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5340 | 04 | Полуцилиндр | 2575.23.01.200 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5341 | 03 | Полуцилиндр | 2575.23.01.600 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5342 | 02 | Шестерня | 2575.31.11.103 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5343 | 01 | Шестерня | 2575.31.11.104 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5344 | 00 | Шестерня | 2575.31.11.105 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5345 | 10 | Хвостовик | 2575.71.00.005 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5346 | 09 | Штанга | 2575.71.00.020 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5347 | 08 | Шестерня | 2575.14.03.019 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5348 | 07 | Втулка резьбовая | 2575.11.00.161 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|----------------|--|--------------|
| 31 4953 5349 | 06 | Золотник возврата | 2575.11.14.000 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5351 | 01 | Хвостовик | 2575.00.00.004 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5352 | 00 | Штанга | 2595.00.00.102 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5353 | 10 | Шток | 2595.11.01.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5354 | 09 | Цилиндр | 2595.11.01.100 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5355 | 08 | Шестерня | 2595.21.00.002 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5356 | 07 | Блок-шестерня | 2595.21.00.003 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5357 | 06 | Колесо зубчатое | 2595.21.00.004 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5358 | 05 | Шестерня | 2595.21.00.006 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5359 | 04 | Шпиндель | 2595.21.00.007 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5360 | 00 | Блок-шестерня | 2595.21.00.009 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5361 | 10 | Патрон | 2595.21.00.015 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5362 | 09 | Блок-шестерня | 2595.21.00.023 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5363 | 08 | Блок-шестерня | 2595.21.00.026 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5364 | 07 | Манжета | 2595.21.00.062 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5371 | 08 | Шток | 2595.22.06.001 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5372 | 07 | Колесо зубчатое | 2595.22.03.003 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------|-----------------|--|--------------|
| 31 4953 5373 | 06 | Вал-шестерня | 2595 22.03.008 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5374 | 05 | Колесо коническое | 2595.22.03.009 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5375 | 04 | Вал-шестерня | 2595.22.03.011 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5376 | 03 | Колесо зубчатое | 2595.22.03.012 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5377 | 02 | Вал-шестерня | 2595.22.03.013 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 5378 | 01 | Цилиндр | 2595.22.06.100 | Установка бурильная БУЭ-1М (2595.00.00.000) | 31 4535 1421 |
| 31 4953 7301 | 03 | Шестерня | БГА2-3-0402 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 7301 | 03 | Шестерня | БГА2-3-0402 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 7326 | 05 | Шестерня | БГА4.02.08.002 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 7351 | 04 | Расширитель | БГА4М.03.01.300 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 7351 | 04 | Расширитель | БГА4М.03.01.300 | Станок БГА-4М | 31 4532 1045 |
| 31 4953 7352 | 03 | Расширитель | БГА4М.03.01.400 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 7352 | 03 | Расширитель | БГА4М.03.01.400 | Станок БГА-4М | 31 4532 1045 |
| 31 4953 7353 | 02 | Расширитель | БГА4М.03.01.500 | Машина БГА-4В | 31 4532 1025 |
| 31 4953 7353 | 02 | Расширитель | БГА4М.03.01.500 | Станок БГА-4М | 31 4532 1045 |
| 31 4953 7551 | 09 | Штанга | БСА6-2-0101А | Станок БС-1А | 31 4531 0021 |
| 31 4953 7551 | 09 | Штанга | БСА6-2-0101А | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 7552 | 08 | Переходка | БСА6-2-02 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 7552 | 08 | Переходка | БСА6-2-02 | Станок БС-1А | 31 4531 0021 |
| 31 4953 7851 | 00 | Забурник длинный | ЛБС-080-4Б | Машины ЛБС | 31 4532 1030 |
| 31 4953 7851 | 00 | Забурник длинный | ЛБС-080-4Б | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |
| 31 4953 7852 | 10 | Забурник короткий | ЛБС-08055 | Машина ЛБС | 31 4532 1030 |
| 31 4953 7852 | 10 | Забурник короткий | ЛБС-08055 | Станок БГА-2В | 31 4532 1024 |

**31 4954 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПЕРФОРАТОРАМ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ**

| | | | | | |
|--------------|----|------------------|-----------|------------------|--------------|
| 31 4954 0001 | 02 | Кран воздушный | ПП63С.003 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 0002 | 01 | Трубка воздушная | ПП63С.018 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 0003 | 00 | Пружина рабочая | ПП63С.103 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 0004 | 10 | Держатель | ПП163С 147 | Перфоратор ПП163С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 0005 | 09 | Гайка накидная | 28-3НП120-58 | Перфоратор ПП163С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 0006 | 08 | Устройство виброгасящее | ПП163С.170 | Перфоратор ПП163С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 0008 | 06 | Кран воздушный | ПП163СВП.003 | Перфоратор ПП163СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 0009 | 05 | Втулка направляющая | ПП163СВП.051 | Перфоратор ПП163СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 0010 | 01 | Золотник | ПП163СВП.052 | Перфоратор ПП163СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 0011 | 00 | Корпус золотниковой коробки | ПП163СВП.053 | Перфоратор ПП163СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 0012 | 10 | Корпус промежуточный | ПП163СВП.055 | Перфоратор ПП163СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 0014 | 08 | Поршень ударник | ПП136В 006 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0015 | 07 | Букса направляющая | ПП136В.015 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0016 | 06 | Трубка водяная | ПП136В.017 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0017 | 05 | Трубка воздушная | ПП136В.018 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0018 | 04 | Букса поворотная | ПП136В.022 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0019 | 03 | Кольцо храповое | ПП136В.023 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0020 | 10 | Собачка | ПП136В.024 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0021 | 09 | Костыль | ПП136В.036 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0022 | 08 | Винт поворотный | ПП136В.041 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0023 | 07 | Крышка золотниковой коробки | ПП136В 051 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0024 | 06 | Золотник | ПП136В.052 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0025 | 05 | Букса шлицевая | ПП136В.056 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0026 | 04 | Пружина рабочая | ПП136В.103-01 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0027 | 03 | Болт стяжной | M16×1.5× ×2853НП297-65 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0028 | 02 | Устройство виброгасящее | ПП136В.170 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0032 | 06 | Поршень ударник | ПП54В1.006 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 0033 | 05 | Букса направляющая | ПП54В.015 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 0034 | 04 | Трубка водяная | ПП54В.017 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 0035 | 03 | Трубка воздушная | ПП54В.018 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 0036 | 02 | Винт поворотный | ПП54В.041 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 0037 | 01 | Болт стяжной | M16×1.5× ×3253НП297-65 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 0039 | 10 | Поршень-ударник | ПП54ВБ1.006 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 0040 | 06 | Букса направляющая | ПП54ВБ.015 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 0041 | 05 | Винт поворотный | ПП54ВБ.041 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 0042 | 04 | Болт стяжной | M16×1,5× ×2953ПП297-65 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 0044 | 02 | Поршень ударник | ПП63В.006 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 0045 | 01 | Трубка водяная | ПП63В.017 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 0046 | 00 | Трубка воздушная | ПП63В.018 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 0047 | 10 | Винт поворотный | ПП63В.041 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 0049 | 08 | Поршень ударник | ПП63ВБ.006 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 0050 | 04 | Винт поворотный | ПП63ВБ.041 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 0052 | 02 | Букса направляющая | ПП63П.015 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0053 | 01 | Букса шлицевая | ПП63П.022 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0054 | 00 | Фланец | ПП63П.034 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0055 | 10 | Костыль | ПП63П.036 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0056 | 09 | Втулка | ПП63П.042 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0057 | 08 | Букса | ПП63.П056 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0058 | 07 | Ниппель | ПП63П.066 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 0059 | 06 | Рама сварная | ПП63С.180 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 0060 | 02 | Колено вентиля | ПП36В 012 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0061 | 04 | Буродержатель | ПП36В.031 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 0062 | 03 | Пружина костыля | ПП63П.037 | Перфоратор ПП-63П | 31 4536 3044 |
| 31 4954 0063 | 02 | Болт рукоятки | ПП63С.104 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 0064 | 01 | Пружина | ПП54В108 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7001 | 07 | Кран воздушный | ПП54ВБ.003 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7001 | 07 | Кран воздушный | ПП54ВБ.003 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7001 | 07 | Кран воздушный | ПП54ВБ.003 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7001 | 07 | Кран воздушный | ПП54ВБ.003 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7001 | 07 | Кран воздушный | ПП54ВБ.003 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7001 | 07 | Кран воздушный | ПП54ВБ.003 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7002 | 06 | Рукоятка воздушного крана | ПП54В.004 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7003 | 05 | Поршень-ударник | ПП63СВП.006 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7003 | 05 | Поршень-ударник | ПП63СВП.006 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7003 | 05 | Поршень-ударник | ПП63СВП.006 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7004 | 04 | Патрубок | ПП54В.008 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7004 | 04 | Патрубок | ПП54В.008 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7005 | 03 | Уплотнение | ПП54В.009 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7005 | 03 | Уплотнение | ПП54В.009 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7005 | 03 | Уплотнение | ПП54В.009 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7006 | 02 | Уплотнение | ПП63В.009 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7006 | 02 | Уплотнение | ПП63В.009 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7006 | 02 | Уплотнение | ПП63В.009 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7007 | 01 | Гайка | ПП54В.011 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7007 | 01 | Гайка | ПП54В.011 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7008 | 00 | Колено вентиля | ПП54В.012 | Перфоратор ПП54В | 31 4541 3031 |
| 31 4954 7008 | 00 | Колено вентиля | ПП54В.012 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7009 | 10 | Гайка водяного колена | ПП54В.013 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7009 | 10 | Гайка водяного колена | ПП54В.013 | Перфоратор ПП54В | 31 4541 3031 |
| 31 4954 7010 | 06 | Букса направляющая | ПП63В.015 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7010 | 06 | Букса направляющая | ПП63В.015 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7011 | 05 | Букса направляющая | ПП63ВБ 015 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7011 | 05 | Букса направляющая | ПП63ВБ 015 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7012 | 04 | Пружина | ПП54В.016 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7012 | 04 | Пружина | ПП54В.016 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7013 | 03 | Букса поворотная | ПП54В.022 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7013 | 03 | Букса поворотная | ПП54В.022 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7013 | 03 | Букса поворотная | ПП54В.022 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7013 | 03 | Букса поворотная | ПП54В.022 | Перфоратор ПП54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7013 | 03 | Букса поворотная | ПП54В.022 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7013 | 03 | Букса поворотная | ПП54В.022 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7014 | 02 | Кольцо храповое | ПП54В.023 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7014 | 02 | Кольцо храповое | ПП54В.023 | Перфоратор ПП54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7015 | 01 | Кольцо храповое | ПП63В.023 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7015 | 01 | Кольцо храповое | ПП63В.023 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7015 | 01 | Кольцо храповое | ПП63В.023 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7015 | 01 | Кольцо храповое | ПП63В.023 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7015 | 01 | Кольцо храповое | ПП63В.023 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7016 | 00 | Собачка | ПП54В.024 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7016 | 00 | Собачка | ПП54В.024 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7016 | 00 | Собачка | ПП54В.024 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7016 | 00 | Собачка | ПП54В.024 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7016 | 00 | Собачка | ПП54В.024 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7016 | 00 | Собачка | ПП54В.024 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7016 | 00 | Пружина собачки | ПП54В.024 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7017 | 10 | Пружина собачки | ПП54В.026 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7017 | 10 | Гайка поворотная | ПП54В.026 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7018 | 09 | Гайка поворотная | ПП54В.029 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7019 | 08 | Буродержатель | ПП54В.031 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7019 | 08 | Буродержатель | ПП54В.031 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7019 | 08 | Буродержатель | ПП54В.031 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7019 | 08 | Буродержатель | ПП54В.031 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7019 | 08 | Буродержатель | ПП54В.031 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7019 | 08 | Буродержатель | ПП54В.031 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7022 | 02 | Пружина костыля | ПП54В.037 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7023 | 01 | Винт поворотный | ПП63СВП.041 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7023 | 01 | Винт поворотный | ПП63СВП.041 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7023 | 01 | Винт поворотный | ПП63СВП.041 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7024 | 00 | Глушитель | ПП54В.048 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7025 | 10 | Крышка золотниковой коробки | ПП54В1.051 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7025 | 10 | Крышка золотниковой коробки | ПП54В1.051 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7026 | 09 | Крышка золотниковой коробки | ПП63В.051 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7026 | 09 | Крышка золотниковой коробки | ПП63В.051 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7026 | 09 | Крышка золотниковой коробки | ПП63В.051 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7026 | 09 | Крышка золотниковой коробки | ПП63В.051 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7027 | 08 | Золотник | ПП54В.052 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7027 | 08 | Золотник | ПП54В.052 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7028 | 07 | Золотник | ПП63В.052 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7028 | 07 | Золотник | ПП63В.052 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7028 | 07 | Золотник | ПП63В.052 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7028 | 07 | Золотник | ПП63В.052 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7029 | 06 | Корпус золотниковой коробки | ПП36В053 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7029 | 06 | Корпус золотниковой коробки | ПП36В053 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7029 | 06 | Корпус золотниковой коробки | ПП36В053 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7029 | 06 | Корпус золотниковой коробки | ПП36В053 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7029 | 06 | Корпус золотниковой коробки | ПП36В053 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7030 | 02 | Корпус золотниковой коробки | ПП54В.053 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7030 | 02 | Корпус золотниковой коробки | ПП54В.053 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7031 | 01 | Пробка | ПП54В.054 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7031 | 01 | Пробка | ПП54В.054 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7032 | 00 | Букса шлицевая | ПП54В.056 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7032 | 00 | Букса шлицевая | ПП54В.056 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7032 | 00 | Букса шлицевая | ПП54В.056 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7032 | 00 | Букса шлицевая | ПП54В.056 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7032 | 00 | Букса шлицевая | ПП54В.056 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7032 | 00 | Букса шлицевая | ПП54В.056 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7033 | 10 | Втулка | ПП54В.057 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7033 | 10 | Втулка | ПП54В.057 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7034 | 09 | Пробка | ПП63СВП.062 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7034 | 09 | Пробка | ПП63СВП.062 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7035 | 08 | Пробка | ПП54В.066 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7035 | 08 | Пробка | ПП54В.066 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7036 | 07 | Пробка | ПП63С.066 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7036 | 07 | Пробка | ПП63С.066 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7037 | 06 | Клин | ПП54В.092 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7037 | 06 | Клин | ПП54В.092 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7038 | 05 | Втулка | ПП54ВВ.093 | Перфоратор ПП-54ВВ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7038 | 05 | Втулка | ПП54ВВ.093 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7039 | 04 | Втулка соединительная | ПП54В.097 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7039 | 04 | Втулка соединительная | ПП54В.097 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7039 | 04 | Втулка соединительная | ПП54В.097 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7039 | 04 | Втулка соединительная | ПП54В.097 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7040 | 00 | Муфта боковой промывки | ПП54ВВ.099 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7040 | 00 | Муфта боковой промывки | ПП54ВВ.099 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4954 7040 | 00 | Муфта боковой промывки | ПП54ВВ.099 | Перфоратор ПП-54ВВ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7041 | 10 | Манжета | ПП54ВВ.101 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4954 7041 | 10 | Манжета | ПП54ВВ.101 | Перфоратор ПП-54ВВ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7041 | 10 | Манжета | ПП54ВВ.101 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7042 | 09 | Пружина рабочая | ПП54В.103-01 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7042 | 09 | Пружина рабочая | ПП54В.103-01 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7042 | 09 | Пружина рабочая | ПП54В.103-01 | Перфоратор ПП-54ВВ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7042 | 09 | Пружина рабочая | ПП54В.103-01 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7042 | 09 | Пружина рабочая | ПП54В.103-01 | Перфоратор ПП63ВВ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7042 | 09 | Пружина рабочая | ПП54В.103-01 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7043 | 08 | Ползун | ПП54В.105 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 31 4954 7043 | 08 | Ползун | ПП54В.105 | Перфоратор | ПП63ВВ 31 4541 3042 |
| 31 4954 7043 | 08 | Ползун | ПП54В.105 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7043 | 08 | Ползун | ПП54В.105 | Перфоратор | ПП-54В1 31 4541 3034 |
| 31 4954 7043 | 08 | Ползун | ПП54В.105 | Перфоратор | ПП63В 31 4541 3041 |
| 31 4954 7043 | 08 | Ползун | ПП54В.105 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7044 | 07 | Ось ползунков | ПП54В.107 | Перфоратор | ПП-54В1 31 4541 3034 |
| 31 4954 7044 | 07 | Ось ползунков | ПП54В.107 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7044 | 07 | Ось ползунков | ПП54В.107 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7044 | 07 | Ось ползунков | ПП54В.107 | Перфоратор | ПП63ВВ 31 4541 3042 |
| 31 4954 7044 | 07 | Ось ползунков | ПП54В.107 | Перфоратор | ПП63В 31 4541 3041 |
| 31 4954 7044 | 07 | Ось ползунков | ПП54В.107 | Перфоратор | ПП-54ВБ1 31 4541 3033 |
| 31 4954 7045 | 06 | Пружина | ПП54ВБ.108 | Перфоратор | ПП-54ВБ1 31 4541 3033 |
| 31 4954 7045 | 06 | Пружина | ПП54ВБ 108 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7045 | 06 | Пружина | ПП54ВБ 108 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7045 | 06 | Пружина | ПП54ВБ 108 | Перфоратор | ПП-54В1 31 4541 3034 |
| 31 4954 7045 | 06 | Пружина | ПП54ВБ.108 | Перфоратор | ПП63ВВ 31 4541 3042 |
| 31 4954 7045 | 06 | Пружина | ПП54ВБ.108 | Перфоратор | ПП63В 31 4541 3041 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП63ВВ 31 4541 3042 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП-54ВБ1 31 4541 3033 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП-54В1 31 4541 3034 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП63В 31 4541 3041 |
| 31 4954 7046 | 05 | Кольцо резиновое | ПП54В.109 | Перфоратор | ПП-36В 31 4541 3011 |
| 31 4954 7047 | 04 | Кронштейн рукоятки | ПП63.СВП.112 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7047 | 04 | Кронштейн рукоятки | ПП63.СВП.112 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7048 | 03 | Держатель боковой | ПП63СВП.115 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7048 | 03 | Держатель боковой | ПП63СВП.115 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7049 | 02 | Держатель | ПП.63СВП 147 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7049 | 02 | Держатель | ПП.63СВП.147 | Перфоратор | ПП63СВП 31 4541 3045 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор | ПП63С 31 4541 3043 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор | ПП63П 31 4541 3044 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор | ПП63В 31 4541 3041 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор | ПП-36В 31 4541 3011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7050 | 09 | Гайка глухая | ЗНП282-69 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7051 | 08 | Болт стяжной | M16×1,5× ×373-ЗНП297-65 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7051 | 08 | Болт стяжной | M16×1,5× ×373-ЗНП297-65 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7051 | 08 | Болт стяжной | M16×1,5× ×373-ЗНП297-65 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7052 | 07 | Болт стяжной | M16×1,5× ×373-ЗНП297-65 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7052 | 07 | Болт стяжной | M16×1,5× ×373-ЗНП297-65 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7053 | 06 | Вентиль | ПП54В.130-01 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7053 | 06 | Вентиль | ПП54В.130-01 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7053 | 06 | Вентиль | ПП54В.130-01 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7053 | 06 | Вентиль | ПП54В.130-01 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4954 7053 | 06 | Вентиль | ПП54В.130-01 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7054 | 05 | Гайка с кольцом | ПП54В.160 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7055 | 04 | Устройство виброгасящее | ПП54В.170 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7055 | 04 | Устройство виброгасящее | ПП54В.170 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7055 | 04 | Устройство виброгасящее | ПП54В.170 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7055 | 04 | Устройство виброгасящее | ПП54В.170 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7056 | 03 | Устройство виброгасящее | ПП63СВП.170 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7056 | 03 | Устройство виброгасящее | ПП63СВП.170 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматиче- | МА8.000 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7057 | 02 | Масленка автоматическая магистральная | МА8.000 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7058 | 01 | Устройство виброгасящее | ПП54ВБ.170 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7058 | 01 | Устройство виброгасящее | ПП54ВБ.170 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7059 | 00 | Рама сварная | ПП54В.180 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7059 | 00 | Рама сварная | ПП54В.180 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7059 | 00 | Рама сварная | ПП54В.180 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7059 | 00 | Рама сварная | ПП54В.180 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7059 | 00 | Рама сварная | ПП54В.180 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7059 | 00 | Рама сварная | ПП54В.180 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7060 | 07 | Гайка | ПП63С.011 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7060 | 07 | Гайка | ПП63С.011 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7062 | 05 | Кольцо | ПП54В.019 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7062 | 05 | Кольцо | ПП54В.019 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7063 | 04 | Фиксатор | ПП54В.025 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7063 | 04 | Фиксатор | ПП54В.025 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7063 | 04 | Фиксатор | ПП54В.025 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7063 | 04 | Фиксатор | ПП54В.025 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7063 | 04 | Фиксатор | ПП54В.025 | Перфоратор ПП-63П | 31 4536 3044 |
| 31 4954 7063 | 04 | Фиксатор | ПП54В.025 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31 4954 7064 | 03 | Трубка продувки | ПП54В 044 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7065 | 02 | Трубка продувки | П63В.044 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7065 | 02 | Трубка продувки | П63В.044 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7066 | 01 | Ниппель | ПП54ВБ.062 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7066 | 01 | Ниппель | ПП54ВБ.062 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В.077 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В.077 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В.077 | Перфоратор ПП63С | 31 4541 3043 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В 077 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В 077 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В 077 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В 077 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7067 | 00 | Лента | ПП54В.077 | Перфоратор ПП63СВП | 31 4541 3045 |
| 31 4954 7068 | 10 | Болт рукоятки | ПП54В.104 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7068 | 10 | Болт рукоятки | ПП54В.104 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7068 | 10 | Болт рукоятки | ПП54В.104 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7068 | 10 | Болт рукоятки | ПП54В.104 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7068 | 10 | Болт рукоятки | ПП54В 104 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7069 | 09 | Пружина | ПП54ВБ.108-01 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7069 | 09 | Пружина | ПП54ВБ.108-01 | Перфоратор ПП63П | 31 4541 3044 |
| 31 4954 7069 | 09 | Пружина | ПП54ВБ.108-01 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7070 | 05 | Кронштейн рукоятки | ПП54В.112 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7070 | 05 | Кронштейн рукоятки | ПП54В 112 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7070 | 05 | Кронштейн рукоятки | ПП54В.112 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |
| 31 4954 7070 | 05 | Кронштейн рукоятки | ПП54В.112 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7070 | 05 | Кронштейн рукоятки | ПП54В.112 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7071 | 04 | Держатель | ПП54В.147 | Перфоратор ПП-36В | 31 4541 3011 |
| 31 4954 7071 | 04 | Держатель | ПП54В.147 | Перфоратор ПП-54В1 | 31 4541 3033 |
| 31 4954 7071 | 04 | Держатель | ПП54В.147 | Перфоратор ПП63В | 31 4541 3041 |
| 31 4954 7071 | 04 | Держатель | ПП54В 147 | Перфоратор ПП-54ВБ1 | 31 4541 3034 |
| 31 4954 7071 | 04 | Держатель | ПП54В 147 | Перфоратор ПП63ВБ | 31 4541 3042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

31 4956 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К СВЕРЛАМ ГОРНЫМ И КОЛОНКАМ К НИМ

| | | | | | |
|--------------|----|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 31 4956 0001 | 03 | Корпус изолированный | СЭР-19М948-64 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0002 | 02 | Статор с обмоткой | СЭР-19М948-94 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0003 | 01 | Выключатель | СЭР-19М948-15 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0004 | 00 | Ротор | СЭР-19М948-83 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0005 | 10 | Вентилятор | СЭР-19М948-85 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0006 | 09 | Колесо зубчатое | СЭР-19М948-8602 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0007 | 08 | Колодка изоляционная | СЭР-19В948-1302 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0008 | 07 | Шпindelь | СЭР-19М948-1200 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0009 | 06 | Колпак вентилятора | СЭР-19В948-51 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0010 | 02 | Редуктор | СЭР-19М948-120 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0011 | 01 | Корпус редуктора | СЭР-19М948-126 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0012 | 00 | Рукоятка | СЭР-19М948-52 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0013 | 10 | Патрубок | СЭР-19М948-2301 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0014 | 09 | Чехол изолирующий | СЭР-19М948-5401Р | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0015 | 08 | Чехол изолирующий | СЭР-19М948-5402Р | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0016 | 07 | Уплотнение | СЭР-19М948-0110 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0017 | 06 | Изоляция колпака вент. | СЭР-19М948-5102Р | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0018 | 05 | Корпус редуктора (750 об/мин) | СЭР-19М948-126 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0019 | 04 | Пружина | СЭР-19М948-1604 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0020 | 00 | Валик | СЭР-19М948-2607 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0021 | 10 | Пружина | СЭР-19М948-6501 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0022 | 09 | Колодка изоляционная | СЭР-19М948-13 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0023 | 08 | Контакт подвижной | СЭР-19М948-16 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0024 | 07 | Контакт неподв. | СЭР-19М948-17 | Сверло СЭР-19М | 31 4561 0101 |
| 31 4956 0036 | 03 | Ручка | ЭБГП-11141.00.00.003 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0037 | 02 | Упор | ЭБГП-11141.00.00.014 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0038 | 01 | Маслопровод | ЭБГП-11141.00.16.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0039 | 00 | Маслопровод | ЭБГП-11141.00.03.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0040 | 07 | Вентилятор | ЭБГП-11141.01.12.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0041 | 06 | Переключатель реверсивный | ЭБГП-11141.01.15.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 31 4956 0042 | 05 | Колодка контактная | ЭБГП-11141.01.17.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0043 | 04 | Цапфа | ЭБГП-11141.00 09.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0044 | 03 | Ручка | ЭБГП-11141.03.00.003 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0045 | 02 | Насос шестеренный | ЭБГП-11141.03.15.000 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0046 | 01 | Пружина | ЭБГП-11141.02.00.019 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0047 | 00 | Штуцер | ЭБГП-11141.00.00.009 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0048 | 10 | Вкладыш | ЭБГП-11141.00.05.002 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0049 | 09 | Диск ведомый | ЭБГП-11141.04.00.012 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0050 | 05 | Диск ведущий | ЭБГП-11141.04.00.013 | БУР ЭБГП-1 У5 | 31 4563 0003 |
| 31 4956 0061 | 02 | Переходник в сборе | СРЗМ.140 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 0062 | 01 | Палец | СРЗМ.047-01 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 0063 | 00 | Переходник | СРЗМ.144-02 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 7001 | 08 | Статор | СРЗ.017 | Сверло СР-3 | 31 4562 0101 |
| 31 4956 7001 | 08 | Статор | СРЗ.017 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 7002 | 07 | Ротор | СРЗ.018 | Сверло СР-3 | 31 4562 0101 |
| 31 4956 7002 | 07 | Ротор | СРЗ.018 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 7003 | 06 | Лопатка | СРЗ.019 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 7003 | 06 | Лопатка | СРЗ 019 | Сверло СР-3 | 31 4562 0101 |
| 31 4956 7004 | 05 | Палец ступенчатой шестерни | СРЗ 047 | Сверло СР-3 | 31 4562 0101 |
| 31 4956 7004 | 05 | Палец ступенчатой шестерни | СРЗ 047 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |
| 31 4956 7005 | 04 | Шестерня ступенчатая | СРЗ.049 | Сверло СР-3 | 31 4562 0101 |
| 31 4956 7005 | 04 | Шестерня ступенчатая | СРЗ.049 | Сверло СРЗМ | 31 4562 0102 |

31 4961 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ШАХТНЫХ ЛАМПОВЫХ

| | | | | | |
|--------------|----|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 31 4961 0562 | 00 | Валик контактный | 138 027 | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 0793 | 03 | Корпус | 5.06.055.001 | Светильник СГВ-2У1 1 | 31 4611 0042 |
| 31 4961 0794 | 02 | Рефлектор | 8.06.405.033 | Светильник СГВ-2У1.1 | 31 4611 0042 |
| 31 4961 0801 | 09 | Крышка | СГГ3.0006А | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 0802 | 08 | Фиксатор | СГГ5.0018 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 0803 | 07 | Кольцо прижимное | СГГ5.0419 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 31 4961 0804 | 06 | Корпус | СГГ5.01 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 1649 | 06 | Основание | 5.06.024.000-02 | Станция заряд-2 | 31 4612 0014 |
| 31 4961 1650 | 02 | Уголок | 8.06.160.140 | Станция заряд-2 | 31 4612 0014 |
| 31 4961 1651 | 01 | Контакт | 8.06.551.049 | Станция заряд-2 | 31 4612 0014 |
| 31 4961 4845 | 03 | Колпак | 8 06.307.010 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 4846 | 02 | Крышка | 8.06.315.009 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 4847 | 01 | Патрон | 8.06.575.007 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 5043 | 03 | Патронодержатель | 138.01 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5044 | 02 | Втулка | 138.017А | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5045 | 01 | Кольцо | 138.018А | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5046 | 00 | Патрон | 138.019 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5047 | 10 | Отражатель | 138.02 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5048 | 09 | Пружина | 138.020 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5049 | 08 | Пружина контакта | 138.026 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5050 | 04 | Контакт | 138.03 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5051 | 03 | Рычаг | 138.030Е | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5052 | 02 | Прокладка | 138.032 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5053 | 01 | Пружина | 138.035 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5054 | 00 | Втулка | 138.038 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5055 | 10 | Шайба | 138.039 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5056 | 09 | Шайба | 138.060 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5057 | 08 | Кольцо | 139.041 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5058 | 07 | Серьга | 139.054 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5059 | 06 | Провод | 139.055 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5060 | 02 | Провод | 139.0056 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5061 | 01 | Стекло | 139.083 | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5080 | 09 | Винт М8Х30 | ФВУ3.0003А | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5081 | 08 | Шайба | ФВУ3.0108 | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5082 | 07 | Стержень | ФВУ3.0110 | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5083 | 06 | Пружина | ФВУ3.0111 | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5084 | 05 | Колодка | ФВУ3.02 | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5085 | 04 | Крышка | ФВУ3.0301А | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5086 | 03 | Корпус | ФВУ3.0302А | Фара ФВУ3 | 31 4614 0043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31 4961 5087 | 02 | Контакт центральный | ФВУЗ.04А | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5088 | 01 | Контакт | ФВУЗ 06Е | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5089 | 00 | Отражатель | ФВУЗ 07 | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5090 | 07 | Патрон | ФВУЗ.09 | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5091 | 06 | Цоколь | ФВУЗ.10 | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5092 | 05 | Контакт | ФВУЗ 11А | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5093 | 04 | Прокладка | ФВУЗ.1706А | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5094 | 03 | Прокладка | ФВУЗ.1706А-02 | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5095 | 02 | Прокладка | ФВУЗ.1706А-03 | Фара ФВУЗ | 31 4614 0043 |
| 31 4961 5096 | 01 | Блокировка | ФВУЗ.03А | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5097 | 00 | Крышка | ФВУЗ.1701А | Фара ФВУ1К | 31 4614 0042 |
| 31 4961 5634 | 08 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.012 | Светильник «Свет-4» | 31 4611 0071 |
| 31 4961 5635 | 07 | Уплотнение | 8.06.372.002 | Светильник «Свет-4» | 31 4611 0071 |
| 31 4961 6313 | 07 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.020 | Светильник РП-100М | 31 4615 0011 |
| 31 4961 6330 | 06 | Уплотнение | 8.06.372.008 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |
| 31 4961 6517 | 08 | Колпак защитный | 8.06.307.022 | Светильник СЗВ-60 | 31 4615 0021 |
| 31 4961 6518 | 07 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.049 | Светильник СЗВ-60 | 31 4615 0021 |
| 31 4961 6519 | 06 | Прокладка | 8.06.371.033 | Светильник СЗВ-60 | 31 4615 0021 |
| 31 4961 6520 | 02 | Отражатель | 8.06.405.010 | Светильник СЗВ-60 | 31 4615 0021 |
| 31 4961 6521 | 01 | Прокладка | 8.06.760.014 | Светильник СЗВ-60 | 31 4615 0021 |
| 31 4961 7031 | 10 | Пластина | ГС2.0001Е | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7031 | 10 | Пластина | ГС2.0001Е | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7032 | 09 | Трубка | ГСГ2.0002Е | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7032 | 09 | Трубка | ГСГ2.0002Е | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7033 | 08 | Штуцер | ГСГ2.0004 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7033 | 08 | Штуцер | ГСГ2.0004 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7034 | 07 | Наконечник | ГСГ2.0401Е | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7034 | 07 | Наконечник | ГСГ2.0401Е | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7185 | 04 | Стекло | СГ10.0102Е | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7185 | 04 | Стекло | СГ10.0102Е | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7186 | 03 | Кольцо уплотнительное | СГ10.0103А | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7186 | 03 | Кольцо уплотнительное | СГ10.0103А | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7187 | 02 | Винт стопорный | СГ10.0123Е | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7187 | 02 | Винт стопорный | СГ10.0123Е | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 31 4961 7188 | 01 | Втулка контактная | СГ10.03Е | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7188 | 01 | Втулка контактная | СГ10.03Е | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7189 | 00 | Контакт пружинный | СГ10.05А | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7189 | 00 | Контакт пружинный | СГ10.05А | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7190 | 07 | Отражатель | СГГ5.0406 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7190 | 07 | Отражатель | СГГ5.0406 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7191 | 06 | Защелка | СГГ5.0411 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7191 | 06 | Защелка | СГГ5.0411 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7192 | 05 | Кольцо пружинное | СГГ5.0419 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7192 | 05 | Кольцо пружинное | СГГ5.0419 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7193 | 04 | Переключатель | СГГ5.07 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7193 | 04 | Переключатель | СГГ5.07 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7194 | 03 | Штуцер | С2У4.0120 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7194 | 03 | Штуцер | С2У4.0120 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7385 | 09 | Втулка контактная | 5.06.211.000 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7385 | 09 | Втулка контактная | 5.06.211.000 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7385 | 09 | Втулка контактная | 5.06.211.000 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7385 | 09 | Втулка контактная | 5.06.211.000 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7385 | 09 | Втулка контактная | 5.06.211.000 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7385 | 09 | Втулка контактная | 5.06.211.000 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7386 | 08 | Пластина контактная | 5.06.557.004 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7386 | 08 | Пластина контактная | 5.06.557.004 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7386 | 08 | Пластина контактная | 5.06.557.004 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7386 | 08 | Пластина контактная | 5.06.557.004 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7386 | 08 | Пластина контактная | 5.06.557.004 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7386 | 08 | Пластина контактная | 5.06.557.004 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7387 | 07 | Барашек | 5.06.852.000 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7387 | 07 | Барашек | 5.06.852.000 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 31 4961 7387 | 07 | Барашек | 5 06 852.000 | Станция «Заряд-2М» | 31 4612 0017 |
| 31 4961 7415 | 09 | Переключатель | 6.06.264.004 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7415 | 09 | Переключатель | 6 06.264.004 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7416 | 08 | Ручка переключателя | 6.06.289.001 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7416 | 08 | Ручка переключателя | 6 06.289.001 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7416 | 08 | Ручка переключателя | 6.06.289.001 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7416 | 08 | Ручка переключателя | 6.06.289.001 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7416 | 08 | Ручка переключателя | 6.06.289.001 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7416 | 08 | Ручка переключателя | 6.06.289.001 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7474 | 09 | Пружина стопорная | 8.06.285.016 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7474 | 09 | Пружина стопорная | 8 06.285 016 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7474 | 09 | Пружина стопорная | 8 06 285.016 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7474 | 09 | Пружина стопорная | 8 06.285.016 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7474 | 09 | Пружина стопорная | 8.06.285.016 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7474 | 09 | Пружина стопорная | 8 06.285.016 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7475 | 08 | Блок-индикатор | 8.06.367.105 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7475 | 08 | Блок-индикатор | 8 06 367.105 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7476 | 07 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.006 | Светильник «Спутник» | 31 4611 0061 |
| 31 4961 7476 | 07 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.006 | Светильник СПВ-9 | 31 4611 0051 |
| 31 4961 7476 | 07 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.006 | Светильник СГВ-2У1.1 | 31 4611 0042 |
| 31 4961 7477 | 06 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.026 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7477 | 06 | Кольцо уплотнительное | 8 06 370 026 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7478 | 05 | Уплотнение | 8.06.372.004 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7478 | 05 | Уплотнение | 8.06.372.004 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7478 | 05 | Уплотнение | 8.06.372.004 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7478 | 05 | Уплотнение | 8.06.372.004 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 31 4961 7478 | 05 | Уплотнение | 8.06 372.004 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7478 | 05 | Уплотнение | 8.06.372.004 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7479 | 04 | Кольцо уплотнительное | 8.06.374.000 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7479 | 04 | Кольцо уплотнительное | 8.06.374.000 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7479 | 04 | Кольцо уплотнительное | 8.06.374.000 | Аппаратура «Азот» | 31 4611 0037 |
| 31 4961 7480 | 00 | Линза | 8.06.401.000 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7480 | 00 | Линза | 8.06.401.000 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7481 | 10 | Отражатель | 8.06.405.005 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7481 | 10 | Отражатель | 8.06.405.005 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7481 | 10 | Отражатель | 8.06.405.005 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7481 | 10 | Отражатель | 8.06.405.005 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7481 | 10 | Отражатель | 8.06.405.005 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7481 | 10 | Отражатель | 8.06 405.005 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7482 | 09 | Рефлектор | 8.06.405.006 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7482 | 09 | Рефлектор | 8.06.405.006 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7483 | 08 | Трубка изолирующая | 8.06.770.006 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |
| 31 4961 7483 | 08 | Трубка изолирующая | 8.06.770.006 | Светильник СГГ-5 | 31 4611 0034 |
| 31 4961 7483 | 08 | Трубка изолирующая | 8.06.770.006 | Светильник СГД-5-1 | 31 4611 0092 |
| 31 4961 7483 | 08 | Трубка изолирующая | 8.06.770.006 | Светильник СГД-5 | 31 4611 0091 |
| 31 4961 7483 | 08 | Трубка изолирующая | 8.06.770.006 | Светильник СГГ-5-1 | 31 4611 0035 |
| 31 4961 7483 | 08 | Трубка изолирующая | 8.06.770.006 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7484 | 07 | Винт стопорный | 8.06.907.001 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7484 | 07 | Винт стопорный | 8.06.907.001 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7484 | 07 | Винт стопорный | 8.06.907.001 | Аппаратура «Азот» | 31 4671 0037 |
| 31 4961 7485 | 06 | Шайба специальная | 8 06 950.018 | Светильник-индикатор СИ-1 | 31 4611 0093 |
| 31 4961 7485 | 06 | Шайба специальная | 8.06.950.018 | Светильник СГГ-1К | 31 4611 0032 |
| 31 4961 7485 | 06 | Шайба специальная | 8.06 950.018 | Светильник-индикатор СИ-2 | 31 4611 0094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 31 4961 7485 | 06 | Шайба специальная | 8.06.950.018 | Светильник «Кузбасс» | 31 4611 0011 |
| 31 4961 7485 | 06 | Шайба специальная | 8.06.950.018 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 8000 | 02 | Катушка | 5.06.520.003 | Станция «Заряд-2» | 31 4612 0014 |
| 31 4961 8000 | 02 | Катушка | 5.06.520.003 | Станция «Заряд» | 31 4612 0010 |
| 31 4961 8000 | 02 | Катушка | 5.06.520.003 | Станция «Заряд-2М» | 31 4612 0017 |
| 31 4961 8001 | 01 | Катушка | 5.06.520.006 | Станция «Заряд-2» | 31 4612 0014 |
| 31 4961 8001 | 01 | Катушка | 5.06.520.006 | Станция «Заряд» | 31 4612 0010 |
| 31 4961 8001 | 01 | Катушка | 5.06.520.006 | Станция «Заряд-2М» | 31 4612 0017 |
| 31 4961 8002 | 00 | Катушка | 5.06.520.030 | Станция «Заряд-2М» | 31 4612 0017 |
| 31 4961 8002 | 00 | Катушка | 5.06.520.030 | Станция «Заряд-2» | 31 4612 0014 |
| 31 4961 8002 | 00 | Катушка | 5.06.520.030 | Станция «Заряд» | 31 4612 0010 |
| 31 4961 8033 | 04 | Стабилизатор феррорезонансный | 6.06.538.004 | Станция «Заряд» | 31 4612 0010 |
| 31 4961 8033 | 04 | Стабилизатор феррорезонансный | 6.06.538.004 | Станция «Заряд-2» | 31 4612 0014 |
| 31 4961 8033 | 04 | Стабилизатор феррорезонансный | 6.06.538.004 | Станция «Заряд-2М» | 31 4612 0017 |
| 31 4961 9181 | 00 | Рукоятка выключателя | 5.06.253.002 | Светильник СКВ-2/8У | 31 4614 0011 |
| 31 4961 9181 | 00 | Рукоятка выключателя | 5.06.253.002 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 9182 | 10 | Контакт в сборе | 5.06.551.005 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 9182 | 10 | Контакт в сборе | 5.06.551.005 | Светильник СКВ-2/8У | 31 4614 0011 |
| 31 4961 9280 | 09 | Кольцо фары | 8.06.214.017 | Светильник СКВ-2/8У | 31 4614 0011 |
| 31 4961 9280 | 09 | Кольцо фары | 8.06.214.017 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 9281 | 08 | Уплотнение | 8.06.372.003 | Светильник СЗВ-60 | 31 4614 0021 |
| 31 4961 9281 | 08 | Уплотнение | 8.06.372.003 | Светильник СКВ-2/8У | 31 4614 0011 |
| 31 4961 9281 | 08 | Уплотнение | 8.06.372.003 | Фара ФР34 | 31 4614 0045 |
| 31 4961 9282 | 07 | Уплотнение | 8.06.372.003-02 | Фара ФРЭВ | 31 4614 0044 |
| 31 4961 9282 | 07 | Уплотнение | 8.06.372.003-02 | Фара ФРЭ4 | 31 4614 0045 |
| 31 4961 9283 | 06 | Контакт | 8.06.551.031 | Светильник СКС-1К | 31 4614 0021 |
| 31 4961 9283 | 06 | Контакт | 8.06.551.031 | Светильник СКВ-2/8У | 31 4614 0011 |
| 31 4961 9312 | 07 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.001-06 | Фара ФРЭ4 | 31 4614 0045 |
| 31 4961 9312 | 07 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.001-06 | Фара ФРЭ4В | 31 4614 0044 |
| 31 4961 9312 | 07 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.001-06 | Аппаратура АС-3С | 31 48720053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 31 4961 9312 | 07 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.001-06 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4961 9312 | 07 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.001-06 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4961 9312 | 07 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.001-06 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4961 9910 | 02 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.007 | Светильник СПВ-9 | 31 4611 0051 |
| 31 4961 9910 | 02 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.007 | Светильник «Спутник» | 31 4611 0061 |
| 31 4961 9910 | 02 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.007 | Светильник СГВ-2У1.1 | 31 4611 0042 |
| 31 4961 9911 | 01 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.039 | Светильник РП-100М | 31 4615 0011 |
| 31 4961 9911 | 01 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.039 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |
| 31 4961 9912 | 00 | Винт специальный | 8.06.906.001 | Светильник СГВ-2У1.1 | 31 4611 0042 |
| 31 4961 9912 | 00 | Винт специальный | 8.06.906.001 | Светильник СГВ-1 | 31 4611 0041 |
| 31 4961 9912 | 00 | Винт специальный | 8.06.906.001 | Светильник СПВ-9 | 31 4611 0051 |
| 31 4961 9913 | 10 | Болт специальный | 8.06.020.004 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |
| 31 4961 9913 | 10 | Болт специальный | 8.06.020.004 | Светильник РП-100М | 31 4615 0011 |
| 31 4961 9914 | 09 | Гайка специальная | 8.06.945.024 | Светильник РП-100М | 31 4615 0011 |
| 31 4961 9914 | 09 | Гайка специальная | 8.06.945.024 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |
| 31 4961 9915 | 08 | Шайба | 8.06.961.00 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4961 9915 | 08 | Шайба | 8.06.961.00 | Аппаратура АУПСМ | 31 4871 0501 |
| 31 4961 9916 | 07 | Шайба | 8.06.951.002 | Светильник РП-100М | 31 4615 0011 |
| 31 4961 9916 | 07 | Шайба | 8.06.951.002 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |
| 31 4961 9939 | 00 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.000-04 | Светильник РП-100М | 31 4615 0011 |
| 31 4961 9939 | 00 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.000-04 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |
| 31 4961 9939 | 00 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.000-04 | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4961 9939 | 00 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.000-04 | Коробка ШТК-30А | 31 4872 0113 |
| 31 4961 9939 | 00 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.000-04 | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4961 9939 | 00 | Кольцо уплотнительное | 9.06.370.000-04 | Муфта ТМ-10М | 31 4879 0022 |

31 4962 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ШАХТНЫМ

| | | | | | |
|--------------|----|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 31 4962 4201 | 06 | Прокладка | ВМ4М-0001А | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 4202 | 05 | Кольцо | ВМ4М-0002А | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 4203 | 04 | Трубка | ВМ4М-0006Б | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 4204 | 03 | Гайка | ВМ4М-000В | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 4205 | 02 | Шайба стопорная | ВМ4М-0009 | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 4401 | 00 | Прокладка | ВМ6М-0001 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 31 4962 4402 | 10 | Кольцо | ВМ6М-0002А | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622-0117 |
| 31 4962 4403 | 09 | Ниппель | ВМ6М-0003 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 4404 | 08 | Трубка | ВМ6М-0006 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 4405 | 07 | Шайба стопорная | ВМ6М-0009 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 7001 | 00 | Ниппель | ВМ5М-0003А | Вентилятор ВМ-5М | 31 4622 0113 |
| 31 4962 7001 | 00 | Ниппель | ВМ5М-0003А | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 7002 | 10 | Гайка | ВМ5М-004А | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 7002 | 10 | Гайка | ВМ5М-004А | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 7002 | 10 | Гайка | ВМ5М-004А | Вентилятор ВМ-5М | 31 4622 0113 |
| 31 4962 7003 | 09 | Ниппель | ВМ5М-0007А | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 7003 | 09 | Ниппель | ВМ5М-0007А | Вентилятор ВМ-5М | 31 4622 0113 |
| 31 4962 7004 | 08 | Гайка | ВД5М2-4 | Вентилятор ВМ-5М | 31 4622 0113 |
| 31 4962 7004 | 08 | Гайка | ВД5М2-4 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 7005 | 07 | Шайба | ТГМ50-0025 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |
| 31 4962 7005 | 07 | Шайба | ТГМ50-0025 | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 7006 | 06 | Кольцо | ТГМ50-0028 | Вентилятор ВМ-4 | 31 4622 0112 |
| 31 4962 7006 | 06 | Кольцо | ТГМ50-0028 | Вентилятор ВМ-6М | 31 4622 0117 |

31 4965 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К СРЕДСТВАМ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

| | | | | | |
|--------------|----|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 31 4965 0001 | 02 | Трубопровод | 1УЦНС.13.00.010 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0002 | 01 | Переходник | ВЗН32.002 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0003 | 00 | Гайка | ВЗН32.004 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0004 | 10 | Муфта | ВЗН32.011 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0005 | 09 | Ниппель | ВЗН32.012 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0006 | 08 | Трубопровод | 1УЦНС13.01.030 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0007 | 07 | Фланец | 1УЦНС13.00.060 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0008 | 06 | Колено | 1УЦНС13.01.001 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0009 | 05 | Штуцер 1 1/4 дюйм. | 1УЦНС13.01.004 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0010 | 01 | Корпус | 1УЦНС13.01.021 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0011 | 00 | Втулка | 1УЦНС13.01.022 | Установка 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|--------------|----|----------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 31 4965 0012 | 10 | Фильтр штреков. центр | 1ФШЦ.00.000 | Установка | 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0013 | 09 | Втулка упорная | 1ФШЦ.00.001 | Установка | 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0014 | 08 | Ограждение | 1ФШЦ.02.016 | Установка | 1УЦНС-13 | 31 4653 0071 |
| 31 4965 0036 | 02 | Фланец | НУМС30.0602.019 | Установка | НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 0037 | 01 | Кольцо компенсирующее | НУМС30.0102.061 | Установка | НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 0038 | 00 | Крышка | ФШ2М.110-1 | Установка | НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 0039 | 10 | Крышка | ФШ2М.073-1 | Установка | НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 0066 | 07 | Ротор насоса | A-4982-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0067 | 06 | Промежуточная секция | A-3360-П | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0068 | 05 | Рабочее колесо | A-3005-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0069 | 04 | Боковая секция первая | A-5009-П | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0070 | 00 | Боковая секция левая | A-5009-П | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0071 | 10 | Скребок | A-1347 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0072 | 09 | Пластина | A-1350-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0073 | 08 | Прокладка | A-1339 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0074 | 07 | Пластишка | A-1349 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0075 | 06 | Диск | A-1342-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0076 | 05 | Планка | A-1343-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0077 | 04 | Крышка корпуса | A-4870 4-5 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0078 | 03 | Корпус | A-11462-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0079 | 02 | Ниппель с фланцем | A-3037K | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0080 | 09 | Диск | A-4974-1 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0081 | 08 | Корпус | A-4958 | Установка | ОН-2 | 31 4653 0021 |
| 31 4965 0091 | 06 | Герметизатор автомат. | АГ4А.000 | Установка | УНВ-2 | 31 4651 0211 |
| 31 4965 0092 | 05 | Герметизатор ручной | УНВ-3Б | Установка | УНВ-2 | 31 4651 0211 |
| 31 4965 0093 | 04 | Вентиль герметизатора | УНВ-2В | Установка | УНВ-2 | 31 4651 0211 |
| 31 4965 0094 | 03 | Рукав высокого давления | УНВ2-061А | Установка | УНВ-2 | 31 4651 0211 |
| 31 4965 0101 | 10 | Вставка резиновая | УН-35.01.028 | Установка | УН-35 | 31 4651 0221 |
| 31 4965 0102 | 09 | Пластина предохранит. | УН-35.10.012 | Установка | УН-35 | 31 4651 0221 |
| 31 4965 0103 | 08 | Пружина | УН-35.01.069 | Установка | УН-35 | 31 4651 0221 |
| 31 4965 0104 | 07 | Седло клапана всасывающего | УН-35.01.076 | Установка | УН-35 | 31 4651 0221 |
| 31 4965 0105 | 06 | Седло клапана нагнетающего | УН-35.01.071 | Установка | УН-35 | 31 4651 0221 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 31 4965 0111 | 08 | Форсунка | ПШ150.02.000 | Пылесос ПШ150.00.000 | 31 4652 0062 |
| 31 4965 0112 | 07 | Колесо | ПШ150.03.000 | Пылесос ПШ150.00.000 | 31 4652 0062 |
| 31 4965 0114 | 05 | Форсунка | АП00.08.000 | Агрегат побелочный АП-600 | 31 4653 0042 |
| 31 4965 0116 | 03 | Штуцер | СПП00.001 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0117 | 02 | Штуцер | СПП00.003 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0118 | 01 | Кольцо | СПП00.047 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0119 | 00 | Подвеска | СПП00.050 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0120 | 07 | Подвеска | СПП00.050-01 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0121 | 06 | Подвеска | СПП00.050-02 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0122 | 05 | Подвеска | СПП00.050-03 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0123 | 04 | Пеногенератор | СПП00.060 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0124 | 03 | Сетка | СПП00.080 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0125 | 02 | Ниппель концевой | СПП00.200 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0126 | 01 | Баллон | СПП01.080 | Оборудование СПП | 31 4655 0011 |
| 31 4965 0129 | 09 | Рукав | АПУ263.05.010 | Агрегат АПУ-265 | 31 4652 0054 |
| 31 4965 0131 | 04 | Рукав | АПУ-425.00.010.030 | Агрегат АПУ-425 | 31 4652 0055 |
| 31 4965 0133 | 02 | Переходник | ВЗН32.001 | Водовод ВЗН-32.000 | 31 4653 0061 |
| 31 4965 0134 | 01 | Рукав | ВЗН32.010 | Водовод ВЗН-32.000 | 31 4653 0061 |
| 31 4965 0135 | 00 | Муфта | ВЗН32.011 | Водовод ВЗН-32.000 | 31 4653 0061 |
| 31 4965 0136 | 10 | Ниппель | ВЗН32.012 | Водовод ВЗН-32.000 | 31 4653 0061 |
| 31 4965 0137 | 09 | Ниппель | ВЗН32.013 | Водовод ВЗН-32.000 | 31 4653 0061 |
| 31 4965 0139 | 07 | Автомат легочный (тип 1) | АСВ-2.00.000 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0140 | 03 | Зажим носовой | АСВ-2.00.030 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0141 | 02 | Маховичок | АСВ-2.01.003 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0142 | 01 | Штоточок | АСВ-2.01.007 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0143 | 00 | Кулачок | АСВ-2.01.009 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0144 | 10 | Золотник | АСВ-2.01.040 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0145 | 09 | Отвод | АСВ-2.02.003 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0146 | 08 | Клапан | АСВ-2.02 005 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0147 | 07 | Мембрана | АСВ-2.02.030 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0148 | 06 | Гарнитур | АСВ-2.04 000СБ | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0149 | 05 | Прокладка | АСВ-2.04.002 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 31 4965 0150 | 01 | Загубник | АСВ-2.04 010 | Аппарат АСВ-2 00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0151 | 00 | Лямка | АСВ-2.04.021 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0152 | 10 | Сопло | АСВ-2.09.002 | Аппарат АСВ-2.00 000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0153 | 09 | Ключ торцовый 12 | АСВ-2.12.000 | Аппарат АСВ-2 00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0154 | 08 | Ключ 19 | АСВ-2.12.001 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0155 | 07 | Переключатель | АСВ-2.12.010 | Аппарат АСВ-2 00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0156 | 06 | Переход | АСВ-2.12.040 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0157 | 05 | Переход | АСВ-2.12.050 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0158 | 04 | Пробка | АСВ-2 12.110 | Аппарат АСВ-2 00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 0170 | 08 | Клапан дыхательный | РВЛ-1.01.00 000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0171 | 07 | Мембрана аварийного клапана | РВЛ-1.01.00.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0172 | 06 | Корпус | РВЛ-1.01.00 005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0173 | 05 | Гайка | РВЛ-1.01.00.008 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0174 | 04 | Гайка | РВЛ-1.01.00.009 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0175 | 03 | Пружина | РВЛ-1 01 00.011 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0176 | 02 | Гайка сальниковая | РВЛ-1.01.00.012 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0177 | 01 | Прокладка | РВЛ-1.01.00.013 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0178 | 00 | Прокладка | РВЛ-1.01.00.014 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0179 | 10 | Гайка | РВЛ-1.01.00.015 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0180 | 06 | Диск | РВЛ-1.01.00.016 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0181 | 05 | Шточок | РВЛ-1.01.00.018 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0182 | 04 | Прокладка | РВЛ-1.01.00.019 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0183 | 03 | Мембрана клапана легочного автомата | РВЛ-1.01.00.021 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0184 | 02 | Корпус | РВЛ-1.01.01.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0185 | 01 | Фильтр | РВЛ-1.01 02 000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0186 | 00 | Клапан редуционный | РВЛ-1.01.03.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0187 | 10 | Пружина | РВЛ-1.01.04.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0188 | 09 | Мембрана редуктора | РВЛ-1.01 05.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0189 | 08 | Клапан легочного автомата | РВЛ-1.01.06.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0190 | 04 | Сопло | РВЛ-1.01.07.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|-------------------|------------------|--------------|
| 31 4965 0191 | 03 | Контрогайка | РВЛ-1.01.08.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0192 | 02 | Колпачок | РВЛ-1.01.08.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0193 | 01 | Крышка | РВЛ-1.01.08.003 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0194 | 00 | Мембрана легочного автомата | РВЛ-1.01.09.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0195 | 10 | Гайка | РВЛ-1.01.11.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0196 | 09 | Клапан | РВЛ-1.01.11.010СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0197 | 08 | Клапан | РВЛ-1.01.12.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0198 | 07 | Манометр с трубкой и пряжкой РВЛ-1.13.00.001 | РВЛ-1.02.00.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0199 | 06 | Прокладка | РВЛ-1.02.00.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0200 | 08 | Патрон регенеративный | РВЛ-1.03.00.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0201 | 07 | Заглушка | РВЛ-1.03.00.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0202 | 06 | Прокладка | РВЛ-1.03.00.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0203 | 05 | Прокладка | РВЛ-1.03.00.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0204 | 04 | Заглушка | РВЛ-1.03.00.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0205 | 03 | Прокладка | РВЛ-1.03.02.003 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0206 | 02 | Коробка мундштучная | РВЛ-1.05.00.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0207 | 01 | Патрубок | РВЛ-1.05.00.003 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0208 | 00 | Патрубок | РВЛ-1.05.00.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0209 | 10 | Кольцо уплотнительное | РВЛ-1.05.01.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0210 | 06 | Штуцер | РВЛ-1.05.01.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0211 | 05 | Корпус | РВЛ-1.05.02.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0212 | 04 | Ремень шейный | РВЛ-1.05.03.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0213 | 03 | Слюнонасос | РВЛ-1.05.04.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0214 | 02 | Кольцо уплотнительное | РВЛ-1.05.04.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0215 | 01 | Колпачок | РВЛ-1.05.04.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0216 | 00 | Диафрагма | РВЛ-1.05.04.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0217 | 10 | Кольцо уплотнительное | РВЛ-1.05.04.006 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0218 | 09 | Клапан | РВЛ-1.05.04.013 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0219 | 08 | Седло | РВЛ-1.05.04.014 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0220 | 04 | Гайка накидная | РВЛ-1.05.05.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0221 | 03 | Подборник | РВЛ-1.05.06.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 31 4965 0222 | 02 | Маска | РВЛ-1.05.07.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0223 | 01 | Штуцер | РВЛ-1.05.07.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0224 | 00 | Мешок дыхательный | РВЛ-1.06.00.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0225 | 10 | Кольцо уплотнительное | РВЛ-1.06.00.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0226 | 09 | Растяжка | РВЛ-1.06.00.008 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0227 | 08 | Штуцер | РВЛ-1.06.02.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0228 | 07 | Гайка накидная | РВЛ-1.06.02.010СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0229 | 06 | Клапан избыточный | РВЛ-1.06.04.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0230 | 02 | Пружина | РВЛ-1.06.04.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0231 | 01 | Диск жесткости | РВЛ-1.06.04.003 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0232 | 00 | Обойма | РВЛ-1.06.04.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0233 | 10 | Мембрана | РВЛ-1.06.04.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0234 | 09 | Баллон с вентилем | РВЛ-1.07.00.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0235 | 08 | Корпус | РВЛ-1.07.00.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0236 | 07 | Маховичок | РВЛ-1.07.00.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0237 | 06 | Прокладка | РВЛ-1.07.00.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0238 | 05 | Клапан | РВЛ-1.07.02.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0239 | 04 | Трубка кислородо- проводящая | РВЛ-1.08.00.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0240 | 00 | Фильтр | РВЛ-1.08.02.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0241 | 10 | Ключ | РВЛ-1.16.00.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0242 | 09 | Ключ рожковый | РВЛ-1.16.00.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0243 | 08 | Ключ радиальный | РВЛ-1.16.00.003 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0244 | 07 | Ключ гаечный 32 мм | РВЛ-1.16.00.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0245 | 06 | Заглушка | РВЛ-1.16.01.000СБ | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0246 | 05 | Прокладка | РВЛ-1.16.03.001 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 0252 | 07 | Кольцо | P12.00.01.002 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0253 | 06 | Прокладка | P12.02.00.030 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0254 | 05 | Фильтр | P12.02.12.000 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0255 | 04 | Прокладка | P12.03.00.001 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0256 | 03 | Пружина | P12.06.00.006 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0257 | 02 | Подушка клапана | P12.06.02.001 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0258 | 01 | Прокладка | P12.07.00.005 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0259 | 00 | Клапан | P12.08.00.005 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 31 4965 0260 | 07 | Прокладка | P12.08 00.009 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0261 | 06 | Клапан | P12.08 00.010 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0262 | 05 | Чехол | P12.08.00.013 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0263 | 04 | Мешок | P12 19.00.001 | Респиратор P-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 0268 | 10 | Гайка | P30 00.001 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0269 | 09 | Пряжка | P30 00.002 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0270 | 05 | Фиксатор | P30 00.003 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0271 | 04 | Винт | P30.00.004 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0272 | 03 | Гайка | P30.00.005 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0273 | 02 | Амортизатор поясной | P30.00 020 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0274 | 01 | Ремень концевой | P30 00 030 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0275 | 00 | Пряжка | P30 00 032 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0276 | 10 | Амортизатор плечевой | P30.00 040 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0277 | 09 | Холодильник | P30.00.050 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0278 | 08 | Крышка | P30 00 058 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0279 | 07 | Кольцо | P30 00.060 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0280 | 03 | Свисток | P30.00.090 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0281 | 02 | Щиток | P30 00.100 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0282 | 01 | Амортизатор | P30 00.106 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0283 | 00 | Мешок дыхательный | P30 00.200 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0284 | 10 | Гайка | P30 00.201 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0285 | 09 | Кольцо | P30.00.203 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0286 | 08 | Гайка | P30 00 204 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0287 | 07 | Прокладка | P30.00 205 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0288 | 06 | Облицовка | P30 00.207 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0289 | 05 | Мешок | P30.00.210 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0290 | 01 | Штуцер с трубкой | P30.00.220 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0291 | 00 | Штуцер | P30 00 230 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0292 | 10 | Штуцер блока | P30.00.250 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0293 | 09 | Капилляр с манометром | P30.00.300 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0294 | 08 | Прокладка | P30.00.302 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0295 | 07 | Серьга | P30.00.306 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0296 | 06 | Клапан избыточный | P30.00.500 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 31 4965 0297 | 05 | Пружина | P30.00.501 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0298 | 04 | Держатель | P30.00.502 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0299 | 03 | Подушка | P30.00.503 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0300 | 05 | Клапан грибковый | P30.00.504 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0301 | 04 | Основание | P30.00.510 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0302 | 03 | Мембрана | P30.00.520 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0303 | 02 | Крышка в сборе | P30.00.530 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0304 | 01 | Ремень плечевой | P30.00.600 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0305 | 00 | Кольцо | P30.00.601 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0306 | 10 | Обойма | P30.00.602 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0307 | 09 | Кольцо верхнее | P30.00.610 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0308 | 08 | Патрон регенеративный | P30.01.000 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0309 | 07 | Заглушка | P30.01.030 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0310 | 03 | Блок кислородораспределительный | P30.02.000 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0311 | 02 | Гайка | P30.02.001 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0312 | 01 | Шпindel | P30.02.002 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0313 | 00 | Винт | P30.02.003 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0314 | 10 | Диск | P30.02.004 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0315 | 09 | Мембрана | P30.02.005 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0316 | 08 | Седло клапана | P30.02.006 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0317 | 07 | Рычаг | P30.02.007 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0318 | 06 | Гайка | P30.02.008 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0319 | 05 | Пружина | P30.02.009 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0320 | 01 | Сопло | P30.02.011 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0321 | 00 | Фильтр-сетка | P30.02.012 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0322 | 10 | Гайка | P30.02.013 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0323 | 09 | Шайба | P30.02.014 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0324 | 08 | Мембрана | P30.02.015 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0325 | 07 | Колпак | P30.02.016 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0326 | 06 | Кнопка | P30.02.017 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0327 | 05 | Гайка | P30.02.018 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0328 | 04 | Колпак | P30.02.019 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 31 4965 0329 | 03 | Корпус блока | P30.02 020 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0330 | 10 | Фильтр | P30 02 030 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0331 | 09 | Мембрана | P30.02.040 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0332 | 08 | Баллон с вентилям | P30.03.000 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0333 | 07 | Вентиль баллона | P30 03.100 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0334 | 06 | Пружина | P30.03.101 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0335 | 05 | Гайка | P30.03 102 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0336 | 04 | Маховик | P30.03.103 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0337 | 03 | Корпус | P30.03 104 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0338 | 02 | Шток с перкой | P30 03.110 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0339 | 01 | Муфта | P30.04.011 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0340 | 08 | Система шланговая | P30.05.000 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0341 | 07 | Седло клапана | P30.05.001 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0342 | 06 | Клапан | P30.05.002 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0343 | 05 | Кольцо | P30.05.003 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0344 | 04 | Кольцо | P30.05.004 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0345 | 03 | Груша | P30 05.005 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0346 | 02 | Клапан | P30 05.006 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0347 | 01 | Гайка | P30.05.007 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0348 | 00 | Втулка | P30.05 008 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0349 | 10 | Шайба | P30 05.009 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0350 | 06 | Кольцо | P30.05.011 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0351 | 05 | Кольцо | P30.05 012 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0352 | 04 | Коробка соединительная | P30 05.030 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0353 | 03 | Коробка с загубником | P30.05.040 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0354 | 02 | Ремень | P30.05.042 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0355 | 01 | Ремень | P30.05.043 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0356 | 00 | Кольцо | P30.05.046 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0357 | 10 | Коробка мундштучная | P30 05.050 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0358 | 09 | Винт специальный | P30.05 060 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0359 | 08 | Штуцер | P30.05.070 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0360 | 04 | Штуцер | P30.05.080 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0361 | 03 | Патрон регенеративный запасной | P30.07.010 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 31 4965 0362 | 02 | Заглушка | P30.07.011 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0363 | 01 | Прокладка | P30.07.012 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0364 | 00 | Прокладка | P30.07.013 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0365 | 10 | Прокладка | P30.07.014 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0366 | 09 | Баллон с вентилем запасной | P30.07.020 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0367 | 08 | Ключ специальный | P30.08.001 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0368 | 07 | Отвертка | P30.08.002 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0369 | 06 | Заглушка | P30.08.003 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0370 | 02 | Воронка | P30.08.004 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0371 | 01 | Заглушка | P30.08.020 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0372 | 00 | Прокладка | P30.08.021 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0373 | 10 | Уплотнитель | P30.08.100 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0374 | 09 | Поршень | P30.08.101 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0375 | 08 | Пружина | P30.08.102 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0376 | 07 | Шток | P30.08.103 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0377 | 06 | Корпус | P30.08.110 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0378 | 05 | Крышка | P30.07.120 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0379 | 04 | Термос | P30.08.200 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0380 | 00 | Форма | P30.08.203 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0381 | 10 | Прокладка | P30.08.204 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0382 | 09 | Крышка | P30.08.208 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0383 | 08 | Сумка | P30.08.210 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0384 | 07 | Переходник | P30.08.300 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0385 | 06 | Устройство натяжное | P30.08.400 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 0386 | 05 | Карабин | P17.00.013 | Респиратор P-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7001 | 07 | Колено | НУМС30.0002.053 | Установка НУМС-30 | 31 4653 0012 |
| 31 4965 7001 | 07 | Колено | НУМС30.0002.053 | Установка НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 7002 | 06 | Манжета | PY002 | Установка НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 7002 | 06 | Манжета | PY002 | Установка НУМС-30 | 31 4653 0012 |
| 31 4965 7003 | 05 | Корпус | PY032 | Установка НУМС-30 | 31 4653 0012 |
| 31 4965 7003 | 05 | Корпус | PY032 | Установка НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 7004 | 04 | Крышка | НУМС30.0902.012 | Установка НУМС-30 | 31 4653 0012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 31 4965 7004 | 04 | Крышка | НУМС30 0902.012 | Установка НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 7005 | 03 | Корпус | КТФ32.0001.002 | Установка НУМС-200 | 31 4653 0016 |
| 31 4965 7005 | 03 | Корпус | КТФ32.0001.002 | Установка НУМС-30 | 31 4653 0012 |
| 31 4965 7006 | 02 | Установка форсунок | АПУ265.03.010 | Агрегат АПУ-265 | 31 4652 0054 |
| 31 4965 7006 | 02 | Установка форсунок | АПУ265 03.010 | Агрегат АПУ-425 | 31 4652 0055 |
| 31 4965 7007 | 01 | Кольцо уплотнительное | У2-03.00.006 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7008 | 00 | Обойма | У2-03.00.002 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7009 | 10 | Пружина | У2-03.00.007 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7010 | 06 | Клапан | У2-03.04.000 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7011 | 05 | Кольцо уплотнительное | У2-03.05.001 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7012 | 04 | Прокладка | У2-05.00.001 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7013 | 00 | Гайка сальниковая | У2-05.00.002 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7013 | 00 | Гайка сальниковая | У2-05.00.002 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7014 | 00 | Гайка | У2-05.00.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7014 | 00 | Гайка | У2-05.00.004 | Аппарат АСВ-2.00.000.01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7015 | 00 | Прокладка | У2-05.00.005 | Аппарат АСВ-2.00.000.01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7015 | 00 | Прокладка | У2-05.00.005 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7016 | 00 | Шайба | У2-05.00.007 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7016 | 00 | Шайба | У2-05.00.007 | Аппарат АСВ-2.00.000.01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7017 | 10 | Диск | У2-05.00.008 | Аппарат АСВ-2.00.000.01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7018 | 00 | Пружина | У2-05.00.017 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7018 | 00 | Пружина | У2-05.00.017 | Аппарат АСВ-2.00.000.01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7019 | 08 | Клапан | У2-05.02.000 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7021 | 03 | Прокладка | У2-08.00.005 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7022 | 00 | Кольцо уплотнительное | У2-08.000.006 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7022 | 00 | Кольцо уплотнительное | У2-08.000.006 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7023 | 01 | Кольцо уплотнительное | У2-08.00.011 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7024 | 00 | Гайка направляющая | У2-08.00.012 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7025 | 10 | Мембрана | У2-08.00.014 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7026 | 09 | Пружина | У2-08.00.015 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7027 | 08 | Клапан | У2-08.02.000 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7028 | 07 | Фильтр | У2-08.03.000 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7029 | 00 | Пружина | У2-08.04.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 31 4965 7029 | 00 | Пружина | У2-08.04.004 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7030 | 02 | Ключ | У2-09.00.003 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7031 | 00 | Ключ 19×27 | У2-09.00.004 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7031 | 00 | Ключ 19×27 | У2-09.00.004 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7032 | 00 | Манометр контрольный | У2-09.005.000 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7033 | 10 | Ключ торцовый 12 | У2-09.01.000 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7034 | 09 | Пружина | РВЛ-1.07.00.003 | Респиратор РВЛ-1 | 31 4654 0013 |
| 31 4965 7034 | 09 | Пружина | РВЛ-1.07.00.003 | Аппарат АСВ-2.00.000-01 | 31 4654 0062 |
| 31 4965 7035 | 08 | Клапан дыхательный | Р12.00.01.000 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 7035 | 08 | Клапан дыхательный | Р12.00.01.000 | Респиратор Р-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7036 | 07 | Кольцо прокладочное | Р12.05.00.003 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 7036 | 07 | Кольцо прокладочное | Р12.05.00.003 | Респиратор Р-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7037 | 06 | Прокладка | Р12.01.01.003 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 7037 | 06 | Прокладка | Р12.01.01.003 | Респиратор Р-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7038 | 05 | Прокладка | Р12.01.01.004 | Респиратор Р-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7038 | 05 | Прокладка | Р12.01.01.004 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 7039 | 04 | Пружина | Р12.02.00.012 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 7039 | 04 | Пружина | Р12.02.00.012 | Респиратор Р-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7040 | 00 | Мембрана | Р12.02.04.000 | Респиратор Р-30 | 31 4654 0027 |
| 31 4965 7040 | 00 | Мембрана | Р12.02.04.000 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |
| 31 4965 7041 | 00 | Фланец | НУМС30.0602.019 | Установка НУМС-30 | 31-4653 0012 |
| 31 4965 7041 | 00 | Фланец | НУМС30.0602.019 | Установка НУМС-200 | 31 4653 0016 |

31 4966 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОМУ

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31 4966 0001 | 08 | Прокладка | К5.00.00.008 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0002 | 07 | Прокладка | К5.00.00.008-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0003 | 06 | Прокладка | К5.00.00.008-02 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0004 | 05 | Прокладка | К5.00.00.008-03 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0005 | 04 | Прокладка | К5.00.00.008-04 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0006 | 03 | Прокладка | К5.00.00.008-06 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0007 | 02 | Прокладка | К5.00.00.009 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31 4966 0008 | 01 | Прокладка | К5.00.00.009-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0009 | 00 | Уплотнение | К5.00.00.013-02 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0010 | 07 | Уплотнение | К5.00.00.013-03 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0011 | 06 | Кольцо | К5.00.01.005 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0012 | 05 | Кольцо | К5.00.01.005-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0013 | 04 | Вкладыш | К5.00.01.050 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0014 | 03 | Клапан | К5.00.01.063 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0015 | 02 | Клапан | К5.00.09.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0016 | 01 | Прокладка | К5.01.00.039 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0017 | 00 | Прокладка | К5.01.00.039-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0018 | 10 | Прокладка | К5.01.00.039-02 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0019 | 09 | Прокладка | К5.01.00.044 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0020 | 05 | Манжета | К5.01.00.046 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0021 | 04 | Манжета | К5.01.00.046-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0022 | 03 | Клапан | К5.02.00.080 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0023 | 02 | Уплотнение | К5.00.00.013-03 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0023 | 02 | Уплотнение | К5.00.00.013-03 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0024 | 01 | Уплотнение | К5.00.00.013-04 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0024 | 01 | Уплотнение | К5.00.00.013-04 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0025 | 00 | Штуцер | К5.00.00.014 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0025 | 00 | Штуцер | К5.00.00.014 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0026 | 10 | Трубка | К5.00.00.017 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0026 | 10 | Трубка | К5.00.00.017 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0027 | 09 | Трубка | К5.00.00.018 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0027 | 09 | Трубка | К5.00.00.018 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0028 | 08 | Сумка | К5.00.00.040 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0028 | 08 | Сумка | К5.00.00.040 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0029 | 07 | Корпус | К5.00.01.001 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0029 | 07 | Корпус | К5.00.01.001 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0030 | 03 | Кольцо | ПГС.00.009 | Прибор ПГС | 31 4662 0051 |
| 31 4966 0031 | 02 | Колпачок | ПГС.01.001 | Прибор ПГС | 31 4662 0051 |
| 31 4966 0032 | 01 | Стакан | К5.00.01.004 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0032 | 01 | Стакан | К5.00.01.004 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0033 | 00 | Кольцо | К5.00.01.005-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31 4966 0033 | 00 | Кольцо | K5.00.01.005-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0034 | 10 | Гайка | K5.00.01.006 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0034 | 10 | Гайка | K5.00.01.006 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0035 | 09 | Кольцо уплотнительное | УКП-5.00.08.003 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0036 | 08 | Кольцо уплотнительное | УКП-5.03.00.005 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0037 | 07 | Трубка | УКП-5.03.00.006 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0038 | 06 | Прокладка | УКП-5.05.02.001 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0039 | 05 | Гайка | K5.00.01.012 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0040 | 01 | Прокладка | K5.00.01.013 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0041 | 00 | Гайка | K5.00.01.014 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0042 | 10 | Патрубок | K5.00.01.015 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0043 | 09 | Ось | K5.00.01.016 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0044 | 08 | Шайба | K5.00.01.017 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0045 | 07 | Шайба | K5.00.01.018 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0046 | 06 | Рычаг | K5.00.01.030 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0047 | 05 | Колпак | K5.00.01.040 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0048 | 04 | Вкладыш | K5.00.01.050 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0049 | 03 | Шток | K5.00.01.061 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0050 | 10 | Стакан | K5.00.01.062 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0051 | 09 | Клапан | K5.00.01.063 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0052 | 08 | Пружина | K5.00.01.064 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0053 | 07 | Трубка соединительная | K5.00.02.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0054 | 06 | Кронштейн | K5.00.03.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0055 | 05 | Трубка соединительная | K5.00.04.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0056 | 04 | Трубка соединительная | K5.00.05.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0057 | 03 | Трубка соединительная | K5.00.06.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0058 | 02 | Холодильник | K5.00.07.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0059 | 01 | Трубка соединительная | K5.00.08.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0060 | 08 | Клапан | K5.00.09.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0061 | 07 | Ограждение | K5.00.10.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0062 | 06 | Втулка | K5.01.00.002 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0063 | 05 | Гайка | K5.01.00.003 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0064 | 04 | Гайка | K5.01.00.004 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31 4966 0065 | 03 | Кольцо | K5.01.00.005 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0066 | 02 | Кольцо | K5.01.00.005-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0067 | 01 | Втулка | K5.01.00.006 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0068 | 00 | Втулка | K5.01.00.006-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0069 | 10 | Гайка | K5.01.00.007 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0070 | 06 | Гайка | K5.01.00.008 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0071 | 05 | Гайка | K5.01.00.008-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0072 | 04 | Прокладка | K5.01.00.009 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0073 | 03 | Прокладка | K5.01.00.009-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0074 | 02 | Прокладка | K5.01.00.009-02 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0075 | 01 | Подпятник | K5.01.00.012 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0076 | 00 | Гайка | K5.01.00.013 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0077 | 10 | Втулка | K5.01.00.014 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0078 | 09 | Втулка | K5.01.00.015 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0079 | 08 | Втулка | K5.01.00.016 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0080 | 04 | Плунжер | K5.01.00.017 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0081 | 03 | Плунжер | K5.01.00.018 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0082 | 02 | Бачок | K5.01.00.019 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0083 | 01 | Штуцер | K5.01.00.021 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0084 | 00 | Штуцер | K5.01.00.022 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0085 | 10 | Тройник | K5.01.00.023 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0086 | 09 | Обечайка | K5.01.00.024 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0087 | 08 | Цилиндр II ступени | K5.01.00.025 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0088 | 07 | Цилиндр I ступени | K5.01.00.026 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0089 | 06 | Крышка | K5.01.00.027 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0090 | 02 | Вал коленчатый | K5.01.00.028 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0091 | 01 | Штуцер | K5.01.00.029 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0092 | 00 | Втулка | K5.01.00.031 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0093 | 10 | Прокладка | K5.01.00.032 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0094 | 09 | Гайка | K5.01.00.033 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0095 | 08 | Контргайка | K5.01.00.034 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0096 | 07 | Козырек отражательный | K5.01.00.035 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0097 | 06 | Крышка | K5.01.00.036 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31 4966 0098 | 05 | Крышка глухая | K5.01.00.037 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0099 | 04 | Прокладка | K5.01.00.039 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0100 | 06 | Прокладка | K5.01.00.039-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0101 | 05 | Прокладка | K5.01.00.039-02 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0102 | 04 | Прокладка | K5.01.00.041 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0103 | 03 | Маслоуказатель | K5.01.00.042 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0104 | 02 | Шайба | K5.01.00.043 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0105 | 01 | Прокладка | K5.01.00.044 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0106 | 00 | Шляпка | K5.01.00.049 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0107 | 10 | Штифт | K5.01.00.051 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0108 | 09 | Кольцо упорное | K5.01.00.052 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0109 | 08 | Кольцо упорное | K5.01.00.052-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0110 | 04 | Манжета | K5.01.00.053 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0111 | 03 | Манжета | K5.01.00.053-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0112 | 02 | Трубка | K5.01.00.054 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0113 | 01 | Кольцо распорное | K5.01.00.055 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0114 | 00 | Кольцо распорное | K5.01.00.055-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0115 | 10 | Шатун | K5.01.01.000 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0116 | 09 | Крейдцкопф | K5.01.01.001 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0117 | 08 | Палец | K5.01.01.002 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0118 | 07 | Гайка | K5.02.00.001 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0119 | 06 | Штуцер | K5.02.00.002 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0120 | 02 | Корпус | K5.02.00.003 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0121 | 01 | Корпус | K5.02.00.004 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0122 | 00 | Гайка | K5.02.00.005 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0123 | 10 | Корпус | K5.02.00.006 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0124 | 09 | Дюза | K5.02.00.007 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0125 | 08 | Шайба | K5.02.00.008 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0126 | 07 | Шильдик | K5.02.00.009 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0127 | 06 | Уплотнение | K5.02.00.011 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0128 | 05 | Шильдик | K5.02.00.012 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0129 | 04 | Гайка | K5.02.00.013 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0130 | 00 | Гайка | K5.02.00.013-01 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31 4966 0131 | 10 | Щиток | K5.02.00.014 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0132 | 09 | Корпус | K5.02.00 015 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0133 | 08 | Трубка | K5.02.00.016 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0134 | 07 | Боковина | K5.02.00.017 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0135 | 06 | Гайка | K5.02.00 018 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0136 | 05 | Заглушка | K5.02.00.019 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0137 | 04 | Винт | K5.02.00 021 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0138 | 03 | Шпильдик | K5 02.00.022 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0139 | 02 | Шпильдик | K5.02.00.023 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0140 | 09 | Гайка сальниковая | K5.02 00 024 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0141 | 08 | Пружина | K5.02.00 025 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0142 | 07 | Винт | K5.02.00 026 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0143 | 06 | Кнопка | K5.02.00.027 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0144 | 05 | Гайка | K5.02.00.028 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0145 | 04 | Пружина | K5.02.00.029 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0146 | 03 | Трубка соединительная | K5.02.00.030 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0147 | 02 | Каркас | K5 02.00 040 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0148 | 01 | Панель | K5.02.00 060 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0149 | 00 | Трубка соединительная | K5.02.00.070 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0150 | 07 | Клапан | K5.02.00 080 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0151 | 06 | Шточок | K5.02.00.090 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0152 | 05 | Маховичок | K5.02.00 100 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0153 | 04 | Шточок | K5.02.00.110 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0154 | 03 | Фильтр | K5.02.00.120 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0155 | 02 | Фильтр | K5.02.00.130 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0156 | 01 | Корпус | K5.02.00 140 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0157 | 00 | Трубка соединительная | K5.02.00.150 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0158 | 10 | Трубка соединительная | K5.02.00 160 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0159 | 09 | Трубка соединительная | K5.02.00.170 | Компрессор КД-5 | 31 4662 0013 |
| 31 4966 0168 | 08 | Панель | УКП-5.00.00.005 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0169 | 07 | Крышка задняя | УК5-5.00.00.010 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0170 | 03 | Крышка передняя | УК5-5.00.00.020 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0171 | 02 | Эжектор | УК5-5.00 00.030 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0172 | 01 | Трубка манометра | УК5-5.00 00.070 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 31 4966 0173 | 00 | Редуктор | УК5-5.00.01.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0174 | 10 | Маховичок | УК5-5.00.01.006 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0175 | 09 | Пружина | УК5-5.00.01.009 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0176 | 08 | Клапан предохранитель- ный | УК5-5.00.01.090 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0177 | 07 | Пружина | УК5-5.00.01.091 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0178 | 06 | Бачок верхний | УК5-5.00.02.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0179 | 05 | Кран реометра | УК5-5.00.03.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0180 | 01 | Маховичок | УК5-5.00.03.002 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0181 | 00 | Расходомер | УК5-5.00.05.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0182 | 10 | Штуцер | УК5.5.00.05.003 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0183 | 09 | Трубка | УК5-5.00.05.006 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0184 | 08 | Отвод | УК5-5.00.05.010 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0185 | 07 | Пружина | УК5-5.00.05.015 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0186 | 06 | Тройник | УК5-5.00.05.020 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0187 | 05 | Бачок нижний | УК5-5.00.07.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0188 | 04 | Коллектор | УК5-5.00.08.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0189 | 03 | Кольцо уплотнительное | УК5-5.00.08.003 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0190 | 10 | Клапан | УК5-5.00.09.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0191 | 09 | Рычаг | УК5-5.00.09.020 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0192 | 08 | Рычаг | УК5-5.00.09.030 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0193 | 07 | Муфта | УК5-5.00.09.040 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0194 | 06 | Клапан | УК5-5.00.09.050 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0195 | 05 | Подушка | УК5-5.00.09.051 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0196 | 04 | Поясок | УК5-5.01.00.030 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0197 | 03 | Панель шкалы | УК5-5.03.00.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0198 | 02 | Стрелка | УК5-5.03.00.001 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0199 | 01 | Отвод | УК5-5.03.00.004 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0200 | 03 | Кольцо уплотнительное | УК5-5.03.00.005 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0201 | 02 | Панель | УК5-5.03.00.011 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0202 | 01 | Линейка | УК5-5.03.00.030 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0203 | 00 | Уровень | УК5-5.03.01.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0204 | 10 | Кран эжектора | УК5-5.04.00.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 31 4966 0205 | 09 | Ключ рожковый | УК5-5.05.00.001 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0206 | 08 | Ключ радиальный | УК5-5.05.00.002 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0207 | 07 | Ключ радиальный | УК5-5.05.00.004 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0208 | 06 | Переход | УК5-5.05.01.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0209 | 05 | Манометр контрольный | УК5-5.05.02.000 | Прибор УКП-5 | 31 4662 0024 |
| 31 4966 0216 | 06 | Кольцо | ПГС.00.009 | Прибор ПГС | 31 4662 0051 |
| 31 4966 0217 | 05 | Колпачок | ПГС.01.001 | Прибор ПГС | 31 4662 0051 |

31 4982 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ПРИВОДАМ

| | | | | | |
|--------------|----|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 31 4982 0001 | 05 | Червяк | ПЧ1.0401.029 | Привод ПЧ-1 | 31 4823 0011 |
| 31 4982 0002 | 04 | Полумуфта | ПЧ1.0409.036 | Привод ПЧ-1 | 31 4823 0011 |
| 31 4982 0003 | 03 | Колесо червячное | ПЧ1.06.038 | Привод ПЧ-1 | 31 4823 0011 |
| 31 4982 0004 | 02 | Корпус | ПЧ1.02.009 | Привод ПЧ-1 | 31 4823 0011 |
| 31 4982 7001 | 10 | Червяк | ПЧ2.0401.057 | Привод ПЧ-2 | 31 4823 0012 |
| 31 4982 7001 | 10 | Червяк | ПЧ2.0401.057 | Привод ПЧ-2У | 31 4823 0013 |
| 31 4982 7002 | 09 | Колесо червячное | ПЧ2.06.028 | Привод ПЧ-2 | 31 4823 0012 |
| 31 4982 7002 | 09 | Колесо червячное | ПЧ2.06.028 | Привод ПЧ-2У | 31 4823 0013 |
| 31 4982 7003 | 08 | Полумуфта | ПЧ1.0409.036-0 | Привод ПЧ-2У | 31 4823 0013 |
| 31 4982 7003 | 08 | Полумуфта | ПЧ1.0409.036-0 | Привод ПЧ-2 | 31 4823 0012 |
| 31 4982 7004 | 07 | Корпус | ПЧ2.02.013 | Привод ПЧ-2 | 31 4823 0012 |
| 31 4982 7004 | 07 | Корпус | ПЧ2.02.013 | Привод ПЧ-2У | 31 4823 0013 |

31 4987 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К АППАРАТУРЕ ШАХТНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

| | | | | | |
|--------------|----|-------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 31 4987 0001 | 02 | Приемник сигналов ПС-20 | 1216-6-02 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 0002 | 01 | Приемник сигналов ПС-26 | 1216-7-02 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 0003 | 00 | Катушка | 1215-31 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 0004 | 10 | Блок панелей АУСО-2 в контейнере | 1216-1-20 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 0007 | 07 | Аппарат задания маршрута ЛЗМ-2 | 1216-4 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 0008 | 06 | Блок приемника сигналов БПС-14 | 1216-5 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 0011 | 00 | Блок питания | 1284-1-35 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 0012 | 10 | Блок аварийной сигнализации | 1284-1-41 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 0013 | 09 | Трансформатор | 1284-1-27 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 0014 | 08 | Панель управления | 1284-1-10 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 0016 | 06 | Блок уровней в общий блок | 1126-2-12 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 0018 | 04 | Моторное реле времени аппарата АУИ-1М | 927-1-12 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 0020 | 10 | Моторное реле времени аппарата АУО-3 | 1087-05 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 0022 | 08 | Трансформатор силовой | 1226-1-05 | Выключатель ВМ4-65 | 31 4871 0122 |
| 31 4987 0024 | 06 | Панель в сборе | 1290-08 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 0025 | 05 | Трансформатор вспомогательный ТВ-2 | 918-110 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 0026 | 04 | Катушка | 1290-33 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 0028 | 02 | Муфта | 1278-1 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 0029 | 01 | Корпус | 1278-02-03 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 0030 | 08 | Усилитель микрофонный в сборе | 1278-4-10 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 0031 | 07 | Усилит. ларингоф. в сборе | 1278-2-10 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 0033 | 05 | Катушка | 1078-40 | Пускатель ППВ-2 | 31 4874 0032 |
| 31 4987 0035 | 03 | Катушка | 962-09 | Блок БУВ-5 | 31 4871 0102 |
| 31 4987 0037 | 01 | Термодатчик ТДТ-63 | 1140-10 | Аппаратура АКУ-63 | 31 4871 0032 |
| 31 4987 0038 | 00 | Трансформатор | 1140-7-37 | Аппаратура АКУ-63 | 31 4871 0032 |
| 31 4987 0039 | 10 | Блок питания | 1140-7-22 | Аппаратура АКУ-63 | 31 4871 0032 |
| 31 4987 0040 | 06 | Панель диодов | 1140-7-11 | Аппаратура АКУ-63 | 31 4871 0032 |
| 31 4987 0043 | 03 | Пружина | 1241-0-0003 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 0044 | 02 | Пружина | 1241-2-0004 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 0047 | 10 | Жгут | 1358.01.85.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 0048 | 09 | Приемник сигналов | 1358 01.32.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0049 | 08 | Приемник сигналов | 1358 01.32.000-01 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0050 | 04 | Генератор сигналов | 1358.06.01.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0051 | 03 | Одноочный генератор ОГ-4 | 1358 06.00 000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0052 | 02 | Приемник сигналов | 1358.02.14.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0053 | 01 | Одиночный генератор ОГ-5 | 1358.06.00.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0054 | 00 | Приемник сигналов | 1358.02.14.000-01 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0055 | 10 | Генератор сигналов | 1358.02.17.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0056 | 09 | Блок передачи местона- хождения комбайна | 1358.05.00.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0057 | 08 | Блок питания | 1358.04.05.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0058 | 07 | Трансформатор тока | 1358.09.01.000 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 0062 | 00 | Втулка изоляционная | 1351.00.001 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0063 | 10 | Скоба | 1351.00.002 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0064 | 09 | Перегородка | 1351.00.003 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0065 | 08 | Панель с контактами | 1351.06.000 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0066 | 07 | Панель с контактами | 1351.06.000.01 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0067 | 06 | Кольцо упорное | 1351.10.000 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0068 | 05 | Перегородка | 1351.11.001 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0069 | 04 | Раструб | 1351.12.001 | Разъем РШ | 31 4874 0056 |
| 31 4987 0073 | 08 | Панель в сборе | 1404.01.01.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0074 | 07 | Панель | 1404.01.02.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0075 | 06 | Блок днюдов и резисторов | 1404.01.03.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0076 | 05 | Трансформатор | 1404.01.06.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0077 | 04 | Блок триггеров | 1404.01.08.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0078 | 03 | Блоки шифратора | 1404.01.14.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0079 | 02 | Блок усилителя | 1404.01.09.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0080 | 09 | Мультивибратор | 1404.01.22.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0081 | 08 | Блок конденсаторов | 1404.01.24.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0082 | 07 | Блок тиристорв | 1404.01.27.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 0083 | 06 | Панель светодиодов | 1404.01.29.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0084 | 05 | Корпус сварной | 1404.01.33.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0085 | 04 | Крышка сварная | 1404.01.33.000 | Приемник НПИ-1.У5 | 31 4871 0853 |
| 31 4987 0090 | 07 | Блок питания | 1364.04.12.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0091 | 06 | Выключатель блокировочный | ВБ-2 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0092 | 05 | Стекло 16×80 ОАШ 614-010 | 8АШ-402.077 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0093 | 04 | Колпачок | 1364.04.01.004 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0094 | 03 | Уплотнение | 1364.04.01.003 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0095 | 02 | Прокладка | 1364.04.01.002 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0096 | 01 | Светофильтр | 1364.04.01.001 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0097 | 00 | Крышка передняя в сборе | 1364.04.01.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0098 | 10 | Блок исполнительный | 1364.04.16.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0099 | 09 | Усилитель телеметрический | 1364.04.19.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0100 | 00 | Трансформатор | 1364.05.05.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0101 | 10 | Блок стабилизатора | 1364.05.07.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0102 | 09 | Блок элементов | 1364.05.16.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0103 | 08 | Трансформатор | 1364.06.07.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0104 | 07 | Корпус | 1364.04.26.001 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0105 | 06 | Колодка | 1364.04.27.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0106 | 05 | Трансформатор | 1364.03.30.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0107 | 04 | Крышка | 1364.04.03.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 0113 | 06 | Крышка в сборе | 1207-54 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0114 | 05 | Панель передняя в сборе | 1207-56 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0115 | 04 | Блок питания | 1207-51 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0116 | 03 | Панель в сборе | 1207-68 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0117 | 02 | Трансформатор ТР1 | 1207-03 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0118 | 01 | Трансформатор ТР2 | 1207-05 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0119 | 00 | Трансформатор ТР3 | 1207-07 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0120 | 07 | Колпачок | 1207-1301 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 0123 | 04 | Датчик | 1197.01.15.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 0124 | 03 | Стойка | 1197.01.00.003 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0125 | 02 | Ручка в сборе | 1197.01.03.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0126 | 01 | Плата НСМ с элементами | 1197.01.08.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0127 | 00 | Плата ПУ с элементами | 1197.01.11.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0128 | 10 | Трансформатор | 1197.01.13.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0129 | 09 | Блок питания ПБИ-1 | 1197.02.00.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0130 | 05 | Контакт | 1197.02.00.004 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0131 | 04 | Выключатель | 1197.03.01.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0132 | 03 | Контакт | 1197.03.01.003 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0133 | 02 | Защелка | 1197.03.02.001 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0134 | 01 | Стойка | 1197.01.00.003 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0135 | 00 | Болт специальный | 1197.02.00.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 0137 | 09 | Блок конденсаторов | 1281-2-14 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0138 | 08 | Трансформатор | 1281-2-22 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0139 | 07 | Блок стабилизатора | 1280-2-12 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0140 | 03 | Дроссель | 1280-2-22 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0141 | 02 | Блок конденсаторов | 1279-2-08 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0142 | 01 | Трансформатор | 1279-2-30 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0143 | 00 | Трансформатор | 1280-2-49 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0144 | 10 | Крышка передняя в сборе | 1280-3-05 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0145 | 09 | Дроссель | 1279-2-11 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0146 | 08 | Термогруппа | 1280-1-11 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0147 | 07 | Блок питания | 1280-1-14 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0148 | 06 | Усилитель фазочувствительный | 1280-1-20 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0149 | 05 | Усилитель телеметрический | 1280-1-24 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0150 | 01 | Выключатель блокировочный | ВБ-8 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0151 | 00 | Колпачок | 1280-1-0101 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 0152 | 10 | Корпус | 1280-1-1101 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-------------|-----------------|--------------|
| 31 4987 0157 | 05 | Блок триггеров | 1247-1-02 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0158 | 04 | Блок сравнения сигналов | 1247-1-05 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0159 | 03 | Блок усиления сигналов | 1247-1-07 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0160 | 10 | Элемент логический «И» | 1247-1-12 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0161 | 09 | Блок искробезопасных элементов | 1247-1-15 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0162 | 08 | Датчик нагрузки | 1247-1-21 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0163 | 07 | Блок питания в сборе | 1247-1-25 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0164 | 06 | Шток в сборе | 1247-2-01 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0165 | 05 | Катушка | 1247-2-02 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0166 | 04 | Катушка | 1247-2-03 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0167 | 03 | Пружина | 1247-2-0015 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0168 | 02 | Пружина | 1247-2-0016 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0169 | 01 | Кольцо 008-С1225 ГОСТ 9833—73 | 112-12×8-2 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0170 | 08 | Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833—73 | И216×12-2 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0171 | 07 | Кольцо 039-045-36 ГОСТ 9833—73 | И245×38-2 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0172 | 06 | Пружина | 1247-4-0008 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0173 | 05 | Пружина | 1247-4-0010 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0174 | 04 | Пружина | 1247-4-0014 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0175 | 03 | Катушка | 1247-4-04 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0176 | 02 | Кольцо уплотнительное 20×30 | ИТ08.001-3 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0177 | 01 | Фиксатор | 1247-5-12 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0178 | 00 | Клемма ЗИК 506-57 | КШ-65-В | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0179 | 10 | Генератор | 1247-5-05 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0180 | 06 | Задатчик скорости | 1247-5-08 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0181 | 05 | Пульт дистанционного управления комбайна | 1247-5 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0182 | 04 | Колпачок | 1247-5-0014 | Система САДУ-2 | 31 4871 0221 |
| 31 4987 0190 | 04 | Трансформатор 127-110 | 924-1-11 | Аппаратура УКВГ | 31 4871 0031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 0191 | 03 | Трансформатор 380-127.110.24 | 924-1-24 | Аппаратура УКВГ | 31 4871 0031 |
| 31 4987 0193 | 01 | Панель в сборе | 1275-1-08 | Комплекс БИСУК-1 | 31 4871 0041 |
| 31 4987 0194 | 00 | Трансформатор питающий | 1275-1-11 | Комплекс БИСУК-1 | 31 4871 0041 |
| 31 4987 0195 | 10 | Блок маршruta | 1275-2-07 | Комплекс БИСУК-1 | 31 4871 0041 |
| 31 4987 0196 | 09 | Блок логики | 1275-3-02 | Комплекс БИСУК-1 | 31 4871 0041 |
| 31 4987 0197 | 08 | Блок приводов | 1275-6-03 | Комплекс БИСУК-1 | 31 4871 0041 |
| 31 4987 0198 | 07 | Колодка в сборе | 1275-7-02 | Комплекс БИСУК-1 | 31 4871 0041 |
| 31 4987 0201 | 07 | Блок № 1 | TK87.05.СБ | Аппарат АКП-1 | 31 4871 0045 |
| 31 4987 0202 | 06 | Блок № 2 | TK87.060.СБ | Аппарат АКП-1 | 31 4871 0045 |
| 31 4987 0203 | 05 | Блок № 3 | TK87.070.СБ | Аппарат АКП-1 | 31 4871 0045 |
| 31 4987 0204 | 04 | Трансформатор | TK87.270.СБ | Аппарат АКП-1 | 31 4871 0045 |
| 31 4987 0205 | 03 | Трансформатор | TK87.090.СБ | Аппарат АКП-1 | 31 4871 0045 |
| 31 4987 0206 | 02 | Конденсатор (сборочный чертеж) | TK87.220.СБ | Аппарат АКП-1 | 31 4871 0045 |
| 31 4987 0209 | 10 | Штепсель | 345-0902-1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0210 | 06 | Крышка отключателя с отключателем | 345-0110 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0211 | 05 | Выключатель | 345-02-1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0212 | 04 | Втулка | 345-0304 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0213 | 03 | Штепсель | 345-0901 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0214 | 02 | Мостик контактный | 345-08 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0215 | 01 | Колодка контактная | 345-09-1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0216 | 00 | Колодка клеммная | 345-04-1У | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0217 | 10 | Гайка | 345-0401-1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0218 | 09 | Угольник левый меньший | 345-11 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0219 | 08 | Угольник левый больший | 345-14-1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0220 | 04 | Угольник правый меньший | 345-13 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 0224 | 00 | Панель в сборе | 1275-1-08 | Комплекс КУП-2ЛУ120 | 31 4871 0607 |
| 31 4987 0225 | 10 | Блок логики | 1275-3-02 | Комплекс КУП-2ЛУ120 | 31 4871 0607 |
| 31 4987 0226 | 09 | Блок храпового останова | 1337.01.19.000 | Комплекс КУП-2ЛУ120 | 31 4871 0607 |
| 31 4987 0227 | 08 | Блок электронный | 1337.04.02.000 | Комплекс КУП-2ЛУ120 | 31 4871 0607 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 0228 | 07 | Блок развязки | 1337.05.12.000 | Комплекс КУП-2ЛУ120 | 31 4871 0607 |
| 31 4987 0230 | 02 | Этажный выключатель | 988-1-30 | Аппарат АЗК-1 | 31 4871 0132 |
| 31 4987 0231 | 01 | Рычаг в сборе | 1205-1-06 | Аппарат АЗК-1 | 31 4871 0132 |
| 31 4987 0232 | 00 | Катушка | 988-1-44 | Аппарат АЗК-1 | 31 4871 0132 |
| 31 4987 0233 | 10 | Пружина | 1205-1-0601 | Аппарат АЗК-1 | 31 4871 0132 |
| 31 4987 0235 | 08 | Усилитель | 1451.01.13.000 | Датчик ДКП-М У5 | 31 4871 2261 |
| 31 4987 0236 | 07 | Блок в сборе | 1451.01.08.000-01 | Датчик ДКП-М У5 | 31 4871 2261 |
| 31 4987 0237 | 06 | Блок в сборе | 1451.01.08.000-02 | Датчик ДКП-М У5 | 31 4871 2261 |
| 31 4987 0239 | 04 | Релейный усилитель мощности | 1325.01.08.000 | Комплекс КДС | 31 4871 0134 |
| 31 4987 0240 | 00 | Трансформатор | 1325.01.04.000 | Комплекс КДС | 31 4871 0134 |
| 31 4987 0243 | 00 | Башмак | 1373.02.00.001 | Измеритель ИИСК-4 | 31 4871 0186 |
| 31 4987 0244 | 07 | Башмак | 1373.02.00.001.01 | Измеритель ИИСК-4 | 31 4871 0186 |
| 31 4987 0245 | 06 | Башмак | 1373.02.00.001-02 | Измеритель ИИСК-4 | 31 4871 0186 |
| 31 4987 0246 | 05 | Башмак | 1373.02.00.001.03 | Измеритель ИИСК-4 | 31 4871 0186 |
| 31 4987 0247 | 04 | Башмак | 1373.02.00.001-04 | Аппаратура ИИСК-4 | 31 4871 0186 |
| 31 4987 0250 | 09 | Блок генератора | 1183-5-30 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0251 | 08 | Блок релейный | 1183-5-66 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0252 | 07 | Фильтр | 1183-5-25 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0253 | 06 | Приемник сигнала аварии | БТ-АС-04 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0254 | 05 | Сирена аварии | 1183-2-09 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0255 | 04 | Усилитель микрофона | 1183-1-28 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0256 | 03 | Усилитель диспетчерский | 1183-Я-10 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0257 | 02 | Блок прерывания | 1183-1-16 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0258 | 01 | Кнопка командная | 8651.41.030 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0259 | 00 | Панель | БТ-АС-07 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0260 | 07 | Усилитель УГИ | 1183-1-09 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0261 | 06 | Блок сопротивлений | 1183-1-37 | Аппаратура ГИС-1 | 31 4872 0051 |
| 31 4987 0265 | 02 | Трансформатор устройства УАР-1 | 1111-03 | Аппаратура ГСШ | 31 4872 0052 |
| 31 4987 0266 | 01 | Трансформатор силовой блока СБР-1 | 1032-03 | Аппаратура ГСШ | 31 4872 0052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 31 4987 0267 | 00 | Трансформатор входной пульты ПГСР-1 | 1031-16 | Аппаратура ГСШ | 31 4872 0052 |
| 31 4987 0268 | 10 | Трансформатор выходной пульты ПГСР-1 | 1031-25 | Аппаратура ГСШ | 31 4872 0052 |
| 31 4987 0270 | 05 | Усилитель УППС-1 | 1190-1 | Комплекс | 31 4872 0054 |
| 31 4987 0271 | 04 | Блок герметизированный | 1190-02 | Комплекс | 31 4872 0054 |
| 31 4987 0272 | 03 | Колпачок | 1190-1-1408 | Комплекс | 31 4872 0054 |
| 31 4987 0275 | 00 | Трансформатор | 1356.01.11.000 | Комплекс ГСШ-1М | 31 4872 0057 |
| 31 4987 0276 | 10 | Трансформатор согласования | 1356.02.08.000 | Комплекс ГСШ-1М | 31 4872 0057 |
| 31 4987 0277 | 09 | Трансформатор выходной | 1356.02.10.000 | Комплекс ГСШ-1М | 31 4872 0057 |
| 31 4987 0281 | 02 | Блок генератора | 1327.01.13.000 | Датчик ДКП-3,5 | 31 4871 0161 |
| 31 4987 0282 | 01 | Блок выходного каскада | 1327.01.14.000 | Датчик ДКП-3,5 | 31 4871 0161 |
| 31 4987 0284 | 10 | Термодатчик ТД-1 | 1314-2 | Аппаратура АКТЛ-1 | 31 4873 0022 |
| 31 4987 0285 | 09 | Токоъемник неподвижный ТН-1 | 1314-6 | Аппаратура АКТЛ-1 | 31 4873 0022 |
| 31 4987 0286 | 08 | Секция токоъемника | 1314-03-01 | Аппаратура АКТЛ-1 | 31 4873 0022 |
| 31 4987 0288 | 06 | Барабан выключателя | 728-09 | Пускатель ПРШ-1 | 31 4874 0041 |
| 31 4987 0289 | 05 | Контакт | 728-11 | Пускатель ПРШ-1 | 31 4874 0041 |
| 31 4987 0290 | 01 | Контакт | 728-12 | Пускатель ПРШ-1 | 31 4874 0041 |
| 31 4987 0291 | 00 | Пружина | 728-0010 | Пускатель ПРШ-1 | 31 4874 0041 |
| 31 4987 0292 | 10 | Пружина | 728-0033 | Пускатель ПРШ-1 | 31 4874 0041 |
| 31 4987 0293 | 09 | Плавкая вставка | 728-9059 | Пускатель ПРШ-1 | 31 4874 0041 |
| 31 4987 0296 | 06 | Щетка | 16-20 | Электрооборудование АК-2У | 31 4879 0011 |
| 31 4987 0297 | 05 | Подкладка | 16-44-П | Электрооборудование АК-2У | 31 4879 0011 |
| 31 4987 0298 | 04 | Предохранитель | 16-45 | Электрооборудование АК-2У | 31 4879 0011 |
| 31 4987 0299 | 03 | Элемент сопротивления | 16-54 | Электрооборудование АК-2У | 31 4879 0011 |
| 31 4987 0301 | 04 | Амортизатор | 1211-0007 | Вибратор ВВДВ-3 | 31 4879 0031 |
| 31 4987 0303 | 02 | Панель с микровыключателем | 1189-2.06 | Аппаратура АДУ-1 | 31 4871 0131 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 31 4987 0304 | 01 | Рычаг шарнирный | 1189-2-18 | Аппаратура АДУ-1 | 31 4871 0131 |
| 31 4987 0305 | 00 | Рычаг | 1189-2-17.01 | Аппаратура АДУ-1 | 31 4871 0131 |
| 31 4987 0306 | 10 | Коромысло | 1189-2-17.02 | Аппаратура АДУ-1 | 31 4871 0131 |
| 31 4987 0308 | 08 | Элемент № 1 в сборе | 1167-5-10 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0309 | 07 | Элемент № 2 в сборе | 1167-5-14 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0310 | 03 | Элемент № 4 в сборе | 1167-5-18 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0311 | 02 | Элемент № 6 в сборе | 1167-5-24 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0312 | 01 | Блок диодов в сборе | 1167-5-28 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0313 | 00 | Элемент № 5 в сборе | 1167-7-41 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0314 | 10 | Трансформатор в сборе | 1167-4-05 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0315 | 09 | Усилитель микрофонный в сборе | 1167-7-11 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 0318 | 06 | Стабилизатор напряжения | 1311-1-07 | Аппаратура ГАЗ-1 | 31 4873 0012 |
| 31 4987 0319 | 05 | Датчик метана ДМГ-1 | 1311-2 | Аппаратура ГАЗ-1 | 31 4873 0012 |
| 31 4987 0320 | 01 | Камера сгорания | 1311-2-02 | Аппаратура ГАЗ-1 | 31 4873 0012 |
| 31 4987 0321 | 00 | Термогруппа в упаковке | 1311-2-12 | Аппаратура ГАЗ-1 | 31 4873 0012 |
| 31 4987 0324 | 08 | Индикатор | 1449.15.000 | Пульт АПК-1МШ | 31 4871 0038 |
| 31 4987 0325 | 07 | Реле времени РВ-1 | 1449.56.000 | Пульт АПК-1МШ | 31 4871 0038 |
| 31 4987 0326 | 06 | Реле времени РВ-2 | 1449.57.000 | Пульт АПК-1МШ | 31 4871 0038 |
| 31 4987 0327 | 05 | Блок реле | 1449.58.000 | Пульт АПК-1МШ | 31 4871 0038 |
| 31 4987 0329 | 03 | Корпус | 1403.01.02.000 | Приемник НПУ-1.У5 | 31 4871 2221 |
| 31 4987 0330 | 10 | Блок управления | 1403.01.07.000 | Приемник НПУ-1.У5 | 31 4871 2221 |
| 31 4987 0331 | 09 | Плата блока питания | 1403.01.10.000 | Приемник НПУ-1.У5 | 31 4871 2221 |
| 31 4987 0332 | 08 | Плата усилителя | 1403.01.14.000 | Приемник НПУ-1.У5 | 31 4871 2221 |
| 31 4987 0333 | 07 | Плата выходного каскада | 1403.01.17.000 | Приемник НПУ-1.У5 | 31 4871 2221 |
| 31 4987 0334 | 06 | Блок фильтра | 1403.01.21.000 | Приемник НПУ-1.У5 | 31 4871 2221 |
| 31 4987 0337 | 03 | Элемент Э 17 | 1258-15-11 | Аппаратура В2-20 | 31 4872 0022 |
| 31 4987 0338 | 02 | Элемент Э 4 | 1258-1-056 | Аппаратура В2-20 | 31 4872 0022 |
| 31 4987 0339 | 01 | Элемент Э 1 | 1258-1-060 | Аппаратура В2-20 | 31 4872 0022 |
| 31 4987 0340 | 08 | Элемент Э 18 | 1258-15-06 | Аппаратура В2-20 | 31 4872 0022 |
| 31 4987 0341 | 07 | Элемент Э 10 | 1258-14-04 | Аппаратура В2-20 | 31 4872 0022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 0342 | 06 | Элемент Э 15 | 1258-14-10 | Аппаратура В2-20 | 31 4872 0022 |
| 31 4987 3001 | 01 | Блок логики | TK92.050 | Устройство УКПС-У5 | 31 4871 0851 |
| 31 4987 3003 | 00 | Блок логики | TK1.00.040 | Аппаратура УМД | 31 4871 2001 |
| 31 4987 3005 | 08 | Трансформатор | TK66.03.390 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3006 | 07 | Трансформатор | TK66.03.400 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3007 | 06 | Трансформатор | TK66.03.410 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3008 | 05 | Трансформатор | TK66.01.180 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3009 | 04 | Трансформатор | TK66.03.420 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3010 | 00 | Трансформатор | TK66.03.430 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3011 | 10 | Трансформатор | TK66.03.450 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3012 | 09 | Трансформатор | TK66.01.190 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3013 | 08 | Трансформатор | TK66.03.660 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3014 | 07 | Трансформатор | TK66.01.200 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3015 | 06 | Трансформатор | TK66.01.210 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3016 | 05 | Трансформатор | TK66.01.450 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 3021 | 08 | Реле РКИ (переделка) | P73.260 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 3022 | 07 | Кнопка | 21.15.03 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 3023 | 06 | Панель (сборка) | P76.130 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 3025 | 04 | Блок времязадающий | P150.070 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 3026 | 03 | Плата печатная | P150.100 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 3027 | 02 | Трансформатор (залвка) | P150.130 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 3028 | 01 | Магнитоуправляемое реле | P150.150 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 3031 | 06 | Трансформатор | C6.050 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 3032 | 05 | Реле | C6.070 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 3033 | 04 | Переключатель сигналов | C6.090 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 3035 | 02 | Трансформатор | P11.050 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 3036 | 01 | Датчик типа ДУ | D23.000 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 3037 | 00 | Селеновый столбик | P11.100 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 3038 | 10 | Блок шунта | P11.040 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 3041 | 04 | Передачик 18 кгд | TK77.04.000 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 3043 | 02 | Блок контроля и сигнализации БКС | C20.120 | Аппарат АКС | 31 4871 0192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 3044 | 01 | Катушка (заливка) | С20.170 | Аппарат АКС | 31 4871 0192 |
| 31 4987 3046 | 10 | Панель | Р137.050 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 3048 | 08 | Блок питания | Р152.040 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 3049 | 07 | Реле РКИ (заливка) | Р152.090 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 3050 | 03 | Датчик щеточный типа ДШ | Р152.140 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 3052 | 01 | Выключатель В | Р132.150 | Реле РУВ-3АР | 31 4873 0034 |
| 31 4987 3053 | 00 | Реле | Р132.310 | Реле РУВ-3АР | 31 4873 0034 |
| 31 4987 3055 | 09 | Трансформатор питания ТР1 | ТК75.01.120 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3056 | 08 | Блок реле времени | ТК75.01.220 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3057 | 07 | Блок концевого реле | ТК75.06.000 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3059 | 05 | Датчик заштыбовки | ТК75.02.600 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3060 | 01 | Выключатель В20 | 6ФД.261.001.1 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3061 | 00 | Блок конденсаторов | ТК75.05.080 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3062 | 10 | Прибор (указатель) (переделка) | ТК57.01.220 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3063 | 09 | Диод концевой | ТК75.01.270 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3064 | 08 | Блок конденсаторов Б1 | ТК75.01.240 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3065 | 07 | Блок заштыбовки и телефона | ТК75.02.050 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3066 | 06 | Блок реле скорости | ТК75.02.100 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3067 | 05 | Реле | ТК75.01.340 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3068 | 04 | Трансформатор ТР5 | ТК75.02.160 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3069 | 03 | Трансформатор ТР3 | ТК75.02.120 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3070 | 10 | Блок конденсаторов Б2 | ТК75.02.190 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3071 | 09 | Блок телефона | ТК75.05.060 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3072 | 08 | Блок заштыбовки и телефона БЗТ-О | ТК75.02.700 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3073 | 07 | Выключатель В40 | 6ФД.261.003.1 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 3078 | 02 | Выключатель В-72 | 6ФД.261.006.3 | Реле РСА | 31 4871 0171 |
| 31 4987 3079 | 01 | Блок электронный | Р135.040 | Реле РСА | 31 4871 0171 |
| 31 4987 3081 | 07 | Трансформатор | Р174.050 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 31 4987 3082 | 06 | Дроссель | Р174.130 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 3083 | 05 | Кнопка | 20.12.03 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 3084 | 04 | Выключатель | Р76.170 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 3087 | 01 | Реле типа РКИ (переделка) | Р79.190 | Устройство БЗП-1А | 31 4873 0043 |
| 31 4987 3088 | 00 | Реле типа РКИ (переделка) | Р92.300 | Устройство БЗП-1А | 31 4873 0043 |
| 31 4987 3089 | 10 | Дроссель | Р74.090 | Устройство БЗП-1А | 31 4873 0043 |
| 31 4987 3091 | 05 | Капсула | Д46.060 | Датчик КСЛ-2 | 31 4871 0162 |
| 31 4987 3093 | 03 | Капсула (сборка) | Д65.020 | Выключатель КТВ-2 | 31 4871 0111 |
| 31 4987 3095 | 01 | Трансформатор | 027.01.060-00 | Реле РУ-1140 | 31 4873 0079 |
| 31 4987 3096 | 00 | Дроссель | 027.01.070-00 | Реле РУ-1140 | 31 4873 0079 |
| 31 4987 3097 | 10 | Панель | 027.01.170-00 | Реле РУ-1140 | 31 4873 0079 |
| 31 4987 3098 | 09 | Трансформатор | 027.02.070-100 | Реле РУ-1140 | 31 4873 0079 |
| 31 4987 3100 | 10 | Трансформатор | Р137.080 | Блок БС-1 | 31 4871 0191 |
| 31 4987 5001 | 04 | Блок реле (РКН) | СПК-А.01.060 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5002 | 03 | Блок трансформатора питания (БТП) | ЦПУ.01.220 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5003 | 02 | Блок аварийного отключения (БАО) | ЦПУ.01.280 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5004 | 01 | Блок (БФА) | ЦПУ.01.360 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5005 | 00 | Блок (БЛ) | ЦПУ.01.360-01 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5006 | 10 | Блок управления (БУ) | ЦПУ.01.440 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5007 | 09 | Блок блокировки конвейера (ББК) | ЦПУ.01.550 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5008 | 08 | Блок питания (БПП) | ЦПУ.02.040 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5009 | 07 | Блок концевой Б1 | ЦПУ.00.010 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5010 | 03 | Блок концевой Б2 | ЦПУ.00.030 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5011 | 02 | Перемычка (ЦПУ-СГС) | ЦПУ.00.050 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5012 | 01 | Перемычка (ЦПУ-СУВ1) | ЦПУ.00.060 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5013 | 00 | Перемычка (ЦПУ-СУВП) | ЦПУ.00.070 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 5017 | 07 | Блок электронный | «Уран»01.010 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5018 | 06 | Источник питания | «Уран»02.000 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|------------------|------------------|--------------|
| 31 4987 5019 | 05 | Пульт управления | «Уран»03.000 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5020 | 01 | Блок индикации | «Уран»04.000 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5021 | 00 | Табличка | «Уран»00.002 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5022 | 10 | Табличка | Уран»00.002 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5023 | 09 | Табличка | «Уран»00.003 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5024 | 08 | Табличка | «Уран»00.004 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5027 | 05 | Датчик перемещения струга | АРУС.00.01.000 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 5028 | 04 | Блок УРБ | АРУС01.03.030 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 5029 | 03 | Блок БУ | АРУС01.03.030-03 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 5030 | 10 | Блок реле УПР | АРУС03.01.010-02 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 5031 | 09 | Индикатор | АРУС01.01.090 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 5032 | 08 | Ручка | АРУС01.01.003 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 5033 | 07 | Ручка | АРУС01.02.002 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 5036 | 04 | Абонентская станция | АУС02.000 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 5037 | 03 | Контейнер с выемной панелью блока управления | АУСМ.20.000 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 5038 | 02 | Блок-перемычка | АУС04.010 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 5039 | 01 | Панель усилителя | АУС01.00А | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 5041 | 07 | Блок регулятора | ПРИЗ01.000 | Регулятор «Приз» | 31 4871 0241 |
| 31 4987 5042 | 06 | Сервопривод | ПРИЗ02.000 | Регулятор «Приз» | 31 4871 0241 |
| 31 4987 5043 | 05 | Датчик тока | ПРИЗ03.000 | Регулятор «Приз» | 31 4871 0241 |
| 31 4987 5044 | 04 | Блок выемной | ПРИЗ01.040 | Регулятор «Приз» | 31 4871 0241 |
| 31 4987 5046 | 02 | Пульт дистанционного управления | ПК9РА27.01.000 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5047 | 01 | Перемычка шланговая | ПК9РА27.00.010 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5048 | 00 | Перемычка кабельная | ПК9РА27.00.030 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5049 | 10 | Блок выемной | ПК9РА27.04.020 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5050 | 06 | Регулятор нагрузки | ПК9РА08.02.290 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5051 | 05 | Блок дистанционного управления | ПК9РА27.05.300 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5052 | 04 | Блок электронный | ПК9РА27.05.430 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5053 | 03 | Блок памяти | ПК9РА27.05.010 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5054 | 02 | Блок питания | ПК9РА08.02.130 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|------------------|------------------------------|--------------|
| 31 4987 5055 | 01 | Блок питания искро- безопасный | ПК9РА08.02.220 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5056 | 00 | Блок диодов для ЭГБ | ПК9РА05.02.070 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5057 | 10 | Чувствительный элемент | ПК9РА27.01.030 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5058 | 09 | Блок реле | ПК9РА08.02.110 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 5062 | 02 | Блок контроля орошения | МИУС01.040 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 5063 | 01 | Датчик перемещения струга | УМС-2.02.000 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 5064 | 00 | Магнит | УМС00.050 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 5987 5066 | 09 | Переключатель № 1 | САУК-М.00.010 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5067 | 08 | Переключатель № 2 | САУК-М.00.020 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5068 | 07 | Переключатель № 3 | САУК-М.00.030 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5069 | 06 | Пульт управления | САУК-М.01.000 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5070 | 02 | Источник питания с искробезопасным выходом ИП-36-1 | ИП-К-000 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5071 | 01 | Блок диодов | САУК-М.04.310 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5072 | 00 | Реле времени комбайновое | САУК-М.04.190 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5073 | 10 | Изолятор | САУК-М.03.4000 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5074 | 09 | Протектор | САУК-М.01.001 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5075 | 08 | Табличка | САУК-М.01.003-03 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5076 | 07 | Табличка | САУК-М.02.001 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|------------------|------------------------------|--------------|
| 31 4987 5077 | 06 | Табличка | САУК-М09.008 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5078 | 05 | Табличка | САУК-М.05.071 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5079 | 04 | Табличка | САУК-М.05.072 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5080 | 00 | Табличка | САУК-М.01.003-06 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5081 | 10 | Табличка | САУК-М.05.004 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 5082 | 09 | Табличка | САУК-М.04.001 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 6001 | 00 | Блок контроля сиг- нализации | 6.06.367.157 | Аппаратура АУПСМ | 31 4871 0501 |
| 31 4987 6003 | 09 | Трансформатор (заливка) | A-89-01.230 | Аппаратура УМДК | 31 4871 0021 |
| 31 4987 6004 | 08 | Разъединитель | 6.06.259.000 | Аппаратура УМДК | 31 4871 0021 |
| 31 4987 6014 | 06 | Блок транзисторов | 6.06.367.047 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6015 | 05 | Блок транзисторов | 6.06.367.167 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6016 | 04 | Блок резисторов | 6.06.277.013 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6017 | 03 | Блок резисторов | 6.06.277.021 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6018 | 02 | Направляющая | 8.06.260.007 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6019 | 01 | Мембрана в упаковке | 5.06.800.000 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6020 | 08 | Мембрана в упаковке | 5.06.800.000-02 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6021 | 07 | Блок реле | 6.06.277.023 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6022 | 06 | Прокладка | 8.06.371.044 | Аппаратура «Азот» | 31 4871 0037 |
| 31 4987 6026 | 02 | Датчик ДМИ-1 | 6.06.129.002 | Аппаратура КДК | 31 4871 0043 |
| 31 4987 6028 | 00 | Трансформатор импульс- ный ТР1-ТР3 | 6.06.17.6.009 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6029 | 10 | Трансформатор импульс- ный ФЭ-22, ФЭ-26, ФЭ-28, ФЭ-29 | 6.06.17.6.009-02 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6030 | 06 | Трансформатор импульс- ный ФЭ-25 | 6.06.176 009-06 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|-----------------|--------------------|--------------|
| 31 4987 6031 | 05 | Трансформатор импульс- ный ФЭ-23, ФЭ-24 | 6.06.176.009-04 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6032 | 04 | Трансформатор импульс- ный ФЭ-30, ФЭ-31 | 6.06.176.009-10 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6033 | 03 | Трансформатор импульс- ный ФЭ-27 | 6.06.176.009-08 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6034 | 02 | Блок 8КП | 6.06.376.122 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6035 | 01 | Дроссель ДР1+ДР22, ДР25, ДР28, ДР24 | 6.06.271.010 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6036 | 00 | Трансформатор импульс- ный ДР23 | 6.06.176.009-12 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6037 | 10 | Дроссель ДР27 | 6.06.271.010-02 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6038 | 09 | Блок 6ПУ | 6.06.367.127-10 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6039 | 08 | Блок КП | 6.06.360.008 | Устройство «Ветер» | 31 4871 0034 |
| 31 4987 6043 | 01 | Перемычка | 8.06.585.017 | Аппарат КОРД-1-1 | 31 4873 0201 |
| 31 4987 6044 | 00 | Втулка | 8.06.211-003 | Аппарат КОРД-1-1 | 31 4873 0201 |
| 31 4987 6045 | 10 | Крышка | 8.06.315.034 | Аппарат КОРД-1-1 | 31 4873 0201 |
| 31 4987 6047 | 08 | Разъединитель | 6.06.259.000 | Аппаратура АО-3 | 31 4871 0044 |
| 31 4987 6049 | 06 | Корпус турбины | 8.06.003.013 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6050 | 02 | Колесо насосное | 5.06.224.008 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6051 | 01 | Втулка | 8.06.210.013 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6052 | 00 | Кольцо упорное | 8.06.214.024 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6053 | 10 | Колесо турбинное | 8.06.224.006 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6054 | 09 | Ступица | 8.06.226.005 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6055 | 08 | Стакан | 8.06.268.016 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6056 | 07 | Противовес | 8.06.290.002 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6057 | 06 | Крышка | 8.06.310.006 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6058 | 05 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.032 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6059 | 04 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.033-02 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6060 | 00 | Гайка | 8.06.945.019 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 6064 | 07 | Корпус турбины | 5.06.003.000 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6065 | 06 | Колесо насосное | 5.06.224.004 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6066 | 05 | Колесо упорное | 8.06.214.044 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6067 | 04 | Колесо турбинное | 8.06.224.003 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 31 4987 6068 | 03 | Ступица | 8.06.226.002 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6069 | 02 | Полумуфта | 5.06.255.001 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6070 | 09 | Вкладыш | 8.06.263.000 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6071 | 08 | Противовес | 8.06.290.001 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6072 | 07 | Крышка | 8.06.313.000 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6073 | 06 | Крышка | 8.06.313.001 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6074 | 05 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.009 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6075 | 04 | Кольцо уплотнительное | 8.06.370.010-02 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6076 | 03 | Шайба | 8.06.950.003 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6077 | 02 | Шайба | 8.06.950.005 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 6501 | 07 | Выемная панель усилителя-генератора | УГ6-02А | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6502 | 06 | Стекло | УГ8.005 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6503 | 05 | Усилитель-генератор | УГ8А.000 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6504 | 04 | Рупорный громкоговоритель | 10ГРД6-ИГАС | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6505 | 03 | Блок питания усилителя-генератора | БПУГ6.000 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6506 | 02 | Плата приемника сигнала тревоги | ШСИ.160 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6507 | 01 | Дуплексный усилитель | ДУ7.001 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6508 | 00 | Микрофонный усилитель | ДУ7.900 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6509 | 10 | Блок управления связи искробезопасный | БУСИ.00.000 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6510 | 06 | Ключ | УГ8.400 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6511 | 05 | Ключ | БПУГ6.070 | Аппаратура ИГАС-3-АТС-А | 31 4872 0082 |
| 31 4987 6515 | 01 | Плата управления | УСИ1.01.060 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 31 4987 6516 | 00 | Плата формирования | УСИ1.01.100 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6517 | 10 | Ось | УСИ1.01.014 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6518 | 09 | Винт специальный | УСИ1.01.017 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6519 | 08 | Направляющая | ГУА6.203.001-01 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6520 | 04 | Упор | КБ459.02.02.002 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6521 | 03 | Направляющая | КБ459.02.02.001 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6522 | 02 | Пружина | ЛЭ8.387.079 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6523 | 01 | Пружина пластинчатая | ЛЭ8.387.080 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6524 | 00 | Кронштейн верхний | КБ459.02.02.008 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6525 | 10 | Кронштейн нижний | КБ459.02.02.009 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6526 | 09 | Головка считывающая | КБ459.02.02.100 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6527 | 08 | Направляющая | ГУА6.203.001-01 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6528 | 07 | Плата развязки | УСИ1.02.040 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6529 | 06 | Плата формирователей | УСИ1.02.010.01 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6530 | 02 | Пружина жетона | ЛЭ8.387.079 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6531 | 01 | Заклепка жетона | ЛЭ8.933.002 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6532 | 00 | Ось | ЛЭ8.300.132 | Устройство ИСУ-РИ | 31 4872 0181 |
| 31 4987 6537 | 06 | Блок сигнально-вызывающего устройства | БСВУ5.000 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6538 | 05 | Блок рабочего места | БРМ3.000 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6539 | 04 | Блок прямых абонентов | БПА2.000 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6540 | 00 | Блок соединительных линий | БСП2.000 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6541 | 10 | Блок питания | БП6.000 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6542 | 09 | Выпрямитель | БП6.150 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6543 | 08 | Плата стабилизатора | БП6.200 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6544 | 07 | Кнопка | ПШ3.300 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6545 | 06 | Плата импульсного реле | УКП1.940 | Аппаратура «Шахтер-3» | 31 4872 0084 |
| 31 4987 6548 | 03 | Крышка | ПКВИ-3М01.00.001А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6549 | 02 | Крышка | 01.00.0003А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6550 | 09 | Шильдик инструкция | 01.00.004 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6551 | 08 | Опора | 01.00.009 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6552 | 07 | Корпус | 01.01.000А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 31 4987 6553 | 06 | Ручка | 01.02.100А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6554 | 05 | Шайба | 01.02.004 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6555 | 04 | Ось | 01.02.006 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6556 | 03 | Кольцо стопорное | 01.02.011 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6557 | 02 | Стакан | 01.03.000 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6558 | 01 | Панель | 02.00.001А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6559 | 00 | Экран | 02.00.004А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6560 | 07 | Стекло | 02.00.006 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6561 | 06 | Клемма | 02.00.012 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6562 | 05 | Плата 1 | 02.01.001Л | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6563 | 04 | Плата 2 | 02.02.001М | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6564 | 03 | Скоба | 02.03.004 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6565 | 02 | Стойка | 02.03.005 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6566 | 01 | Прижим | 02.06.001 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6567 | 00 | Держатель ламп | 02.06.002А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6568 | 10 | Шайба | 02.06.003А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6569 | 09 | Уплотнение | 02.06.005А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6570 | 05 | Лимб | 02.07.000 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6571 | 04 | Лимб | 02.08.000 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6572 | 03 | Ручка управления | 02.09.00А | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6573 | 02 | Наконечник | 04.00.001 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6574 | 01 | Втулка | 04.00.002 | Прибор ПКВИ-3М | 31 4871 0129 |
| 31 4987 6582 | 01 | Заглушка | ГУА8.632.002 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6583 | 00 | Модуль | ГУА5.100.001 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6584 | 10 | Маска символ | ГУА7.005.001 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6585 | 09 | Модуль УМИ-Т | ГУА2.424.001-07 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6586 | 08 | Модуль УМКИ-Т | ГУА4.255.001.04 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6587 | 07 | Клещи | КОД1М.01.08.600 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6588 | 06 | Съемник | КОД1М.01.08.700 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6589 | 05 | Съемник | КОД1М.01.08.800 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6590 | 01 | Светофильтр | ГУА7.220.006 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6591 | 00 | Патрон | ГУА6.615.006 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6592 | 10 | Реле | СР3.000-01 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 31 4987 6593 | 09 | Переключатель | ГУАЗ.609.009-10 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6594 | 08 | Переключатель | ГУАЗ.609.006 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6595 | 07 | Переключатель | ГУАЗ.609.001 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6596 | 06 | Переключатель | ГУАЗ.609.002-09 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6597 | 05 | Переключатель | ГУАЗ.609.010 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6598 | 04 | Блок индикации | КОД1М.01.33.100 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6599 | 03 | Клеммник | КОД1М.07.03.200 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6600 | 05 | Блок трансформатора | БАРМ.170 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6601 | 04 | Трансформатор | КОД1М.01.16.160 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6602 | 03 | Крышка | КОД1М.01.28.300 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6603 | 02 | Перфокарта | КОД1М.02.00.003 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6604 | 01 | Клеммник | КОД1М.02.00.540 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6605 | 00 | Вставка | КОД1М.02.01.005 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6606 | 10 | Вставка | КОД1М.02.01.004 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6607 | 09 | Светофильтр | КОД1М.02.01.003 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6608 | 08 | Модуль УМИ | ГУАЗ.285.018 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6609 | 07 | Модуль УМИ | ГУАЗ.285.021-01 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6610 | 03 | Модуль УМИ-1М | ГУАЗ.285.022-001 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6611 | 02 | Модуль УМИ-2М | ГУАЗ.285.023-440 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6612 | 01 | Модуль УМИ-2М | ГУАЗ.285.024-440 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6613 | 00 | Модуль УМИ-3М | ГУАЗ.285.026 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6614 | 10 | Модуль УМИ-4М | ГУАЗ.285.027 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6615 | 09 | Корпус | ГУАЗ.800.012 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6616 | 08 | Мнемознак | ГУАЗ.838.003 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6617 | 07 | Мнемознак | ГУАЗ.838.002 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6618 | 06 | Мнемознак | ГУАЗ.838.001-440 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6619 | 05 | Розетка | КОД1М.02.03.002 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6620 | 01 | Реле | СР2.000-04 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6621 | 00 | Трансформатор | КОД1М.02.006-420 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6622 | 10 | Прибор-указатель | КОД1М.02.05.300-01 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6623 | 09 | Трансформатор | КОД1М.03.01.040 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6624 | 08 | Трансформатор | КОД1М.03.01.070 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6625 | 07 | Трансформатор | КОД1М.03.01.100 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|-----------------|----------------|--------------|
| 31 4987 6626 | 06 | Трансформатор | КОДИМ.03.02.020 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6627 | 05 | Трансформатор | КОДИМ.03.04.050 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6628 | 04 | Шильдик | КОДИМ.01.33.001 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6629 | 03 | Панель управления аппаратурой АУК-10ТМ-68 | КОДИМ.01.18.000 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6630 | 10 | Блок усилитель | КОДИМ.06.01.020 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6631 | 09 | Субблок поверхности | КОДИМ.04.02.010 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6632 | 08 | Реле | КОДИМ.04.02.030 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6633 | 07 | Субблок аварийной сигнализации | КОДИМ.04.02.020 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6634 | 06 | Субблок забоев | КОДИМ.04.03.010 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6635 | 05 | Субблок насосов | КОДИМ.04.04.010 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6636 | 04 | Субблок одиночных водоотливов | КОДИМ.04.05.010 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6637 | 03 | Субблок СН4 | КОДИМ.04.05.020 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6638 | 02 | Трансформатор | КОДИМ.04.06.030 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6639 | 01 | Трансформатор | КОДИМ.04.07.040 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6640 | 08 | Модуль УМКИ-1 | ГУА5.155.001 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6641 | 07 | Модуль УМКИ-2 | ГУА5.155.002 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6642 | 06 | Модуль УМКИ-3 | ГУА5.155.009 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6643 | 05 | Модуль УМК-1 | ГУА5.285.001 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6644 | 04 | Модуль УМК-2 | ГУА5.285.001-01 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6645 | 03 | Модуль УМП | ГАУ5.284.001 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6646 | 02 | Модуль УМП | ГАУ3.600.003 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6647 | 01 | Мнемознак | ГАУ6.838.004 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6648 | 00 | Субблок согласования потенциальный | КОДИМ.08.01.100 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6649 | 10 | Субблок компараторов | КОДИМ.08.01.110 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6650 | 06 | Субблок реверсивного счетчика | КОДИМ.08.01.120 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6651 | 05 | Субблок регистрации памяти | КОДИМ.08.01.130 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6652 | 04 | Субблок приема информации | КОДИМ.08.01.140 | Комплекс КОДИМ | 31 4872 0068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|------------------|----------------|--------------|
| 31 4987 6653 | 03 | Субблок согласования потенциальный | КОД1М.08.01.150 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6654 | 02 | Субблок машинного времени | КОД1М.08.01.160 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6655 | 01 | Субблок приема номеров электровозов | КОД1М.08.01.170 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6656 | 00 | Субблок позиционного дешифратора | КОД1М.08.01.180 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6657 | 10 | Субблок памяти номеров электровозов | КОД1М 08.01.190 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6658 | 09 | Субблок записи номера электровоза | КОД1М.08.01.200 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6659 | 08 | Субблок двойно-десятичного дешифратора | КОД1М 08.01.210 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6660 | 04 | Субблок счетчика и дешифратора | КОД1М.08.01.220 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6661 | 03 | Субблок формирователей тактов | КОД1М.08 01.230 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6662 | 02 | Субблок ключей ка- тодных | КОД1М.08.01.240 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6663 | 01 | Субблок ключей анодных | КОД1М 08.01.250 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6664 | 00 | Субблок реверсивного счетчика асинхрон. | КОД1М 08.01.260 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6665 | 10 | Субблок запроса индикации | КОД1М.08.01.270 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6666 | 09 | Субблок счета времени простоев | КОД1М.08.01.280 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6667 | 08 | Субблок определения направления движения | КОД-1М.08.01.290 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6668 | 07 | Субблок памяти длины лавы | КОД1М.08.01.300 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6669 | 06 | Субблок выбора адреса | КОД1М.08 01.310 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6670 | 02 | Субблок шифратора кода номера объекта | КОД1М.08.01.320 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|--------------------|----------------|--------------|
| 31 4987 6671 | 01 | Субблок вызова | КОД1М.08.01.330 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6672 | 00 | Субблок регистра времени начала простоя | КОД1М.08.01.340 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6673 | 10 | Субблок распределителя операций | КОД1М.08.01.350 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6674 | 09 | Субблок счетчика текущего времени | КОД1М.08.01.360 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6675 | 08 | Субблок формирования сигналов печати | КОД1М.08.01.370 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6676 | 07 | Субблок распределителя адреса | КОД1М.08.01.380 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6677 | 06 | Субблок ключей тиристорных | КОД1М.08.01.390 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6678 | 05 | Субблок генератора | КОД.08.01.400 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6679 | 04 | Субблок формирования импульсов пересчета | КОД1М.08.01.410 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6680 | 00 | Субблок регистра кода причин | КОД1М.08.01.420 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6681 | 10 | Субблок формирователя тактов П | КОД1М.08.01.430 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6682 | 09 | Субблок реле 1 | КОД1М.08.01.440 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6683 | 08 | Субблок установки нуля | КОД1М.08.01.450 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6684 | 07 | Субблок реле П | КОД1М.08.01.460 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6685 | 06 | Субблок согласования с УФИ | КОД1М.08.07.010 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6686 | 05 | Ячейка | ВЧ1.01.110 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6687 | 04 | Трансформатор | ВЧТ1.01.110 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6688 | 03 | Ячейка | ВЧТ1.02.020 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6689 | 02 | Панель коммутационная | КОД1М.02.04.200-02 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6690 | 09 | Панель коммутационная | КОД1М.02.04.300-01 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6691 | 08 | Панель коммутационная | КОД1М.02.04.400-03 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6692 | 07 | Панель аппаратуры «Ветер» | КОД1М.02.00.400 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|------------------|----------------|--------------|
| 31 4987 6693 | 06 | Блок кнопок абонента | ДКСГ1Б02.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6694 | 05 | Блок кнопок абонента | ДКСГ1Б02.000-01 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6695 | 04 | Блок рабочего места диспетчера | ДКСГ1Б03.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6696 | 03 | Блок рабочего места оператора | ДКСГ1Б.04.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6697 | 02 | Блок переговорного устройства диспетчера | ДКСГ1Б.05.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6698 | 01 | Блок переговорного устройства оператора | ДКСГ1Б.05.000-01 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6699 | 00 | Блок кнопок | ДКСГ1Б.06.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6700 | 02 | Блок автоматика рабочих мест | БАРМ.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6701 | 01 | Искрозащитное устройство | ШСГ1.120 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6702 | 00 | Блок абонента | БАК.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6703 | 10 | Панель питания | ПП.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6704 | 09 | Блок сигнально-вызывной машины | БСВ14.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6705 | 08 | Усилитель-генератор | УГВА.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6706 | 07 | Панель усилителя генератора | УГ6.02А | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6707 | 06 | Стекло | УГ8.005 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6708 | 05 | Рупорный громкоговоритель | 10ГРД6-ИГАС | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6709 | 04 | Блок питания усилителя генератора | БПУГ6.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6710 | 00 | Приемник сигнала тревоги | ШСИ.1.160 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6711 | 10 | Дуплексный усилитель | ДУ7.001 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6712 | 09 | Микрофонный усилитель | ДУ7.900 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6713 | 08 | Блок управления связи искробезопасный | БУСИ.00.000 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6714 | 07 | Ключ | УГ8.400 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---|------------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 6715 | 06 | Ключ | БПУГ6.070 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6716 | 05 | Блок управления аппаратурой АУК-10ТМ-68 | КОД1М.06.01.010 | Комплекс КОД1М | 31 4872 0068 |
| 31 4987 6901 | 06 | Насос | КТ1.01.01.000 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6902 | 05 | Прокладка | КТ1.01.01.001-03 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6903 | 04 | Кольцо | КТ1.01.01.002 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6904 | 03 | Клин | КТ1.01.01.301 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6905 | 02 | Протектор | КТ1.02.02.005 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6906 | 01 | Труба разделительная | КТ1.02.14.001 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6907 | 00 | Секция фильтра | КТ1.02.16.001 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6908 | 10 | Головка рукавная | КТ1.03.00.002 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6909 | 09 | Втулка | КТ1.03.00.003 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6910 | 05 | Втулка | КТ1.03.01.001 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6911 | 04 | Гайка | КТ1.03.01.002 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6912 | 03 | Протектор | КТ1.05.02.002 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6913 | 02 | Фильтр | КТ1.06.01.500 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6914 | 01 | Прокладка | КТ1.16.11.001 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6915 | 00 | Ось | КТ1.31.01.001 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6916 | 10 | Втулка | КТ1.31.01.002 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6917 | 09 | Клин | КТ1.31.01.004 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6918 | 08 | Кольцо | КТ1.31.01.005 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6919 | 07 | Секция привода | КТ1.31.01.100 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6920 | 03 | Крышка | КТ1.31.01.200 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6921 | 02 | Секция | КТ1.31.01.300 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6922 | 01 | Щиток | КТ1.31.01.400 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6923 | 00 | Заглушка | КТ1.31.01.500 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6924 | 10 | Фартук | КТ1.31.01.600 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6925 | 09 | Чехол | КТ1.31.01.700 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6926 | 08 | Труба выпускная | КТ1.31.02.000 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6927 | 07 | Труба контрольная | КТ1.31.03.000 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6928 | 06 | Датчик уровня | КТ1.31.06.000 | Комплекс «Темп-500» | 31 4873 0098 |
| 31 4987 6936 | 06 | Мембрана | УП-250.00.002 | Установка УП-250-У5 | 31 4873 0101 |
| 31 4987 6937 | 05 | Прокладка | УП-250.00.004 | Установка УП-250-У5 | 31 4873 0101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 31 4987 6938 | 04 | Прокладка | УП-250.16.073 | Установка УП-250-У5 | 31 4873 0101 |
| 31 4987 7001 | 07 | Линза | 1207-5608 | Сигнализатор «Сигнал-2» | 31 4873 0173 |
| 31 4987 7001 | 07 | Линза | 1207-5608 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7001 | 07 | Линза | 1207-5608 | Метан-реле СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7002 | 06 | Линза | 1207-5609 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7002 | 06 | Линза | 1207-5609 | Метан-реле СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7003 | 05 | Блок питания сирены | 1280-2-18 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7003 | 05 | Блок питания сирены | 1280-2-18 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7004 | 04 | Вставка | 1280-1-31 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7004 | 04 | Вставка | 1280-1-31 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7005 | 03 | Фланец в сборе | 1280-1-37 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7005 | 03 | Фланец в сборе | 1280-1-37 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7006 | 02 | Блок-реле | 1280-2-07 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7006 | 02 | Блок-реле | 1280-2-07 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7007 | 01 | Камера сгорания | 1207-66 | Метан-реле СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7007 | 01 | Камера сгорания | 1207-66 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7007 | 01 | Камера сгорания | 1207-66 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7008 | 00 | Уплотнение | 1280-1-0602 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7008 | 00 | Уплотнение | 1280-1-0602 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7009 | 09 | Шайба уплотнительная | 1280-1-3307 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7009 | 09 | Шайба уплотнительная | 1280-1-3307 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7010 | 06 | Прокладка | 1280-1-3309 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7010 | 06 | Прокладка | 1280-1-3309 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7011 | 05 | Прокладка | 1280-1-3804 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7011 | 05 | Прокладка | 1280-1-3804 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7012 | 04 | Уплотнение | 1280-1-4102 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7012 | 04 | Уплотнение | 1280-1-4102 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7013 | 03 | Выключатель блокировочный | ВБ-4 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7013 | 03 | Выключатель блокировочный | ВБ-4 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7014 | 02 | Уплотнение | 1280-1-4602 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7014 | 02 | Уплотнение | 1280-1-4602 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 31 4987 7015 | 01 | Колодка | 1280-1-34 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7015 | 01 | Колодка | 1280-1-34 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7016 | 00 | Цепная подвеска | 1280-1-40 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7016 | 00 | Цепная подвеска | 1280-1-40 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7017 | 10 | Уплотнение | 1280-1-3311 | Аппаратура АМТ-3Т | 31 4873 0011 |
| 31 4987 7017 | 10 | Уплотнение | 1280-1-3311 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7018 | 09 | Термогруппа в сборе | 1364.04.09.000 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7018 | 09 | Термогруппа в сборе | 1364.04.09.000 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7019 | 08 | Сопrotивление | 1207-09-11 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7019 | 08 | Сопrotивление | 1207-09-11 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7020 | 04 | Сопrotивление | 1207-21 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7020 | 04 | Сопrotивление | 1207-21 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7021 | 03 | Ремень | 1207-50 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7021 | 03 | Ремень | 1207-50 | Сигнализатор «Сигнал.1» | 31 4873 0171 |
| 31 4987 7022 | 02 | Выключатель | 1207-57 | Сигнализатор «Сигнал.1» | 31 4873 0171 |
| 31 4987 7022 | 02 | Выключатель | 1207-57 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7023 | 01 | Вилка зарядная | 1207-59 | Сигнализатор «Сигнал.2» | 31 4873 0173 |
| 31 4987 7023 | 01 | Вилка зарядная | 1207-59 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7024 | 00 | Лепесток | 1207-1303 | Сигнализатор «Сигнал.2» | 31 4873 0173 |
| 31 4987 7024 | 00 | Лепесток | 1207-1303 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7025 | 10 | Обойма | 1207-0301 | «Метан-реле» СШ-2 | 31 4873 0013 |
| 31 4987 7025 | 10 | Обойма | 1207-0301 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7026 | 09 | Приемник сигналов 20 кгц | 1168-1-26 | Аппаратура ПГД | 31 4872 0041 |
| 31 4987 7026 | 09 | Приемник сигналов 20 кгц | 1168-1-26 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7026 | 09 | Приемник сигналов 20 кгц | 1168-1-26 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7026 | 09 | Приемник сигналов 20 кгц | 1168-1-26 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7026 | 09 | Приемник сигналов 20 кгц | 1168-1-26 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7026 | 09 | Приемник сигналов 20 кгц | 1168-1-26 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 31 4987 7027 | 08 | Приемник сигналов 26 кгц | 1168-1-35 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7027 | 08 | Приемник сигналов 26 кгц | 1168-1-35 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7027 | 08 | Приемник сигналов 26 кгц | 1168-1-35 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7027 | 08 | Приемник сигналов 26 кгц | 1168-1-35 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7027 | 08 | Приемник сигналов 26 кгц | 1168-1-35 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7028 | 07 | Приемник сигналов 14 кгц | 1168-1-43 | Аппаратура ПГД | 31 4872 0041 |
| 31 4987 7028 | 07 | Приемник сигналов 14 кгц | 1168-1-43 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7028 | 07 | Приемник сигналов 14 кгц | 1168-1-43 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7028 | 07 | Приемник сигналов 14 кгц | 1168-1-43 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7028 | 07 | Приемник сигналов 14 кгц | 1168-1-43 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7028 | 07 | Приемник сигналов 14 кгц | 1168-1-43 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7029 | 06 | Генератор сигналов на 20 кгц | 1168-2-30 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7029 | 06 | Генератор сигналов на 20 кгц | 1168-2-30 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7029 | 06 | Генератор сигналов на 20 кгц | 1168-2-30 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7029 | 06 | Генератор сигналов на 20 кгц | 1168-2-30 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7029 | 06 | Генератор сигналов на 20 кгц | 1168-2-30 | Аппаратура ПГД | 31 4872 0041 |
| 31 4987 7029 | 06 | Генератор сигналов на 20 кгц | 1168-2-30 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 31 4987 7030 | 02 | Генератор сигналов на 26 кгц | 1168-3-09 | Аппаратура ПГД | 31 4872 0041 |
| 31 4987 7030 | 02 | Генератор сигналов на 26 кгц | 1168-3-09 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7030 | 02 | Генератор сигналов на 26 кгц | 1168-3-09 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7030 | 02 | Генератор сигналов на 26 кгц | 1168-3-09 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7030 | 02 | Генератор сигналов на 26 кгц | 1168-3-09 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7030 | 02 | Генератор сигналов на 26 кгц | 1168-3-09 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7031 | 01 | Генератор сигналов на 14 кгц | 1168-4-09 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7031 | 01 | Генератор сигналов на 14 кгц | 1168-4-09 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7031 | 01 | Генератор сигналов на 14 кгц | 1168-4-09 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7031 | 01 | Генератор сигналов на 14 кгц | 1168-4-09 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7031 | 01 | Генератор сигналов на 14 кгц | 1168-4-09 | Аппаратура ПГД | 31 4872 0041 |
| 31 4987 7031 | 01 | Генератор сигналов на 14 кгц | 1168-4-09 | Комплекс «Метан» | 31 4873 0018 |
| 31 4987 7032 | 00 | Датчик | 1197.01.15.000 | Сигнализатор «Сигнал.1» | 31 4873 0171 |
| 31 4987 7032 | 00 | Датчик | 1197.01.15.000 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 7033 | 10 | Прокладка | 1197.01.00.007 | Сигнализатор «Сигнал.1» | 31 4873 0171 |
| 31 4987 7033 | 10 | Прокладка | 1197.01.00.007 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 7034 | 09 | Болт специальный | 1197.02.00.003 | Сигнализатор «Сигнал.1» | 31 4873 0171 |
| 31 4987 7034 | 09 | Болт специальный | 1197.02.00.003 | «Метан-реле» ТМРК-3 | 31 4873 0017 |
| 31 4987 7035 | 08 | Кнопочный элемент взрывобезопасный | 961-05 | Блок БУВ-5 | 31 4871 0102 |
| 31 4987 7035 | 08 | Кнопочный элемент взрывобезопасный | 961-05 | Блок БУВ-4 | 31 4871 0101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--|-------------|-------------------|--------------|
| 31 4987 7036 | 07 | Мостик контактный | 854-55 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 7036 | 07 | Мостик контактный | 854-55 | Пускатель ППВ-2 | 31 4874 0032 |
| 31 4987 7037 | 06 | Реле максимального тока | 918-46 | Агрегат АПВИ-1140 | 31 4874 0014 |
| 31 4987 7037 | 06 | Реле максимального тока | 918-46 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 7038 | 05 | Антенна рамочная АР1 | 1216-8 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 7038 | 05 | Антенна рамочная АР1 | 1216-8 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7039 | 04 | Генератор сигналов | 1216-4-03 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 7039 | 04 | Генератор сигналов | 1216-4-03 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7040 | 00 | Приемник сигналов | 1216-5-02 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| | | ПС-14 | | | |
| 31 4987 7040 | 00 | Приемник сигналов | 1216-5-02 | | |
| | | ПС-14 | | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7041 | 10 | Вкладыш изолирующий | 1216-4-0003 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 7041 | 10 | Вкладыш изолирующий | 1216-4-0003 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7042 | 09 | Ручка | 1216-4-19 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 7042 | 09 | Ручка | 1216-4-19 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7043 | 08 | Трансформатор | 1112-08 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7043 | 08 | Трансформатор | 1112-08 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 7044 | 07 | Генератор переносной | ГПИ-2 | Аппаратура АБСС-1 | 31 4871 0011 |
| 31 4987 7044 | 07 | Генератор переносной | ГПИ-2 | Аппаратура ЧУС-3 | 31 4871 0012 |
| 31 4987 7045 | 06 | Блок питания | 927-1-06-П | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7045 | 06 | Блок питания | 927-1-06-П | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7045 | 06 | Блок питания | 927-1-06-П | Аппаратура АКУ-63 | 31 4871 0032 |
| 31 4987 7046 | 05 | Трансформатор 660-380-127В аппарата АУН-1М | 927-1-28 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7046 | 05 | Трансформатор 660-380-127В аппарата АУН-1М | 927-1-28 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7047 | 04 | Реле производительности флажковое РПФВ-1К | 1058 | Аппаратура АВО-3 | 31 4871 0064 |
| 31 4987 7047 | 04 | Реле производительности флажковое РПФВ-1К | 1058 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 7048 | 03 | Фильтр низкой частоты ФИЧ-1 | 1168-9 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7048 | 03 | Фильтр низкой частоты ФИЧ-1 | 1168-9 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7048 | 03 | Фильтр низкой частоты ФИЧ-1 | 1168-9 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7048 | 03 | Фильтр низкой частоты ФИЧ-1 | 1168-9 | Аппаратура ТСД-1 | 31 4872 0032 |
| 31 4987 7049 | 02 | Индикатор выхода ИВ-65 | 1168-5 | Аппаратура ТСД-1 | 31 4872 0032 |
| 31 4987 7049 | 02 | Индикатор выхода ИВ-65 | 1168-5 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7049 | 02 | Индикатор выхода ИВ-65 | 1168-5 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7049 | 02 | Индикатор выхода ИВ-65 | 1168-5 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7050 | 09 | Блок питания | 1168-2-23 | Аппаратура АВН-1М | 31 4871 0063 |
| 31 4987 7050 | 09 | Блок питания | 1168-2-23 | Аппаратура ТСД-1 | 31 4872 0032 |
| 31 4987 7050 | 09 | Блок питания | 1168-2-23 | Аппаратура ТСД-1М-А | 31 4872 0037 |
| 31 4987 7050 | 09 | Блок питания | 1168-2-23 | Аппаратура ПГД | 31 4872 0041 |
| 31 4987 7051 | 08 | Реле производительности насоса РПИ | 1126-5 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7051 | 08 | Реле производительности насоса РПИ | 1126-5 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7052 | 07 | Реле давления водоотли- ва РДВ | 1126-4 | Аппаратура УАВ | 31 4871 0062 |
| 31 4987 7052 | 07 | Реле давления водоотли- ва РДВ | 1126-4 | Аппаратура ВАВ | 31 4871 0061 |
| 31 4987 7053 | 06 | Катушка в сборе | 1274-2-13 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 7053 | 06 | Катушка в сборе | 1274-2-13 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7054 | 05 | Катушка стягивающая | 1241-1-05 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 7054 | 05 | Катушка стягивающая | 1241-1-05 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7055 | 04 | Штуцер | 1274-1-0004 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 7055 | 04 | Штуцер | 1274-1-0004 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7056 | 03 | Пружина | 1274-1-0206 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7056 | 03 | Пружина | 1274-1-0206 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 7057 | 02 | Пружина спиральная | 1241-1-0215 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7057 | 02 | Пружина спиральная | 1241-1-0215 | Аппаратура АУГТ-4 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 7058 | 01 | Фильтр | 1274-1-10 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 7058 | 01 | Фильтр | 1274-1-10 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7059 | 00 | Сопло | 1274-1-0208 | Комплекс КУПТ-1 | 31 4871 0141 |
| 31 4987 7059 | 00 | Сопло | 1274-1-0208 | Аппаратура АУГТ-1 | 31 4871 0151 |
| 31 4987 7060 | 07 | Датчик ДВМ-65 | 1226-2 | Выключатель ВМ4-65 | 31 4871 0122 |
| 31 4987 7060 | 07 | Датчик ДВМ-65 | 1226-2 | Выключатель ВМ-64В | 31 4871 0123 |
| 31 4987 7060 | 07 | Датчик ДВМ-65 | 1226-2 | Выключатель ВМ-66 | 31 4871 0121 |
| 31 4987 7061 | 06 | Трансформатор силовой | 1202-1-08 | Выключатель ВМ-66 | 31 4871 0121 |
| 31 4987 7061 | 06 | Трансформатор силовой | 1202-1-08 | Выключатель ВМ-64В | 31 4871 0123 |
| 31 4987 7062 | 05 | Магнит МВ М63-1 | 1142-3 | Выключатель ВМ-64В | 31 4871 0123 |
| 31 4987 7062 | 05 | Магнит МВ М63-1 | 1142-3 | Выключатель ВМ-66 | 31 4871 0121 |
| 31 4987 7062 | 05 | Магнит МВ М63-1 | 1142-3 | Выключатель ВМ4-65 | 31 4871 0122 |
| 31 4987 7063 | 04 | Контактор | 1290-09 | Агрегат АПВИ-1140 | 31 4874 0014 |
| 31 4987 7063 | 04 | Контактор | 1290-09 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 7064 | 03 | Блок-реле утечки УАКИ-127 | 1174-02 | Пускатель ППВ-1 | 31 4874 0031 |
| 31 4987 7064 | 03 | Блок-реле утечки УАКИ-127 | 1174-02 | Пускатель ППВ-2 | 31 4874 0032 |
| 31 4987 7064 | 03 | Блок-реле утечки УАКИ-127 | 1174-02 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 7065 | 02 | Скоба с контактором | 854-48 | Агрегат АПВИ-1140 | 31 4874 0014 |
| 31 4987 7065 | 02 | Скоба с контактором | 854-48 | Агрегат АП-4 | 31 4874 0011 |
| 31 4987 7066 | 01 | Пружина | 345-0305 | Выключатель ВКВ-5 У5 | 31 4871 0074 |
| 31 4987 7066 | 01 | Пружина | 345-0305 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 7067 | 00 | Шильдик левый большой | 345-12/1 | Выключатель ВКВ-5 У5 | 31 4871 0074 |
| 31 4987 7067 | 00 | Шильдик левый большой | 345-12/1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 7068 | 10 | Проводок с роликом | 345-17 | Выключатель ВКВ-5 У5 | 31 4871 0074 |
| 31 4987 7068 | 10 | Проводок с роликом | 345-17 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 7069 | 09 | Катушка | 868-05 | Гудок ГПР-М | 31 4872 0151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------------|----------------|---|--------------|
| 31 4987 7069 | 09 | Катушка | 868-05 | Гудок ГПРВ-2М | 31 4872 0152 |
| 31 4987 7070 | 05 | Катушка | 868-06 | Гудок ГПР-М | 31 4872 0151 |
| 31 4987 7070 | 05 | Катушка | 868-06 | Гудок ГПРВ-2М | 31 4872 0152 |
| 31 4987 7071 | 04 | Гайка нажимная | 345-0003/1 | Блок БУВ-5 | 31 4871 0102 |
| 31 4987 7071 | 04 | Гайка нажимная | 345-0003/1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 7071 | 04 | Гайка нажимная | 345-0003/1 | Блок БУВ-4 | 31 4871 0101 |
| 31 4987 7072 | 03 | Блок сопротивления в сборе | 1167-5-42 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 7072 | 03 | Блок сопротивления в сборе | 1167-5-42 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 7073 | 02 | Блок трансформаторов в сборе | 1167-5-46 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 7073 | 02 | Блок трансформаторов в сборе | 1167-5-46 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 7074 | 01 | Блок ключей | 1167-5-51 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 7074 | 01 | Блок ключей | 1167-5-51 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 7075 | 00 | Блок-реле с диодами | 1167-5-78 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 7075 | 00 | Блок-реле с диодами | 1167-5-78 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 7076 | 10 | Блок согласующего трансформатора | 1167-7-15 | Аппаратура АШС-1 | 31 4872 0061 |
| 31 4987 7076 | 10 | Блок согласующего трансформатора | 1167-7-15 | Аппаратура «Вызов» | 31 4872 0062 |
| 31 4987 7077 | 09 | Блок в сборе | 1451.01.08.000 | Датчик ДКП-М У5 | 31 4871 2261 |
| 31 4987 7077 | 09 | Блок в сборе | 1451 01.08.000 | Устройство УСПО УХЛ5 умер.-холод. исп. | 31 4871 0293 |
| 31 4987 7078 | 08 | Рычаг привода | 345-24/1 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 7078 | 08 | Рычаг привода | 345-24/1 | Выключатель ВКВ-5 У5 | 31 4871 0074 |
| 31 4987 8001 | 03 | Выключатель | Р76.170 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 8001 | 03 | Выключатель | Р76.170 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ 212.084.1 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | Аппарат АКС | 31 4871 0192 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ 212.084.1 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8002 | 02 | Втулка 6-65/6 | 8АШ.212.084.1 | Реле РСА | 31 4871 0171 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Аппарат АКС | 31 4871 0192 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Реле РСА | 31 4871 0171 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | ТКУ-2, модификация 1 | 31 4872 0011 |
| 31 4987 8003 | 01 | Втулка 6/65 | 8АШ.212.088 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 8004 | 00 | Втулка 5-8/6 | 8АШ.212.091.1 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 8004 | 00 | Втулка 5-8/6 | 8АШ.212.091.1 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 8004 | 00 | Втулка 5-8/6 | 8АШ.212.091.1 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 8004 | 00 | Втулка 5-8/6 | 8АШ.212.091.1 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8004 | 00 | Втулка 5-8/6 | 8АШ.212.091.1 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8004 | 00 | Втулка 5-8/6 | 8АШ.212.091.1 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8005 | 10 | Втулка 6 | 8АШ.212.093 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8005 | 10 | Втулка 6 | 8АШ.212.093 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8005 | 10 | Втулка 6 | 8АШ.212.093 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8005 | 10 | Втулка 6 | 8АШ.212.093 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 8005 | 10 | Втулка 6 | 8АШ.212.093 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 8005 | 10 | Втулка 6 | 8АШ.212.093 | Реле РУ-380 | 31 4873 0078 |
| 31 4987 8006 | 09 | Зажим контактный М6-6/6 | 5АШ.574.090.1 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 8006 | 09 | Зажим контактный М6-6/6 | 5АШ 574.090.1 | Аппаратура УМД | 31 4871 2001 |
| 31 4987 8006 | 09 | Зажим контактный М6-6/6 | 5АШ.574.090.1 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8006 | 09 | Зажим контактный М6-6/6 | 5АШ.574.090.1 | Блок БС-1 | 31 4871 0191 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 8006 | 09 | Зажим контактный М6-6/6 | 5АШ.574.090.1 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8006 | 09 | Зажим контактный М6-6/6 | 5АШ.574.090.1 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Реле РСА | 31 4871 0171 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Блок БС-1 | 31 4871 0191 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Аппарат АКС | 31 4871 0192 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Устройство УАКИ-380 | 31 4873 0048 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Аппаратура УМД | 31 4871 2001 |
| 31 4987 8007 | 08 | Зажим контактный М6-65/6 | 5АШ.574.084.1 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8008 | 07 | Зажим контактный М6-220/6 | 5АШ.574.085.1 | Реле РСА | 31 4871 0171 |
| 31 4987 8009 | 06 | Втулка 6-220/6 | 8АШ.212.085.1 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8009 | 06 | Втулка 6-220/6 | 8АШ.212.085.1 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 8009 | 06 | Втулка 6-220/6 | 8АШ.212.085.1 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8009 | 06 | Втулка 6-220/6 | 8АШ.212.085.1 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8009 | 06 | Втулка 6-220/6 | 8АШ.212.085.1 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8010 | 02 | Втулка 6/220 | 8АШ.212.089 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8010 | 02 | Втулка 6/220 | 8АШ.212.089 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8010 | 02 | Втулка 6/220 | 8АШ.212.089 | Реле РВИ-300 | 31 4871 0173 |
| 31 4987 8010 | 02 | Втулка 6/220 | 8АШ.212.089 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8010 | 02 | Втулка 6/220 | 8АШ.212.089 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 8011 | 01 | Выключатель В22 | 6ФД.261.001.3 | Аппаратура АСВ-2 | 31 4871 0193 |
| 31 4987 8011 | 01 | Выключатель В22 | 6ФД.261.001.3 | Подсистема ППТ-1 | 31 4872 0033 |
| 31 4987 8012 | 00 | Выключатель В88 | 6ФД.261.007.9 | Реле РКИ-70 | 31 4871 0175 |
| 31 4987 8012 | 00 | Выключатель В88 | 6ФД.261.007.9 | Реле ИКС-2 | 31 4871 0174 |
| 31 4987 8013 | 10 | Выключатель В44 | 6ФД.261.003.5 | Аппарат АКС | 31 4871 0192 |
| 31 4987 8013 | 10 | Выключатель В44 | 6ФД.261.003.5 | Реле РУ-127/220 | 31 4873 0046 |
| 31 4987 8014 | 09 | Блок телефона | ТК75.05.060 | Комплекс АУК-10ТМ-68 | 31 4871 0042 |
| 31 4987 8014 | 09 | Блок телефона | ТК75.05.060 | Блок БС-1 | 31 4871 0191 |
| 31 4987 8015 | 08 | Источник питания | ТК92.030 | Аппаратура УМД У5-Э экс. исп. | 31 4871 2011 |
| 31 4987 8015 | 08 | Источник питания | ТК92.030 | Устройство УКПС-У5 | 31 4871 0851 |
| 31 4987 8501 | 10 | Блок питания (С24/06) | БПУ-С.00.000-02 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8501 | 10 | Блок питания (С24/06) | БПУ-С.00.000-02 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8501 | 10 | Блок питания (С24/06) | БПУ-С.00.000-02 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8502 | 09 | Блок питания С24/06П | БПУ-С.00.000 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8502 | 09 | Блок питания С24/06П | БПУ-С.00.000 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8503 | 08 | Кассета | АРУС01.02.040 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 8503 | 08 | Кассета | АРУС01.02.040 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8504 | 07 | Кассета | АРУС01.02.040-01 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8504 | 07 | Кассета | АРУС01.02.040-01 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8505 | 06 | Блок диодов | АРУС01.04.010 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8505 | 06 | Блок диодов | АРУС01.04.010 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8505 | 06 | Блок диодов | АРУС01.04.010 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8506 | 05 | Блок реле БР-2 | АРУС03.01.010-03 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8506 | 05 | Блок реле БР-2 | АРУС03.01.010-03 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8507 | 04 | Блок индикаторов | АРУС01.02.170 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8507 | 04 | Блок индикаторов | АРУС01.02.170 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8508 | 03 | Блок питания | АРУС01.00.070-01 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8508 | 03 | Блок питания | АРУС01.00.070-01 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8509 | 02 | Блок канала нагрузки | УРАН01.040 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8509 | 02 | Блок канала нагрузки | УРАН01.040 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8510 | 09 | Блок канала скорости | УРАН01.110 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8510 | 09 | Блок канала скорости | УРАН01.110 | Система | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8511 | 08 | Блок выходных устройств | УРАН01.190 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8511 | 08 | Блок выходных устройств | УРАН01.190 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8512 | 07 | Блок реле | УРАН01.290 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8512 | 07 | Блок реле | УРАН01.290 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8513 | 06 | Блок Б | УРАН01.650 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8513 | 06 | Блок Б | УРАН01.650 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8514 | 05 | Датчик тока | УРАН01.540 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8514 | 05 | Датчик тока | УРАН01.540 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8515 | 04 | Уплотнение | САУК-М.01.002 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8515 | 04 | Уплотнение | САУК-М.01.002 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8515 | 04 | Уплотнение | САУК-М.01.002 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 31 4987 8516 | 03 | Датчик положения струга | АРУС.00.02.000 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8516 | 03 | Датчик положения струга | АРУС.00.02.000 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8517 | 02 | Протектор | ПК9РА27.07.014 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8517 | 02 | Протектор | ПК9РА27.07.014 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 8518 | 01 | Блок БР2В | АРУС.03.01.010-04 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8518 | 01 | Блок БР2В | АРУС.03.01.010-04 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8519 | 00 | Блок БУ-ДП | АРУС01.03.030-05 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8519 | 00 | Блок БУ-ДП | АРУС01.03.030-05 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8520 | 07 | Блок Р1Э | АРУС03.01.010 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8520 | 07 | Блок Р1Э | АРУС03.01.010 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8521 | 06 | Блок Р2Э | АРУС03.01.010-01 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8521 | 06 | Блок Р2Э | АРУС03.01.010-01 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8522 | 05 | Блок УРБ | АРУС01.03.030 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8522 | 05 | Блок УРБ | АРУС01.03.030 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8523 | 04 | Кабель | УРАН01.480 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8523 | 04 | Кабель | УРАН01.480 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8524 | 03 | Датчик скорости | УРАН01.700 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8524 | 03 | Датчик скорости | УРАН01.700 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8525 | 02 | Линза | УРАН00.005 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8525 | 02 | Линза | УРАН00.005 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8525 | 02 | Линза | УРАН00.005 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8526 | 01 | Прокладка | УРАН00.006 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8526 | 01 | Прокладка | УРАН00.006 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8527 | 00 | Блок реле РЭС-10 (БН) | ЧУ12.48.44.0001-01 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8527 | 00 | Блок реле РЭС-10 (БН) | ЧУ12.48.44.0001-01 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8528 | 10 | Реле РЭС-32И (К4.КВ.К11) | ЧУ12.48.44.0005 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8528 | 10 | Реле РЭС-32И (К4.КВ.К11) | ЧУ12.48.44.0005 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8528 | 10 | Реле РЭС-32И (К4.КВ.К11) | ЧУ12.48.44.0005 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8529 | 09 | Блок реле БРЗ | ЧУ12.42.33.001-01 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8529 | 09 | Блок реле БРЗ | ЧУ12.42.33.001-01 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8529 | 09 | Блок реле БРЗ | ЧУ12.42.33.001-01 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 31 4987 8529 | 09 | Блок реле БРЗ | ЧУ12.42.33.001-01 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8529 | 09 | Блок реле БРЗ | ЧУ12.42.33.001-01 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8529 | 09 | Блок реле БРЗ | ЧУ12.42.33.001-01 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8530 | 05 | Клемма | ЧУ12.48.44.0170 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8530 | 05 | Клемма | ЧУ12.48.44.0170 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8531 | 04 | Индикатор ИС-2 | ЧУ12.48.44.0197-16 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8531 | 04 | Индикатор ИС-2 | ЧУ12.48.44.0197-16 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8531 | 04 | Индикатор ИС-2 | ЧУ12.48.44.0197-16 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8532 | 03 | Индикатор ИС-2 | ЧУ12.48.44.0197-02 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8532 | 03 | Индикатор ИС-2 | ЧУ12.48.44.0197-02 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8533 | 02 | Клеммник | ЧУ12.44.0016 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8533 | 02 | Клеммник | ЧУ12.44.0016 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8533 | 02 | Клеммник | ЧУ12.44.0016 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8533 | 02 | Клеммник | ЧУ12.44.0016 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8534 | 01 | Клеммник двухштырь- ковый | ЧУ24.7.0005 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8534 | 01 | Клеммник двухштырь- ковый | ЧУ24.7.0005 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8534 | 01 | Клеммник двухштырь- ковый | ЧУ24.7.0005 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 8534 | 01 | Клеммник двухштырь- ковый | ЧУ24.7.0005 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8535 | 00 | Корпус | ЧУ12.48.44.0189 | Комбайн К103.00.00.000 | 31 4131 1067 |
| 31 4987 8535 | 00 | Корпус | ЧУ12.48.44.0189 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8535 | 00 | Корпус | ЧУ12.48.44.0189 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8535 | 00 | Корпус | ЧУ12.48.44.0189 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8535 | 00 | Корпус | ЧУ12.48.44.0189 | ЦПУ | 31 4871 0197 |
| 31 4987 8536 | 10 | Корпус | ЧУ12.42.33.0022 | Система САУК-М-1ГШ-660 У5 | 31 4871 1011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 8536 | 10 | Корпус | ЧУ12.42.33.0022 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8536 | 10 | Корпус | ЧУ12.42.33.0022 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8536 | 10 | Корпус | ЧУ12.42.33.0022 | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 8537 | 09 | Датчик тока | ЧУ12.44.0457 | Аппаратура АРУС | 31 4871 0273 |
| 31 4987 8537 | 09 | Датчик тока | ЧУ12.44.0457 | Аппаратура БАУС У5-1 | 31 4871 0383 |
| 31 4987 8537 | 09 | Датчик тока | ЧУ12.44.0457 | Аппаратура МИУС | 31 4871 0271 |
| 31 4987 8538 | 08 | Протектор | ЧУ12 48.44.0191 | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8538 | 08 | Протектор | ЧУ12.48.44.0191 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | |
| 31 4987 8540 | 03 | Датчик скорости | «Уран»01.400-03 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| | | | | Система | 31 4871 1011 |
| 31 4987 8540 | 03 | Датчик скорости | «Уран»01.400-03 | САУК-М-1ГШ-660 У5 | |
| 31 4987 8639 | 07 | Переключатель | ЧУ24.07.0204 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0242 |
| 31 4987 8639 | 07 | Переключатель | ЧУ24.07.0204 | Регулятор «Уран» | 31 4871 0223 |
| 31 4987 9001 | 10 | Сборка клеммная | 5.06.574.002СБ | Аппаратура ПК9РА | 31 4871 0223 |
| 31 4987 9001 | 10 | Сборка клеммная | 5.06.574.002СБ | Коробка ШТК-30А | 31 4872 0113 |
| 31 4987 9001 | 10 | Сборка клеммная | 5.06.574.002СБ | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4987 9002 | 09 | Шпилька специальная | 5.06.853.001.СБ | Коробка ШТК-10А | 31 4872 0111 |
| 31 4987 9002 | 09 | Шпилька специальная | 5.06.853.001.СБ | Коробка ШТК-30А | 31 4872 0113 |
| 31 4987 9002 | 09 | Шпилька специальная | 5.06.853.001.СБ | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4987 9003 | 08 | Кольцо уплотнительное | 8.06.372.011 | Коробка ШТК-10А | 31 4872 0111 |
| 31 4987 9003 | 08 | Кольцо уплотнительное | 8.06.372.011 | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4987 9003 | 08 | Кольцо уплотнительное | 8.06.372.011 | Коробка ШТК-10А | 31 4872 0111 |
| 31 4987 9004 | 07 | Заклепка 5,3×24 | 9.09.960.009 | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4987 9004 | 07 | Заклепка 5,3×24 | 9.09.960.009 | Коробка ШТК-10А | 31 4872 0111 |
| 31 4987 9004 | 07 | Заклепка 5,3×24 | 9.09.960.009 | Коробка ШТК-30А | 31 4872 0113 |
| 31 4987 9005 | 06 | Кольцо 22 | 9.06.371.000-02 | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4987 9005 | 06 | Кольцо 22 | 9.06.371.000-02 | Коробка ШТК-10А | 31 4872 0111 |
| 31 4987 9005 | 06 | Кольцо 22 | 9.06.371.000-02 | Коробка ШТК-30А | 31 4872 0113 |
| 31 4987 9006 | 05 | Кольцо 28 | 9.06.370.000-04 | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4987 9006 | 05 | Кольцо 28 | 9.06.370.000-04 | Коробка ШТК-30А | 31 4872 0113 |
| 31 4987 9006 | 05 | Кольцо 28 | 9.06.370.000-04 | Коробка ШТК-20А | 31 4872 0112 |
| 31 4987 9006 | 05 | Кольцо 28 | 9.06.370.000-04 | Светильник РП-200 | 31 4615 0012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 31 4987 9007 | 04 | Втулка Ш16-660/6 | 9.06.212.003 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4987 9007 | 04 | Втулка Ш16-660/6 | 9.06.212.003 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4987 9008 | 03 | Втулка 1У6-660 | 9.06.212.003-02 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4987 9008 | 03 | Втулка 1У6-660 | 9.06.212.003-02 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4987 9009 | 02 | Втулка 16.-60/10 | 9.06.212.001.-03 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4987 9009 | 02 | Втулка 16.-60/10 | 9.06.212.001.-03 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4987 9009 | 02 | Втулка 16.-60/10 | 9.06.212.001.-03 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9009 | 02 | Втулка 16.-60/10 | 9.06.212.001.-03 | Аппаратура АУПСМ | 31 4871 0501 |
| 31 4987 9009 | 02 | Втулка 16.-60/10 | 9.06.212.001.-03 | Выключатель ВКВ-380М | 31 4871 0071 |
| 31 4987 9010 | 09 | Втулка | 9.06.212.002-02 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4987 9010 | 09 | Втулка | 9.06.212 002-02 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4987 9011 | 08 | Уплотнительное кольцо 25-1 | 9.06.370.001-06 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4987 9011 | 08 | Уплотнительное кольцо 25-1 | 9.06.370.001-06 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4987 9011 | 08 | Уплотнительное кольцо 25-1 | 9.06.370.001-06 | Фара ФРЭ-4В-У5 | 31 4614 0051 |
| 31 4987 9011 | 08 | Уплотнительное кольцо 25-1 | 9.06.370.001-06 | Светильник «Свет-4» | 31 4611 0071 |
| 31 4987 9012 | 07 | Уплотнительное кольцо 40-1 | 9.06.370 001.10 | Аппаратура АЗАК-660 | 31 4873 0032 |
| 31 4987 9012 | 07 | Уплотнительное кольцо 40-1 | 9.06.370.001.10 | Аппаратура АЗАК-380 | 31 4873 0031 |
| 31 4987 9013 | 06 | Блок трансформатора | 6.06.367.160 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9013 | 06 | Блок трансформатора | 6 06 367.160 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9014 | 05 | Катушка | 5.06.520 091 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9014 | 05 | Катушка | 5.06.520.091 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9015 | 04 | Блок генератора | 6.06.367.161 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9015 | 04 | Блок генератора | 6.06.367.161 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9016 | 03 | Коробка | 5.06.353.007 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9016 | 03 | Коробка | 5.06.353.007 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9017 | 02 | Катушка | 5.06.520.094 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9017 | 02 | Катушка | 5.06.520.094 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |

| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 31 4987 9018 | 01 | Разъединитель | 6.06.250.010 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9018 | 01 | Разъединитель | 6.06.250.010 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9019 | 00 | Протектор для переключателя П2 1-1 | 8.06.307.013 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9019 | 00 | Протектор для переключателя П2 1-1 | 8.06.307.013 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9020 | 07 | Протектор для переключателя ПК 1-1-17 | 8.06.307.013-01 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9020 | 07 | Протектор для переключателя ПК 1-1-17 | 8.06.307.013-01 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9021 | 06 | Блок микрофонного усилителя | 6.06.367.036 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9021 | 06 | Блок микрофонного усилителя | 6.06.367.036 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9022 | 05 | Блок-перемычка | 6.06.367.035 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9022 | 05 | Блок-перемычка | 6.06.367.035 | Аппаратура АС-3С | 31 4872 0053 |
| 31 4987 9023 | 04 | Блок питания | 6.06.367.156 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9023 | 04 | Блок питания | 6.06.367.156 | Аппаратура АУПСМ | 31 4871 0501 |
| 31 4987 9024 | 03 | Разъединитель | 6.06.250.001 | Аппаратура АУПСМ | 31 4871 0501 |
| 31 4987 9024 | 03 | Разъединитель | 6.06.250.001 | Аппаратура АУС | 31 4872 0071 |
| 31 4987 9025 | 02 | Пробка контрольная | 5.06.322.002 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 9025 | 02 | Пробка контрольная | 5.06.322.002 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 9026 | 01 | Вставка предохранительная | 8.06.193.002 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 9026 | 01 | Вставка предохранительная | 8.06.193.002 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 9027 | 00 | Втулка | 8.06.215.006 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 9027 | 00 | Втулка | 8.06.215.006 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 9028 | 10 | Шайба | 8.06.950.007 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 9028 | 10 | Шайба | 8.06.950.007 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 9029 | 09 | Шайба | 8.06.950.008 | Гидромуфта ГПВ-400 | 31 4879 0123 |
| 31 4987 9029 | 09 | Шайба | 8.06.950.008 | Гидромуфта ГПВ-360 | 31 4879 0121 |
| 31 4987 9030 | 05 | Панель | 8.06.060.028 | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4987 9030 | 05 | Панель | 8.06.060.028 | Муфта ТМ-10М | 31 4879 0022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 31 4987 9031 | 04 | Прокладка | 8.06.766 002 | Муфта ТМ-10М | 31 4879 0022 |
| 31 4987 9031 | 04 | Прокладка | 8 06.766.002 | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4987 9032 | 03 | Шайба специальная 6.4/12.5×1 | 9.06.710.002 | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4987 9032 | 03 | Шайба специальная 6.4/12.5×1 | 9.06.710.002 | Муфта ТМ-10М | 31 4879 0022 |
| 31 4987 9033 | 02 | Шпилька специальная | 5.06.853.000СБ | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4987 9033 | 02 | Шпилька специальная | 5.06.853.000СБ | Муфта ТМ-10М | 31 4879 0022 |
| 31 4987 9034 | 01 | Прокладка | 8.06.155.005 | Муфта ТМ-10М | 31 4879 0022 |
| 31 4987 9034 | 01 | Прокладка | 8.06.155.005 | Муфта ТМ-6 | 31 4879 0021 |
| 31 4987 9701 | 00 | Мембрана с диском | P12.02.11.000 | Комплекс «Темп»-500 | 31 4873 0098 |
| 31 4987 9701 | 00 | Мембрана с диском | P12.02.11.000 | Респиратор Р-12 | 31 4654 0014 |

31 4991 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ГИДРОПНЕВМООБОРУДОВАНИЮ ГОРНО-ШАХТНОМУ

| | | | | | |
|--------------|----|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 31 4991 0001 | 04 | Пистолет установочный | ПУЗ.000 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0002 | 03 | Головка | ПУЗ.001 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0003 | 02 | Седло | ПУЗ.004 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0004 | 01 | Золотник | ПУЗ.006 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0005 | 00 | Пружина | ПУЗ.007 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0006 | 10 | Тройник | K01.00.00.007 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0007 | 09 | Заглушка | K01.02.00.011 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0012 | 01 | Муфта соединительная 25 | 2СТ.00.004-04 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0029 | 03 | Заглушка | 2СПТ.00.015 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0030 | 10 | Переходник | 2СПТ.00.002 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0031 | 09 | Пробка | 2СПТ.00.019-02 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0032 | 08 | Муфта соединительная | 2СПТ.00.004 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0033 | 07 | Муфта соединительная 16 | 2СПТ.00.004-02 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0034 | 06 | Пробка | 2СПТ.00.019 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 0035 | 05 | Переходник | 2СПТ.00.003 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 7013 | 05 | Седло | ЭКОР.005-01 | 1МК97.11.01.110АМ | 31 4421 0045 |
| 31 4991 7014 | 04 | Пружина | ЭКОР.007-03 | 1МК97.11.01.110АМ | 31 4421 0045 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 31 4991 7015 | 03 | Пробка | ЭКОР.009-02 | 1МК97.11.01.110ЛМ | 31 4421 0045 |
| 31 4991 7017 | 01 | Шайба | ЭКОР 015-03 | 1МК97.11.01.110ЛМ | 31 4421 0045 |
| 31 4991 7019 | 10 | Поршень | КГУЗ.012.ПРУ-02 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7019 | 10 | Поршень | КГУЗ.012.ПРУ-02 | Кресть 2КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7019 | 10 | Поршень | КГУЗ.012.ПРУ-02 | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7020 | 06 | Кольцо | КГУЗ.013 | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7020 | 06 | Кольцо | КГУЗ.013 | Кресть 2КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7020 | 06 | Кольцо | КГУЗ.013 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4148 2724 |
| 31 4991 7021 | 05 | Пружина | КГУЗ.014 | Кресть 2КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7021 | 05 | Пружина | КГУЗ.014 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4145 2724 |
| 31 4991 7021 | 05 | Пружина | КГУЗ.014 | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7022 | 04 | Корпус | КГУЗ.015 | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7022 | 04 | Корпус | КГУЗ.015 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7022 | 04 | Корпус | КГУЗ.015 | Кресть 2 КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7023 | 03 | Прокладка | КГУЗ.016.ПРУ | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7023 | 03 | Прокладка | КГУЗ.016.ПРУ | Кресть 2 КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7023 | 03 | Прокладка | КГУЗ.016.ПРУ | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7024 | 02 | Золотник | КГУЗ.017.ПРУ | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7024 | 02 | Золотник | КГУЗ.017.ПРУ | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7024 | 02 | Золотник | КГУЗ.017.ПРУ | Кресть 2 КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7025 | 01 | Втулка | КГУЗ.018.ПРУ | Кресть 2 КГУ с пневмо-приводом | 31 4143 2316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 31 4991 7025 | 01 | Втулка | КГУЗ.018.ПРУ | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7025 | 01 | Втулка | КГУЗ.018 ПРУ | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7026 | 00 | Пружина | КГУЗ.019.ПРУ | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7026 | 00 | Пружина | КГУЗ.019.ПРУ | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7026 | 00 | Пружина | КГУЗ.019.ПРУ | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7027 | 01 | Гидрозамок односторон- ный | КГУЗ.020 ПР-01 | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7027 | 01 | Гидрозамок односторон- ный | КГУЗ.020.ПР-01 | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7027 | 01 | Гидрозамок односторон- ный | КГУЗ.020 ПР-01 | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7028 | 09 | Гайка | КГУЗ.021.ПРУ | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7028 | 09 | Гайка | КГУЗ.021 ПРУ | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7028 | 09 | Гайка | КГУЗ.021.ПРУ | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7029 | 08 | Пружина | КГУЗ.022 | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7029 | 08 | Пружина | КГУЗ.022 | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7029 | 08 | Пружина | КГУЗ 022 | Кресть 1МК103.00 00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7030 | 04 | Толкатель | КГУЗ.023.ПРУ-01 | Кресть 1МК103.00 00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7030 | 04 | Толкатель | КГУЗ.023.ПРУ-01 | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7030 | 04 | Толкатель | КГУЗ.023.ПРУ-01 | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7031 | 03 | Втулка | КГУЗ.024.ПРУ | Кресть М130.00.000 (П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7031 | 03 | Втулка | КГУЗ.024.ПРУ | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7031 | 03 | Втулка | КГУЗ.024.ПРУ | Кресть 1МК103.00.00.000 дл. 170 м | 31 4143 2911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------|---------------|--|---------------------|
| 31 4991 7032 | 02 | Пружина | КГУ3.025.ПР | Кресть 1МК103.00.00.000 д.л. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7032 | 02 | Пружина | КГУ3.025.ПР | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7032 | 02 | Пружина | КГУ3.025.ПР | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7033 | 01 | Втулка | ЭКОР006-013 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7033 | 01 | Втулка | ЭКОР006-013 | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7033 | 01 | Втулка | ЭКОР006-013 | Кресть 1МК103.00.00.000 д.л. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7034 | 00 | Втулка | ЭКОР006.01 | Кресть 1МК103.00.00.000 д.л. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7034 | 00 | Втулка | ЭКОР006.01 | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7034 | 00 | Втулка | ЭКОР006.01 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7035 | 01 | Кольцо | ЭКОР.016 | Кресть М130.00.000(П-16) | 31 4143 2724 |
| 31 4991 7035 | 01 | Кольцо | ЭКОР.016 | Кресть 2 КГУ с пневмо- приводом | 31 4143 2316 |
| 31 4991 7035 | 01 | Кольцо | ЭКОР.016 | Кресть 1МК103.00.00.000 д.л. 170 м | 31 4143 2911 |
| 31 4991 7101 | 06 | Кран шаровой | К01.03.00.000 | Гидропередвижник УГ.00.000. д.л. лавы 200 м | 31 4194 0021 |
| 31 4991 7101 | 06 | Кран шаровой | К01.03.00.000 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 7102 | 05 | Шарик | К01.03.00.002 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |
| 31 4991 7102 | 05 | Шарик | К01.03.00.002 | Гидропередвижник УГ.00.000. д.л. лавы 200 м | 31 4194 0021 |
| 31 4991 7103 | 04 | Седло | К01.03.00.003 | Гидропередвижник УГ.00.000. д.л. лавы 200 м | 31 4194 0021 |
| 31 4991 7103 | 04 | Седло | К01.03.00.003 | Комплект ГВ/КО1.150 | 31 4000 0005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

34 5239 ДЕТАЛИ И УЗЛЫ К ЭЛЕКТРОВОЗАМ РУДНИЧНЫМ

| | | | | | |
|--------------|----|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 34 5239 0086 | 02 | Стакан | АМ8Д.600.00.52.898 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 0087 | 01 | Крышка задняя | АМ8Д.600.15.00.010 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 0088 | 00 | Крышка средняя | АМ8Д.600.15.00.020 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 0090 | 06 | Корпус буксы | АРП10.900.00.54.713 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 0093 | 03 | Поршень | АРП10.600.04.04.020 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 0095 | 01 | Втулка 6-220/10 | 13V11-1 65 502 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 0100 | 10 | Пружина | АРП14.900.20.01.001 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0101 | 09 | Конус нажимной | АРП14.900.20.01.002 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0102 | 08 | Втулка клиновья | АРП14.900.20.01.003 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0103 | 07 | Корпус | АРП14.900.20.01.004 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0104 | 06 | Пружина | АРП14.900.20.07.002 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0109 | 01 | Стакан | АРП14.900.21.00.001 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0110 | 08 | Стекло | АРП14.900.21.00.002 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0111 | 07 | Пружина | АП 20 00.003 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0112 | 06 | Стакан | АРП14.900.21 00.001 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0113 | 05 | Пружина | АРП14.900.21.00.006 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0114 | 04 | Крышка | АРП14.900.22.03.000 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0115 | 03 | Крышка задняя | АРП14.900.22.04.000 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0116 | 02 | Уплотнение | АРП14.900.23.00.020 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0117 | 01 | Шестерня | АРП14.900.23.00.004 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0118 | 00 | Вал-шестерня | АРП14.900.23.00.008 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0119 | 10 | Колесная пара | АРП14.900.23.01.000 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0121 | 05 | Седло | АРП14.900.27.01.005 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0122 | 04 | Золотник | АРП14.900.27.01.006 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0123 | 03 | Втулка | АРП14.900.27.01.007 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0124 | 02 | Пружина | АРП14.900.27.01.011 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0126 | 00 | Рукав 20X2000 | 992.20.46.080 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0127 | 10 | Гидроаккумулятор шаровой | ГШ1.000 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 0128 | 09 | Башмак | АМ8Д.600.00.44.180 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7001 | 06 | Вал-шестерня M=4, z=16 | 4КР-3-2-0002 | Электровоз 4КР-600 | 34 5232 1102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 34 5239 7001 | 06 | Вал-шестерня M=4, z=16 | 4KP-3-2-0002 | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7001 | 06 | Вал-шестерня M=4, z=16 | 4KP-3-2-0002 | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7002 | 05 | Винт ручного тормоза | 4KP-14-01 | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7002 | 05 | Винт ручного тормоза | 4KP-14-01 | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7002 | 05 | Винт ручного тормоза | 4KP-14-01 | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7003 | 04 | Гайка специальная | 4KP-14-04-01 | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7003 | 04 | Гайка специальная | 4KP-14-04-01 | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7003 | 04 | Гайка специальная | 4KP-14-04-01 | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7004 | 03 | Колесная пара | 4KP-3-1 (колея 600) | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7004 | 03 | Колесная пара | 4KP-3-1 (колея 600) | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7004 | 03 | Колесная пара | 4KP-3-1 (колея 600) | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7005 | 02 | Колесная пара | 4KP-4-1 (колея 900) | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7005 | 02 | Колесная пара | 4KP-4-1 (колея 900) | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7005 | 02 | Колесная пара | 4KP-4-1 (колея 900) | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7006 | 01 | Колесная пара | 4KP-19-1 (колея 750) | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7006 | 01 | Колесная пара | 4KP-19-1 (колея 750) | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7006 | 01 | Колесная пара | 4KP-19-1 (колея 750) | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7007 | 00 | Колесо | 4.5АРП-3-02 | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7007 | 00 | Колесо | 4.5АРП-3-02 | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7007 | 00 | Колесо | 4.5АРП-3-02 | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7008 | 10 | Колесо зубчатое M=4, z=67 | 4KP-3-0002 | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7008 | 10 | Колесо зубчатое M=4, z=67 | 4KP-3-0002 | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7008 | 10 | Колесо зубчатое M=4, z=67 | 4KP-3-0002 | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7009 | 09 | Колесо коническое M=4, z=67 | 4KP-3-2-0006 | Электровоз 4KP-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7009 | 09 | Колесо коническое M=4, z=67 | 4KP-3-2-0006 | Электровоз 4KP-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7009 | 09 | Колесо коническое M=4, z=67 | 4KP-3-2-0006 | Электровоз 4KP-600 | 34 5232 1102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 34 5239 7010 | 05 | Ось | 4КР-3-1-0001 | Электровоз 4КР-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7010 | 05 | Ось | 4КР-3-1-0001 | Электровоз 4КР-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7010 | 05 | Ось | 4КР-3-1-0001 | Электровоз 4КР-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7011 | 04 | Ось | 4КР-4-1-0001 | Электровоз 4КР-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7011 | 04 | Ось | 4КР-4-1-0001 | Электровоз 4КР-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7011 | 04 | Ось | 4КР-4-1-0001 | Электровоз 4КР-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7012 | 03 | Пружина | 4.5АРП2-0001 | Электровоз 4КР-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7012 | 03 | Пружина | 4.5АРП2-0001 | Электровоз 4КР-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7012 | 03 | Пружина | 4.5АРП2-0001 | Электровоз 4КР-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7013 | 02 | Токоприемник двухдуговой | 4КР-8 | Электровоз 4КР-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7013 | 02 | Токоприемник двухдуговой | 4КР-8 | Электровоз 4КР-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7013 | 02 | Токоприемник двухдуговой | 4КР-8 | Электровоз 4КР-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7014 | 01 | Шестерня | 4КР-3-2-0003А | Электровоз 4КР-600 | 34 5232 1102 |
| 34 5239 7014 | 01 | Шестерня | 4КР-3-2-0003А | Электровоз 4КР-900 | 34 5232 1104 |
| 34 5239 7014 | 01 | Шестерня | 4КР-3-2-0003А | Электровоз 4КР-750 | 34 5232 1103 |
| 34 5239 7067 | 10 | Пружина | ДЭ-41А | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7067 | 10 | Пружина | ДЭ-41А | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7067 | 10 | Пружина | ДЭ-41А | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7068 | 09 | Бандаж | ДЭ-111 | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7068 | 09 | Бандаж | ДЭ-111 | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7068 | 09 | Бандаж | ДЭ-111 | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7069 | 08 | Редуктор | 1ОКР2-2-1К | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7069 | 08 | Редуктор | 1ОКР2-2-1К | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7069 | 08 | Редуктор | 1ОКР2-2-1К | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7070 | 04 | Колесная пара К-900 | 1ОКР2-2-2К | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7070 | 04 | Колесная пара К-900 | 1ОКР2-2-2К | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7070 | 04 | Колесная пара К-900 | 1ОКР2-2-2К | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7071 | 03 | Корпус буксы | 1ОКР2-3-01 | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7071 | 03 | Корпус буксы | 1ОКР2-3-01 | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7071 | 03 | Корпус буксы | 1ОКР2-3-01 | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 34 5239 7072 | 02 | Пружина наружная | 1OKP2-3-0002A | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7072 | 02 | Пружина наружная | 1OKP2-3-0002A | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7072 | 02 | Пружина наружная | 1OKP2-3-0002A | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7073 | 01 | Пружина внутренняя | 1OKP2-3-0003A | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7073 | 01 | Пружина внутренняя | 1OKP2-3-0003A | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7073 | 01 | Пружина внутренняя | 1OKP2-3-0003A | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7074 | 00 | Пружина | 1OKP2-10-0001A | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7074 | 00 | Пружина | 1OKP2-10-0001A | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7074 | 00 | Пружина | 1OKP2-10-0001A | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7075 | 10 | Колодка | 14KP2-4-1-02Б | Электровоз 7КР1У-600 | 34 5232 1201 |
| 34 5239 7075 | 10 | Колодка | 14KP2-4-1-02Б | Электровоз 7КР1У-750 | 34 5232 1202 |
| 34 5239 7075 | 10 | Колодка | 14KP2-4-1-02Б | Электровоз 7КР1У-900 | 34 5232 1203 |
| 34 5239 7076 | 09 | Шестерня коническая | K10.00.13.227 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7076 | 09 | Шестерня коническая | K10.00.13.227 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7076 | 09 | Шестерня коническая | K10.00.13.227 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7077 | 08 | Ходовая часть (без электродвигателя) | K10 02.00 000 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7077 | 08 | Ходовая часть (без электродвигателя) | K10.02.00 000 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7077 | 08 | Ходовая часть (без электродвигателя) | K10.02.00 000 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7078 | 07 | Редуктор | K10.02.01.000 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7078 | 07 | Редуктор | K10.02.01.000 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7078 | 07 | Редуктор | K10.02.01.000 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7079 | 06 | Редуктор | K10.02.01 000-01 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7079 | 06 | Редуктор | K10.02.01.000-01 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7079 | 06 | Редуктор | K10.02.01.000-01 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7080 | 02 | Корпус буксы | K10.02.03.002 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7080 | 02 | Корпус буксы | K10.02.03.002 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7080 | 02 | Корпус буксы | K10.02.03.002 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7081 | 01 | Шестерня коническая | ДЭ-90 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7081 | 01 | Шестерня коническая | ДЭ-90 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7081 | 01 | Шестерня коническая | ДЭ-90 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 34 5239 7082 | 00 | Вал промежуточный | 1OKP2-2-1-05 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7082 | 00 | Вал промежуточный | 1OKP2-2-1-05 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7082 | 00 | Вал промежуточный | 1OKP2-2-1-05 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7083 | 10 | Колесная пара К-750 | 1OKP2-2-2K-01 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7083 | 10 | Колесная пара К-750 | 1OKP2-2-2K-01 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7083 | 10 | Колесная пара К-750 | 1OKP2-2-2K-01 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7084 | 09 | Колесная пара К-600 | 1OKP-2-2-2K-02 | Электровоз K10-600 | 34 5232 1301 |
| 34 5239 7084 | 09 | Колесная пара К-600 | 1OKP-2-2-2K-02 | Электровоз K10-900 | 34 5232 1303 |
| 34 5239 7084 | 09 | Колесная пара К-600 | 1OKP-2-2-2K-02 | Электровоз K10-750 | 34 5232 1302 |
| 34 5239 7085 | 08 | Редуктор | K14.02.01.000-01 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7085 | 08 | Редуктор | K14 02.01.000-01 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7086 | 07 | Колесная пара К-740 | K14.02.02.000-03 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7086 | 07 | Колесная пара К-740 | K14.02.02.000-03 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7087 | 06 | Бандаж К-740 | K14.02.02.039 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7087 | 06 | Бандаж К-740 | K14.02.02.039 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7088 | 05 | Корпус буксы с налични- камн | K14.02.04.061 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7088 | 05 | Корпус буксы с налични- камн | K14.02.04.061 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7089 | 04 | Рессора | K14.03.00.030 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7089 | 04 | Рессора | K14.03.00.030 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7090 | 02 | Шестерня коническая скоростемера | K14.12.00.379 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7090 | 02 | Шестерня коническая скоростемера | K14.12.00.379 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7091 | 01 | Колодка К-740 | 14KP2-4-0102У | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7091 | 01 | Колодка К-740 | 14KP2-4-0102У | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7092 | 00 | Редуктор | K14.02.01.000 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7092 | 00 | Редуктор | K14.02.01.000 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7093 | 10 | Вал промежуточный | K14.02.01.060 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7093 | 10 | Вал промежуточный | K14.02.01.060 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7094 | 09 | Колесная пара К-900 | K14.02.02.000 | Электровоз K14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7094 | 09 | Колесная пара К-900 | K14.02.02.000 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7095 | 08 | Колесная пара К-750 | K14.02.02.000-01 | Электровоз K14-900 | 34 5232 1402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 34 5239 7095 | 08 | Колесная пара К-750 | К14.02.02.000-01 | Электровоз К14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7096 | 07 | Бандаж | К14.02.02.038 | Электровоз К14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7096 | 07 | Бандаж | К14.02.02.038 | Электровоз К14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7097 | 06 | Шестерня коническая М=6, z=17 | 14КР1-2-2-0001 | Электровоз К14-900 | 34 5232 1402 |
| 34 5239 7097 | 06 | Шестерня коническая М=6, z=17 | 14КР1-2-2-0001 | Электровоз К14-750 | 34 5232 1401 |
| 34 5239 7098 | 03 | Пружина | АМ8Д.600.10.00.001 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7098 | 03 | Пружина | АМ8Д.600.10.00.001 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7099 | 02 | Пружина | АМ8Д.600.10.00.002 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7099 | 02 | Пружина | АМ8Д.600.10.00.002 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7100 | 04 | Пружина | АМ8Д.600.11.00.003 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7100 | 04 | Пружина | АМ8Д.600.11.00.003 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7100 | 04 | Пружина | АМ8Д.600.11.00.003 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7101 | 03 | Пружина | АМ8Д.600.11.00.034 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7101 | 03 | Пружина | АМ8Д.600.11.00.034 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7101 | 03 | Пружина | АМ8Д.600.11.00.034 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7102 | 02 | Болт | АМ8Д.600.11.00.036 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7102 | 02 | Болт | АМ8Д.600.11.00.036 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7103 | 01 | Колесо коническое | АМ8Д.600.12.01.001 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7103 | 01 | Колесо коническое | АМ8Д.600.12.01.001 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7103 | 01 | Колесо коническое | АМ8Д.600.12.01.001 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7104 | 00 | Шестерня коническая | АМ8Д.600.12.01.002 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7104 | 00 | Шестерня коническая | АМ8Д.600.12.01.002 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7104 | 00 | Шестерня коническая | АМ8Д.600.12.01.002 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7105 | 10 | Вал-шестерня | АМ8Д.600.12.01.003 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7105 | 10 | Вал-шестерня | АМ8Д.600.12.01.003 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7105 | 10 | Вал-шестерня | АМ8Д.600.12.01.003 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7106 | 09 | Вкладыш верхний | АМ8Д.600.00.46.370 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7106 | 09 | Вкладыш верхний | АМ8Д.600.00.46.370 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7106 | 09 | Вкладыш верхний | АМ8Д.600.00.46.370 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7107 | 08 | Вкладыш нижний | АМ8Д.600.00.50.114 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7107 | 08 | Вкладыш нижний | АМ8Д.600.00.50.114 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 34 5239 7107 | 08 | Вкладыш нижний | АМ8Д.600.00.50.114 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7108 | 07 | Уплотнение УМК-120 | АМ8Д.600.12.01.020 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7108 | 07 | Уплотнение УМК-120 | АМ8Д.600.12.01.020 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7108 | 07 | Уплотнение УМК-120 | АМ8Д.600.12.01.020 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7108 | 07 | Уплотнение УМК-120 | АМ8Д.600.12.01.020 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7110 | 02 | Бандаж | АМ8Д.600.12.00.013 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7110 | 02 | Бандаж | АМ8Д.600.12.00.013 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7110 | 02 | Бандаж | АМ8Д.600.12.00.013 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7110 | 02 | Бандаж | АМ8Д.600.12.00.013 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7111 | 01 | Корпус буксы | АМ8Д.600.00.53.064 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7111 | 01 | Корпус буксы | АМ8Д.600.00.53.064 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7115 | 08 | Пружина | АМ8Д.600.13.00.005 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |
| 34 5239 7115 | 08 | Пружина | АМ8Д.600.13.00.005 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7116 | 07 | Сцепка переходная | АМ8Д.600.10.03.000 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7116 | 07 | Сцепка переходная | АМ8Д.600.10.03.000 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7118 | 05 | Зеркало | АРП14.900.20.08.008 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7118 | 05 | Зеркало | АРП14.900.20.08.008 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7121 | 10 | Направляющая | АРП14.900.00.51.512 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7209 | 03 | Колесная пара | АМ8Д-550.12.00.010 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7209 | 03 | Колесная пара | АМ8Д-550.12.00.010 | Электровоз АМ8Д-550 | 34 5231 2301 |
| 34 5239 7210 | 10 | Колодка тормозная левая | АМ8Д-550.13.00.020 | Электровоз АМ8Д-550 | 34 5231 2301 |
| 34 5239 7210 | 10 | Колодка тормозная левая | АМ8Д-550.13.00.020 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7211 | 09 | Колодка | АМ8Д-550.00.47.935 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7211 | 09 | Колодка | АМ8Д-550.00.47.935 | Электровоз АМ8Д-550 | 34 5231 2301 |
| 34 5239 7212 | 08 | Пружина | АРП14-900.07.01.011 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7212 | 08 | Пружина | АРП14-900.07.01.011 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7213 | 07 | Седло | АРП14-900.07.03.014 | Электровоз АРП14-900 | 34 5231 2401 |
| 34 5239 7213 | 07 | Седло | АРП14-900.07.03.014 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7214 | 06 | Крышка упорная передняя | АМ8Д.600.00.53.065 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 34 5239 7214 | 06 | Крышка упорная передняя | АМ8Д.600.00.53.065 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7215 | 05 | Крышка упорная задняя | АМ8Д.600.00.53.066 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7215 | 05 | Крышка упорная задняя | АМ8Д.600.00.53.066 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7216 | 04 | Кольцо | АМ8Д.600.11.00.037 | Электровоз АРП10-600 | 34 5231 2317 |
| 34 5239 7216 | 04 | Кольцо | АМ8Д.600.11.00.037 | Электровоз АМ8Д-600 | 34 5231 2303 |
| 34 5239 7216 | 04 | Кольцо | АМ8Д.600.11.00.037 | Электровоз 2АМ8Д-600 | 34 5231 2402 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----------|---|-----|
| Введение | | 3 |
| 31 4927 | Детали и узлы к полкам проходческим | 11 |
| 31 4932 | Детали и узлы к клетям, скипам, парашютам, подвесным устройствам и коушам для шахтных клетей и скипов. Амортизаторы, противовесы, кулаки посадочные | 12 |
| 31 4934 | Детали и узлы к конвейерам шахтным, перегружателям шахтным | 13 |
| 31 4935 | Детали и узлы к вагонеткам шахтным и горнорудным | 78 |
| 31 4936 | Детали и узлы к лебедкам шахтным и горнорудным | 85 |
| 31 4937 | Детали и узлы к подвижному составу | 101 |
| 31 4941 | Детали и узлы к оборудованию для обмена вагонеток | 106 |
| 31 4942 | Детали и узлы к оборудованию для изменения скорости, направления движения, остановки и удержания вагонеток | 110 |
| 31 4948 | Детали и узлы к оборудованию породного комплекса, механизированным погрузочным пунктам, маневровым устройствам, оборудованию угольных складов | 111 |
| 31 4953 | Детали и узлы к станкам для бурения вспомогательных скважин, установкам бурильным (кареткам) | 114 |
| 31 4954 | Детали и узлы к перфораторам пневматическим | 126 |
| 31 4956 | Детали и узлы к сверлам горным и колонкам к ним | 138 |
| 31 4961 | Детали и узлы к оборудованию для освещения и шахтных ламповых | 139 |
| 31 4962 | Детали и узлы к вентиляторам шахтным | 146 |
| 31 4965 | Детали и узлы к средствам пылеподавления и пылеулавливания | 147 |
| 31 4966 | Детали и узлы к оборудованию горноспасательному | 158 |
| 31 4982 | Детали и узлы к приводам | 165 |
| 31 4987 | Детали и узлы к аппаратуре шахтной автоматизации и связи | 165 |
| 31 4991 | Детали и узлы к гидронпнемооборудованию горно-шахтному | 208 |
| 34 5239 | Детали и узлы к электровозам рудничным | 212 |

Сдано в набор и подписано к печати 4.1.87. Формат 60×84¹/₆. Объем 13,75 п. л. Гарнитура литературная. Печать высокая. Бумага писчая. Заказ 10593. Тираж 1200.

Типография издательства «Ворошиловградская правда».
г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, 16.