

Система стандартов безопасности труда**ЭКСПЕРТИЗА ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛЕТНОГО
И ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА****Методы оценки слуховой функции**

Occupational safety standards system.

Air crew and controller staff work capacity inspection
Aural function evaluation methods**ГОСТ****12.1.037—82**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1982 г. № 1052 срок введения установлен

с 01.07.83

Настоящий стандарт устанавливает методы оценки состояния слуховой функции у лиц летного и диспетчерского состава, применяемые при врачебно-летной экспертизе.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 1999—75 в части принципов оценки потерь слуха от шума.

Исследование слуховой функции у лиц летного и диспетчерского состава проводят при экспертизе их трудоспособности для определения величин снижения слуховой чувствительности и помехоустойчивости органа слуха при приеме речевой информации с учетом воздействия авиационного шума и других факторов полета.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 1.

1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ

Устанавливаются пять методов исследования слуха:

Метод 1. Акуметрия шепотом, предназначенная для исследования слуховой функции каждого уха в отдельности. Метод применяют при всех обследованиях лиц летного и диспетчерского состава.

Метод 2. Проба с камертонами для дифференциальной диагностики локализации поражения слухового анализатора по звукопроводящему или звуковоспринимающему типу, а также для определения снижения слуха на низких и высоких частотах по

воздушной и костной проводимости. Пробу применяют при обнаружении снижения слуховой функции методом шепотной акуметрии.

Метод 3. Тональная пороговая аудиометрия для количественной оценки потери слуха при динамическом наблюдении за состоянием слуховой функции.

Метод 4. Речевая аудиометрия, определяющая пороги разборчивости речи.

Метод 5. Речевая аудиометрия в условиях воздействия на обследуемого имитированного профессионального или «белого» шума интенсивностью 90 дБА в свободном звуковом поле, определяющая функциональные возможности органа слуха у лиц, работающих в условиях шума. Метод применяют в случае выраженного снижения остроты слуха.

2. УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Требования к помещению для исследований

2.1.1. Помещение для проведения акуметрии шепотом и разговорной речью, а также камертональных исследований (методы 1, 2) должно обеспечивать исследование слуха с расстояния 6 м. Уровень шума в этих помещениях не должен превышать 50 дБ.

2.1.2. Аудиометрические исследования (методы 3,4,5) проводят в специальных звукоизолированных камерах или отдельных помещениях, в которых уровни шума должны соответствовать требованиям научно-технической документации.

2.2. Общие требования к средствам измерений

При проведении камертональных исследований слуха (метод 2) применяют камертоны с частотой 128 и 2048 или 4096 Гц.

Камертон должен иметь паспорт, в котором указано время его звучания в секундах.

При проведении аудиометрических исследований (методы 3, 5) применяют тональные аудиометры с диапазоном частот не менее 125—8000 Гц и интервалами шкалы частот, равными октаве по высоте. Интервалы шкалы интенсивности должны быть не более 5 дБ. Проверку тональных аудиометров проводят по нормативно-технической документации.

При проведении исследований речевой аудиометрией (метод 4) применяют речевые аудиометры с частотной характеристикой от 200 до 8000 Гц или сочетание приборов, состоящее из магнитофона, усилителя и аттенюатора.

Проверку речевых аудиометров проводят не реже двух раз в год и при каждой замене приборов или ремонте.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Исследование слуховой функции следует проводить в первой половине дня и не ранее, чем через 14 ч после воздействия на обследуемого интенсивного шума, при стационарном обследовании — спустя 1—2 дня после поступления в стационар.

3.2. Исследование с помощью акуметрии шепотом начинают с расстояния 6 м и, постепенно приближаясь к обследуемому, произносят по 3—5 слов разной частотной характеристики до тех пор, пока слова не будут правильно повторены. За остроту слуха принимают расстояние, с которого обследуемый воспринимает все произносимые слова. Перечень слов разной частотной характеристики приведен в справочном приложении 2.

3.3. Камертональные исследования проводят после шепотной акуметрии. Для исследования воздушной проводимости бранши звучащего камертонда подносятся к наружному слуховому проходу исследуемого уха на расстояние 0,5 см. Для исследования костной проводимости ножка звучащего камертонда ставится на kostи черепа. Продолжительность восприятия звучания камертонда заносят в слуховой паспорт.

3.4. Аудиометрические исследования тональных порогов слышимости проводят в соответствии с требованиями научно-технической документации.

3.5. При исследовании с помощью речевой аудиометрии обследуемый должен быть ознакомлен со звучанием предъявляемых речевых сигналов и процессом исследования. Проведение пробы начинают с интенсивности, при которой обследуемый различает 100% речевого теста моно и бинаурально через телефоны.

Процесс исследования начинают с определения порога разборчивости, при котором обследуемый различает наличие звуков речи, но не понимает их смысла. Затем при увеличении громкости ступенями по 5 дБ определяют процент разборчивости речи на каждом уровне интенсивности. Уровень громкости увеличивают до достижения 100% разборчивости.

При проведении исследований используют перечни слов, записанные на магнитной пленки или грампластинке, приведенные в справочном приложении 3.

3.6. Исследование слуха методом речевой аудиометрии при шуме проводят в соответствии с п. 3.5.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Результаты акуметрических исследований записывают в слуховой паспорт, приведенный в обязательном приложении 4.

4.2. Оформление результатов тональной аудиометрии приведено в обязательном приложении 5.

4.3. По данным исследований с помощью речевой аудиометрии строят график зависимости степени разборчивости речи от ее интенсивности (артикуляционная кривая). Построение кривой приведено в обязательном приложении 6.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

5.1. Профессиональную пригодность лиц летного и диспетчерского состава оценивают по восприятию шепотной речи:

для лиц с нейросенсорной тугоухостью — с расстояния не менее 2 м;

для лиц с кондуктивной тугоухостью — с расстояния не менее 1 м.

Если речь шепотом воспринимается с меньшего расстояния, вопрос о профессиональной пригодности решают индивидуально по данным углубленного исследования слуховой функции.

5.2. По результатам метода тональной аудиометрии оценивают величину смещения порогов слуха на речевых частотах при нисходящей аудиометрической кривой в сторону высоких частот, характерной для лиц летного и диспетчерского труда и при пресбиакузии.

Допускается повышение уровней порогов восприятия тонов: на 500 Гц — 15 дБ; на 1000 Гц — 25 дБ; на 2000 Гц — 35 дБ.

5.3. С помощью метода речевой аудиометрии оценивают сохранность слуховой функции по смещению артикуляционных кривых в сторону понижения слуха до 30 дБ. При этом 100%-ная разборчивость речи на этой интенсивности воспроизведения обязательна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин	Пояснение
1. Аудиометр	Прибор, создающий калибранный сигнал в телефонах или динамике для получения аудиограммы
2. Аудиометрия	Исследование слуховой функции с помощью аудиометров
3. Акуметрия	Исследование функции слуха речью
4. Бинауральный слух	Способность слушать двумя ушами
5. «Белый» шум	Шум, в котором равномерно представлен весь спектр слышимых частот
6. Костная проводимость	Способность восприятия звука по костно-тканевым путям черепа
7. Пресбиакузия	Возрастное снижение слуховой чувствительности на высокие частоты
8. Аудиограмма	—
9. Порог слышимости	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ ДЛЯ ШЕПОТНОЙ АКУМЕТРИИ

1. Высокие и средние частоты

цель	паж	пять	еще
зверь	чай	сесть	кисть
сядь	нос	цех	жечь
шерсть	желчь	сей	шей
щи	степь	есть	петь
пей	жердь	еж	смесь
жить	два	час	жать
чек	часть	речь	ель
пить	связь	честь	печь
семь	цепь	зять	шеф
зверь	столб	тесь	чиж
пей	речь	шью	степь
чек	зять	рис	жердь
семь	пай	весть	слизь
шаг	воск	чушь	чуть
чтец	век	жрец	лесть
часть	шум	стих	лень
пять	смесь	пес	стань
цех	рис	весть	цель
пыж	стих	свист	связь

2. Низкие частоты

вот	вол	бот	борт
дом	гром	горн	волк
кол	дым	год	дым
луг	ком	ум	грот
мыл	мор	tron	клуб
плод	плуг	труд	мол
ром	рот	торг	пыл
бунт	гроб	быт	кот
двор	бок	торс	тыл
болт	вой	лоб	блок
гром	тыл	вор	брод
как	вор	тот	выл
рот	дул	дул	клык
трон	волк	кот	торт
быт	порт	пол	труд
лоб	том	борт	ров
долг	мор	порт	ток
брод	ров	том	лов
клуб	гул	мол	пыл
мул	кок	вой	гул

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ ДЛЯ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ

требовать	издалека	гость	хата
милый	ребенок	техникум	Вы
средний	старик	убраться	неужели
скандальный	до свидания	язык	обжечь
Зина	чтец	интерес	огромный
ученический	количество	облить	зачеркивать
бровь	гильза	хорошо	теплота
спасательный	пьяный	такой	герб
успокаивать	машинный	кидать	никак
сито	перевязка	Надежда	деревенский
бег	скатерть	лед	сказочка
отказ	пушистый	также	слух
выразительный	два	забираться	карман
курточка	жалоба	походка	печатный
лошадка	искать	исправлять	сделать
кроме	писательский	кефир	безопасно
травка	докладчик	город	расширить
никогда	село	доказательство	клуб
организация	своевременно	недружелюбный	снова
раздумывать	кофейник	сад	лягушка
	хина	тьма	
	мельница	вкус	
	боевой	исчерпать	
	отъезд	вата	
	чертежник	отбор	
	производитель- ность	влюбиться	
	доверенность	стойка	
	гиря	жезл	
	просить	режим	
	зима	половина	

**ПЕРЕЧЕНЬ АВИАЦИОННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЛОВ
ДЛЯ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ**

сближение	кромка	встречный	близко
на посадку	включил	не понял	прохожу
автопилот	автомат	глубина	запрещаю
берите	вираж	правильно	входите
в кабине	выше	выполнил	давление
гироскоп	по курсу	маркер	зона
градусов	прием	оператор	на курсе
принял	облачность	взлетная	горючее
заходить	азимут	туча	говорю
вызываю	выходжу	боковой	везде
исправляю	обороты	видимость	тормоз
снижение	отвечаю	генератор	поворот
скорость	нахожусь	вариант	затвор
верхняя	вырулить	зеленый	подождать
гравера	взлетайте	выпустил	большой
обратно	болтанка	местность	включен
погода	канал	доложил	обзор
фонарь	секунда	полет	далше
посадка	понятно	форсаж	на привод
наблюдаю	эшелон	занимаю	наведение
	на круг	закрыты	
	на взлет	запас	
	давайте	говорит	
	прошел	горизонт	
	режим	время	
	слышу	разворот	
	разрешаю	элероны	
	расчетный	второй	
	на снижение	ближний	
	шасси	осадки	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ СЛУХОВОГО ПАСПОРТА

Данные щепотной акуметрии должны быть помещены в графах «Левое ухо» и «Правое ухо» и оформлены в виде дроби, числитель которой означает остроту слуха дискантовой группы, а знаменатель — басовой группы, например 4/3 м.

Данные камертональных исследований — продолжительность восприятия звучания камертона, записывают в секундах для каждого уха.

Правое ухо	Характер исследования	Левое ухо
	Шр (м) ОВ ОШ ОР Ск 128 (. . с) С 128 (. . с) С 1024 (. . с) С 2048 (. . с) С 4096 (. . с)	

Обозначения: Шр — щепотная речь;

ОВ, ОШ, ОР — опыты Вебера, Швабаха, Ринне;


С — проведение исследований с помощью камертона по воздушной проводимости;

Ск — проведение исследований с помощью камертона по костной проводимости;

(. . с) — длительность звучания камертона для нормального слуха (по паспорту камертона).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ

Аудиограмма




Обозначения:

- ●— воздушная проводимость для правого уха;
- ●— костная проводимость для левого уха;
- ×—×—×— ×— воздушная проводимость для левого уха;
- *—*—*— *— костная проводимость для правого уха.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ
(артикуляционная кривая)



1—порог слухового ощущения звуков речи; 2—50% разборчивости речи; 3—100% разборчивости речи