
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56728—
2015

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Научно-исследовательским институтом механики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИ механики МГУ))

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1892-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции

Buildings and constructions.
Method for determining wind loads on the building envelope

Дата введения — 2016—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт уточняет и дополняет требования СП 20.13330.2011 по назначению внешних ветровых нагрузок, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751. Распространяется на ограждающие конструкции высотных зданий и сооружений.

Дополнительными являются следующие положения:

1.1 Введено понятие «нормативный (эталонный) ветер», как схематизированная модель приземного пограничного слоя (ППС), и дана его математическая формулировка для использования при постановке задач аэрофизического и компьютерного моделирования ветровых нагрузок.

1.2 Выделен естественный характерный масштаб нормативного ветра, на этом основании конкретизировано понятие «высокое здание» и определен параметр аэродинамического подобия — «коэффициент высоты».

1.3 Определен универсальный критерий нормативного ветрового воздействия — «базовый (основной) аэродинамический коэффициент» внешних ветровых нагрузок и указана его связь с соответствующими частными определениями аэродинамических коэффициентов по СП 20.13330.2011.

1.4 Установлена методика (правила) определения базового аэродинамического коэффициента на основе экспериментального (аэрофизического) и компьютерного (численного) моделирования.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте регламентированы способы определения только стационарной составляющей ветровой нагрузки. Вопросы определения пульсационных составляющих ветровой нагрузки необходимо решать через установление отдельного стандарта на характеристики турбулентности и нестационарных порывов для нормативного ветра. Приближенные методики оценки пульсационной составляющей ветровой нагрузки приведены в СП 20.13330.2011.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 27751—2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

ГОСТ 4401—81 Атмосфера стандартная. Параметры

ГОСТ 23199—78 Газодинамика. Буквенные обозначения основных величин

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07—85* Нагрузки и воздействия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Сведения о действии ссылочного свода правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины, определения, обозначения и единицы измерения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 приземный пограничный слой, ППС: Прилегающий к поверхности земли слой атмосферного воздуха толщиной до 500 м.

3.1.2 типы (шероховатости) местности: Принятая в строительной отрасли Российской Федерации классификация (А, В, С) характерных уровней шероховатости земной поверхности, влияющей на распределение по высоте скорости ветра в ППС, определяют по классификатору, приведенному в СП 20.13330.2011.

3.1.3 ветровые районы: Территории (Ia, I, II, III, IV, V, VI, VII) Российской Федерации, отличающиеся по величине нормативного значения ветрового давления, определяют по карте 3 приложения Ж, приведенного в СП 20.13330.2011.

3.1.4 нормативное значение ветрового давления: Характерный скоростной напор нормативного ветра для каждого ветрового района, определяют по классификатору, приведенному в СП 20.13330.2011.

3.1.5 нормативный (эталонный) ветер: Схематизированная модель ППС, задаваемая для определения нормативной ветровой нагрузки на проектируемые сооружения.

Примечание — Представляет собой однонаправленное горизонтальное перемещение воздуха с заданным изменением среднего скоростного напора по высоте ППС (изменение атмосферного давления, плотности и вязкости воздуха по высоте в ППС не учитывается).

3.1.6 линейный масштаб нормативного ветра: Высота над уровнем земли, на которой скоростной напор нормативного ветра для данного типа местности равен нормативному значению ветрового давления для данного ветрового района.

3.1.7 высокое здание: Сооружение, высота которого превышает линейный масштаб нормативного ветра.

Примечание — Относительное понятие, зависящее от типа шероховатости местности и азимута настилающего ветра.

3.1.8 коэффициент высоты: Отношение геометрической высоты проектируемого здания к линейному масштабу нормативного ветра.

3.1.9 нормативная ветровая нагрузка: Результирующее распределение избыточного давления на ограждающих конструкциях проектируемого сооружения в условиях обтекания нормативным ветром с учетом интерференции от аэродинамически значимых соседних объектов.

3.1.10 аэродинамическая интерференция: Эффект взаимного влияния соседних сооружений и их элементов на обтекание и распределение ветровых нагрузок на ограждающих конструкциях объекта.

3.1.11 аэродинамически значимый объект: Здание, сооружение или иной объект, высота которого превышает уровень высоты шероховатости для данного типа местности.

3.1.12 нормативное значение средней ветровой нагрузки: Стационарная составляющая нормативной ветровой нагрузки.

3.1.13 аэродинамический коэффициент: Безразмерная величина, устанавливающая пропорциональность между скоростным напором настилающего ветра и результирующим избыточным давлением на ограждающих конструкциях сооружения.

3.1.14 настилающий ветер: Перемещение воздушных масс в ППС, не возмущенном рассматриваемым сооружением.

3.1.15 экспериментальное (аэрофизическое) моделирование: Реализация в аэродинамической трубе обтекания макета проектируемого сооружения и объектов окружающей застройки неравномерным воздушным потоком, имитирующим нормативный ветер.

3.1.16 h_q -фактор: Отношение скоростных напоров неравномерного потока воздуха на уровне высоты макета здания и на уровне половины этой высоты при аэрофизическом моделировании.

Примечание — Используется для контроля соответствия фактической неравномерности потока в аэродинамической трубе нормативному ветру.

3.1.17 автомодельность по числу Рейнольдса: Для безразмерных аэродинамических коэффициентов свойство независимости от критерия «число Рейнольдса», начиная с некоторого достаточно большого значения этого критерия.

3.1.18 CFD (от англ. computational fluid dynamics): Семейство компьютерных вычислительных технологий решения систем уравнений механики сплошной среды, описывающих процесс обтекания тел (в данном случае — низкоскоростным воздушным потоком).

3.1.19 компьютерное (численное) моделирование: Численное воспроизведение методами CFD-технологий обтекания проектируемого сооружения и аэродинамически значимых элементов окружающей застройки нормативным ветром.

3.1.20 виртуальная аэродинамическая труба: Реализация в рамках CFD-технологий условий аэрофизического эксперимента в аэродинамической трубе с учетом масштаба моделирования объекта и нормативного ветра.

3.2 Обозначения и единицы измерения

Обозначения и единицы измерения количественных параметров и функций, применяемых при определении основного коэффициента внешних ветровых нагрузок, использованные в настоящем стандарте, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Термин	Обозначение, единица измерения	Определение	Примечание
Координата по высоте	z , м	Расстояние по вертикали от поверхности земли	Отсчитывают от уровня основания сооружения, $z > 0$
Атмосферное давление	p_a , Па	Параметры атмосферы	Определяют по ГОСТ 4401 для уровня на поверхности земли
Плотность воздуха	ρ , кг/м ³		
Динамический коэффициент вязкости	μ , Па·с		
Скорость нормативного ветра	U , м/с	Стационарная составляющая скорости горизонтального перемещения воздушных масс в ППС на высоте z	Возрастает с увеличением высоты z по степенному закону
Скоростной напор (ветровое давление)	q , Па	$q = 0,5 \rho U^2$	—
Азимут ветра	φ , град	Угол, определяющий направление ветра в горизонтальной плоскости по отношению к сооружению	Может характеризоваться провязкой к направлению частей света (север, юг и т.д.)
Нормативное значение ветрового давления	w_0 , Па	Характерный уровень скоростного напора ветра	Назначают в зависимости от ветрового района по таблице 2 независимо от типа местности
Характерная скорость нормативного ветра	U_0 , м/с	$U_0 = (2 w_0 / \rho)^{0,5}$	Соответствует скоростному напору ветра $q=w_0$
Линейный масштаб	z_0 , м	Параметр нормативного ветра: высота $z=z_0$, на которой $q(z)=w_0$	—
Показатель степени в формуле нормативного ветра	α , безразм.	Параметр степенного закона, определяющего изменение скоростного напора нормативного ветра по высоте z	Зависит от типа местности, назначают по таблице 4
Избыточное давление	Δp , Па	$\Delta p = p - p_a$	—
Ветровая нагрузка	w_m , Па	Стационарная составляющая избыточного давления на ограждающих конструкциях ($w_m = \overline{\Delta p}$)	Определяют для нормативного ветра
Аэродинамический коэффициент	c , безразм.	Сомножитель в выражениях (3), (4) для определения w_m	Принимают по приложению «Д» в СП 20.13330.2011
Базовый (основной) аэродинамический коэффициент	C_m , безразм.	$C_m = \overline{\Delta p} / q(z_0)$, где z_0 — линейный масштаб нормативного ветра (см. выше)	Определяют для нормативного ветра методами аэрофизического и/или компьютерного моделирования
Высота здания	h , м	Высота проектируемого сооружения	—

Окончание таблицы 1

Термин	Обозначение, единица измерения	Определение	Примечание
Коэффициент высоты	H , безразм.	$H = h / z_0$	Критерии подобия
Число Рейнольдса	Re , безразм.	$Re = \rho U_0 h / \mu$	
Коэффициент геометрического подобия	N , безразм.	Масштаб макета	
Высота уменьшенного макета здания	h_T , м	$h_T = h / N$	Используется при аэрофизическом/компьютерном моделировании
« h_q -фактор»	h_q , безразм.	$h_q = q(h_T) / q(h_T/2)$	Характеризует достигнутую при аэрофизическом моделировании неравномерность воздушного потока по сравнению с нормативным значением по таблице 6

4 Общие положения

4.1 Нормативный ветер

4.1.1 ППС — характерное для данной местности горизонтальное перемещение воздушных масс в слое атмосферы толщиной до 500 м от поверхности земли.

4.1.2 Структура (профиль) ППС характеризуется законом изменения среднего скоростного напора $q(z)$ и параметров естественной турбулентности (пульсаций скорости и воздушных порывов) по вертикальной координате ($z > 0$).

4.1.3 Местность, над которой формируется ППС, различают по климатическим районам и типам шероховатости поверхности. В СП 20.13330.2011 дана классификация территорий Российской Федерации по разновидностям ветровых районов и типам шероховатости местности, влияющим на профиль ППС.

4.1.4 Нормативную ветровую нагрузку на ограждающие конструкции зданий и сооружений (далее — объект) определяют для заданного характерного (эталонного) профиля ППС, не возмущенного самим объектом. Схематизированный профиль ППС, задаваемый для определения нормативной ветровой нагрузки, называют нормативным ветром. При определении параметров нормативного ветра учитывают разновидность ветровых районов и типов шероховатости местности.

4.1.5 Нормативный ветер характеризуется заданным законом увеличения среднего скоростного напора $q(z)$ с высотой над уровнем земли в месте расположения объекта строительства. В настоящем стандарте принят степенной закон, соответствующий заданному в СП 20.13330.2011 изменению нормативного ветрового давления по высоте z (см. 4.2).

П р и м е ч а н и е — В мировой практике получили распространение два варианта закона увеличения среднего скоростного напора $q(z)$ по мере увеличения высоты над поверхностью земли: степенной и логарифмический. Однако соответствующие отличия не принципиальны.

4.2 Математическая модель

4.2.1 Нормативный ветер — однонаправленное горизонтальное перемещение воздуха с трехпараметрическим степенным законом изменения среднего скоростного напора

$$q(z) = w_0 (z/z_0)^{2\alpha}, \quad (1)$$

по толщине ППС $0 < z < 500$ м. Градиенты атмосферного давления p_a и плотности атмосферного воздуха ρ не учитываются.

Соответствующее формуле (1) распределение средней скорости ветра U по высоте z над уровнем земли определяется уравнениями

$$U(z) = U_0 (z/z_0)^\alpha, \quad U_0 = (2 w_0 / \rho)^{0.5}. \quad (2)$$

Здесь параметр w_0 определяется разновидностью ветрового района, а параметры z_0 и α — типом шероховатости местности независимо от ветрового района.

4.2.2 Величина z_0 в формуле (1) имеет размерность длины и может трактоваться как линейный масштаб нормативного ветра. Физический смысл параметра z_0 состоит в том, что он определяет высоту $z = z_0$ над уровнем земли, на которой скоростной напор в нормативном ветре равен нормативному ветровому давлению w_0 для данного ветрового района. Наличие характерного линейного масштаба z_0 в нормативном ветре дает возможность конкретизировать понятие высокое здание как объект, высота h которого превышает линейный масштаб нормативного ветра z_0 . Отношение $H = h / z_0$, где H — коэффициент высоты, является одним из основных критериев аэродинамического подобия при моделировании ветровых воздействий на высотные здания.

П р и м е ч а н и е — В отличие от общего названия «высотное здание» термин «высокое здание» имеет строго определенный (в настоящем разделе) математический смысл.

4.3 Выбор параметров нормативного ветра

Нормативное значение ветрового давления w_0 для метеоусловий места строительства принимают по таблице 2 в зависимости от разновидности ветрового района (Ia, I, II, ... VII) на карте Российской Федерации по классификатору, приведенному в СП 20.13330.2011.

Типы А, В или С шероховатости земной поверхности определяют по таблице 3 для местности, расположенной с наветренной стороны строительной площадки. Сооружение высотой h считается расположенным на местности с шероховатостью данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии $30h$, при h ниже 60 м, и на расстоянии порядка 2,0 км, при h выше 60 м.

Значения параметров нормативного ветра в формуле (1) для различных типов местности принимают по таблице 4.

П р и м е ч а н и е — Типы местности могут быть различными для разных направлений настилающего ветра по отношению к сооружению. По критерию H (см. 4.2.2) для типа местности С высокими могут считаться здания при h выше 60 м, а для местности типа А достаточно h выше 10 м.

Т а б л и ц а 2 — Нормативное значение ветрового давления

Ветровой район	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
Нормативное значение ветрового давления, w_0 , Па	170	230	300	380	480	600	730	850

Т а б л и ц а 3 — Типы местности

Типы	Описание
A	Пустыни, степи, лесостепи, тундра, открытые побережья морей, озер, водохранилищ, местности с постройками высотой менее 10 м
B	Городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой от 10 до 25 м
C	Городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м

Т а б л и ц а 4 — Значения параметров нормативного ветра

Тип местности	A	B	C
z_0 , м	10	30,5	60
α	0,15	0,20	0,25

П р и м е ч а н и е — Для типа местности А скоростной напор $q(z)$ в нормативном ветре достигает значения нормативного ветрового давления w_0 на высоте $z_0 = 10$ м. С увеличением степени шероховатости местности профиль скоростного напора (1) деформируется таким образом, что значение нормативного ветрового давления $w_0 = q(z_0)$ достигается на существенно большей высоте $z = z_0$ над уровнем земли (см. таблицу 4). Это полностью согласуется с табличными данными СП 20.13330.2011 для коэффициента $k(z)$, учитывающего изменение ветрового давления по высоте z .

5 Методы определения нормативной ветровой нагрузки

5.1 Общие положения

Воздействие нормативного ветра приводит к формированию на ограждающих конструкциях здания результирующего распределения избыточного давления w . Осредненная по времени составляющая w_m этого распределения (нормативная средняя ветровая нагрузка) является важнейшей характеристикой, используемой для определения сил и моментов ветрового воздействия на проектируемые сооружения и элементы их конструкции при проведении оценочных прочностных расчетов на действие ветра. Величина w_m является также составной частью различных аналитических соотношений СП 20.13330.2011 для оценки пульсационных составляющих ветрового давления, пиковых ветровых нагрузок и др.

5.2 Аналитические методики

5.2.1 Среднюю ветровую нагрузку w_m традиционно определяют по формуле

$$w_m = w_0 k(z) c, \quad (3)$$

где w_0 — значение нормативного ветрового давления для данного ветрового района;

c — аэродинамический коэффициент;

k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z для нормативного типа местности в районе застройки. Величина k соответствует среднему скоростному напору в нормативном ветре $k(z) = q(z) / w_0$.

Согласно модифицированному определению в СП 20.13330.2011 нормативную среднюю ветровую нагрузку w_m определяют из усложненной по сравнению с формулой (3) формулы

$$w_m = w_0 k(z_e) c, \quad (4)$$

в которой аргумент z_e второго сомножителя задан таблицей 5 как функция координаты z и параметров h , d (высоты и характерного поперечного размера здания): $z_e = f(z, h, d)$.

П р и м е ч а н и е — При одном и том же значении аэродинамического коэффициента c формулы (3) и (4) дают разные значения ветровой нагрузки w_m в нижней и верхней частях здания, тем самым формула (4) до некоторой степени учитывает концевые эффекты при пространственном обтекании удлиненных тел.

Т а б л и ц а 5 — Функция $z_e = f(z, h, d)$ — «эквивалентная высота»

При $h > 2d$	При $d < h < 2d$	При $h < d$
$z_e(z) = \begin{cases} h, & z > h - d; \\ z, & d < z < h - d; \\ d, & 0 < z < d \end{cases}$	$z_e(z) = \begin{cases} h, & z > h - d; \\ d, & 0 < z < h - d \end{cases}$	$z_e = h$

5.2.2 Для практического использования формул (3), (4) необходимо априорно задавать аэродинамический коэффициент c . В СП 20.13330.2011 приведены числовые значения этого коэффициента для отдельно стоящих сооружений простейшей формы и малой этажности, а для остальных случаев рекомендовано проводить специальные экспериментальные исследования.

П р и м е ч а н и е — Однако объективно не существует независимых от формул (3), (4) способов определения коэффициента c . В самом деле, при моделировании обтекания зданий и сооружений в аэродинамической трубе или с помощью компьютерных вычислительных технологий определяют (измеряют) непосредственно распределения ветрового давления $w_m = \Delta p$ (см. 5.4), после чего для вычисления коэффициента c возможно только воспользоваться формулами (3), (4) с заданными функциями $k(z)$, $k(z_e)$. Поэтому требование экспериментально определять аэродинамический коэффициент c для подстановки в формулы (3), (4) контрпродуктивно.

5.3 Базовый (основной) аэродинамический коэффициент C_m

5.3.1 Для высоких зданий и сооружений ($H > 1$, см. 4.2.2) нормативную ветровую нагрузку следует определять на основании модельных исследований в специализированных аэродинамических трубах (см. 5.4) и/или с помощью специализированных компьютерных (вычислительных) технологий (см. 5.5). В том и другом случае осуществляется моделирование обтекания нормативным ветром проектируемого строительного сооружения с учетом интерференции от аэродинамически значимых объектов окружающей застройки. В ходе такого моделирования непосредственно измеряют (вычисляют) распределения ветрового давления (в том числе средней ветровой нагрузки w_m) в контрольных точках на внешних поверхностях макета сооружения.

5.3.2 Результаты измерения (расчета) w_m следует представлять в виде отношения

$$C_m = \frac{(w_m)_{\text{измеренное}}}{(q_0)_{\text{измеренное}}}, \quad (5)$$

где C_m — базовый (основной) аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки;

q_0 — значение скоростного напора $q(z_0)$, измеренное в моделируемом нормативном ветре на высоте, соответствующей отметке $z = z_0$.

П р и м е ч а н и е — Значение q_0 при моделировании не обязательно должно совпадать с нормативным значением w_0 . Способы практического определения C_m приведены ниже в разделах 5.4–5.5.

5.3.3 Нормативное значение средней ветровой нагрузки w_m на ограждающие конструкции проектируемого объекта определяют по формуле

$$w_m = w_0 C_m. \quad (6)$$

П р и м е ч а н и е — Базовый (основной) аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки C_m — универсальный безразмерный критерий ветрового воздействия для исследуемого строительного объекта. В нем учитывается влияние всех факторов, влияющих на взаимодействие проектируемого здания с нормативным ветром, в том числе таких, как высота и форма сооружения, относительное направление и структура настилающего ветра, аэродинамическая интерференция от соседних соизмеримых объектов. При необходимости по C_m можно вычислить значения аэродинамического коэффициента c из формул (3), (4), как $c = C_m/k(z)$ или $c = C_m/k(z_e)$, однако это не имеет практического смысла.

5.4 Экспериментальное (аэрофизическое) моделирование

5.4.1 Целью аэрофизического моделирования является определение параметров взаимодействия проектируемого объекта с нормативным ветром.

5.4.2 Следует использовать аэродинамические трубы, оснащенные средствами создания неравномерного профиля скорости воздушного потока, имитирующего структуру нормативного ветра в соответствующем уменьшенном линейном масштабе.

5.4.3 Макет здания с элементами окружающей застройки изготавливают с соблюдением правил геометрического подобия. Высоту h_t макета выбирают из условий соблюдения установленных для данной трубы ограничений на степень загромождения поперечного сечения рабочей части.

5.4.4 Величина $N = h/h_t$ является коэффициентом геометрического подобия макета по отношению к натурному объекту, обычно N находится в диапазоне от 100 до 400.

5.4.5 Для контроля неравномерности потока, реализованной в аэродинамической трубе, определяют h_q -фактор

$$h_q = q(h_t) / q(h_t/2), \quad (7)$$

представляющий собой отношение скоростных напоров потока, измеренных на уровне высоты макета здания h_t и на уровне половины этой высоты. Отличие полученного значения h_q от величины $2^{2\alpha}$ (таблица 6) характеризует отклонение фактически реализованной неравномерности потока в аэродинамической трубе от нормативной по формуле (1) для заданного типа местности.

Т а б л и ц а 6 — Нормативное значение h_q -фактора

Тип местности	A	B	C
$2^{2\alpha}$	1,23	1,32	1,41

5.4.6 При проведении испытаний макета сооружения в аэродинамической трубе непосредственно измеряют скоростной напор $q(h_t)$ набегающего потока на высоте h_t и значения избыточного давления Δp_j в заданных контрольных дренажных точках $j = 1, 2, \dots$ на поверхности макета, по которым затем определяют безразмерный коэффициент давления

$$C_{pj} = \Delta p_j / q(h_t). \quad (8)$$

5.4.7 Характерную скорость воздушного потока в трубе выбирают достаточной для обеспечения автомодельности по числу Рейнольдса, когда дальнейшее увеличение скорости не приводит к существенному изменению осредненных значений $\overline{C_{pj}}$ в контрольных точках на макете.

5.4.8 Результаты экспериментов представляют в виде таблиц значений базового аэродинамического коэффициента C_m (см. 5.3.2) для заданных точек j на ограждающих конструкциях проектируемого объекта. Значения C_m определяют по формуле

$$C_m = \overline{C_{pj}} H^{2\alpha}, \quad (9)$$

где H — коэффициент высоты (см. 4.2.2);

$\overline{C_{pj}}$ — осредненное значение экспериментального коэффициента давления, полученного по формуле (8).

5.4.9 Сопроводительная документация должна содержать следующие контрольные сведения:

- наименование и принадлежность аэродинамической трубы (с указанием ее основных размеров, диапазона скоростей, характеристик турбулентности потока);
- способ создания неравномерного профиля скоростного напора, имитирующего нормативный ветер (искусственная шероховатость или поперечные решетки переменной густоты, или их комбинация и т. п.);
- значение фактически реализованного h_q -фактора;
- данные, подтверждающие соответствие условий эксперимента диапазону автомодельности по числу Рейнольдса.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте не затрагиваются вопросы экспериментального определения пульсационных составляющих ветровой нагрузки. Эти вопросы необходимо решать через установление отдельного стандарта на характеристики турбулентности и нестационарных порывов для нормативного ветра. Приближенные методики оценки пульсационной составляющей ветровой нагрузки приведены в СП 20.13330.2011.

5.5 Компьютерное (численное) моделирование

5.5.1 Целью компьютерного моделирования является численное воспроизведение обтекания нормативным ветром проектируемого сооружения и аэродинамически значимых объектов окружающей застройки.

5.5.2 Результаты расчетов должны допускать возможность тестирования путем сравнения с экспериментальными данными, поэтому задача компьютерного моделирования должна ставиться по принципу «виртуальная аэродинамическая труба» с соответствующим переходом от натурных размеров объекта к виртуальному макету в масштабе $1:N$ (см. 5.4.4). Параметры нормативного ветра в формуле (1) также задаются с учетом выбранного масштаба виртуального макета сооружения.

П р и м е ч а н и е — В данном случае не требуется определять h_q -фактор, поскольку при компьютерном моделировании масштабированный профиль нормативного ветра воспроизводится по формуле (1) точно.

5.5.3 Допускается применение любой из CFD-технологий, содержащих опцию решения задач нестационарного трехмерного обтекания твердых тел воздушной средой, с обязательным предоставлением результатов тестирования, включая обоснование точности и достоверности результатов численного моделирования в соответствии с общепринятыми профессиональными требованиями для задач рассматриваемого класса.

П р и м е ч а н и е — Как правило, используют вычислительные технологии, базирующиеся на классической модели вязкой несжимаемой жидкости постоянной плотности при отсутствии внешних массовых сил.

5.5.4 В процессе проведения компьютерного моделирования непосредственно вычисляют значения избыточного давления Δp_j в заданных точках $j = 1, 2, \dots$ на поверхности фасадов и покрытиях объекта. По этим данным проводят осреднение и вычисляют базовый (основной) аэродинамический коэффициент C_m по формуле

$$C_m = \overline{\Delta p_j} / w_0. \quad (10)$$

5.5.5 Результаты компьютерного моделирования представляют в виде таблиц значений базового аэродинамического коэффициента C_m для избранных точек j на ограждающих конструкциях проектируемого объекта.

5.5.6 Сопроводительная документация должна содержать контрольные сведения об использованной вычислительной технологии (научное наименование) и ее конкретных настройках (параметры расчетной области, граничные условия, уровень дискретизации), а также примеры компьютерной визуализации обтекания объекта и сведения о результатах тестирования (см. 5.5.3).

УДК 699.83:006.354

ОКС 91.080.01

Ключевые слова: здания и сооружения, ограждающие конструкции, ветровые воздействия, нормативный ветер, нормативная ветровая нагрузка, аэродинамический коэффициент, аэрофизический эксперимент, компьютерное моделирование

Редактор *Т.Т. Мартынова*
Корректор *Ю.М. Прокофьева*
Компьютерная верстка *Е.И. Мосур*

Подписано в печать 08.02.2016. Формат 60x84^{1/8}.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 40 экз. Зак. 4303.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru