

Т И П О В А Я
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
К А Р Т А

Р А З Д Е Л 01
А ЛЬБ О М 01.06А

РАЗРАБОТКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ЭКСКА-
ВАТОРАМИ С РЫХЛЕНИЕМ БУРО-ВЗРЫВНЫМ
СПОСОБОМ ПРИ ГЛУБИНЕ ПРОМЕРЗАНИЯ
ГРУНТА ДО 1,0м

16961-12
ЦЕНА 3-23

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-45, Смоленская ул. 22

Сдано в печать XI 1980г.

Заказ № 14886 Тираж 150 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.	
I.I0.00.17	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом под укрытием.	4
I.I0.00.18	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом под укрытием.	33
I.I0.00.19	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление грунта производится буро-взрывным способом.	63
I.I0.00.20	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с погрузкой грунта в автотранспорт. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление мерзлого грунта буро-взрывным способом.	90
I.I0.00.25.	Разработка траншей в мерзлых грунтах сезонного промерзания экскаватором Э-652 с укладкой грунта в отвал. Глубина промерзания грунта до 1 м. Рыхление грунта производится буро-взрывным способом.	118

I.I0.00.26 Разработка траншей в мерзлых грунтах
сезонного промерзания экскаватором
Э-652 с погрузкой грунта в автотран-
спорт. Глубина промерзания грунта до
1 м. Рыхление мерзлого грунта произ-
водится буро-взрывным способом.

143

1.10.00.20

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ТРАНШЕИ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ Э-652
С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА В АВТОТРАНСПОРТ. ГЛУБИНА
ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ДО 1,0 М. РЫХЛЕНИЕ МЕРЗ-
ЛОГО ГРУНТА ПРОИЗВОДИТСЯ БУРО-ВЗРЫВНЫМ
СПОСОБОМ

Т.Т.К.
01.06.84

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предусматривает разработку траншеи глубиной до 3 метров в мерзлых грунтах 3-й группы экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой (рис.1), с погрузкой грунта в автотранспорт и транспортировкой его автосамосвалами МАЗ-205 до 1 км по спланированной грунтовой дороге.

Рыхление мерзлого грунта производится буро-взрывным способом. Бурение шпуров осуществляется бурильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 (рис.2). Глубина промерзания грунта до 1,0 м. Схема разработки траншеи, рис.3.

Машины работают в двухсменном режиме с продолжительностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе.

Разработка траншеи в зимнее время ведется в строгом соответствии с совмещенным графиком земляных работ, прокладкой труб или монтажом фундаментов. Подчистка дна траншеи осуществляется тем же экскаватором с применением планировочного струга, рис.4.

Старший инженер

РАЗРАБОТАНА:
им Оргтехстрой
засредуралстрой
Минтхэкстрой СССР

УТВЕРЖДЕНА:
Техническими
управлениями
Минтхэкстрой СССР
Минпромстрой СССР
Минстроя СССР
27.01.69г. №20-2-11/91

СРОК ВВЕДЕНИЯ:
" 1 " февраля
1969г.
16961-12 90

Техническая характеристика экскаватора Э-652,
оборудованного обратной лопатой.




Рис.1

Геометрические параметры экскаватора оборудованного обратной лопатой		
Наименование показателя	Единица	Величина
Емкость ковша	м ³	0.65
Ширина ковша	м	1
Длина А стрелы	м	5.5
Длина Б рукоятки	м	2.8
Угол α наклона стрелы	град	45 60
Наибольший радиус копания В	м	9.2
Наибольший радиус грузозахвата	м	5 3.8
Конечный радиус грузозахвата	м	8.1 7
Наибольшая высота Е грузозахвата	м	2.3 3.1
Конечная высота Ж грузозахвата	м	5.3 6.1
Наибольшая глубина З резания для траншей	м	5.55
для котлованов		4
Продолжительность цикла при работе в отвал с зевом 90°	сек	22

1.10.00, 20

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



Пример: трамплин длиной 500 м.

глубиной 3 м.

ширина по дну 1,0 м.

Таблиця I

Наименование работ	Единица измерения	Величина
Трудоемкость разработки траншеи	чел-час	1054,0
" " "	маш-смена	79,57
Трудоемкость разработки 1 м ³ грунта	маш-смена	0,0281
" " "	чел-час	0,2414
Потребность в экскаваторе на всю траншею.	маш-смена	22,5
Потребность в буровой установке на всю траншею.	-"	9,58
Потребность в автосамосвалах на всю траншею.	-"	4,5
Потребность в бульдозере на всю траншею.	-"	2,49
Производительность экскаватора в смену.	м ³	167
Производительность буровой установки в смену.	шпуро-метры	250
Производительность автосамосвала в смену.	м ³	83
Производительность бульдозера в смену	-"	2424
Выработка на 1-го рабочего в смену	-"	28,5
Стоимость разработки 1 м ³ грунта	руб.	0,78
	16961-12	92



01.06.80

-4-

Рис. 2 Струг для зачистки дна траншеи экскаватором.

1-Нож струга; 2-упорные штанги; 3-чапра; 4-замок-зашелка;
5-пружина; 6-тросик

1.10.00.20

III. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. К началу работ необходимо иметь:

- а) наряд-заказ на производство земляных работ;
- б) наряд-заказ на производство взрывных работ;
- в) схему разбивки траншей с нанесением существующих подземных коммуникаций;
- г) разрешение на право производства земляных работ от Горалектросети и других организаций;
- д) Разрешение на право производства взрывных работ от технической инспекции;
- е) Проект на производство земляных работ, при разработке которого используется настоящая типовая карта;
- ж) Проект на производство взрывных работ.
- з) Ходовые визирки для проверки проектных отметок для траншей.

2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии:

- а) подготовительная;
- б) непосредственно разработка траншей.

Подготовительные работы: предварительная разбивка оси траншей.

Очистка площади траншей от снега.

Определяется направление разработки траншей, организация подъездов для обслуживания машин и доставки их на объект.

3. После окончания подготовительных работ приступают к бурению шпуров бурильной установкой М-1 на базе трактора ДТ-54 на глубину до 1,2 м. диаметром 80 мм. Взрывание ВВ в шпурах производится электрическим способом.




рис. 3 Схема разработки траншеи при рыхлении мерзлого грунта буро- взрывным способом

1. Мерзлый грунт. 2. Отметка дна траншеи. 3. Бурильная установка на базе трактора МТ-54. 4. Экскаватор Э-052, оборудованный обратной лопатой. 5. Автосамосвал МАЗ-205.

На экскавации разрыхленного грунта и погрузке его на автотранспорт занят экскаватор Э-652, оборудованный обратной лопатой.

Подчистка дна траншеи до проектной отметки осуществляется стругом, смонтированным на ковше экскаватора. Разработка траншеи экскаватором производится с низких отметок продольного профиля навстречу уклону.

4. В разделе "Особые условия" записываются требования по производству работ в местах прохода воздушных линий, электропередач, высоковольтных кабелей, коммуникаций и в стесненных условиях.

5. Расчет потребности транспортных средств производится на количества ковшей, погружаемых в автосамосвалы МАЗ-205 экскаватором обратная лопата (табл.2).

Количество ковшей, погружаемых в автосамосвалы
МАЗ-205 экскаватором обратная лопата

Таблица 2

Грунт	емкость ковша								2,5
	0,5	0,65	0,75	0,8	1	1,25	1,5	2	
количество погружаемых ковшей									
Глина	7	5	4,5	4	3,5	2,8	-	1,8	-
Суглинок	7	5,5	5	4,5	3,5	3	2,5	1,5	1,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не производить догрузку транспортных средств неполным ковшом экскаватора, затраты на разработку и транспортировку грунта возрастут на 11-26%.

6. После завершения работ составляется исполнительная схема и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества. Качество выполненных работ определяется согласно СНиП-III6.




рис 4 Техническая характеристика
бурильной установки М-1 на
тракторе ДТ-54

Диаметр шпура — 80 мм.
Скорость вращения бура — 540 об./мин.
Глубина бурения — 2 м
Производительность шпурометров
в смену — 250 - 450

Габариты:
высота — 3000 мм.
ширина — 870 мм.

Высота машины установленной
на тракторе — 3500 мм.

Вес — 550 кг.

Давление жидкости в системе
подачи — 15 - 25 кг/см²

4.10.00.40
1.10.00.20

-8-

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Комплексная разработка траншей в зимних условиях осуществляется сочетанием работы двух машин: бурильной установкой М-1 и экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой.

Работа производится в такой последовательности. Бурильная установка М-1 бурит шпуры на глубину до 1,2 м. диаметром до 80 мм. Расстояние между шпурами 1 м, между рядами 0,8 м.

Шпуры второго ряда располагаются по отношению к шпурам первого ряда в шахматном порядке. Схема расположения шпуров при проходке траншеи, рис.5.

Взрывание ВВ в шпурах производится электрическим способом.

В качестве ВВ используются аммониты марок 6,6МВ, 3 и т.д., представляющие собой смесь аммиачной селитры (79%) с нитропроизводными ароматического ряда (табл.3).

Бригада взрывников в количестве 5-ти человек заполняет шпуры взрывчатыми веществами. После закладки ВВ шпур засыпают 10-15 сантиметровым слоем песка или мелкого сухого грунта без утрамбовки. Верхнюю часть шпура забивают талым грунтом.

Затем производят монтаж сети и проверку ее.

1.10.00.20

**ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ
МЕРГЕЛЬНЫХ ГРУНТОВ**

Таблица 3

Наименование взрывчатых веществ	Насыпная плотность в $\text{г}/\text{см}^3$	Влажность в %	Кислородный баланс в %	Работоспособность в см^3	Бризантность в мм	Скорость детонации в м/сек.	Теплота взрыва в ккал/кг	Цена 1 т. в руб.	в деревянной таре	в буранной таре	Гарантийный срок использования в м-цах	Диаметр патрона в мм	Вес патрона в кг	Примечание	1.10.00.20
АММОНИТ:															
№ 6 порошковый	I-I, I	0,2	+0,4	360-380	I4-I6	3600-4200	I028	-	I40	6	60; 70; 90; 100	1,5; 2; 3,3		Требует гидроизоляции и обводненных заботах.	
№ 6 зерненный	I-I, I5	0,2	+0,4	360-380	I4-I6	3600-3800	I028	245	-	6	-				
№ 6 прессованный	I,25-I,35	0,2	+0,4	360-380	I8-I22	4600-5500	I028	373	-	6				- 10 -	
B-8	0,9-I, I	0,2	-0,64	360-370	I4-I5	3600-4000	I000	265	I30	6	-			не требует гидроизоляции в обводненных заботах	
№ 6 IVB	I-I, 2	0,2	-0,64	360-380	I4-I6	3600-4200	I025	278,8	I43,7	6	-				

Взрывание ВВ в мерзлых грунтах производится электрическим способом в качестве источника тока используются взрывные машинки КМП-1; КМП-2.

При взрывах в траншеях применяются электродетонаторы замедленного действия ЭК-ЗД.

Место взрыва осматривается и подается сигнал отбоя.

Выемка разрыхленного грунта и углубление траншеи до проектной отметки (3 м.) осуществляется экскаватором Э-652, оборудованным обратной лопатой, который приступает на 3 смены позже бурильной установки. Для подчистки дна траншеи до проектной отметки на ковш экскаватора монтируется струг (рис.4).

При разработке грунта экскаватором струг находится в нерабочем положении. Для зачистки дна траншеи до проектной отметки струг устанавливается в рабочее положение. Для этого машинист перемещает на себя рычаг управления с помощью тросика, защелку выводят из зацепления. Нож со штангами под действием собственного веса поворачивается на цапфах и опускается на зубьях ковша. В таком положении нож находится в период зачистки. Для вывода ножа в нерабочее положение машинист поднимает стрелу с рукоятью и при небольшом поворачивании нож под действием собственного веса заходит под защелку. С применением струга на ковше экскаватора с обратной лопатой значительно сокращается объем ручных работ и повышается производительность труда при зачистке дна траншеи.

Траншея разрабатывается экскаватором с погрузкой грунта в кузов транспорт и транспортировкой его до I км. автосамосвалами К-7405.

Экскавация грунта с одной установки осуществляется нормальным ковшом с недобором 10 см, затем производится подчистка дна траншеи до проектной отметки стругом и рабочий процесс повторяется.

Целесообразно применять глубиномеры, установленные на экскаваторе.

Заправка экскаватора осуществляется в междусменные перерывы. По окончании смены экскаватор должен быть перемещен на расстояние не менее 2 метров от края открытой траншеи.

В комплексе заняты рабочие (по ЕНиР)

Машинист экскаватора 6 разряда - 2

Помощник машиниста экскаватора 5 разряда - 2

Бурильщик 5 разряда - 2

Взрывник 4 разряда - 3

-" - 3 разряда - 2

Шофер II класса - 4

Необходимое количество машин
и обслуживающего персонала в смену

Таблица 4

Состав машин	Состав звена
Экскаватор Э-652 - 1	Машинист ~ I Пом.машиниста - I
Бурильная установка М-1 на базе трактора ДТ-54 - I	Машинист ~ I
Автосамосвал МАЗ-205 - 2	Шофер ~ 2
Бульдозер Д-271 на тракторе Т-100	Бригада взрывников: Взрывник 4 разряда - 5 Взрывник 3 разряда - 2 Машинист 6 разряда - 1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Таблица 5

Обосно- вание норм	Наименование работ	Едини- ца из- мере- ния	Объем работ	Норма време- ни на 100м ³ (час)	Трудо- ем- кость (маш- смена)	Состав механиз- мов	Состав звена	Продол- житель- ность работы в днях	Числа месяца			
									1	2	3	4
									смены	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕНиР §2-1-15	Очистка площади траншей от снега бульдозером (слой снега 20 см)	100 м ³	6,0	0,51	0,38	Бульдозер Д-271-1	Машинист 6 р.-1	0,2				
Опыт треста Строй- механи- зация № г. Омска	Разбивка оси траншей	чел-час	4	1	0,5	-	Инженер- геод.-1	0,25				
	Бурение шпуров бурильной установкой с глубиной до 1,2 м	100 шпуро- метров	23,95	3,2	9,58	Бурильная установка на трак- торе ДТ-54 - 1	Машинист 5 р.-1	4,78				
ЕНиР §2-3-7-78	Размельчение ВВ в ящиках и мешках	100кг	18,96	1,45	3,44	-	Взрывник 4 р.-3					
ЕНиР § 2-3-7 (24)	Погрузка ВВ с подносок на 30 м 30	100 кг	18,96	1,32	3,1	-	Взрывник 3 р.-2	1,5				

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕНиР §2-3-7 (25)	Разгрузка ВВ с подноской на 30 м	100кг	18,96	1,22	2,9	-	Взрывник 2 р.-2	1,45				
ЕНиР §2-3-8 III, A, 1	Взрывание шпуров электри- ческим способом серией до 10 зарядов	100 заряд.	18,96	8,4	20,9	-	Взрывник 4 р.-3 3 р.-2	5,0				
ЕНиР §2-1-11	Разработка грунта экска- ватором Э-652 с погрузкой в автотранспорт	100м ³	37,5	4,8	22,5	Экскава- тор Э-652- 1	Машинист 6 р.-1 Пом.маш.- 5 р.-1	11,25				
ЕНиР прил. №4	Транспортирование грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами МАЗ-205	100м ³	37,5	9,6	45	Автосамос- вал МАЗ- 205 - 2	Шофер III класса - 2	11,25				
1996-12	Устройство и содержание дороги	чел-час	4,5	1	0,56	Бульдозер Д-271 -1	Машинист 6 р.-1	0,9				
ЕНиР §2-1-20	Прием и разравнивание грунта на отвале	100м ³	37,5	0,33	1,55	Бульдозер Д-271 -1	Машинист 6 р.-1	0,8				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 6

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измер.	Расценка на единицу измерения (руб)	Затраты труда на весь объем (чел-час)	Стоимость затрат труда на весь объем (руб)	01.06.904
Очистка площади траншем от снега бульдозером (слой снега 20 см)	100 м ³	6,0	0,51	0-40,3	3,06	2,418	10.00.20
Разбивка оси траншем	чел-час	4	I	0,76	4	3,06	
Бурение шпуров бурильной установкой с глубиной до 1,2 м.	100 милли-метров	23,95	3,2	I.8	76,64	43,07	
Размельчение ВВ в ящиках, в мешках	100 кг	18,96	I,45	0,616	27,49	II,679	
Погрузка ВВ с подноской на 30 м.	1000 кг	I,896	I,32	0-56,I	2,5	I,064	
Разгрузка ВВ с подноской на 30 м.	1000 кг	I,896	I,22	0-51,9	2,31	0,984	
Взрывание шпуров электрическим способом серии до 10 зарядов.	100 зарядов	23,95	8,4	4,10	201,18	98,2	
Разработка грунта экскаватором Э-652 с погрузкой в автотранспорт	100 м ³	37,5	9,6	7-16	360	268,5	
Транспортировка грунта на расстояние до 1 км. автосамосвалами МАЗ-205	100 м ³	37,5	9,6	9,73	360	364,88	
Прием и разравнивание грунта на отвале	100 м ³	37,5	0,53	0-26,I	I2,37	9,79	
Устройство и содержание дороги	чел/час	4,5	I	I-04	4,5	8,32	
ИТОГО:					1054,0	808,05	

2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 7

Наименование машин	Марка (модель) машины	Вес тн.	Мощность (л.с.)	Количество машин (шт)	Обслуживающий персонал в смену (чел)
Экскаватор, оборудованный обратной лопатой.	Э-652	19,9	100	I	2
Бурильная установка на базе трактора ДТ-54.	М-1	0,5	54	I	I
Автосамосвал	МАЗ-205	6,5	110	2	2

Параметры, определяемые при привязке типовой технологической карты.

1. Категория грунта
2. Влажность грунта
3. Объемный вес грунта
4. Марка экскаватора
5. Емкость ковша экскаватора в m^3
6. Марка бурильной установки
7. Марка автосамосвала
8. Количество ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала
 - . Марка взрывчатого вещества
 - . Средства взрываания.

У1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. При работе и передвижении строительных машин вблизи линий электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения;

б) работа указанных в п "а" машин и механизмов вблизи линий электропередачи допускается только при условии, если расстояние по горизонтали между крайней точкой механизма, грунтовыми канатами (тросами) или грувом (при наибольшем вылете рабочего органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не менее указанного в таблице 8

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих машин до проводов электропередач

Таблица 8

Напряжение линий электропе- редачи в кВт.	до 1	1-20	35-110	154	220	330-350
Расстояние в м.	1,5	2	4	5	6	9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а также при перевозке оборудования и конструкций под проводами действующих линий электропередачи расстояние по вертикали между самой верхней точкой перемещаемой машины и оборудования и низшей точкой провисания провода должно быть не менее указанного в таблице 9.

Допустимое расстояние по вертикали от перемещаемого оборудования до проводов электропередач

Таблица 9

Напряжение линий электропередачи в квт.	до 1	1-20	35-100	154-220	330	500
Расстояние в м.	1	2	3	4	5	6

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электропередачи должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника. При невозможности соблюдения указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято напряжение как на время работы машин, так и на время их перемещения.

2. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) допускаются только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, и под наблюдением работников электротехнического хозяйства.

4. Равработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты) запрещается. При обнаружении не предусмотренных планом. (п. 2) подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить до выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соот-

ветствующего разрешения.

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать только после их удаления саперами.

УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 10

Показатели	Отлично	Хорошо	Удовл.
Отклонение отметок бровки или оси земляного полотна в см	3	4	5
Отклонение от продольного уклона дна канавы	0,0003	0,0004	0,0005
Недобор грунта при разработке много-ковшовыми экскаваторами в см	5	8	10
Отклонение отметок дна котлована под блоки сборных фундаментов в см	<u>±3</u>	<u>±4</u>	<u>±5</u>
Недобор грунта в траншеях при строительстве магистральных трубопроводов в см	3	4	5
Отклонение отметок дна котлованов при строительстве контактных сетей в см	<u>±5</u>	<u>±8</u>	<u>±10</u>
Отклонения по глубине в траншеях и котлованах не учтенных выше работ в см	5	8	10

ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 11

Вид отклонений	Допустимые отклонения	Способ проверки
Перебор при рыхлении грунта взрывным способом	25 см	нивелирование
Недобор грунта при разработке котлованов и траншей при помощи землеройных машин сверх установленных проектом допусков (в пределах 5-10 см)	не разрешается	-"-
Отклонение отметок дна котлована под блоки сборных фундаментов от проектных при условии, если эти отклонения не будут превышать толщины отсыпного подстилающего слоя	±5 см	-"-
При строительстве магистральных трубопроводов недобор грунта в траншеях (разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой или драглайном)	5 см	-"-

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлованы под фундаменты должны быть вырыты без нарушения естественной структуры грунта в основании.
2. Случайные переборы грунта в отдельных местах должны быть заполнены грунтом, однородным с разрабатываемым в выемке. Грунт, которым заполнены переборы, должен быть доведен до естественной плотности. В особо ответственных случаях места переборов заполняются тонким бетоном.
3. Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи должны производиться уплотнением его слоями 0,15-0,20 м.

УТ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

До начала взрывных работ комиссия в составе представителей производственного управления, принимающего выполненные взрывные работы технической инспекции, милиции и заказчика предварительно обследует площадку, устанавливает возможность и методы производства взрывных работ, а также специальные меры безопасности при их осуществлении в зависимости от местных условий.

Взрывание мерзлых грунтов производится в соответствии с проектом производства работ, согласованным с технической инспекцией и техническими условиями. При ограниченном объеме работ, требующем для выполнения лишь несколько человеко-смен, проект может быть заменен инструкционной картой.

УП. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

а) Экскаваторные работы.

1. Все рабочие, связанные с производством земляных работ, должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и знать ее требования при эксплуатации механизмов.

2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены и все замеченные неисправности устранены.

3. Переезды через траншеи должны обеспечиваться, одновременно с движением транспортных средств, безопасное движение пешеходов. В местах переходов через траншеи должны быть установлены мостики шириной не менее 0,8 метра с перилами высотой 1 метр.

4. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на спланированной площадке и, во избежание самопроизвольного перемещения, закрепляться переносными опорами.

Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, камни и другие предметы для предупреждения смещения экскаватора во время работы.

5. При работе экскаваторы не разрешается:

а) находиться под его ковшом или стрелой;

б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;

в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экскаватора плюс 5 метров.

Запрещается также производить работы в местах, где линии электропередачи находится в радиусе действия экскаватора.

6. Во время перерывов в работе, независимо от причин и продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.

7. Нахождение людей (включая водителя в кабине) на автотранспорте во время погрузки грунта запрещается: перенос ковша над кабиной автомобиля не допускается.

8. При погрузке грунта кабина автомашины должна всегда находиться вне радиуса действия ковша.

б) Взрывные работы

1. При рыхлении мерзлого грунта взрывами необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности ("Инструкцию по технике безопасности на буровзрывных работах в строительстве").

К работе со взрывчатыми веществами допускаются только лица со специальными знаниями в области применения взрывчатых материалов в промышленности.

К непосредственному выполнению (производству) взрывных работ допускаются лица не моложе 19 лет с образованием не ниже 7 классов, прошедшие подготовку по утвержденной программе, сдавшие соответствующие испытания в квалификационной комиссии и получившие "Единую книжку взрывника".

2. К руководству взрывными работами допускаются: горные инженеры и техники; лица, окончившие специальные курсы взрывных работ в объеме горнотехнических учебных заведений, а также лица, сдавшие специальные испытания на право технического руководства горными или взрывными работами.

3. Все вновь поступающие и переводимые с другой работы рабочие проходят предварительно инструктаж об условиях работы и своих обязанностях.

4. Мастер (или начальник участка) является непосредственным руководителем и организатором производства порученных ему взрывных работ на участке, карьере, выемке и т.д.

Мастеру подчиняется весь персонал (взрывники, бурильщики, проходчики, компрессорщики, бригадиры, зав. складами ВМ и др.) занятый на руководимом им участке работ.

Не реже 1 раза в месяц мастер проводит инструктаж по технике безопасности с взрывниками, бурильщиками, сигналистами и другими рабочими.

Проведение инструктажей записывается в журнале установленной формы.

Лица, не обученные правилам техники безопасности и не прошедшие инструктаж, к взрывным работам не допускаются.

Перед началом взрывных работ для каждого объекта определяется величина радиуса опасной зоны от поражения осколками взорванной породы.

6. Граница опасной зоны обозначается на местности специальными предупредительными знаками (трафаретами), которые выполняются яркими масляными красками на листовом железе определенного размера с установленным текстом.

Предупредительные знаки устанавливаются на расстоянии 50 м. за пределами границ опасной зоны.

Кроме расстановки предупредительных знаков, граница опасной зоны при производстве взрывных работ обязательно охраняется постами живого оцепления из числа хорошо проинструктированных рабочих.

На объектах взрывных работ для взрывников устраиваются специальные укрытия-блиндажи.

7. Перед началом взрывных работ взрывники обеспечиваются следующими принадлежностями: часами, перочинным ножом, свистком, флагком, двумя сумками (для ВВ и СВ), деревянным и алюминиевым забойниками и мерной кружкой, а при производстве работ на косогорах, кроме того, предохранительным поясом с канатом и специальной обувью.

8. При групповом взрывании зарядов все электродетонаторы перед их выдачей подбираются по сопротивлению линейными мостиками Р-343.

9. Соединение между собой участковых проводов и присоединение их к магистральным проводам электровзрывной сети производится только после окончания заряжения и забойки всех зарядов и удаления людей на безопасное расстояние.

Электровзрывная сеть монтируется в направлении к источнику тока.

При электрическом способе взрывания все электроустановки, контактные кабели и другие воздушные провода, находящиеся в пределах опасной зоны, обеспечиваются с момента монтажа электровзрывной сети для избежания ближайших токов и на случай их обрыва.

10. При непосредственном производстве взрывов подаются предупредительные сигналы.

Первый предупредительный. По этому сигналу все рабочие, не занятые заряжением и взрыванием, удаляются из забоя за пределы опасной зоны. У мест возможных поступков к месту производства работ выставляются посты охраны опасной зоны.

После этого взрывники приступают к изготовлению патронов-боевиков, заряжению, забойке и т.д.

По окончании этих работ подается второй (боевой) сигнал, после которого производится взрывание.

Третий сигнал (отбой) подается после взрыва, когда взрывники проверят забой на отсутствие отказавших зарядов.

II. Взрывник обязан не допускать отказов и не скрывать отказавшие заряды, если они имеют место.

Отказавший заряд представляет большую угрозу для жизни рабочих при случайном попадении бура в детонатор отказавшего заряда во время бурения, при извлечении детонатора из отказавшего заряда во время бурения, а также при разборке породы экскаватором или вручную кайлами, лопатами и другим инструментом.

Отказавшие заряды ликвидируются строго по "Единым правилам безопасности при взрывных работах".