

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ



ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ННД „Агрохолодпром“

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**Санитарные правила
для
холодильников**

МОСКВА · 1989

РАЗРАБОТАНЫ: Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторско-технодогическим институтом холодильной промышленности (Г.А. Баланина, А.А. Буканова), Министерством торговли РСФСР (Т.В. Новикова, С.М. Чернявский, Н.Т. Гусева), Главным санитарным профилактическим управлением Минздрава СССР (Л.В. Селивакова, И.В. Свяжковская), Центральным Орденом Ленина институтом усовершенствования врачей (Л.З. Догель, В.И. Попов), органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы минздравов союзных республик.

СОГЛАСОВАНЫ: зам. министра торговли СССР С.Д. Алешним, зам. председателя Правления Центросоюза Е.В. Сазановым, зам. председателя Госагропрома СССР В.Н. Полецким, зам. министра рыночного хозяйства СССР А.И. Гульченко.

УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным санитарным врачом СССР А.И. Кондрасевым 29.09.1988 г.

**Общесоюзные санитарно-гигиенические
и санитарно-противоэпидемические правила и нормы**

**Санитарные правила
для холодильников**

СанПИН от 29.09.1988 г. вводится на всей территории СССР взамен Санитарных правил для предприятий холодильной промышленности от 13.07.64 г. № 481-64 с 01.01.1990 г. по 01.01.1996 г.

Настоящие правила разработаны и утверждены на основе Положения о государственном санитарном надзоре СССР (п. 7а), утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 31.05.73 г. № 361.

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм государственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения СССР и министерств здравоохранения союзных республик (статья 19) (Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении, утвержденные законом СССР от 19.12.1969 г. и введенные в действие с 01.07.1970 г.).

В целях охраны здоровья населения СССР устанавливаются Санитарные правила для холодильников.

**Издание официальное
Разрешено размножение в необходимом количестве.**

© НПО "АгроХолодПром", 1989

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящие санитарные правила распространяются на все холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты независимо от их ведомственной принадлежности и на вновь строящиеся и реконструируемые предприятия.

I.2. Строительство новых холодильников, а также реконструкция действующих производится в соответствии с "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" СН 245-71, требованиями глав СНиП 2.И1.02-87: "Холодильники. Нормы проектирования", "Производственные здания" и "Сооружения промышленных предприятий. Нормы проектирования", "Административные и бытовые здания", СНиП 2.09.04-87, "Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" (ВНИКТИхолодпром, 1981), "Правилами техники безопасности на фреоновых холодильных установках" (ВНИКТИхолодпром, 1986).

Обеспечение надежности электроснабжения проводится согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок).

I.3. Холодильник распределительный - предприятие складского типа, предназначенное для проведения холодильной обработки скоропортящихся продуктов, хранения запасов мороженых и охлажденных продуктов и обеспечения ими системы торговли и общественного питания*.

* Распределительные холодильники и хладокомбинаты далее по тексту идут под общим термином **холодильник**.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ

2.1. Территория холодильника должна быть спланирована с учетом отвода атмосферных, талых вод и вод от смыта площадок и проездов в ливневую канализацию и отвечать требованиям глав СНиП (Санитарные нормы и проектирование) "Генеральные планы промышленных предприятий".

2.2. Просезжие пути, пешеходные дорожки, погрузочно-разгрузочные площадки должны быть асфальтированы.

2.3. Свободные участки территории необходимо озеленять древесно-кустарниковыми насаждениями и газонами. На территории предприятия необходимо предусматривать зоны отдыха для рабочих.

2.4. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры с крышками на асфальтированной или бетонной площадке, площадь которой должна быть не менее 1 м во все стороны от основания каждого мусоросборника. Площадка мусоросборника должна располагаться на расстоянии не менее 25 м от холодильника. Мусоросборники должны оставаться от мусора при их заполнении не более чем на 2/3 объема. Контейнеры с мусором должны вывозиться с территории холодильника не реже одного раза в сутки. Контейнеры по мере оставления мыются и дезинфицируются 10%-ным раствором хлорной извести или другими разрешенными Минздравом СССР дезсредствами.

2.5. Вывоз контейнеров производится специальным автотранспортом, использование которого для перевозки сырья и готовой продукции запрещается. При централизованном сборе мусора мусоросборники должны доставляться чистыми и продезинфицированными. Санитарную обработку контейнеров проводит предприятие "Коммунтранса".

2.6. Территория холодильника должна содержаться в чистоте, уборка проводится ежедневно. В теплое время года должен проводить-

ся полив территории и зеленых насаждений не реже одного раза в день. В зимнее время проезжую часть территории и пешеходные дорожки систематически очищают от снега и льда.

3. ПЛАНИРОВКА И УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Производственные цехи должны быть изолированы от других помещений холодильника.

3.2. При планировке и устройстве производственных помещений на холодильнике, цехи и отделения следует размещать в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил для аналогичных промышленных предприятий.

3.3. Производственные цехи должны быть расположены так, чтобы была обеспечена поточность технологических процессов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

4.1. Системы водоснабжения и канализации зданий холодильников должны отвечать требованиям СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий".

4.2. Холодильники должны быть обеспечены водой бесперебойно и в достаточном количестве в соответствии с мощностью производственных процессов. Вода, используемая для технологических, хозяйствственно-бытовых, питьевых нужд должна отвечать требованиям действующего ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

4.3. Холодильники должны оборудоваться системами хозяйствственно-питьевого и горячего водоснабжения, раздельными системами хозяйствственно-бытовой и производственной канализации.

4.4. Ориентировочные нормы расхода воды на мойку технологического оборудования, полов и панелей производственных помещений определены "Нормами технологического проектирования" ВНПП 532/739-85 и

рекомендациями по удельным нормам расхода воды в цехах мороженого, утвержденными Росмясомолторгом 29 октября 1986 г. (Приложение I, 2)

4.5. Для компрессорной установки, полива территории, наружной обмычки автомашин может использоваться техническая вода; водопроводы технической и питьевой воды должны быть раздельными и покрашены в отличительный цвет, а также не иметь соединений между собой. В точках разбора воды следует указывать: "Питьевая", "Техническая".

4.6. Вода, поступающая на холодильник и используемая для технологических нужд, должна не менее одного раза в квартал подвергаться химическому и не менее одного раза в месяц – бактериологическому исследованию лабораторий холодильника или лабораториями СЭС по договору.

4.7. Системы сбора производственных и хозяйствственно-бытовых сточных вод предприятия должны быть раздельными и присоединяться к общегородской канализации или иметь собственную систему очистных сооружений. Сточные воды, содержащие большое количество жира перед выпуском в канализационную сеть, пропускаются через местные внутренние жироловки (из цехов колбасного, по выработке жира и др.).

Отведение сточных вод проводится в соответствии с действующими "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнение сточными водами" (Министерство здравоохранения СССР, 1974).

4.8. Загрязненные сточные воды от приборов и аппаратов производственных моечных ванн должны сбрасываться в канализацию с воздушным разрывом через индивидуальные и групповые гидравлические затворы, располагаемые в отапливаемых помещениях. Разрыв по вертикали не менее 2 см.

4.9. Сети канализации от воздухохладителей, прокладываемые в камерах с отрицательными температурами воздуха, должны быть оборудованы системами обогрева или другими изоляционными конструкциями, предохраняющими трубы от замерзания.

4.10. На холодильнике должен вестись учет и регистрация аварийных и ремонтных состояний водопровода и канализации (приложение 3).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ, ОТОГРЕВУ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЮ

5.1. В камерах хранения пищевых продуктов следует применять электрические лампы накаливания или другие светильники, разрешенные для использования в помещениях с низкими температурами. Светильники должны иметь защитные плафоны с металлической сеткой для предохранения их от повреждения и попадания стекол на продукт.

5.2. В помещениях производственных цехов должно быть достаточное естественное или искусственное освещение, соответствующее требованиям СНиП II-4-79. Светильники должны иметь закрытые плафоны, исключающие возможность выпадания ламп из светильников, а также случайного нарушения их целостности, для уменьшения загрязнения и удобства санитарной обработки. Светильники не должны подвешиваться под открытыми и открывавшимися закрытыми емкостями, используемыми в технологическом процессе.

5.3. Естественное и искусственное освещение следует предусматривать в помещениях с постоянными рабочими местами, а также при нахождении в них людей не менее 50 % рабочего времени и в помещениях для отдыха.

5.4. Электроосветительная арматура по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц, должна протираться. Внутреннее оконное и фонарное остекление, рамы промывают и протирают не реже одного раза в неделю, с наружной стороны - не реже двух раз в год, а в теплое время года - по мере загрязнения.

5.5. Световые проемы запрещается загромождать тарой, оборудованием и т.п., как внутри, так и снаружи здания. Не допускается наличие разбитых и треснутых стекол в световых проемах, а также замена их непрозрачными материалами.

5.6. Производственные помещения должны быть обеспечены отоплением в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.

5.7. Отопительные приборы во всех помещениях должны иметь гладкую поверхность и быть доступными для проведения уборки, осмотра и ремонта.

5.8. В производственных цехах должна быть предусмотрена естественная, механическая (приточно-вытяжная) или смешанная вентиляция; которая должна отвечать требованиям действующих санитарных норм проектирования для аналогичных промышленных предприятий и СНиП 2.04.05-86.

5.9. Для цехов с открытым технологическим процессом в системах механической приточной вентиляции должна быть предусмотрена очистка подаваемого наружного воздуха от пыли посредством установки фильтров. Забор приточного воздуха для производственных помещений должен производиться в зоне наименьшего загрязнения на высоте, не менее 2 м от земли.

5.10. Вентиляционные каналы, воздуховоды от холодильного технологического оборудования не реже одного раза в год необходимо обеззараживать методом аэрозольной дезинфекции с применением средств, разрешенных Минздравом СССР для этих целей, а

также при неудовлетворительных результатах микробиологических исследований воздуха и отек холодильных камер и производственных цехов.

5. II. Температура воздуха и относительная влажность в производственных цехах должны соответствовать требованиям технологических инструкций по производству отдельных видов продукта, а также действующим санитарным нормам и правилам для аналогичных предприятий.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХОЛОДИЛЬНЫМ КАМЕРАМ

6. I. Все камеры холодильника должны иметь приборы, измеряющие температурно-влажностный режим, а камеры с температурой 0°С и ниже должны быть оборудованы системой сигнализации "Человек в камере". Дверные проемы камер должны быть обеспечены брезентовыми шторами или воздушными занавесами с механизмом включения их при открывании дверей.

6.2. Стены холодильных камер могут быть оштукатурены, покрашены масляной краской, облицованы глазуроланной плиткой или другими материалами, разрешенными для этих целей органами здравоохранения и должны быть удобными для очистки, мойки и дезинфекции.

6.3. Поля в камерах должны быть водонепроницаемыми, без щелей, отверстий и выбоин.

6.4. Очистку охлаждающих батарей от "снеговой шубы" толщиной более 20 мм проводят либо путем обметания кисточками метлами при обязательном покрытии пищевых продуктов яйцом срезонтом или полизиэтиленовой пленкой, либо посредством обогрева за счет подачи в них горячих паров хладогента до подтаивания ледяной корки и отпадания ее вместе со "снеговой шубой", которые затем удаляют из камеры.

6.5. При автоматическом оттаивании поверхности воздухоохладителей от "снеговой шубы" с помощью электрообогрева или горячимиарами хладагента в конструкции аппарата предусматривается сбор талой воды в поддоны, которая затем через систему трубопроводов удаляется в канализацию.

6.6. Холодильные камеры, тамбуры и двери, прилегающие к ним коридоры, вестибюли, платформы и другие помещения должны быть своевременно отремонтированы, побелены, покрашены, просушены и обязательно продезинфицированы.

Воздух в холодильных камерах не должен иметь постороннего запаха. При наличии постороннего запаха необходимо осуществлять превентирование или озонирование камер в соответствии с требованиями действующей инструкции по озонированию холодильных камер и складов, 1970 г.

6.7. Микробиологический контроль следует проводить в камерах с температурой воздуха минус 12⁰С и ниже не менее одного раза в квартал, и в камерах с температурой воздуха минус 11,9⁰С и выше - не менее двух раз в квартал с обязательной фиксацией результатов микробиологических анализов в журнале (Приложение 4).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ, ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

7.1. Приемку, размещение и укладку, товароведческую и ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов на холодильнике, их холодильную обработку, хранение и отпуск проводят в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и технологическими инструкциями на отдельные виды продуктов.

Запрещается холодильная обработка и хранение пищевых продуктов в камерах, не отвечающих санитарным требованиям.

7.2. Результаты проведенной экспертизы поступающих пищевых

продуктов регистрируют в специальных журналах.

Лабораторный контроль за качеством пищевых продуктов в процессе приемки хранения и отпуска должен осуществляться в соответствии с действующими инструкциями на отдельные виды продукта.

7.3. При хранении пищевых продуктов в холодильных камерах должны соблюдаться температурно-влажностные режимы, установленные действующими стандартами и технологическими инструкциями для каждого вида продукта.

7.4. Все продукты, кроме охлажденного мяса и сыров без тары, должны храниться в плотных устойчивых штабелях. Лицевая сторона штабеля, обращенная к проходу или проезду, должна быть ровной, без выступов.

При партионном способе хранения и каждой партии продукта, уложенной в штабель, должен прикрепляться со стороны проезда (прохода) ярлык установленной формы, который сохраняется до конца реализации партии.

Часть продуктов, предназначенная для проверки качества и массы, помеченная штампом "К" (контроль), укладывается в штабели трафаретом к проезду (проходу) или на отдельных поддонах так, чтобы был обеспечен свободный доступ к этим местам. Контрольные места должны сохраняться до конца реализации всей поступившей партии.

7.5. Продукция должна штабелироваться на поддоны, а при отсутствии - на рейки, минимальное расстояние которых от пола должно составлять 0,10-0,15 м. В камерах шириной 12-18 м предусматривается один проезд, в камерах шириной выше 18 м -- на каждые два пролета (по 6 м) оставляется один проезд. В камерах площадью до 100 м² -- проезд не предусматривается. Ширина проезда принимается равной 1,6 м. При наличии проезда возле стены ширина его включает в себя отступы до штабеля от стен, пристенных колонн и батарей.

Отступы от стен, перекрытий, батарей, воздухоохладителей и условия складирования охлажденных и замороженных пищевых продук-

тов устанавливаются в соответствии с требованиями действующих инструкций ("Межотраслевая инструкция по определению емкостей холодильников", Москва, 1978, "Инструкция по приемке, холодильной обработке и хранению скоропортящихся продуктов в распределительных холодильниках потребительской кооперации", Москва, 1988).

7.6. Высота штабеля должна определяться из условий максимального использования высоты грузового объема камеры с учетом прочности тары и допустимой нагрузки на 1 м² перекрытия.

7.7. Во время погрузки и выгрузки продукции запрещается складировать ее непосредственно на пол платформы, коридоров и камер и перемещать по полу волоком.

7.8. При загрузке в одну холодильную камеру партий пищевых продуктов, различающихся по срокам хранения, партии с меньшим сроком хранения размещают ближе к месту выгрузки.

7.9. Продукты, поступившие на холодильник в загрязненном состоянии с явными признаками порчи, пораженные плесенью или имеющие не свойственные им посторонние запахи, необходимо размещать в камере дефектных грузов или в другом специально выделенном для этого помещении до решения вопроса о возможности их использования.

7.10. Качество продуктов при отпуске с холодильника должно определяться специалистами в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Каждая партия должна сопровождаться удостоверением о качестве (приложение 5). Физико-химические показатели готовой продукции определяются в соответствии с требованиями действующей в отрасли нормативно-технической документации и вносятся в удостоверение о качестве.

7.11. Контроль санитарного состояния камер, условий хранения продуктов и периодичность осмотра их качества должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих ведомственных технологических инструкций и НТД.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕХАМ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. В состав ходильников могут входить следующие производственные цехи: маслобасовки и маслоперетопки, по производству мясных полуфабрикатов, колбасный, по выработке костной муки и костного жира, быстроваморожденных плодов, ягод и овощей, по производству сухого льда, мороженого, мелкой фасовки рыболоваров, распиловки мороженой рыбы и другие, предусмотренные индивидуальным заданием на проектирование.

8.2. Стены всех производственных помещений цехов должны быть облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 2 м, потолки и стены выше панели побелены, покрашены клеевыми или водоэмульсионными красками. Допускается использовать для облицовки и другие материалы, разрешенные для этих целей Минздравом СССР.

8.3. В местах движения напольного транспорта углы колонн должны быть защищены от повреждений ограждающими конструкциями на высоту 1,5 м, а в местах движения подвесного транспорта - на высоту 2 м.

8.4. Полы в производственных помещениях должны быть нескользящими, кислотоустойчивыми, водонепроницаемыми, иметь ровную поверхность без выбоин, с уклоном и оборудованы трапами для стока жидкости. Уклон пола к трапу должен быть не менее 0,5 %.

8.5. Выработка продукции в производственных цехах не разрешается при проведении в них ремонтных работ.

8.6. Расположение помещений производственных цехов в подвалном этаже не допускается.

9. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ

Санитарно-гигиенические требования к производству пищевых продуктов на холодильниках соответствуют действующим санитарным нормам и правилам для аналогичных промышленных предприятий, а также НТД на данный вид продукта.

9.1. Требования к производству крупнокусковых полуфабрикатов.

– Полутуши, предназначенные для изготовления крупнокусковых полуфабрикатов, должны подвергаться размораживанию в дефростере.

– Полутуши, поступающие из дефростера по подвесным путям не должны опираться о полом, стенами и технологическим оборудованием.

– Размороженное, а также охлажденное мясо перед разделкой подвергается сухому туалету со срезкой клейм, затем при необходимости – мокрому туалету при температуре воды 25–30 °С с использованием "щетки-душ".

– Обвалка и жиловка мяса проводится на досках из твердых пород дерева или синтетических материалов, разрешенных Минздравом СССР.

– Разделанное мясо, уложенное в лотки, должно поступать либо в реализацию, либо на кратковременное хранение в камеру с температурой 0 ± 6 °С.

9.2. Производство колбасных изделий

– Для производства колбасных изделий должно использоваться сырье, соответствующее требованиям действующей нормативной документации.

- Вспомогательные материалы, поступающие в цех на переработку, растаривают, хранят и подготавливают к производству в условиях, исключающих их загрязнение. Освобождающуюся упаковку немедленно удаляют из производственного помещения.

- В сырьевом цехе (или отделении) проводится разделка туш (разделение туши, полутуши или четвертинки на части по установленной схеме разделки), обвалка мяса (отделение мышечной, жировой и соединительной ткани туш от костей) и киловка мяса (удаление из обваленного мяса кира, хрящей, сухожилий, пленки, крупных кровеносных и лимфатических сосудов, кровяных отростков, мелких косточек).

- Обвалщики должны иметь предохранительные перчатки и кольчужные или панцирные сетки, защищающие пальцы левой руки и живот. Не разрешается передавать и подтаскивать куски мяса ногой, носить ножи за голенищем сапог, за поясом, в руках, вонзать ножи и держать их на столе.

- Технология производства колбасных изделий состоит из следующих этапов: предварительное измельчение и посол сырья, составление фарша, наполнение оболочек фаршем, осадка батонов.

- По окончании посола путем куттерования (одновременного измельчения и перемешивания) приготавливается колбасный фарш по рецептуре, предусмотренной технологическими инструкциями.

Температура фарша в конце куттерования не должна превышать 18 °С, температура в цехе - не выше 12 °С.

- Наполнение фаршем оболочек (кишки, мочевые пузыри, свиные желудки и искусственные оболочки) производится на пневматических, гидравлических, механических, вакуумных шприцах и на поточно-механизированных линиях.

- Температура в сырьевом цехе - 12 °С, относительная влажность воздуха 70 %. Наполненные фаршем батоны перемешаются в соадочную камеру или термическое отделение.

- Термическая обработка производится в стационарных обжарочных и варочных камерах, комбинированных камерах и термоагрегатах непрерывного действия с автоматическим регулированием температуры и относительной влажности. Камеры должны оснащаться приборами для контроля и регулирования температуры и относительной влажности. Режимы термической обработки (температура и время обработки) должны отмечаться в термических журналах. Термическая обработка вареных и полукопченых колбас, сосисок, сарделек включает обжарку (горячее копчение) и варку. Обжарка проводится при температуре 80-110 °С в течение 60-140 мин в зависимости от диаметра оболочки, температура внутри батона достигает 40-45 °С.

Варка вареных колбас, сосисок, сарделек производится при температуре 75-85 °С до доведения температуры внутри батона до 70-72 °С, для получения полукопченых - до 68-72 °С, варенокопченых - до 68 °С, ливерных - до 72 °С. Вареные колбасы, сосиски, сардельки после варки подлежат быстрому охлаждению.

9.3. Цех по выработке костной муки и костного жира

- Кость после обвалки (пищевая) должна использоваться по назначению не позже 2-3 ч. . В случае хранения кости выше 3-х ч. ее следует хранить в камере при температуре не выше 4 °С не более суток.

- Сырье, предназначенное для переработки кости в костную муку и костный жир, должно после обвалки поступать непосредственно на переработку в чистых специальных емкостях.

- Линия по переработке костей включает следующее технологическое оборудование - стол накопления, силовой измельчитель,

алеватор, обезвоживатель, жирооборник, отстойник, волчок для повторного измельчения, бункер, центрифугу, сборник для центрифугата костей и отстойник, трехсекционную сушилку непрерывного действия, дробилку, ситотряску и сепаратор.

- Дробление и опиловка костей, предназначенные для вытопки жира, а также измельчение сухой обезжиренной кости производится в отдельном помещении жирового цеха.

Все остальные процессы по производству пищевых жиров из жира сырца и из кости допускается производить в одном помещении. Наиболее гигиеничным способом вытопки жира является производство жира на закрытых поточно-механизированных линиях.

При любом способе вытопки жира обязательным условием является использование свежего жиро сырья, овобожденного от прирезей мяса, и промытого в проточной воде.

9.4. Гигиенические требования к производству мороженого

- Производство мороженого осуществляется при строгом соблюдении действующих "Санитарных правил для предприятий по изготовлению мороженого", 1971 и "Технологической инструкции по производству мороженого", 1988

- Технология мороженого включает подготовку сырья, приготовление смеси, фильтрование, пастеризацию, гомогенизацию (для смесей на молочной основе), охлаждение, хранение, фризерование смеси, фасование, закаливание, дозакаливание мороженого.

- Сырье, поступающее для приготовления смеси, должно отвечать требованиям нормативно-технической документации (ГОСТы, ОСТ, РСТ, ТУ).

- После приготовления смесь фильтруют и направляют на пастеризацию.

Для фильтрации используют дисковые, плоские, пластинчатые, цилиндрические или другие фильтры. Фильтрующие материалы в фильтрах периодически очищают или заменяют, не допуская скопления соадка. При отсутствии специальных фильтров смесь фильтруют через лавсан или марлю, сложенную в несколько (от 2 до 4) слоев.

- Смесь пастеризуют в аппаратах непрерывного действия – автоматизированных пластинчатых пастеризационно-охладительных установках, трубчатых пастеризаторах, пастеризаторах с вытеснительным барабаном, а также в аппаратах периодического действия – ваннах со змеевинтовой мешалкой, ваннах длительной пастеризации, пароварочных котлах и др.

- На пастеризационно-охладительных аппаратах смесь пастеризуют при температуре от 80 до 85 °С с выдержкой от 50 до 60 с.

Во избежание пригара к пластинам смесь необходимо подавать в аппарат непрерывно.

- Пастеризация в трубчатых пастеризаторах проводится при температуре от 92 до 95 °С без выдержки. В пастеризаторах с вытеснительным барабаном смесь пастеризуют при температуре от 80 до 85 °С с выдержкой от 15 до 20 с.

- В аппаратах периодического действия применяют следующие режимы пастеризации смесей мороженого:

- при температуре от 68 до 72 °С выдержка от 25 до 30 мин ;
- при температуре от 73 до 77 °С выдержка от 15 до 20 мин ;
- при температуре от 78 до 82 °С выдержка от 8 до 10 мин ;
- при температуре от 83 до 87 °С выдержка от 3 до 5 мин

- При использовании в качестве стабилизатора муки и кукурузного крахмала температура пастеризации должна быть от 85 до 95 °С.

- Гомогенизацию осуществляют при температуре близкой к пас-

теризации, не допускают охлаждения смеси.

После гомогенизации смесь охлаждают до температуры от 2 до 6⁰С.

– Охлажденную смесь направляют в специальные термоизолированные резервуары или в охлаждающие ванны для кратковременного хранения.

Смесь может храниться при температуре от 4 до 6⁰С не более 24 ч., при температуре от 0 до 4⁰С – не более 48 ч..

При этом должны быть строго соблюдены санитарно-гигиенические требования и технологические режимы во избежание резкого увеличения бактериальной обсемененности смеси.

– Хранение является обязательной стадией технологического процесса только для смесей мороженого, приготавливаемых с использованием желатина (стабилизатора). Такие смеси требуется выдерживать при температуре не выше 6⁰С в течение от 4 до 12 ч. Для смесей, приготовленных с другими стабилизаторами, хранение перед фризерованием не является обязательным требованием.

– После фризерования фасованное мороженое закаливают в потоке воздуха температурой от минус 25 до минус 37⁰С в специальных морозильных аппаратах.

Весовое мороженое, а при отсутствии скороморозильных аппаратов и мелкорасфасованное мороженое закаливается в камерах замораживания с температурой воздуха не выше минус 20⁰С, а при отсутствии компрессоров двухступенчатого скатия – не выше минус 18⁰С.

– Температура весового мороженого после закалывания должна быть не выше минус 12⁰С, температура фасованного мороженого – не выше минус 10⁰С.

Перед помещением в камеру хранения фасованное мороженое дозакаливают. Продолжительность дозакаливания фасованного мороженого составляет от 24 до 36 ч.

– Закаленное мороженое помещают в камеру хранения.

Хранение должно производиться при температуре не выше минус 20⁰С, а на холодильниках, не имеющих компрессоров двухступенчатого сжатия, при температуре не выше минус 18⁰С.

– Сроки хранения мороженого определяют в зависимости от его вида и должны соответствовать требованиям действующего стандарта.

– Микробиологический контроль производства мороженого должен осуществляться микробиологом в соответствии с "Инструкцией по микробиологическому контролю производства мороженого", утвержденной Минторгом СССР, Минмясомолпромом СССР и согласованной с Минздравом СССР в 1976 г.

– Общее количество микроорганизмов в мороженом всех видов не должно превышать 100 тыс. клеток в 1 мл, титр бактерий группы кишечной палочки должен быть не ниже 0,3; наличие патогенной микрофлоры не допускается.

9.5. Гигиенические требования к выработке фасованного масла

– Отобранное для фасовки масло поступает в камеру дефростации.

– Температура воздуха в камере дефростации масла поддерживается от 15 до 18⁰С.

– Дефростация масла должна продолжаться не более восьми дней и заканчиваться при достижении температуры внутри монолита: для всех видов масла, кроме крестьянского, от 6 до 9⁰С, а для крестьянского – от 10 до

12⁰С.

- Сливочное фасованное масло выпускается брикетами весом нетто от 0,1 до 0,25 кг, упакованными в пергамент или кашированную фольгу. Брикеты укладываются в картонные коробки.
- Масло, фасованное на холодильниках, для завершения технологического процесса подвергается холодильной обработке при температуре воздуха минус 18⁰С и ниже.
- Сроки хранения фасованного масла исчисляются со дня фасования и не должны превышать 10 суток.
- До отправления в торговую сеть фасованное сливочное масло хранят при температуре не выше минус 12⁰С.
- В экспедиционной камере допускается хранение его в течение суток при температуре не выше минус 5⁰С.

9.6. Гигиенические требования к производству плодо-овощной замороженной продукции.

- Производство быстрозамороженных овощей, ягод, полуфабрикатов и блок из них осуществляется при строгом соблюдении санитарно-гигиенического режима производства в соответствии с действующими "Санитарными правилами для предприятий, вырабатывающих плодовоовощные консервы, сушенные фрукты и картофель, квашеную капусту и соленые овощи", "Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и инвентаря на консервных заводах", а также в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
- Сырец и материалы, предназначенные для производства быст-

розамороженной продукции, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий на них.

Сырье, не отвечающее установленным требованиям, в переработку не допускается.

- Все поступающие овощи, плоды и ягоды подвергаются сортировке вручную на столах или сортировочно-инспекционных транспортерах. Удаляется мятая, вялая, незрелая, имеющая механические повреждения и поврежденная сельскохозяйственными вредителями продукция.

- Калибровку сырья по размерам в зависимости от вида осуществляют вручную или на калибровочных машинах.

- Овощи, плоды и ягоды должны подвергаться тщательной мойке до полного удаления загрязнений.

- Очистку и резку производят вручную или в машинах в зависимости от вида овощей, плодов и ягод.

- Бланширование сырья проводят в горячей или кипящей воде, либо острый паром в зависимости от вида и степени зрелости овощей, плодов и ягод.

- После бланширования сырье подвергается охлаждению в проточной воде до температуры 10-20 °C.

- Удаление влаги с поверхности овощей, плодов и ягод перед замораживанием производят воздухом со скоростью 10 м/с ± 1 м/с. Затем сырье подвергается инспектированию на транспортере с магнитным устройством и направляются на замораживание.

- Овощи, плоды и ягоды после технологической подготовки замораживают в окороморозильных аппаратах непрерывного или периодического действия при температуре минус 30 °C ± 2 °C или в камерной морозилке при температуре не выше минус 24 °C и принудительной циркуляции воздуха.

- Замораживание считают законченным при достижении в центре расфасовки или слоя овощей (плодов, ягод) температуры минус 18 °C ± 1 °C.

- Фасовку, упаковку, маркировку и хранение замороженной продукции осуществляют в соответствии с требованиями НТД на данную продукцию.

10. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНВЕНТАРЮ

10.1. Оборудование, инвентарь, тара и упаковка должны быть изготовлены из материалов, разрешенных органами здравоохранения для применения в контакте с пищевыми продуктами.

10.2. Оборудование в производственных цехах следует размещать в соответствии с технологическими требованиями проекта, а также соблюдением технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции и обеспечивающих свободный доступ для работающих и лиц, проводящих санитарную обработку, и условий для соблюдения правил техники безопасности.

10.3. Инвентарь (решетки, поддоны, стеллажи и пр.) изготавливают из материалов, легко поддающихся мойке и дезинфекции. Запасы инвентаря должны храниться в отдельном помещении.

10.4. Крючья для подвеса мяса должны быть изготовлены из нержавеющей стали, допускаются и луженые.

10.5. Инвентарь, тара и внутрискладской транспорт (тележки, электрокары и др.), изготовленные из металла, должны иметь антикоррозийные покрытия, разрешенные Минздравом СССР.

10.6. На холодильниках должно быть предусмотрено помещение для мойки грузовых тележек, инвентаря и оборотной тары, оборудо-

анное подводкой острого пара, горячей и холодной воды, трапом для слива воды в канализацию.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ

II.1. Для перевозки пищевых продуктов выделяется специальный транспорт.

II.2. Условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям НТД (ГОСТы, ОСТы, и др.) по видам продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов разным видом транспорта.

II.3. Транспорт, используемый для перевозки пищевых продуктов, должен быть чистым, в исправном состоянии и иметь санитарный паспорт, выданный территориальной санитарно-эпидемиологической станцией сроком не более, чем на 6 мес.

Запрещается производить погрузку пищевых продуктов на транспорт, не отвечающий санитарным требованиям и при отсутствии санитарного паспорта на него.

Мойка и обработка транспорта, предназначенного для перевозки пищевых продуктов, должны осуществляться в автохозяйствах.

II.4. Шофер-экспедитор при себе обязан иметь личную медицинскую книжку, обеспечиваться спецодеждой администрацией автохозяйства.

II.5. Контроль за санитарным состоянием поступающего транспорта, условиями загрузки продуктов осуществляют ветеринарная служба предприятия и ведомственная санитарная служба.

12. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

12.1. Перед проведением мойки и дезинфекции должна проводиться тщательная уборка производственных цехов и помещений холодильнике.

12.2. Для уборки производственных и вспомогательных помещений следует выделить специальный персонал, который не должен использоваться для производственных работ.

12.3. Уборку полов в камерах и коридорах проводят по мере их загрязнения, после проведения погрузочно-разгрузочных работ, но не реже одного раза в смену.

12.4. Лестничные клетки и грузовые лифты для подъема продуктов необходимо убирать по мере их загрязнения (влажная уборка), но не реже одного раза в смену.

12.5. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые на холодильниках представлены в приложении 6. Кроме представленных в перечне средств можно использовать и другие, разрешенные для этих целей Минздравом СССР.

12.6. Дезинфекцию холодильных камер проводят:

- после освобождения камер от грузов и при подготовке холодильника к массовому поступлению грузов;
- при появлении видимого роста плесеней на стенах, потолках, инвентаре и оборудовании камер;
- при поражении плесенями хранящихся грузов;
- при неудовлетворительных результатах анализа стен и воздуха камер.

Необходимость проведения дезинфекции устанавливает ветеринарно-санитарная служба холодильника.

После проведения дезинфекции должна определяться ее эффективность в соответствии с "Инструкцией по определению и оценке зараженности стен и воздуха холодильных камер плесенями" (приложение 7).

12.7. Для проведения дезинфекции администрация холодильника выделяет специально обученную бригаду, которая снабжается

инструментом, спецодеждой, очками, марлевыми повязками или респираторами, противогазами. Инструктаж бригады о порядке проведения дезинфекции проводится инженером по технике безопасности.

I2.8. Перед проведением дезинфекции камеры с низкими минусовыми температурами при отсутствии льда и снега на потолке и стенах достаточно отеплить до минус 3 - минус 5 $^{\circ}\text{C}$.

Камеры с минусовыми температурами отепляют до плюсовой температуры при невозможности механической очистки от льда и снега потолков и стен камер.

I2.9. Камеры, предназначенные для дезинфекции, полностью освобождают от всех находящихся в них грузов, прокладочных материалов, пустой тары.

I2.10. Механическая очистка камер включает в себя очистку камер от снега и льда, очистку стен, потолков и колонн от загрязнений.

I2.11. Очистку камер от льда, снега и остатков пищевых грузов производят скребками, метлами и жесткими щетками.

** Механическую очистку стен, потолков и колонн производят особенно тщательно в местах видимого роста плесеней.

I2.12. Во избежание распыливания снимаемой побелки в камерах потолки и стены перед очисткой следует опрыснуть водой или осветленным раствором хлорной извести с содержанием 0,5 % активного хлора.

I2.13. При сильной загрязненности плесенями камер производят механическую уборку, промывают 1,5%-ным раствором оксицифенолята натрия и затем обрабатывают побелочной смесью с добавлением 2 %-го раствора этого препарата или другими разрешенными микросептиками.

I2.14. По окончании очистки, снятую штукатурку и плесень

тщательно собирают и удаляют из камер.

12.15. Дезинфекцию камер осуществляют влажным способом путем распыления дезинфицирующего раствора с использованием краски и гидропульта и аэрозольным, используя распылитель ЯДО-ФУЭ и другие установки и разбрызгивающие устройства.

12.16. При дезинфекции холодильных камер сначала обрабатывают стены, потолок, затем пол, начиная с дальних мест по отношению к выходу. Дезинфицирующий раствор наносят на поверхность сплошным слоем до легкого видимого увлажнения. Расход дезинфицирующего средства при аэрозольной дезинфекции составляет 60 мл на 1 м³; при влажной – до 0,5 л на 1 м².

12.17. Мыющие и дезинфицирующие средства хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении, оборудованном стеллажами, в котором запрещается хранение пищевого сырья и пищевых продуктов.

12.18. Хлорную известь хранят в заводской упаковке в закрытых, затемненных и хорошо вентилируемых помещениях. Не допускается хранение в одном помещении с хлорной известью огнеопасных веществ, смазочных масел, металлических изделий, баллонов с газами и од-ких щелочей.

12.19. Трихлоризоциануровую кислоту и дихлоризоцианурат натрия хранят в таре завода-изготовителя в отсутствии кислотных и щелочных паров (особенно паров аммиака) при температуре от минус 40 до 40 °С.

12.20. Условия хранения дезсредств должны обеспечивать защиту тары от попадания влаги.

12.21. Лица, занятые приготовлением растворов хлорсодержащих препаратов, антисептола, оксицифенолята натрия и производящие дезинфекцию этими средствами, должны обеспечиваться средствами защиты и соблюдать правила техники безопасности.

I2.22. Эффективность дезинфекции холодильных камер, производственных цехов контролируется бактериологической лабораторией холодильника, а при отсутствии таковой – лабораторией санэпидстанции по договорам.

Проведение дезинфекции фиксируется в журнале (приложение 8).

I2.23. За своевременность проведения дезинфекции и за качество ответственность несет бригадир: за соблюдение техники безопасности работников, производящих дезинфекционные работы – инженер по технике безопасности холодильника.

I2.24. Один раз в месяц в производственных цехах холодильника устанавливается санитарный день для проведения генеральной уборки.

I2.25. Цех по выпуску мясных полуфабрикатов, колбасный, по выработке костной муки и костного жира.

– Технологическое оборудование, инвентарь, посуда колбасного цеха, цеха мясных полуфабрикатов, цеха по выработке костной муки и костного жира должны ежедневно после окончания работы подвергаться тщательной мойке и дезинфекции в соответствии с "Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности".

– Мойку инвентаря и посуды проводят после окончания работы каждой смены, а при остановке работы на 2 ч и более – сразу после остановки; профилактическую дезинфекцию – один раз в неделю или чаще по указанию ветеринарно-санитарной службы.

– При остановке более чем на 2 ч работы технологическое оборудование, непосредственно контактирующее с пищевым сырьем, сразу же промывают теплой водой для удаления остатков сырья. Технологическое оборудование моют с применением моющих средств ежедневно. Мойку технологического оборудования проводят в следую-

щем порядке: разборка, тщательная механическая очистка, промывание теплой водой, обезжиривание и заключительное промывание горячей водой. Очистку, мойку и обезжиривание разборных частей оборудования производят в передвижных ваннах и тележках. Профилактическую дезинфекцию проводят один раз в неделю или чаще - по указанию ветеринарного или санитарного надзора.

- Расход моющих средств определяется из расчета 2 л на 1 м² поверхности; не соприкасающиеся с сырьем поверхности обезжижают из расчета 1 л раствора на 1 м² поверхности. Дезинфекцию осуществляют дезинфицирующим раствором из расчета 0,5 л рабочего раствора на 1 м² поверхности.

- Неразборные трубопроводы промывают теплой водой от остатков сырья и затем, вставив заглушки, наливают на 2-4 часа щелочной раствор. После обработки щелочью трубы тщательно промывают горячей водой и дезинфицируют в течение 15-20 мин острый паром. Если позволяет диаметр трубопровода для санитарной обработки применяют машину для мойки спусков.

- Разборные трубопроводы сначала отмывают от пищевых остатков холодной или теплой водой, затем разбирают и прочищают внутри щетками на длинной ручке и промывают в ванне горячим щелочным раствором. После обработки щелочью трубы тщательно промывают водой и дезинфицируют погружением в раствор, содержащий 0,2 % активного хлора. Разрешается после мойки, обезжиривания и сборки дезинфицировать трубопровод в собранном виде острым паром в течение 15-20 мин.

- После проведения санитарной обработки производится визуальный, химический и бактериологический контроль качества обработки.

- При визуальном осмотре выявляют качество очистки обработанного технологического оборудования и инвентаря, чистоту полов, стен и др. Отмечается степень очистки поверхностей объектов от

крови, слизи, мясных обрезков, канги, жира и других загрязнений. Особое внимание обращают на труднодоступные места и углы в помещениях, оборудовании и инвентаре. Визуально оценивают каждую санитарную обработку после ее проведения.

– Для химического контроля периодически, но не реже одного раза в неделю, в чистые колбы или бутылки с притертными или резиновыми пробками отбирают по 500 мл моющих и дезинфицирующих растворов и направляют в химическую лабораторию для определения содержания в них действующих химических веществ. Контроль качества отмывания (на остаточную щелочь) оборудования и инвентаря от обезжиривающего щелочного раствора производится непосредственно в цехе после мойки.

Наличие или отсутствие остаточной щелочи на оборудовании проверяют с помощью индикаторной лакмусовой бумажки или в смывах с оборудования при помощи фенолфталеина.

Для контроля с помощью лакмусовой бумажки сразу же после мойки к влажной поверхности участка оборудования, подвергаемого контролю, прикладывают полоску индикаторной лакмусовой бумажки и плотно прижимают. Окрашивание лакмусовой бумажки в синий цвет говорит о наличии на оборудовании остаточной щелочности. Если цвет бумажки не изменился – остаточная щелочность отсутствует.

При использовании фенолфталеина – к порции смывной воды 40–50 мл в стеклянном стаканчике добавляют 2–5 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. В случае наличия в смывной воде остаточной щелочи жидкость в стаканчике окрашивается в розовый цвет той или иной интенсивности в зависимости от концентрации щелочи.

– Бактериологический контроль качества санитарной обработки оборудования и инвентаря осуществляют еженедельно.

I2. 26. Цех по производству мороженого.

- Все оборудование и инвентарь, используемые при производстве мороженого немедленно после окончания работы должны подвергаться тщательной механической очистке и мойке.

- Мойка оборудования и инвентаря включает следующие операции:

Ополаскивание чистой холодной (температура 18-20 °C) или теплой (температура 40-45 °C) водой для удаления остатков продукта.

Мытье щелочным раствором с температурой 55 °C, содержащим 0,5 % кальцинированной соды.

Ополаскивание горячей водой с температурой 60-65 °C до полного удаления щелочи.

Дезинфекция паром или осветленным раствором хлорной извести (150-200 мг активного хлора на 1 л воды). Промывка водой до исчезновения запаха хлора.

- Трубопроводы и оборудования, подвергающиеся разборке, должны промываться в разобранном виде.

Все мелкие части машин, разобранные трубы, мелкий инвентарь после промывки водой и горячим щелочным раствором подвергаются обработке паром или кипячению в специальных закрытых коробках в течение 10 мин.

Собранный трубопровод внутри должен пропариваться острым паром в течение 2 мин. При отсутствии пара собранные трубы обрабатываются раствором хлорной извести в течение 10 мин, затем горячей водой (температура воды 60-65 °C).

При безразборной мойке трубопроводов (металлических и стеклянных) необходимо соблюдать следующий порядок мойки:

- мойка холодной (температура 18-20 °C) водой 3-5 мин,

- мойка 0,5-1%-ным раствором кальцинированной соды или 0,15%-ным раствором каустической соды с температурой 50-55 °С – 15-20 мин;
- мойка горячей водой с температурой 60-65 °С;
- Стерилизация:
 - а) металлических трубопроволов – паром в течение 5-7 мин;
 - б) стеклянных трубопроводов – хлорным раствором гипохлорита (концентрация 200 мг/л) в течение 10 мин;
- Ополаскивание холодной водой.
- Мойка фризера: по окончании фризерования и освобождения его от мороженого, фризер ополаскивается холодной, затем теплой водой, после чего промывается щелочным раствором и горячей водой. Перед промыванием горячей водой необходимо удалить холодильный агент из рубашечного пространства фризера непосредственного испарения. Затем фризор дезинфицируется в течение 5 или 10 мин и ополаскивается чистой водой.
- Мойка резервуаров (танков) и молочных цистерн производится следующим образом: после освобождения их ополаскивают снаружи и изнутри холодной водой, после чего моют горячим щелочным раствором при помощи щетки с длинной ручкой. Допускается рабочему, одетому в специальную санитарную одежду (сапоги и комбинезон) находиться внутри цистерны или танка для их тщательной промывки. После мойки цистерны ополаскивают горячей водой и пропаривают, а также обрабатывают раствором хлорной извести, после чего ополаскивают водой.
- Мойку резервуаров (танков) можно производить также механическим путем посредством моющих устройств.
- Пастеризатор после предварительной мойки подвергается дезинфекции.

- Открытый охладитель промывается по всей поверхности холдной водой, горячим содовым раствором, с последующим ополаскиванием горячей водой в обильном количестве.
 - Перед началом работы, а также перед наполнением смесью оборудование должно повторно ополаскиваться горячей водой.
 - Гильзы и фляги, поступающие из торговой сети предварительно должны пройти профилактический ремонт - исправление деформаций и пр., после чего производится мойка и дезинфекция с последующим ополаскиванием горячей водой или пропаркой.
 - Лотки перед укладкой мороженого должны быть промыты горячей содовой водой с последующим сполосканием чистой холдной водой.
 - Ножи, применяемые в производстве, должны быть обработаны паром или горячей водой.
 - Трубы для сборки должны храниться на стеллажах, а мелкое оборудование - в шкафах.
 - Употребляемые для фильтрации фильтры или марлю следует промывать горячей водой с температурой 60-65 °С. Марлю, кроме того, необходимо подвергать кипячению в течение 15 мин.
- 12.27. Цех по производству быстрозамороженных плодов, ягод и овощей
- Санитарную обработку технологического оборудования и инвентарь цеха по замораживанию плодов ягод и овощей проводят: при передаче от одной смены другой смене; при прекращении работы машин для резки овощей, волчков, транспортеров более чем на 30 мин; при переходе на выработку другого вида продукции.
 - Машины для калибровки, мойки, чистки и измельчения овощей и фруктов, дробилки, семяноделители, косточковыбивные, картофелечистильные, аппараты для термической или химической обработки

плодов и овощей. При санитарной обработке освобождают от остатков овощей, фруктов, почвы, промывают струей холодной , а затем теплой воды, применяя щетки, после чего ополаскивают неподогретой водой.

При санитарной обработке машины (кроме щеточно-моечных), промывают холодной и теплой водой с добавлением моющих средств и обрабатывают одним из дезинфицирующих средств.

Щеточно-моечную машину после очистки и промывки заполняют в течение 15 мин водой с мыльным раствором при непрерывном вращении. Затем раствор сливают, машину заполняют теплой водой и в течение 5 мин промывают щетки. После удаления воды ванну заполняют дезинфицирующим раствором и вращают щетки не менее 15 мин, затем раствор сливают, машину ополаскивают в течение 5 мин струей теплой и холодной воды пополам.

- Для обработки открытых, гладких, изготовленных из металла, стекла, пластика, резины поверхностей наносят распылителем или щетками раствор мыльных или дезинфицирующих средств из расчета 0,5 л на 1 м² поверхности. Для обработки шероховатых поверхностей (брюссельских транспортеров и т.д.) количество соответствующих растворов должно составлять 1 л на 1 м² поверхности.

- После проведения санитарной обработки должен проводиться выборочный микробиологический контроль санитарного состояния оборудования в соответствии с "Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования на плодовоовощных консервных предприятиях", 1983.

- Тара для упаковки плодов и овощей – ящики из гофрированного картона с прокладкой из пергаментной бумаги и картонные коробки без прокладки – должны периодически (при поступлении на предприятие каждой новой партии и по требованию санитарного над-

зора) подвергаться микробиологическому контролю и отвечать следующим требованиям: на 100 см² количество плесеней не должно превышать 5, бактерии группы кишечной палочки должны отсутствовать.

12.28. Цех маслодавки и маслоперетопки.

- Линии фасовки масла ежедневно после окончания работы промывают горячей водой не ниже 60 °С с добавлением моющих средств с последующим промыванием холодной водой. Разборка, тщательная мойка и дезинфекция линии для фасовки масла должна проводиться не реже одного раза в месяц.

- Деревянные бочки и металлические фляги, должны ежедневно обезжириваться острым паром в течение 10-15 мин .

- Неразборные части оборудования (трубопроводы и др.), чаши, ванны, бидоны, котлы, контейнеры не реже одного раза в день следует промывать теплой (40-45 °С) водой с добавлением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом СССР. Затем их следует тщательно промывать теплой водой с последующим ополаскиванием холодной водой.

12.29. Цех по производству сухого льда и жидкой углекислоты.

- Пресс-формы, льдоформы для твердого диоксида углерода один раз в месяц должны быть обработаны горячим паром в течение 30 мин, а затем продуты чистым сжатым воздухом.

- Стенки, дно шахты, а также контейнеры для хранения твердого диоксида углерода и тележки должны периодически, но не реже одного раза в месяц очищаться от снега и льда.

- Размелчение блоков твердого диоксида углерода должно проводиться в цехе в специально отведенном месте, которое в конце смены следует очищать от остатка диоксида углерода и один раз в месяц проводить мойку и дезинфекцию.

- Для работы с диоксидом углерода рабочие должны быть обеспечены чистыми рукавицами и защитными очками.

I3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ И ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ РАБОТ

I3.1. Администрация холодильника обязана обеспечить на территории и во всех помещениях проведение в течение всего года мероприятий по борьбе с мухами, грызунами и тараканами.

I3.2. Для предупреждения появления грызунов щели в полу, отверстия в потолках, стенах и полах, вокруг механических вводов заделываются цементом, железом или кирпичом; вентиляционные отверстия в подвалах, каналы закрываются металлическими сетками, с ячейками не более 0,25 x 0,25 см, а люки оборудуются плотными крышками или металлическими решетками.

I3.3. Летом все окна и дверные проемы, открывающиеся на улицу, необходимо защищать сетками.

Для истребления мух следует использовать липкую бумагу и специальные электроловушки.

I3.4. Для проведения дезинсекции и дератизации администрация холодильника должна заключать договор с гордезстанциями, профдезотделами (отделениями) санэпидстанций, а до и после проведения дезинсекционных работ должна проводиться тщательная уборка всех помещений холодильника.

14. ТРЕБОВАНИЯ К БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

14.1. Для работников холодильника должно быть предусмотрено помещение для отдыха, обогрева и сушки спецодежды.

14.2. Раздевалки и душевые для работников производственных цехов должны быть оборудованы по типу санпропускников.

14.3. Не допускается совместное хранение верхней, спецодежды и санодежды.

14.4. Раздевалки могут быть открытого типа. Допускается хранение верхней одежды в шкафах гардеробных помещений, которые должны содержаться в чистоте. В раздевалках и шкафах хранение пищи запрещается.

14.5. Стены гардеробных санитарной одежды, бельевой для выдачи чистой одежды, санитарных узлов, душевых, комнаты гигиены женщин – на высоте 2,1 м облицовывают глазурованной плиткой, выше окрашивают эмульсионными или другими красками. В остальных помещениях допускается окраска и побелка стен.

14.6. Все выложенные плиткой панели или окрашенные стены обрабатывают влажным способом по мере их загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

14.7. Бытовые помещения необходимо ежедневно по окончании работы тщательно убирать.

14.8. Помещение перед туалетом должно быть оборудовано вешалками для санитарной одежды, раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, электрополотенцем или полотенчиками разового пользования, зеркалом. Около раковин должны быть мыло, щетки, устройство для дезинфекции рук. Раковины рекомендуется оборудовать пусковым устройством, отводящим кран, унитазы – педальным пуком, туалеты – самозакрывающимися дверями.

14.9. Туалеты и оборудование комнаты гигиены женщин, душевые по мере необходимости, но не реже одного раза в смену, тщательно очищают, промывают водой, после чего дезинфицируют, используя дезсредства, согласно приложению 6.

14.10. Уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном помещении, изолированном от уборочного инвентаря других помещений, быть промаркирован и иметь сигнальную окраску.

15. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

15.1. Каждый работник на предприятии несет ответственность за выполнение правил личной гигиены, за состояние рабочего места, за выполнение технологических и санитарных требований на своем участке.

15.2. Поступающие на работу и работающие на холодильнике должны проходить медицинское обследование в соответствии с действующей Инструкцией Минздрава СССР об обязательных предварительных при поступлении на работу и профилактических медицинских обследованиях.

15.3. Все вновь поступившие работники должны пройти гигиеническую подготовку по программе гигиенического обучения и сдать экзамен с отметкой об этом в соответствующем журнале и в личной медицинской книжке. В дальнейшем в установленном порядке прохождение гигиенического обучения и проверка полученных знаний должны осуществляться не реже одного раза в два года. Лица, не сдавшие экзамена после гигиенического обучения или не прошедшие медицинское обследование, к работе не допускаются.

15.4. В производственных цехах, выпускающих пищевые продук-

ты, должны быть организованы санитарные посты. Дежурные назначаются из числа работающих. Дежурный по санитарному посту проверяет руки работающих на отсутствие гнойничковых заболеваний и проводит опрос на наличие у них острых кишечных заболеваний. Результаты проверки заносятся в специальный журнал "Здоровье" (приложение 3), в котором указывают дату проверки, фамилию работника, результат осмотра и принятые меры. За отсутствие у работающего острого кишечного заболевания ставится распись в журнале самим работающим.

15.5. Каждый работник хладокомбината должен обеспечиваться спецодеждой и санодеждой в соответствии с утвержденными по ведомствам типовыми нормами.

15.6. Смена санодежды должна производиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в смену.

15.7. При посещении туалета обязательно снимать санодежду в специально отведенном месте. После посещения туалета мыть руки с мылом и дезинфицировать.

15.8. Работники производственных цехов по выпуску пищевой продукции перед началом работы должны принять душ, надеть чистую санодежду, подобрать волосы под колпак или косынку. Запрещается застегивать санодежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов папиросы, булавки, деньги и другие посторонние предметы, носить бусы, серьги, клипсы, броши, кольца и др. Запрещается в санодежде выходить из производственных помещений.

15.9. Обслуживающий персонал цеха по производству сухого льда должен иметь противогаз шланговый изолирующий, защитные очки, суконные рукавицы и телогрейку.

15.10. При посещении производственных цехов работники вспомогательных служб холодильника обязаны:

- выполнять правила личной гигиены;
- инструмент и запасные части хранить в специальном шкафу и переносить их в специальных закрытых ящиках с ручками;
- при проведении работ принимать меры к предупреждению попадания посторонних предметов в сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

16.1. Ответственность за выполнение настоящих санитарных правил возлагается на руководителей холодильников.

16.2. Соблюдение настоящих санитарных правил контролируется ведомственной ветеринарной и санитарной службами холодильника, а также территориальными учреждениями санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб в порядке Государственного санитарного и ветеринарного надзора.

16.3. Виновные в нарушении настоящих санитарных правил привлекаются в установленном порядке к административной ответственности.

С введением настоящих правил утрачивают силу "Санитарные правила для предприятий холодильной промышленности", утвержденные Заместителем главного санитарного врача СССР П.Ляготким за № 481-64 от 13 июля 1964 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Государственный Агропромышленный
комитет

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВНТП 532/739-85

Москва 1986 г.

4.3. Нормы расхода воды, пара и электрической энергии
на технологические цели и расход воды на мойку оборудования.

Мясоперерабатывающее производство

Наименование	: Единица измерения	Переработка мяса, мощность		
		т/см	10-30	31-60
Технологические цели				
горячая вода	м ³ /т	1,32	1,16	1,09
холодная вода	"-	1,41	1,28	1,21
Мойка оборудования				
горячая вода	м ³ /т	0,65	0,31	0,77
холодная вода	"-	0,41	0,30	0,32

Консервное производство

Наименование	: Единица измерения	Выработка консервов, мощность,			
		туб/см	25	50	100
Технологические цели					
горячая вода, 65°С	м ³ /туб	2,4	2,22	2,19	
холодная вода	"-	0,7	0,68	0,66	
Мойка оборудования					
горячая вода, 65°С	"-	0,82	0,7	0,61	
холодная вода	"-	0,31	0,25	0,22	

Удельные нормы расхода воды в цехах мороженого

Производи- тельность цеха мороже- нного, т/сутки	Уде- льный рас- ход во- ды, м ³ /т	Расход воды, %					
		в техноло- гическом оборудова- нии, х)	на мойку обору- дова- ния, инвент- таря	на по- лов	на ежед- невную и генераль- ную мой- ку	по ре- цепту- ре	на хоз. бытовые нужды
80 и выше	9,0	30	20	5	38	2	5
Менее 80	10,5	30	25	5	30	2	8

х) расход воды (%) в оросительных охладителях, вакуумных насосах, гомогенизаторах и другом оборудовании, где используется вода в качестве охлаждающей среды.

Примечания: I. При наличии автоматической безразборной мойки оборудования удельный расход воды снижается на 20%.

2. В летний период удельный расход воды возрастает для цехов мороженого производительностью 80 т/сут. и более - на 30%, менее 80 т/сут. - на 40%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Госагропром СССР

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВНТП 645/І347-85

Дополнения и изменения

Москва, 1985 г.

4.6. Среднегодовые нормы расхода свежей воды и сточных вод на I т перерабатываемого сырья.

Таблица

Типы предприятий	Количество воды, м ³ во перерабатыва- емого мо- лока, т в смену	Вода, м ³ работи- ва- емого мо- лока, т	Сточные воды, м ³	Безвозврат- ные потери, м ³
Молокоприемные пункты и сепараторные отделения	-	2,0	1,7	0,3
Городские молочные заводы и комбинаты	до 25	5,5	4,4	1,1
	более 25-100	6,5	5,2	1,3
	более 100-200	6,0	4,8	1,2
	более 200	4,5	3,6	0,9
Сыродельные комбинации	до 25	6,0	5,1	0,9
	более 25-100	5,5	4,7	0,8
	более 100	5,0	4,3	0,7

Продолжение таблицы

Маслодельные комби- наты	-	3,0	2,6	0,4
Заводы сухих молоч- ных продуктов (цель- ного и обезжиренно- го молока, молочно- консервные комбина- ты детских продук- тов)	Менее 150	5,0	3,5	1,5
	150 и более	4,5	3,1	1,4
Заводы огущенных молочных продуктов	90	5,5	3,9	1,6
	Более 90	5,0	3,5	1,5

Примечание: В норму не входят расходы воды на переработку
вторичного сырья (пахту, сыворотку, обрат), полученного
при переработке привозного сырья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ВЫЯВЛЕНИЙ И ЛИКВИДАЦИЙ АВАРИЙ, ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ВОДОПРОВОДНОЙ И КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
СЕТИ

№ п/п	Место, дата и время аварии	Характер пов- реждений	Дата и время проведения ремонта	Кем, как и когда была проведена заключительная дезинфекция во- допроводной сети	Результаты бак- анализов воды после проведения дезинфекции во- допроводной сети	Роспись ответст- венного за участ- ток и проводив- шего ремонт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЖУРНАЛ

результатов микробиологических анализов воздуха и
стен камер технологического цеха

Камера №

холодильника (хладокомбината, базы)

Дата (число, часы) ме- сяц дезинфекции авали- камер за	Время (дата, часы) средст- во и условия дезинфекции	Температура воздуха в °C камере,	Относитель- ная влаж- ность, %	Наименование груса	Вид, состояние тары и упаковки	Состояние груза	
						при закладке	в процессе на хранение
(20)	(40)	(15)	(15) (210)	(40)	(40)	(20)	(20)

Анализ стек			Анализ воздуха			Подпись лица, произво- дившего анализ
Общее количество плесе- ней на повер- хности стены	Количество плесеней на трех чашках	Оценка	Общее количество плесе- ней,	Количество плесеней, осевших на 5 чашек за 5 мин	Оценка	
I см ²	кладо- тамнидиум прочие плесе- спориум плесени		ство	кладо- тамнидиум прочие плесе- спориум плесени		
повер- хности стены	осев- ших на одну чашку		ней,			

(25) (15) (15) (20) (20) (25) (15) (15) (20) (20) (20) (15)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Удостоверение о качестве №

№ п/п	Дата выпуска	№ партии	Наименование продукта	ГОСТ, МРТУ или РТУ	Вес нетто, кг	Температура хранения на складе	Органолептическая оценка	Сорт	Окончательный срок хранения готовой продукции	Примечание
...
...
...
...

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЕРЕЧЕНЬ МОИЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Моющие и обезжиривающие	Дезинфицирующие
Для мойки полов, стен и инвентаря производственных и бытовых помещений, туалетов, лифтов для приема продуктов применяют один из следующих щелочных растворов: мыльно-содовый; 2%-ный кальцинированной соды; 2%-ный препарата Демп.	При сильной зараженности плесени-ми камеры промывают - 1-1,5%-ным раствором оксида фенолята натрия, производят механическую уборку и затем обрабатывают побелочной смесью, приготовленной на 2%-ном растворе этого препарата. При большой бактериальной обсемененности - все поверхности орошают раствором хлорной извести с содержанием 0,3-0,4% активного хлора, производят механическую уборку и после подсушивания производят побелку побелочной смесью, приготовленной на 2%-ном растворе оксида фенолята натрия. В остальных случаях производят санитарную обработку, используя растворы дезинфектантов: <ul style="list-style-type: none"> - осветленные растворы хлорной извести с содержанием 1% активного хлора; - 0,07%-ный по активному хлору раствор трихлоризоциануровой кислоты; - 0,1%-ный раствор ДЦН.
Для мойки и обезжиривания технологического оборудования, тары используют щелочные растворы: мыльно-содовый; 2%-ный кальцинированной соды; 0,3%-ный каустической соды; 0,3%-ный препарата каспос; состава: 0,15% кальцинированной соды; 0,075% едкого натрия; 0,075% метасиликата натрия состава: 0,3% метасиликата натрия; 0,5% кальцинированной соды	Для дезинфекции технологического оборудования, тары и инвентаря производственных цехов: <ul style="list-style-type: none"> - раствор хлорной извести с содержанием активного хлора 150-200 мг/л; - 0,1%-ный раствор дихлоризоциануата натрия; - 1%-ный раствор хлорамина.
Для обезжиривания инвентаря и оборудования производственных цехов применяют следующие горячие (60-70°C) щелочные растворы: <ol style="list-style-type: none"> кальцинированной соды 2%; каустической соды 0,2%; метасиликата натрия 0,4%; кальцинированной соды 0,6%; каустической соды 0,05%; метасиликата натрия 0,3%; кальцинированной соды 0,5%; препарата каспос 0,3%. 	Для дезинфекции туалетов используют раствор хлорной извести, содержащий 500 мг/л активного хлора.
Для мойки туалетов целесообразно применять препарат "Сосенка", который является одновременно моющим, дезинфицирующим и дезодорирующим средством.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

И Н С Т Р У К Ц И Я
по определению и оценке зараженности стен
и воздуха холодильных камер плесениами

Сохранение качества продуктов при хранении в значительной степени зависит от санитарного состояния холодильных камер. Одной из причин микробиальной порчи продуктов при холодильном хранении являются плесневые грибы. Попадая со стен, из воздуха на продукт и размножаясь на нем, плесени не только ухудшают товарный вид продукта, но и вызывают его порчу под действием выделяемых ими ферментов. Особенно это касается охлажденных продуктов, хранящихся в камерах при температуре +5 + -9 °С.

Рост большинства плесеней прекращается или замедляется при температуре около -4 + -9 °С. Однако отдельные виды плесени, как, например, кладоспориум и тамнидиум, могут развиваться при этих температурах, вызывая снижение качества и порчу продуктов.

В камерах с температурой -12 °С и ниже плесени хотя и не развиваются, однако при повышении температуры также может происходить их развитие в камере и на продукте.

Своевременно выявить степень зараженности камер плесениами и принять соответствующие меры позволит микробиологический контроль.

В качестве показателей микробиологического контроля санитарного состояния холодильных камер принимается зараженность их стен и воздуха плесениами.

Периодичность контроля для камер с температурой воздуха -12 °С и ниже - не менее 1 раза в квартал, для камер с температурой воздуха -11,9 °С и выше - не менее 2 раз в квартал.

Температурный режим камер определяется по фактическим температурам согласно "Журналу регистрации температур и относительной влажности воздуха в холодильных камерах".

Микробиологические исследования на зараженность плесениами проводят также с целью проверки эффективности дезинфекции холодильных камер и по требованию ветеринарной и санитарной служб.

Кроме микробиологических методов определения зараженности камер плесениами, необходим контроль за соблюдением санитарных правил и технологических инструкций.

Примечание: Пробы для определения зараженности плесениами стен и воздуха отбирают в то время, когда в камере не производят погрузочно-разгрузочных работ.

I. Методика определения зараженности стен холодильных камер плесениами.

Определение зараженности плесениами стен холодильных камер проводят методом соскоба. Этот метод состоит в определении количества колоний плесеней, вырастающих на сусальном агаре или другой среде (приложение 7) при высеве со скоба с поверхности слоя побелки. Соскоб берут скребком (рис. I), представляющим собой металлический рубанок, лезвие которого выступает на 1 мм над плоскостью скребка, соприкасающегося со стеной.

Скребок, простерилизованный над пламенем горелки, прикладывают на уровне 1,5 м от пола к стене камеры по вертикали таким образом, чтобы лезвие (скребущая часть) прошло на всю глубину (1 мм) в слой побелки; на стене карандашом отмечают верхнюю часть выреза. Затем скребок продвигают вверх по стене на 10 см (до отметки). Соскоб, снимаемый со стены (слой побелки), ссыпается в желобок скребка. Площадь соскоба составляет 25 см².

Соскобы отбирают с четырех стен камеры, таким образом проба для анализа составляет соскоб с площади 100 см².

Пробу помещают в стерильную широкогорлую колбу вместимостью 200-250 мл, куда затем наливают 100 мл стерильной воды. Содержимое колбы тщательно перемешивают встряхиванием в течение 3 мин и затем в три стерильные чашки Петри переносят по 1 мл взвеси и засыпают расплавленным и охлажденным до 42-45°С сусловым агаром или другой средой.

Посевы выдерживают 7 сут. при температуре 22-24 °С. Первый подсчет выросших колоний плесеней производят через трое суток. Колонии многих плесеней в начале развития имеют белую окраску, что затрудняет определение их видовой принадлежности. Поэтому для определения вида плесеней, соотношения разных видов, чашки с посевами вторично просматривают через 5-7 суток после первого просмотра, когда колонии большинства плесеней приобретают характерный для каждой из них вид (характер роста мицелия, окраска, строение спор и др.).

Необходимо учитывать, что в первую очередь вырастают, главным образом, плесени рода пенициллиум. При развитии этой плесени очень быстро образуются конидии (споры), которые самосевом могут дать начало новым, вторичным колониям, которых не было при первичном просмотре. Колонии пенициллиума, выросшие самосевом, не учитываются.

Количество колоний всех видов плесеней, выросших на трех чашках, суммируют и делят на 3, определяя среднее число колоний на одной чашке, что соответствует количеству плесеней на 1 см² исследуемой поверхности стен.

Колонии кладоспориум и таминдиум, выросшие на трех чашках, суммируют. Показателем зараженности плесенями стен холодильных камер является количество колоний плесеней всех видов на 1 см² ис-




Рис. I. Скребок для соскоба:

а - лезвие, длина 2,5 см;

б - вырез, длина 10 см;

в - желобок;

г - ручка.

следуемой поверхности, а также общее количество колоний кладоспориум и тамнидиум на трех чашках Петри.

2. Методика определения зараженности плесенями воздуха холодильных камер

Определение зараженности плесенями воздуха холодильных камер проводится методом оседания спор плесеней на чашки Петри.

Пять стерильных чашек, предварительно залитых расплавленным и охлажденным до 42-45 °С сусальным агаром, размещают на полу на стерильной бумаге по одной в каждом из четырех углов и одну в середине камеры. В камере с минусовыми температурами, во избежание замерзания агара, чашки следует ставить на деревянные бруски или куски пенопласта. Чашки открывают и крышки, не переворачивая, кладут рядом с чашками на стерильную бумагу. Продолжительность выдержки открытых чашек - 5 мин .

Выращивание плесеней производится также, как и при определении зараженности стен. Количество колоний всех видов плесеней, выросших на пяти чашках, суммируют и делят на 5, определяя среднее число колоний на одной чашке, что соответствует среднему количеству плесеней, осевших на одну чашку за 5 мин . Колонии кладоспориум и тамнидиум подсчитывают на всех пяти чашках и суммируют.

Показателем зараженности плесенями воздуха холодильных камер является среднее число колоний плесени на одной чашке Петри, а также общее число количества колоний кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках.

Примечание. Заливка чашек горячим агаром не рекомендуется, ввиду появления обильного конденсата на крышках, который при попадании на агар может смывать посевы и давать неправильные результаты при подсчете.

3. Определение ягда плеоневых грибов.

В хлодильных камерах наиболее часто встречаются следующие виды плеоневых грибов: пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум.

Пенициллиум (*Penicillium*) растет на суповом агаре вначале в виде белых колоний или налета, который затем приобретает зелено-вато-голубой цвет. Для этих плесеней характерно образование кистевидных конидиеносцев, на концах которых располагаются бесцветные конидии (споры) (рис. 2, а).

При росте пенициллиума на мясе, колбасе и других продуктах они покрываются вначале белым, затем голубовато-зеленоватым тонким, порошковым налетом.

Кладоспориум (*Cladosporium*) на суповом агаре образует небольшие плоские бархатистые колонии оливково-зеленого цвета, обратная сторона которых имеет черный цвет.

Кладоспориум имеет многоклеточный, слабо ветвистый мицелий, на конидиеносцах которого образуются гроздевидные скопления оливково-зеленых спор (см. рис. 2, б). Кладоспориум может развиваться при отрицательных температурах (до -9 °С).

На мясе кладоспориум образует темно-зеленые и почти черные пятна, которые могут проникать вглубь мышечной ткани. На масле кладоспориум образует черные пятна и, кроме того, может вызывать "внутреннее" плесневение масла, развивающееся в микропустотах продукта.

При развитии на яйцах и сыре кладоспориум образует темно-зеленые или черные пятна.

Тамнидиум (*Thamnidium*) относится к мукофловым, головчатым плесеням. Развивается на субстрате в виде дымчатого (сероватого цвета) воздушного пушистого налета. Внутри спорангииев (головок) образуются бесцветные споры. В отличие от других мукофловых спорен-

гии тамнидиум встречаются двух видов: крупные - на главной оси и мелкие (спорангиоли) -- на боковых ветвях (см. рис. 2, в).

При развитии на мясе эта плесень активно расщепляет белки мяса и вызывает образование неприятного запаха. Как и кладоспориум, тамнидиум может развиваться при температуре до -9°C .

Кладоспориум и тамнидиум являются главными возбудителями пороков мяса при холодильном хранении.

Кроме указанных выше, в холодильных камерах встречаются и другие плесени (альтернария, аспергиллус, монилия розовая, триходерма, трихотециум и др.), которые учитывают при подсчете общего количества плесеней.

Результаты оценки зараженности стен и воздуха холодильных камер плесенями фиксируют в журнале установленной формы (приложение 4).

В камерах, получивших плохую санитарную оценку по результатам микробиологического анализа, проводят дезинфекцию согласно настоящим Санитарным правилам для холодильников".

Дезинфекция считается эффективной, если количество плесеней на 1 см² стен и в воздухе (на одну чашку) составляет единицы, а плесени кладоспориум и тамнидиум отсутствуют.

Контроль и оценка зараженности стен и воздуха холодильных камер плесенями осуществляются бактериологами производственных лабораторий предприятий.

Примечание: Общая оценка проводится по худшим результатам (например, стены - "хорошо", воздух - "удовлетворительно", общая оценка - "удовлетворительно").




Рис. 2. Иллюстрации:

- а - *Penicillium* ;
- б - *Cladosporium* ;
- в - *Thamnidium*.

4. Санитарная оценка холодильных камер по степени зараженности их плесенями

а) для камер с температурой -12°C и ниже

С т е н ы		В о з д у х			
Общее количество плесеней на 1 см ² поверхности (среднее по трем чашкам)	Кладоспориум и тамнидиум на трех чашках	Оценка	Общее количество плесеней, осевших на одну чашку за 6 минут (среднее по пяти чашкам)	Кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках	Оценка
0-20	0-1 при общем количестве не более 20	Хорошо	0-10	0	Хорошо
21-100	2-5 при общем количестве от 0 до 100	Удовлетворительно	II-50	I-2	Удовлетворительно
Более 100	Более пяти при любом общем количестве	Плохо	Более 50	Более двух при любом общем количестве	Плохо

б) для камер с температурой $-11,9^{\circ}\text{C}$ и выше

0-30	0-1	Хорошо	0-10	0-1	Хорошо
31-150	2-5 при общем количестве от 0 до 150	Удовлетворительно	II-100	2-3 при общем количестве от 0 до 100	Удовлетворительно
Более 150	Более пяти при любом общем количестве	Плохо	Более 100	Более трех при любом общем количестве	Плохо

Примечание. Общая оценка проводится по худшим результатам (например, стены - "хорошо", воздуха - "удовлетворительно", общая оценка - "удовлетворительно").

СРЕДЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛЕСЕНЕЙ

Сусловый агар

Сусло, идущее на приготовление питательной среды, должно содержать 6–8 % сахара. В случае излишнего содержания сахара в сусле его разбавляют водой до указанной нормы.

Содержание сахара в сусле определяют сахараметром, т.е. армометром, показывающим содержание сахара в градусах Баллинга ($^{\circ}$ Биг).

Сусло, предназначенное для длительного хранения, нужно пропастерилизовать.

К суслу прибавляют 2 или 3 % агара и плавят при 10^5 Па (1 атм.) в течение 10 минут, затем фильтруют через вату, разливаят по колбам или пробиркам и стерилизуют при 10^5 Па в течение 15 мин. .

Если при длительном хранении сусловый агар подсыхает, то перед употреблением в него следует добавить воды (в объеме подсохшего агара) и вновь пропастерилизовать.

Среда Чапека

На 1 л дистиллированной воды берут 0,5 г сернокислого магния, 1 г кислого фосфорнокислого калия (двухосновного), 0,5 г хлористого калия, 3 г азотнокислого натрия, 0,01 г сернокислого железа, 30 г сахарозы. После растворения всех ингредиентов добавляют 2,5 % агара и готовят обычным способом плотную среду, pH которой 5-6.

Среда Сабуро

К 100 мл стерилизованной дрожжевой воды добавляют 1 г лептона, 4 г глюкозы, 1,8 г агара. Среду стерилизуют 20 мин. при 112°C .

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Дата	Наименование объектов дезинфекции помещение инвентарь, оборудова- ние (к-во предметов)	Причина дезин- фекции	Наименование дезосредства и концентра- ция его рас- твора	Количество израсходо- ванного дезраство- ра (кг)	Отметка о про- ведении дезин- фекции	Контроль ка- чества про- веденной де- зинфекции (Результаты микробиологи- ческого анализа)
------	--	--------------------------	--	---	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ЖУРНАЛ "ЗДОРОВЫЕ"

№ п/п	Дата	Ф.И.О.	Профессия	Отметка об отсутствии острой кишечной болезни у работника и в его семье (подпись работника)	Отметка об отсутствии у работника гнойничковых заболеваний	Допуск на работе

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИЕМКЕ,
ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА
ХОЛОДИЛЬНИКАХ

1. Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания (1974 г.).
2. Правила перевозок грузов, 1975 г.
3. Межотраслевая инструкция по определению емкости холодильников, 1978 г.
4. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. М.: Транспорт, 1979 г.
5. Технологическая инструкция по приемке, холодильной обработке, хранению и выпуску пищевых продуктов на распределительных холодильниках торговли, 1983 г.
6. Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования на плодоовощных консервных предприятиях, 1983 г.
7. Инструкция по упаковке, приемке, холодильной обработке, хранению и выпуску масла коровьего на предприятиях молочной промышленности и торговли, 1986 г.
8. Внутриведомственные санитарные требования к холодильникам мясной и молочной промышленности, 1986 г.
9. Инструкция по определению и учету наличных производственных мощностей холодильных предприятий и рефрижераторных судов рыбной промышленности, 1987 г.
10. Технологическая инструкция по производству мороженого, 1988 г.
- II. Инструкция по приемке, холодильной обработке и хранению скоропортящихся продуктов в распределительных холодильниках потребительской кооперации, 1988 г.
12. Удельные нормы расхода воды в цехах мороженого. Ресмисомолторг. № 29.10.86., № 286 10/649.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Подписано в печать 23. II.89 г.
Формат 60x90/16. Уч.-изд. л. 2,6. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ №182. Цена 39 коп.

Участок ОП Опытного завода НПО "АгроХолодПром"
125422, Москва, ул. Костякова, 12.